

Fuels..Furnaces..Refractories ..


والوقود

والأفران

والحراريات









مهندس استشاري

محمد أحميد خلييل

5874

. الوقود

•الأفران

• الحراريات

مهندس استشاري محمد احمد خليل الكتـــاب : الوقود - الأفران - الحراريات

المؤليف : م. محمد أحمد خليل

الناشمير : دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع - القاهرة

المقاس : ٢٤ X ١٧

عدد الصفحات : ۲۰۸

الطبعية : الأولى

رقم الإيداع : ٢٠٠٦/٢٣١٩٤

تدميك : ٨ ٢٨٢ ٧٨٧ ٧٧٩

ديـــوى :

الاخراج الفنى وتصميم الغلاف : جمال خليفة المسونت المحمد حسنى


© حقوق النشر والطبع والتوزيع محفوظة الدار الكتب العلمية للنشر والتوزيع − ٢٠٠٧

لا يجوز نشر جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو اختصاره بقصد الطباعة أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأى طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك دون موافقة خطيه من الناشر مقدماً.

دار ألكتب العلمية النشر والتوزيع ١٥ شارع الشيخ ربدان - عابين – القامرة ع ٢٢١٩ ٥٩٧

لزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا على الإنترنت

e-mail: sbh@link.net



تقديم

تم فى هذا الإصدار تناول موضوعات الوقود والأفران والحراريات وذلك لما لهذه الموضوعات الثلاث من أهمية بالغة فى جميع العمليات الصناعية والتنموية وخاصة فى عمليات الصناعات المعدنية والغلايات التى تجمع بين هذه الموضوعات الثلاث.

وتم اعداد هذا الإصدار فى ثلاث أبواب حيث شمل البلب الأول على أنواع الموقود واستخداماته الصلب والسائل والغاز وفى البلب الثاني تم تناول انواع الأفران المختلفة مع التركيز على عملية ترشيد المطاقة سواء بالنسبة لتصميم الأفران أو استعمالاتها أما البلب الثالث فقد تم فيه دراسات تفصيلية عن أنواع الحراريات من المواد الخزفية والمعدنية والغير معدنية وخصائصها واستعمالاتها . ويعتبر هذا الإصدار إضافة إلى المكتبة العربية يستفاد به فى تلك المجالات.

والله الموفق

مهندس استشاری

الباب الأول



الوقود

. (1)	di.	ورات	محت	В

- الفصل الأول: مقدمة عن الوقود وتقسيماته (١)
- الفصل الثاني : الوقود الصلب (٣٩)
- الفصل الثالث : الوقود السائل (۲۲)
- الفصل الرابع: الوقود الغاز (١١٦)

الفصل الأول

مقدمة عن الوقود وتقسيماته

١ - عام :

المسادة النّسي تنتج حرارة تسمى وقود. الحرارة بمكن إنتاجها إما بالحرق أو بالاستخطار أو الانسخطار أو الانسخطار أو الانسخطار أو الانسخطار أو الانسخطار أو الانسخطار أو أن يتم تحويلها إلى طاقة موكانيكية أو طاقة كهربائية، الوقود هو المصدر الرئيمي للطاقة في الصناعة.

ينقسم الوقود إلى أبريع أنواع رئيسية وهي:

الوقود الحُمْري (Fossil)، ناتج العملوات (By Products)، الكيمازي، النوور ي السندات الأولسي تنتج الحرارة بالحرق في وجود الهواء أو الأكسجين. الوقود النووي يطلق حرارة بالانشطار النووي أو الاندماج النووي وذلك بتحويل الكتلة إلى طاقة. الوقسود الحفسري هسو المنتج من بقايا الحفريات النبات والحيوان ويوجد في القشرة

الوقى ود الحقى ري هــو المنتج من بغايا الحفريات النبات والحيوان ويوجد في الفشرة الأرضية مثل الفحم، البترول والغاز الطبيعي. الخ. وقود ناتج العمليات هو الناتج عن بعض العمليات الصناعية ولكن بشكل ثانوي. مثل غاز فرن الكوك و غاز الفرن العالي و هذه غازات ناتجة في عملية الكوك و عملية صناعة الحديد. الوقود الكيميائي له طبيعة غـــريبة وعادة لا يستخدم في العمليات التقليدية. مثل الهيدرازين (Hydrazine – وهو وقود الصواريخ) وكملك نترات الأمونيا، الفلورين...الخ.

الوقدود النووي المنتج للحرارة بالانشطار هو اليورايليو والبلوتونيوم ...الخ والمنتج للحرارة بالاندماج هو الديتريوم والتريتيوم (Deuterium and Tritium) وكلاهما من نظائر الهيدروجين (Isotopes of H2)الخ. وفي كلا الحالتين تتحول المادة إلى طاقسة. وطسبقا لحالة الاستخدام فإن الوقود ينقسم إلى الوقود الأولى والوقود الثانوي. الوقسود الأولسي هو ذلك الذي يوجد في الطبيعة مثل الفحم، الخشب، البترول، الغاز الطبيعي....الخ. الوقود الثانوي هو الذي يتم إنتاجه من الوقود الأولى مثل الكيروسين المنتج من البترول وغاز فرن الكوك الذي ينتج من الفحم....الخ.

الوقود الثنائي ينقسم إلى الوقود المصنع أو كمنتج ثانوي (By Product)، الوقود المصنع هـو الـذي ينقسم إلى الوقود المصنع أو الصناعة الحديد)، الجازولين (المحسركات الاحتـراق الدلخلـي)، الغاز المنتج (Gas) والذي يستخدم في التسخين الصناعي...الخ. الوقود كمنتج ثانوي هو ذلك المنتج المصاحب الذي لا يمكن تجنبه في عملية التصنيع المنتظمة مثل، غاز تكرير البترول، لباب قصب السكر بعد عصره (Bagasse)، القار ...الخ. وقود المنتج الثانوي أو الإضافي يساعد الصناعة في المحافظة على الوقود الأولى.

الجدول الآتي يوفر بيان بتقسيم الوقود (باستثناء الوقود الكيماوي والنووي) تقسيمات الوقود:

ف لنني		وفود اولي	التقسيم العاء
منتج ثانوي	مصنع	طبيعي	
مخلفات الخشب	الكوك	خشب	الصلب
مخلفات القصب	فحم نباتي أو حيوان	فحم	
حبيبات الكوك	(Charcoal)		
مخلفات الحبوب	الفحم المطحون		

		S. S. S. S.	(10年度は11年的 PMg 11)
شائي	يَّةُ مِنْ اللهِ	وفود فلي	التفسيم العام
الفحم النباتي أو الحيواني			
القار	بنزين السيارات	زيت البترول	السائل
مخلفات ماكينة	فازلين		
تصنيع لب الورق	كحول		
	وقود غروي		
	سولار		
	نافتا		
	زيت نباتي		
غاز الفرن العالي	الغاز المنتج	الغاز الطبيعي	الغاز
غاز الفرن العالي	غاز الماء		
غاز قرن الكوك	غاز الماء المكربن		
غاز تكرير البترول	غاز القحم الحجري (Coal)		
غاز مخافات الصرف الصحي	Gas)		
	غاز الزيت		
	غاز جوبار		
	الغاز الطبيعي المعدل		
	البيوتين		
	للبروبين		
	الأسبنيلين		
	الهيدروجين		

الوقود النووي من نوعين: أحد النوعين يمكن أن يطلق حرارة عند انشطاره بتصادم نيترون. هذا الوقود يسمى الوقود الانشطاري (Fisser Fuel) مثل اليورانيوم ٢٣٣ ، اليورانيوم ٢٣٥، اليلونونيوم ٢٣٥، يوجد بعض من الوقود النووي مثل الثوريوم ٢٣٣، اليورانيوم ٢٣٨ واللتي لا يمكن أن تتشطر مباشرة، ولكن يمكن تحريلها إلى مادة انشطارية مثل اليورانيوم ٢٣٣ واللوتونيوم ٢٣٣. مثل هذا الوقود

النووي يسمى الوقود المخصب (Fertile)، ما زال هناك نوع آخر من الوقود النووي النووي الذي يطلق الحرارة بالاندماج (By Fusion) والترتيوم (Deuterium) والترتيوم (Tritium) وكلاهما من النظائر المشعة للهيدروجين، والهيدروجين....الخ. ولكن في كلا الحالتين ما إذا كان الوقود سيحدث له انشطار أو اندماج فإنه بحدث تحول الكتلة إلى طاقة حيث تطلق الحرارة.

طــبقا لملاســتخدام، فإن الوقود ينقسم إلى وقود منزلي، ووقود إضاءة، ووقود صناعة، ووقود للصاروخ...الخ.

الوقدود المنزلسي بوفسر الحرارة لإعداد الطعام والتنفئة. وقود الإضاءة مثل الكيرومسين يوفسر الضوء في الظلام...الغ الوقود الصناعي يوفر الحرارة التسخين العملسيات الصناعية، وتوليد البخار والكهرباء...الخ. وقود الصاروخ مثل الهيدرازين يستخدم في إنتاج الدفع العالمي لقنف الصاروخ. وبالنسبة لتقسيم آخر، فإن الوقود المنتج للحرارة بالانشطار أو الاندماج النووي يسمى الوقود الذووي.

٢- الأساسيات والتعاريف ووحدات التحويل:

يلزم التعرف على المصطلحات الأولية لدراسة هذا الموضوع طبقا للآتي:

رئبة الفحم: هذا يعني نضع الفحم (Maturity). الفحم يتكون من مادة نبائية التي تحسوات إلى الفحم خلال مراحل مختلفة من النضع والتي تمسمى الخشب الصخري أو فحسم المستثقمات (Peat)، الفحم البني (Lignite)، القاري أو البيتوميني (Bituminous)، الأنثر الثيت وهو الفحم الصلب أعلى رئب الفحم الأدنى في النصع واذلك يكون في أننى درجة. بينما يكون فحم الأنثرا ثيت يدل على درجة نضجه أو درجة تحوله.

التفحم أو التحول: (Coalification, or Metamorphism):

وهي عملية تحول اللجنيت (الفحم البني) إلى فحم الأنثر اسبت (الفحم النقي). كربنة الفحم: (Carbonisation of Coal): تسخين الفحم في معزل عن الهواء عند درجة حرارة عالية لإنتاج الكوك، القار والغاز يسمى كرينة الفحم.

الفحم الكوكي وفحم الكوك:

عـند كـرينة مسحوق الفحم (أي تسخينه بمعزل عن الهواء) فإنه بكون كثلة مستمددة في بعض الحالات. مثل هذا الفحم بسمى الفحم الكوكي (Caking – أي الذي يسمى المحلوبة والقوة فإنه بسمى الكوك وتسمى العملية التكويك (Coking). يسمى الفحم فحم الكوك، كل أتواع الفحم الكوكي لا تكون متبقـي صـلب وقوي وملتصق من الكوك. نذلك فإن كل الفحم الكوكي ليس بالسضروري فحـم تكـويك ولكن كل فحم التكويك بجب أن يكون بالضرورة كركي بطبيعته.

عند كربنة الفحم فإن الفحم الكوكي بيداً في التمدد ثم الانكماش قليلا تاركا متبقى أضخم وأضعف ومسامي. عند كربنة الفحم الكوكي فإنه يتمدد أو لا ثم ينكمش إلى درجة كبيرة (أكثر من مجرد فحم كوكي) ليكون متبقى قوي ومدمج وأقل نفاذية نسبيا. عملية الفحم الكوكسي (Caking) يقابلها معدل التسخين البطيء بينما التكويك (Coking) يقابلها معدل التكويك هو أساما فحم بتيوميني أو قاري، الفحم الكوكي القوى يسمى فحم الكوك.

الفحم الفير كوكي أو الفحم الغير مكوك: (Non-caking/ Non-coking coals)

هذا الفحم الذي لا ينصبهر يكون كتلة غير منتظمة (Lumpy) ومتبقي مثلامس / مدمج وفحم غير مكوك / غير كوكي.

قواعد تقرير تحليل الفحم: تستخدم القواعد التالية:

- الفحم الخام المنتج من منجم الفحم يسمى (Run-of-Minecoal). ولا يتم له معالجة مثل خفض الحجم، التخلص من الرطوبة...الخ.
- عند استلام الفحم من المنجم بواسطة المستهلك بتم عندنذ تحليله مع تسجيل الخواص الأخرى بعد استلامه. أثناء نقل الفحم من المنجم إلى المستهلك بحدث

كثيرا من التغيرات الطبيعية والكيميائية وكذلك عند تشغيله مثل خفض الحجم، الغسيل، التعرية...الخ. ذلك فإنه عند المستخدم يتم تسجيله على أساس الاستلام (As-received basis).

٣. التجنيف الهواتي: القحم حديث الخروج من المنجم يأخذ هواء ويجف لتعرضه الشمس أثناء النقل لذلك فإن محتواة من الرطوبة بتغير طبقا لدرجة حرارة ورطوبة الجو. في الحقيقة فإن البيانات على أساس الاستلام وعلى أساس الجفاف قد تكون متساوية لأن القحم يفقد رطوبته بسبب التعرض للهواء الجوي أثناء النقل والتخزين.

ولذلك للحصول على نتائج دقيقة وقابلة للمقارنة فإن الفحم يتم تعريضه إلى جو صناعي وقياسي ٤٠ °م، ١٠ ° ﴿ رطوبة نسبية للحصول على بيانات الجفاف الهوائي. حتى بعد الجفاف الهوائي فإن الفحم يحتوي على بعض الرطوبة.

- الفحم الجاف: عند التخلص تماما من تأثير الرطوبة على البيانات التحليلية عندنذ فإن تحليل الفحم يسجل على أساس الجفاف الذام (Dry Basis).
- الخلو من الرماد عند الجفاف: تأثير الرماد والرطوية في الفحم يتم إيجاده بتسجيل البيان على أساس التخلص من الرماد الجاف هذا البيان مناسب لمقارنة الفحر النقي بالفحم ذو المحتوى المنخفض من الرماد أي أقل من ١٠%.
- آ. الخار من المواد المعننية عند الجفاف: في حالة الفحم ذو المحتوى العالى من الرماد (أكثر من ١٠%)، فإن محتوى الفحم من المواد المحننية يكون حوالي ١٠% أكثر من المحتوى من المراد. بينما في حالة المحتوى المنخفض من الرماد فإن المواد المعننية يمكن اعتبارها أنها تساوي المحتوى من الرماد لذلك، فإنه بالنسبة للفحم فو المحتوى العالى من الرماد، فإن مقارنة الفحم النقي يمكن عملها في حالة تسجيل تحاليلها على أساس الجفاف الخلو من المواد المحديثة بدلا من على أساس الجفاف الخلو من المواد

 ٧. الخلو من المواد المعدنية: يمكن إيعاد تأثير المواد المعدنية الموجودة في القحم بتسجيل البيانات على أساس الخلو من المواد المعدنية – وهي تشمل الرطوبة في القحم.

التحليل التقريبي للفحم:

التحلــيل التقريبــي يعني ليجاد نسبة الرطوبة، والمواد المتطايرة، والكربون المشــبت والرماد بالوزن. هاذ التحايل يعطي النسب التقريبية المكونات الرئيسية للفحم ويفيد في إقرار استخدامه لغرض معين.

التحليل الكلي للفحم:

التحليل الكلبي بمنبي تعيين النسبة المئوية بالوزن الكربون، الهيدروجين، النيتروجين، الأكسجين، الكبريت للقحم النقي الخالي من الرطوبة ومن المواد المعدنية.
هذا التحليل يعين المكونات الأولية للقحم ويفيد في تصميم معدات حرق القحم والمهمات المساعدة.

الاحتسراق: وهسو تفاعل كيميائي منتج للحرارة نتيجة تفاعل الوقود مع الأكسجين أو الهواء عدد درجات الحرارة العالية لتوليد حرارة.

القيمة الحرارية (السعرية) لوحدة الوقود: (Calorific Value)

كمسية الحرارة هذه (كبلو كالوري) الناتجة عن احتراق وحدة كمية من الوقود لتممى القيمة الحرارية، وحدة القيمة الحرارية هي الكيلو كالوري لكل كجرام (Kcal/Kg) الموقود الصلب أو السائل وكبلو كالوري على Nm3 الرقود الغازي، Nm3 تمني حجم المفاسر المكتب عند درجة العرارة العادية والمضغط العادي والذي هو صفر درجسة مسئوية، ٢٠ مليمتر زئيق، نظرا الأن أحجام الغازات تتغير بالنسبة للضغط (طبقا لقانون بويل) ودرجة الحرارة (طبقا لقانون شارل) لذلك فإن حجمه يمبر عنه عند درجة الحرارة والضغط العادي (NTP) لترفير قياس معياري.

القيمة الحرارية الكلية: (Gross Calorific Value)

عـند ضغط ثابت بتضمن أن الحرق يحدث عند ضغط ثابت وليس عند حجم ثابت. فـي التعيينات المعملية، فإنه يتم حرق الوقود الصلب والسائل عند حجم ثابت والوقـود الفـازي يحرق عند ضغط ثابت. ولكن في حالة الأقران يحدث الحرق عند ضغط ثابت. الغرق في القيمتين المتقابلتين صغير. بالنسبة الفحم، القيمة الحرارية عند ضحفط ثابت يزيد عن القيمة الحرارية عند حجم ثابت بحوالي ٥٠٥ كيلو كالوري/

القسيمة الحسرارية السصافية أو أدنى قيمة تسخين عند حجم ثابت هي كمية الحرارة المنتجة عند حرق وحدة كمية من الوقود عند حجم ثابت في الأكسجين المشبع ببخار الماء، المولد الأصلية والمنتجات النهائية للحريق عند درجة حراريسة قياسيسة (٢٥ °م) والماء المنتج من الوقود الذي يكون في حالة بخار. القيمة الحرارية الصافية للنك تكون أقل عن القيمة الحرارية الكلية بالكمية المقابلة إلى حرارة التكثيف لبخار المساء، والذي هو ٥٥ °م هو ٥٨٠٠ كيلو كالوري/ كجرام من الماء. على أساس أن هيدوجين الماء الذي يساوي ٥٨٠٠ كيلو كالوري على الكيلو جرام أو ٤٦٨،٩ كيلو كالوري على الكيلو جرام أو ٤٦٨،٩ كيلو

تستخدم المعادلة الآتية في حساب القيمة الحرارية الصافية من القيمة الحرارية الكالية للوقود الصلب والسائل تقريبا.

CN = CG - 53H

حىث:

Co ، CN = القسيمة الحسرارية الصافية والكلية بالكيلو كالوري على الكيلو جرام على التوالي.

CN = CG - 4.7 V

حيث:

CG ، CR = القسيم السحمافية والكلسية بالكيلو كالوري / Nm3 (أي حجم الغاز بالمتر المكعب) على التوالي.

٧ تـ نــسبة الحجـــم (مقــيم كهيدروجــين) للهيدروجين الكلي الوقود الغازي، بما فيه
 الهيدروجين المنتج من مكونات حرق أخرى.

القيمة الحرارية الصافية عند ضغط ثابت تتضمن أن الحرق حدث عند ضغط ثابت وليس عند حجم ثابت.

الغاز العادم: (Flue Gas)

الغاز العادم هو المنتجات الغازية الناتجة عن حرق الوقود.

غاز الوقود: (Fuel Gas)

كل غازات الوقود التي تحرق لتسخين الأقران، والتي عند حرقها تنتج الغازات العادمة.

السعة الحرارية والحرارة النوعية: (Thermal Capacity, Specific Heat)

السمعة الحرارية للمادة تعرف بكمية الحرارة (Kcal) اللازمة لرفع درجة الحرارة لوحدة الوزن (كيلو جرام) لمادة بدرجة مئوية ولحدة (٥ مم) مثلا من ١٥ °م إلى ٢٦°م.

الحسرارة النوعية (Specific Heat) لمادة هي النسبة بين السعة الحرارية لتلك المادة إلى السعة الحرارية للماء الحرارة النوعية هي رقم. الحرارة النوعية للماء هي 1°م عند 1°0، °م.

الحسرارة النوعية للألومنيوم (عند صفر إلى ١٠٠ °م) هي ٢٢٦، هذا يعني أنه إذا أخنت عدد معين من الكيلو حالوري لتمخين عدد معين من الكيلو جرامات من الماء بعدد معين من درجات الحرارة (٥م)، فإنها سوف تأخذ فقط أضعاف ٢٠٢٦، من الكيلو كالوري لتمخين نفس العدد من الكيلو جرامات من الألومنيوم بنفس رقم درجات

العرارة °م.

كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة الحرارة لكتل متساوية من مواد مختلفة إلى نفس المستوى من درجة الحرارة تختلف ذلك لأن السعة الحرارية لكل منهم تختلف عن الآخر.

السعة الحرارية تزداد بزيادة درجة الحرارة للمادة "متوسط السعـة الحرارية" "Mean Specific Heat". هي القيمة المتوسطة السعة الحرارية بين مستويين مختلفين من درجة الحرارة.

بالنسمية للفازات، توجد قيمتين للمعات الحرارية وهي الحرارة النوعية عند المضغط المثابت (Cp). يوجد اختلاف بين المضغط المثابت (Cp). يوجد اختلاف بين هاتين القيمتين (CP > CV) بمبب المكافئ الحراري لعمل التمدد بمبب الزيادة في الحجم الذاتجة عن ارتفاع درجة الحرارة.

المحتوى الحراري: (Heat Content)

هي الحرارة للتي تحتويها المادة عند درجة حرارة معينة أعلى من درجة حرارة ثابـــتة (مقــياس). يتم حسابها بضرب وزن المادة بمتوسط الحرارة النوعية في الفرق في درجات الحرارة.

قانون بویل: (Boyle's Law)

حجم كمسية معينة من الغاز عند درجة حرارة ثابتة يتغير عكسيا طبقا للضغط الكلي أي:

P a I / V P1V1 = P2V2

كيلو مول (أو كيلو جزيئي):

الكيلو مول هي تلك الكمية التي وزنها بالكيلو جرام هو نفس الرقم للوزن الجزيئي للمادة.

كيلو مول (كيلو جزيئي) = وزن المادة بالكيلو جرام / الوزن الجزيئي للمادة.

قانون دالتون للضغط الجزئي: (Partial Pressure)

المصنعط الكلي لأي خليط من الغازات يساوي مجموع ضغط كل مكون (يسمى المصنعط الجزئي). الضغط الجزئي لكل مكون يتناسب طبقا لتركيزه في الخليط الخازي.

الغاز المشبع:

في خليط لبخار الماء وأي غاز آخر كل ينتج صغط يتناسب مع نسبته بالحجم ونظرا لأن الماء له ضغط بخار محدد (Definite Vapour Pressure) عند درجات الحرارة المختلفة، فإن تركيز بخار الماء في الفاز يكون محدودا. عند الوصول إلى هذا الحد لبخار الماء فإن الفاز يسمى المشبع.

نقطة الندى للفاز: (Dew Point of Gas)

في الغاز المشبع أي انخفاض في درجة الحرارة (عند ضغط معين) يسبب تكثف (Condensation) أو تكوين المندى من بخار الماء الموجود فيه . درجة الحرارة التي عندها يظهر أن نقطة التكثف الماء هي نقطة الندا الغاز . في الواقع، التكثيف، يمكن أن يحدث بزيادة الضغط كذلك .

رطوية الفاز: Humidity of the Gas

كمية الماء الموجودة في الغاز ترتبط برطوبة الغاز . الغاز الذي يكون مشبعا تماما بعضار الماء له رطوبة ١٠٠%. إذا كان فقط متشبع بنسبة ٥٠%، فإن رطوبته هي ٥٠%.

درجة حرارة الاشتعال: (Ignition Temperature)

هـــي أدنى درجة حرارة التي عندها يشتمل الوقود (بلتهب) في جو مؤكسد بدون أي مصدر لهب خارجي.

نقطة الوميض: (Flash Point)

نقطة الوميض هي أدنى درجة حرارة التي عندها ينتج بخار الوقود السائل شعلة

لهب لحظية عند التعرض إلى اللهب.

نقطة الحريق: (Fire Point)

نقطة الحريق (اللهب) هي أدنى درجة حرارة التي عندها ينتج بخار الوقود السائل لهــب مستمر عند التعرض إلى لهب بدلا من اللهب اللحظي. نقطة الحرق أعلى من نقطة الوميض.

التكسير:(Cracking)

تكسير الجرزئيات الكبيرة للوقود إلى جزئيات أصغر باستخدام الحرارة يسمى التكسير.

تحلیل أورسات: (Orsat Analysis)

تعيين نسبة ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، النيتروجين في الغاز العادم باستخدام جهاز أورسات يسمى تحليل أورسات.

درجة حرارة اللهب النظرية:

درجــة حــرارة اللهب النظرية هي درجة الحرارة التي يتم الحصول عليها من ناتج احتراق الوقود عندما لا يكون هناك فقد في الحرارة إلى المجال المحيط. درجة حرارة اللهب العالي للوقود، تكون أفضل لأنها توفر كفاءة حرارية أعلى.

رقم الأوكتين: (Octane No.)

رقم الأوكتين هو معدل عدم حدوث الخبط (Antiknock Rating) الجازواين (أوقصود السيارات). وهو يساوي نسبة حجم مادة الأيزوأوكتين (Iso-Octane) في خليط من الأيزوأوكتين، إن-هيبتين (N-heptane) والذي يعطى نفس الخبط (knocking) مثل الجازواسين تحت الاختبار عند الحرق في محرك اختبار قياسي. كلما زاد رقم الأكتين كلما نا الجازواين أفضل.

رقم السيتين: (Cetane Number)

رقم السيتين ببين نوع الحرق ومعدل عدم الخبط لوقود الديزل. و هو النسبة

ب الحجم للأوكت بي سبن في خلوسط من الأوكت بين والألفا ميثيل نفتاليسن المتاليسن (Alpha-Methyl Naphthatalene) والدني يعطي نفس تأخير الحرق مثل الديزل تحت الاختيار عند الحرق وهو المعيار القياسي لمحرك الديزل في الظروف القياسية. كلما زاد رقم السنين للديزل كان الديزل أفضل.

نقطة الصب: (Pour Point)

نقطة الصب هي أدنى درجة حرارة التي عندها زيت الوقود يتم صبه أو تدفقه عند التبريد تحت ظروف خاصة. في حالة زيادة التبريد للوقود أقل من نقطة الصب فإنسه لا يستدفق ويحدث له تجمد. هاذ هام إذا كان الوقود السائل يتم تداوله في المناخ الدار نفاعات عالمية.

٣- الوحدات الحرارية

(أ) السفر الحراري أو جرام سفر حراري:

Calorie (cal) Orgrm calorie .gcal)

لكل الأغسراض العملية، السعر العراري أو الجرام الحراري يمكن تعريفه بكمية الحرارة اللازمة ارفع درجات الحرارة لجرام ولحد من المساء درجة منسوية واحدة

(١ °م) وتحديدا من ١٥ °م إلى ١٦ °م.

۱ سعر حراري = ٤,١٨٥ جول = ۱۰ X ٤,١٨٥ لا إرج

(ب) الكيلو سعر حراري (الكيلو كالوري):

١ كيلو كالوري (كيلو سعر حراري) = ١٠٠٠ سعر حراري

(ج) الوحدة الحرارية البريطانية: (Britich Thermal Unit)

(BTU) هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل من الماء درجة واحدة فهرنهيت وتحديدا من ٦٠ ° فهرنهيت إلى ٣١ ° فهرنهيت.

I (BTU) ا جول = ۱،۰۰٤,۱ = (BTU) ا الرج.

التحويل للوحدات الحرارية الختلفة:

الوحدات الحرارية يمكن تحوليها على أساس ١ كيلوجرام = ٢,٢ رطل،

۱ "م = ۱،۸ " فهرنهيت. وبذلك

۱ کیلو کالوري (کیلو سعر حراري) = ۱۰۰۰ سعر حراري =

= ٣,٩٦٨ وحدة حرارة بريطانية.

١ وحدة حرارة بريطانية = ٢٥٢ سعر حراري

۱۰۰٬۰۰۱ وحدة حرارة بريطانية (BTU) = ۱ ثيرم (I Therm)

= ١٠٥,٥ حول.

۱ مسمر حسراري الجسرام = كيلو سعر حراري/ الكيلو جرام = ١,٨ وحدة حرارة بريطانية.

ا كيلو سعر حراري / م ع - ٧٧٠ ٠١، وحدة حرارية بريطانية /قدم مكعب.
 ا وحدة حرارية بريطانية/ قدم مكعب - ٩.٣ كيلو سعر حراري/ م ٥.

عـند احتراق الوقود المحتوي على الهيدروجين، فإن الهيدروجين الموجود يحـدث لـه احتراق ويتحول إلى بخار. عند تبريد نواتج الحريق إلى درجة حرارة الغـرفة، فـإن البخار بحدث له تكثف ويتحول إلى ماء عندنذ تنطلق الحرارة الكامنة (Latent Heat). لذلك فإن الحرارة الكامنة لتكثف البخار التي تتطلق تكون ضمن القيمة الحرارية الكلية.

تعبين القيمة الحرارية بواسطة قنبلة القياس الحراري (Bomb Calorimeter) يعطي القيمة الحرارية الكلية أو العليا.

القسيمة الحسرارية الصافية أو القيمة الحرارية المنخفضة هي صافي الحرارة الناتجة عند الحرق الكامل لوحدة الوقود ثم السماح لنواتح الحريق بالصرف. لذاك

القسيمة الحسرارية الصافية أو المنخفضة = القيمة الحرارية الكلية - حرارة التكثيف الكامنة لبخار الماء المنتج. واحد جزء بالوزن من الهيدروجين يعطي ٩ أجزاء بالوزن من الماء كالآتي:

 $H2 + O \rightarrow H2O$

2g 16g → 18g

1g 8g 9g

الحرارة الكامنة للبخار هي ٥٨٧ سعر حراري (أو كيلو كالوري/ الكيلو جرام أو ١٠٦٠ وحدة حرارية بريطانية/ الرطل من البخار المنتج).

الطاقة الحرارة الصافية (Net. C.v.) = الطاقة الحرارية الكلية (Gross c.v) -

٩ ٨٧x ١٠٠/ ٨٧x = الطاقة الحرارية الكلية - ٩٠،٠ X H X مهم

حيث H = النسبة المئوية للهيدروجين في الوقود.

الطاقة الحرارية عند الضغط الثابت:

الطاقة الحرارية عند الضغط الثابت $Q_{c_{\rm R}}$ يمكن حسابها على أساس المعادلة التالية: $Q_{c_{\rm R}}=Q_{c_{\rm N}}$ - $(\Delta_{\rm h})$.R.T.

حيث:

.... = القدمة الحرارية عند ثبات الحجم (الذي يتم تعيينه بقنبلة القياس الحراري)

An = الزيادة في الجزيئات الغازية بعد التفاعل.

Gas constant ثابت الغاز = R

T = درجة الحرارة المطلقة.

لذا كان هناك خفض في عدد الجزيئات الغازية المتكونة بعد التفاعل، عندئذ ۵ سوف يكون لها قيمة سالبة وبالنالمي _{Q-C} ستكون أعلى من _{Q-C}.

كثافة الطاقة الحرارية ودرجة حرارة اللهب:

(Calorific Intensity and Flame Temp)

عـند احتـراق الوقــود بدون لهب يمكن تقديره أو إدراكه، فإن كل الحرارة الــنائجة عــن الحرق تكون مركزة في مسلحة صغيرة نسبيا. في هذه الظروف، فإن الوقــود الــصلب الــذي يحترق بسرعة ينتج عنه درجة حرارة عالية في شكل طبقة محلية. عندئذ يقال أن الوقود يحترق بطاقة حرارية ذات كثافة عالية.

أثناء حرق الوقود (الصلب، السائل أو الفاز) المحتوي على كميات غير مقدرة من المواد المتطايرة فإن اللهب ينتج غالبا بشكل ثابت. عندئذ فإن كل الحرارة المنتجة بواسطة الوقود يتم انطلاقها على كل مساحة حرق الكتلة وزيادة مساحة اللهب يقابلها تركيسز أقل للحرارة. لذلك، يمكن القول أن الوقود المحترق مع وجود لهب (Flaming). يحترق بدون لهب (Frameless).

درجة حسرارة اللهسب تمثل أقصى درجة حرارة التي يمكن أن يصل إليها تسخين الفرض يزداد بزيادة المسرض بواسطة اللهب. زيادة على ذلك، فإن معدل التسخين للفرض يزداد بزيادة الفسرق في درجة الحرارة بين اللهب والفرض. درجة حرارة اللهب تعتمد أساسا على القسيمة الحسرارية للفاز وكميات إجمالي المنتجات الفازية المتكونة والحرارة النوعية لكسل مسنها، ولكن، درجة حرارة اللهب التي حسيت بمفردها من الاعتبارات السابقة تكون أعلى بشكل ثابت للأسباب التالية:

- ١. الحرق لا يتم تماما وفورا.
- بعض الحرارة المنتجة تفقد في الوسط المحيط بالإشعاع.
- ٣. بعض الحرارة يفقد كطاقة حرارية كامنة لازمة للبخار المنتج.
 - قليل من الحرارة يمكن امتصاصه بتحلل جزئيات الغاز.
- الحرارة النوعية للغازات تزداد مع درجة الحرارة والبيان المتعلق بالحرارات النوعية عند درجات الحرارة العالية بكون غير متاح تماما.

ولكن، درجات حرارة اللهب الحقيقية لمختلف وقود الغازات سيكون بنفس القدر لدرجات حرارة اللهب لهذا والغازات بالتتالي وانذلك يمكن استخدامها لمقارنة مختلف الوقود. درجة حرارة اللهب النظرية يمكن حسابها بالمعادلة التالية:

"(درجة حرارة اللهب النظرية (كمية نواتج الحريق)*(متوسط حرارتهم النوعية)

الرونة و التحكم: (Flexibility and control)

رغهم أن القهمة الحرارية هي العامل الرئيسي في تعيين أثمان الوقود، إلا أن بعض العهدوامل الأخسرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار كذلك. الوقود الذي يسهل حرقه، الذي يمكن حرقه بمعدلات مختلفة بحيث يكون تولد الحرارة بطيء أو سريع طبقا المطلوب، والذي يمكن تداوله والتحكم فيه بسهولة أو تجميعه (في المحرك مثلا)، والذي يكون له مرونة أكبر يثبت أنه أفضل من الوقود الذي له قيمة حرارية عالية ولكن مرونته أقل. المسرونة يمكن اعتبارها الاستجابة الانطلاق الحرارة مع التغير في ظروف العمل مثل اله قد لو الامداد بالهواء.

٤- تعيين القيمة الحرارية للوقود الصلب والوقود السائل الغير متطايرة: شكل (١/١)

قنبلة مقياس الحرارة أ، المسعر التفجيري (Bomb Caloremeter)

القسيمة الحصر ارية الموقسود الصالب أو الوقود السائل الغير منطاير يمكن تعيينها باستخدام المسعر القفجيري بالضغط العالي للكسجين شكل (١/) والذي يتكون من :

قنبلة اسطوانية قوية مصنوعة من صلب الأوستينيت المثبت المقاوم للتآكل

والني تكون قادرة على تحمل ضغط لا يقل عن ٥٠ جوي.

يستم تجهيز القنبلة بغطاء لولبي محكم ضد تسرب الغاز ومثبت به أقطاب من الصالب المقساوم و محسبس تصريف. أحد هذه الأقطاب أنبوبي والذي يعمل في نفس الوقت كمدخل للأكسجين. ملتصق بهذا القطب حلقة صغيرة تعمل كحامل للبونقة.

- ٧. وعاء نحاسى للقياس الحراري الذي ترتكز عليه القنبلة أثناء الاختبار.
 - غلاف خارجى مقفل لحجز الماء.
 - ٤. خلاط لتقليب الماء في جهاز قياس الحرارة بمعدل ثابت.
- ۵. ترمومتر مدرج بترقيم جزء من ۱۰۰ درجة مئوية. المستخدم عادة هو النرمومترات ثابتة الصفر أو النرمومترات من نوع (Beckman).
- ١. مهمات أخسرى ضسرورية لمضغط الفحم إلى حبيسبات، وملئ القنبلة بالأكسجين...الخ.

الطريقة:

- ١٠ حوالسي ١/ إلى ١ جرام من الفحم المطحون الناعم الذي تم تجفيفه في الهواء
 (بفسضل المستضغوط في شكل حبيبات) يتم وزنه بدقة في بوتقة جهاز قياس المعر الحراري. (Calorimeter)
- ٢. قطعة من سلك البلاتين الدقيق (سمك ٧٠٠٠، سم) يتم شدها عبر قطع القطب القتبلة ثم يتم ربط أحد نهايات خيط القطن (المستخدم في الحياكة) حول السلك. يتم وضع البوتقة في مكانها وينظم الطرف الأخر للخيط بحيث يكون ملتصقا بسالفحم. وبالتبادل، يستخدم سلك أطول من البلاتين، ثم يتم ثديه بحيث يمكنه أن يلمس حبيبة القحم.
- ٣. يستم إدخال حوالي، ١ اسم من الماء المقطر في القنبلة لامتصاص أبخرة أحماض الكبريتيك والنيتريك المتكونة أثناء الحرق ثم يتم قفل غطاء القنبلة.
- ٤. يستم مل، القنبلة بالأكسجين حتى ضغط ٢٥ جري وأسلاك الحرق يتم ربطها
 عند الأطراف.
- يتم وزن وعاء مقياس السعر الحراري، يتم وزن الماء الكافي بما يكفي لفمر غطاء القنباة.


يــــتم عـــندنذ وضع وعاء مقياس السعر الحراري في الغلاف الخارجي على قدمة عازلة مجهزة. يتم خفض القنبلة في مقياس السعر الحراري (Calorimeter). يتم وضع الخلاط وغطاء وعاء مقياس السعر الحراري في مكانهم وضبط ترمتر "بكمان".

٦. بيدأ تشغيل الخلاط.

 ٧. بعد خمسة دقائق يئم ملاحظة درجة حرارة الماء إلى أقرب ١,٠٠٢ °م وأخذ خمسة أراءات أخرى كل بفاصل دقيقة واحدة.

٨. عـند نهايـة الدقيقة الخامسة، يتم توصيل الأقطاب ببطارية ٦ - ١٢ فولت لحـرق الشحنة مع استمرار القراءات بعد كل دقيقة. بعد الوصول إلى أقصىى درجة حرارة ، تستمر القراءات حتى ينتظم معدل الهبوط.

٩. يتم إيقاف الخلاط وسحب القنبلة من مقياس السعر الحراري. بعد فترة حوالي نسصف ساعة لترسيب ضباب الحامض خلال القنبلة، فإن مكونات القنبلة يتم غسيلها في كأس وكمية حامض HNO3 ، HySO3 في هذا المحلول يتم تعيينها.



شكل (١) مقطع للقنبلة

(۱) قنبلة اسطوانية قوية (۲) قطعيين الصلب المقاوم (۳) قطب من انبوب (٤) محبس تحرر (٥) ترمومتر

(٦) خلاط كهربي (٧) اطراف الأشعال (٨) مقياس السعر الحراري (٩) سلك انصهار

(۱۰) بــوتة ١٤) غطاء مقلوط (۱۲) حبيبات الوقود (۱۳) غلاف هواتي (۱٤) مـــاء

الحسابات:

وزن عينة الوقود = m جرامات

أعلى أو القيمة الحرارية الكلية للوقود = € سعر حراري/ للجرام.

وزن الماء الذي أخذ في مقياس السعر الحراري = ٧٧ جرام

مكافئ الماء لمقياس السعر الحراري، القنيلة، الترمومتر، الخلاط....الخ = ω جرام درحة الحدادة الأهالمة = ، ، م م

درجة الحرارة النهائية = t2 °م

الحرارة المنطلقة بحرق الوقود = m Θ

المحرارة الممتصة بالماء، مقياس المسعر الحراري....الخ $-(\omega + w)$ ($t_1 - t_2$) ($t_2 - t_3$) الحرارة الممتصنة الحرارة الممتصنة

 $m \Theta = (w + \omega) (t_2 - t_1)$

$$\frac{(w+\varpi)(t_2-t_1)}{m} = \Theta$$
 القيمة الحرارية الكلية

ولكن لزيادة دقة النتائج، فإنه بلزم عمل التصحيحات الآتية في المعادلة السابقة:

(١) تصحيح الحامض ٤، تصحيح سلك الاتصهار ٤، تصحيح خيط القطن ٤، تصحيح
 التبريد ٤، ولذلك فإن المعادلة السابقة يتم تعديلها كالآتى:

$$\theta = \frac{(w+\varpi)(t_2-t_1+t_C)-(t_A+t_F+t_T)}{m} = \Theta$$
 القيمة الحرارية الكلبة

حساب القيمة الحرارية الصافية: (Calculation of the Net Calorific Value)

القسيمة الحرارية الصافية (.Net.cv) = القيمة الحرارية الكلية (.Gross.cv) – الحرارة المخترنة في بخار الماء المتكون أثناء حرق (m) جر لمات من الوقوت"

= القيمة الحرارية الكلية -- ٩٨٧ X H X ،, ، ٩

حيث (H) هي نسبة الهيدروجين الموجود في الوقود والحرارة الكامنة للبخار هي ٥٨٧ سعر حراري/ الجرام.

التصحيحات: (Corrections)

(1) تصحيح الحامض (x):

الكبريت الموجود في الفحم يتحول إلى وH2SO في القنبلة طبقا للمعادلات التالية:

 $S + O_2 \rightarrow SO_2$ $2SO_2 + O_2 + 2 H_2O \rightarrow 2H_2SO_4$; $\Delta H = 144.000$ Calories (49 X 4)

(الوزن المكافئ H2SO4)) = ٤٩)

 $2N_2$ + $5O_2$ + $2H_2O$ \rightarrow 4HNO3; ΔH = -57.160 Calories

63 x 4 (الوزن المكافئ لــ HNO₃ - الوزن المكافئ الــ

حيث أن كل التفاعلين السابقين هما من التفاعلات المنتجة للحرارة (Exothermic)، وحيث أن الحرارة المتولدة لا يتم الحصول عليها في الاستخدام العادي للفحم

(لأن 50ء و No. يمر كالاهما إلى الجو) فإن النصمي يبب عمله للحَرَارَةُ المتوادة في القناية بنكوين No. و Hy50ء كالآتي:

- (أ) ٣,٦ سـعر حــراري يستم طرحها لكل سم من ١٠١ عياري حامض الكبريتيك المتكون (٨/10, H₂SO₄).
- (ب) ۱,٤٣ سمعر حراري يتم استقطاعها لكل سم [¬] من ۱,۱ عيراي حام النيتريك المتكون (N/10 HNO₃) المتكون

"طبقا للمعادلات المعطاة سابقا"

(Fuse wire correction) (t_t) تصحیح سلك الصهر (۲)

يتم عمل التصحيح لكمية الحرارة بالممعر الحراري المكافئة الناتجة عن صهر وحرق المملك طبقا لبيانات المنتج.

(٣) تصحيح خيط القطن: (cotton thread correction)

التصحيح لخديط القطن المستخدم في إشعال الشحنة يتم حسابه من وزن خيط القطن الجاف المستخدم على أساس أن القيمة الحرارية للسيليلوز هي ٤١٤٠ سعر حراري للجرام.

(٤) تصحیح التبرید: (cooling correction)

إذا كان الوزن اللازم لتبريد الماء في مقياس السعر الحراري من أقصى درجة حسرارة تم الوصول إليها إلى درجة حرارة الغرفة هو (x دقيقة) وأن معدل التبريسد هو(dt / الدقيقة)، عندئذ يكون تصحيح التبريد = dtxx . و هذا يتم إضافته إلى الزيادة الملاحظة في درجة الحرارة.

(Determination of the water equivalent) : تعيين مكافئ الماء للجهاز

أف ضل تعيين لمكافئ الماء للجهاز يتم بحرق وزن معين (يفضل حوالي 1,7 جرام) من حامض البنزويك. (benzoic acid) (في شكل أقراص) في القنبلة في ظروف مسابهة كما تم توضعيه. يتم ملاحظة الارتفاع في درجة الحرارة. يتم أخذ القيمة الحرارية القيامية لحامض البنزويك على أساس ٣٣٢٤ سعر حراري للجرام. حيث أن كل القيم الأخرى في المعادلة تكون معلومة، فإن مكافئ الماء للجهاز يمكن حسابه. المواد الأخرى المناسبة كمعيار قياسي هي:

المادة المعراري المحراري المعراري المحراري المحرام المحراري المحرام المحرام المحرام المحرام المحرام المحرام المحرام (Camphor) ۹۲۹۲ معر حراري/ الجرام

مثال (۱)

عين مكافئ الماء لجهاز قنبلة مقياس الصعر الحراري والذي أعطى البيانات الآتية في التجربة:

> وزن حامض البنزويك الذي أخذ = ١٩٣٤ جرام وزن عليه مقياس السعر الحراري = ١٠٢٥ جرام وزن عليه مقياس السعر الحراري + الماء = ٣٠٢٥ جرام

الباب الأول : الوقود

إجمالي مكافئ الماء -

درجة الحرارة الأولية = ١١,٨٧٢ م درجة الحرارة النهائية = ١٤,٦٢٥ م تصحيح التبريد = ١٠،٠١٥ م -الحرارة من المصهرات (Fuses) = ۲۲ سعر حراري غــسيل القنــبلة عــند التحليل أظهر وجود ٣,٥ سم من (N/10 HNO3) ولم يكن هناك منکون. H2SO الحل: وزن حامض البنزويك المأخوذ = ١,٣٤٦ جرام وزن الماء المأخوذ في علبة مقياس السعر الحراري = (٣٠٢٥ جرام - ١٠٢٥ جرام) = ۲۰۰۰ جرام. تصحيح الارتفاع في درجة الحرارة = (١٤,٦٢٥ - ١١,٨٢٢) + ١٠٠٠، -70Y,Y + 01., - AFY,Y ° الحرارة الناتجة بسبب حامض البنز و بك = (وزن حامض البنز ويك X القيمة الحرارية) = ٦٣٢٤ X 1,٣٦٤ = ۸٦٢٦ سعر حراري الحرارة من المصهرات (Fuses) = ۲۲ سعر حراري الحرارة من HNO3 = ١,٤٣ x ٣,٥ = ١ سعر حراري إجمالي الحرارة التي أعطيت لمقياس السعر الحراري = (1) + (Y) + (Y) = YY + AYYY = (Y) + (Y) + (Y)= ۸۲۵۳ سعر حر اري. الحرارة المعطاة لمقياس قياس السعر الحراري

تصحيح الارتفاع في درجة الحرارة

AFV.Y

الماء الذي أخذ في مقياس السعر الحراري ~ ٢٠٠٠ جرام مكافئ الماء لمقياس السعر الحراري والإضافات.

- (۲۱۲۱ - ۲۰۰۰) جرام - ۱۱۲۲ جرام

مثال (۲)؛

يتم الحصول على البيانات التالية من تجربة قنبلة مقياس السعر الحراري:

وزن البوتقة = ٣,٦٤٩ جرام

وزن البونقة + الوقود = ٢٧٨ عرام

مكافئ الماء لمقياس السعر الحراري = ٥٧٠ جرام

الماء المأخوذ في مقياس السعر الحراري = ٢٢٠٠ حرام

الارتفاع الملاحظ في درجة الحرارة - ٢.٣ °م

تصحيح التبريد = ٠,٠٤٧ م

تصحيح الأحماض = ١٢,٦ سعرات حرارية

تصحيح سلك الصبهر = ٣،٨ سعرات حرارية

تصحيح خيط القطن = ١,٦ سعرات حرارية

احسسب القسيمة الحسرارية الكلسية لعينة الوقود. إذا كان الوقود يحتوي على ٦,٥% هيدروجين، عين القيمة الحرارية الصافية.

الحل:

$$(w + \omega)$$
 (t2 - t1 + tC)- (tA + tF + tT) القيمة الحرارية العالية = $\frac{(w + \omega)}{M}$

(4.678)-(3.649)

	68 (2770 X 2.347)	
_	1.029	
	68 - 6510	
=	1.029	

= ۲۲۲۱ سعرات حرارية

القيمة الحرارية المنخفضة سعر/ الجرام = (A.C.V - 0.09 X H X 587) = (H.C.V - 0.09 X H X 587) = (O.04 X 7,0 X

- ٢٢٦١ - ٣٤٣,٤ - ٣٤٣,١ سعر حراري/ الجرام

٥- تعيين القيمة الحرارية لوقود السوائل المتطايرة والغازات: شكل (١/٢) Determination of Calorific Value of Gases and Volatile Liquid Fuels: القيمة الحرارة للوقود الغازي والسائل المتطاير يتم تعيينها باستخدام جهاز قياس السعر الحراري للغاز لبويز (Boy's Gas Calorimeter)


مخطـط لـشكل الجهاز المستخدم موضح في الشكل (٢/). وهذا الجهاز ينكون من الأجزاء الآتية:

- موقد الغساز (Gas Burner) حيث يحرق فيه حجم معين من الغاز عند ضغط معسين بمجدل منتظم. يتم قياس حجم الغاز بواسطة مقياس مثبت قرب مدخل الغاز.
- ٧. يحاط الموقد بمنخنة أو غرفة حرق التي لها مواسير نحاس في كل من الداخل والخارج. خلال لقه مواسير النحاس، يسيل الماء بمعدل ثابت. يدخل الماء من أعلى اللقة الخارجية لمواسير النحاس ثم يمر خلال اللقة الخارجية ويتحرك إلى أعلى خلال داخل لقة مواسير النحاس ويخرج من أعلى.

الترمومتر (i₁) و (c₂) مثبتين لملاحظة درجة حرارة دخول وخروج الماء على
 التوالى.

الباب الأول ؛ الوهود

- يستم توفير وعاء لجمع الماء الذي يتكون بسبب التكثف للبخار الناتج أثناء الحرق.
 - ٥. كل التجهيز يكون مغلقا ومحاطا في غرفة عازلة.



شكل (٢) مقياس الطاقة الحرارية بطريقة (Boy)

العمل: (Working)

ي سنتمر حرق الوقود وتدوير المياه لمدة حوالي ١٥ دقيقة لفترة التنفئة الأولية. عندما تحدث سخونة لمقياس المدمر الحراري يتم ضبط معدل اللهب بحيث يترك الماء الجهاز قريبا من الضغط الجوي. الحرارة الناتجة عن حرق الوقود الغازي تنقل إلى الماء في لفة المواسير النحاسية وبخار الماء المتكون داخل المدخنة أثناء الحرق بتكثف إلى الماء الذي يتجمع. تلاحظ القراءات التالية، وذلك عند ثبات الظروف:

الباب الأول : الواثود

ก

 حجم الغاز المحترق عند درجة حرارة وضغط معين في زمن (f)، هذا الحجم عندنذ يتم تحويله إلى درجة الحرارة والضغط القياسي (STP).

وزن الماء المار خلال الملف في الزمن (t).

٣. درجة حرارة الفاء الداخل والماء الخارج.

وزن الماء المكثف أثناء هذا الوقت.

الحسابات: لنفرض أن

Vm³ = حجــم الغــاز المحــروق عند درجة الحرارة والضغط

القياسي في زمن معين (t)

WKg = وزن الماء المار خلال الملف النحاسي في زمن (t)

m = وزن الماء المكثف خلال هذا الوقت.

درجة حرارة الماء الدلخل. T_1

T2 = درجة حرارة الماء الخارج.

 T_1-T_2 = الارتفاع في درجة الحرارة.

ح القيمة الحرارية الكلية.

 $W(T_2 - T_1) = Her | W(T_2 - T_1)$

vc = الحرارة الناتجة عن حرق الوقود.

W(T₂ - T₁)

القيمة الحرارية الكلية (G.C.V) = -----

٧

القيمة الحرارية الصافية: (Net Calorific Value)

وزن الماء المكثف لكل متر مكعب من الغاز = v/m كجر ام

oAV X m

الحرارة الكامنة للبخار لكل متر مكعب من الغاز = كيلو سعر حراري

الحساب النظري للقيمة الحرارية للوقود؛

نظريا يمكن حساب القيمة الحرارية للوقود في حالة معرفة النسبة المئوية للعناصر المكونة للوقود. طبقا لديلونج (Dulong)، فإن القيمة الحرارية للوقود هي مجموع القيم الحرارية لمكوناته.

القيمة الحرارية للكربون والهيدروجين والكبريت وجد أنها

السعر الحراري. (۲۲٤٠ = S) ، (Υ ٤٥٠٠ - C) ، ($\Lambda \cdot \Lambda = H$)

في حالــة وجود الأكسجين كذلك، فإنه يتحد مع الهيدروجين ليكون الماء. لذلك فإن الهيدروجين ليكون المثبث. كمية الهيدروجين المثبث. كمية الهيدروجين المثبث. كمية الهيدروجين المثبث. كمية

= الكتلة الكلية للهيدروجين - الهيدروجين المتحد مع الأكسجين

ولــنلك نــرى أن ، ٨ أجــزاء بالوزن من الأكسجين تتحد مع جزء واحد بالوزن من الميدروجين لتكوين الماء أي أنه لكل ٨ أجزاء من الأكسجين يحدث تثبيت لجزء واحد من الهيدروجين.

$$H_{2} + \frac{1}{2}O_{2} \rightarrow H_{2}O$$
2 16 18
Pecla Aecka Peck

الوزن الجزيئي بعادل

إنن كمية الأكسجين المناحة للحرق =

= إجمالي كتلة الهيدروجين – ١/٨ كتلة الأكسجين في الوقود

معادلة ديولونج (Dulong) لحساب القيمة الحرارية كالأتى:

القيمة الحرارية الكلية (Gross.C.V)

-1/... [$V^{(N)} = \frac{N}{2} + \frac{N}{2}$] $V^{(N)} = \frac{N}{2}$ [S YY\$0 + C N (N) N (N) N (N) N

حـــبث S ، O ، H ، C هي النسب المئوية للكربون، الهيدروجين، الأكسجين والكبريت على التوالى.

القيمة الحرارية الصافية: (NC.V) (Net Calorific Value)

القيمة الحرارية الكلية GC.V × H ۱۰۰/۹ - G.C.V كيلو سعر حراري/
 الكيلو جرام

= القيمة الحرارية الكلية – AV X ۰,۰۹ X H) كيلو سعر حراري/ الكيلو جرام

مثال

أثناء تعيين القيمة الحرارية للوقود الغازي باستخدام مقياس السعر الحراري لبويل. تم تسجيل النتائج التالية:

حجم الوقود الغازي المحترق عند درجة الحرارة والضغط العادي = ٠,٠٩٨ م " وزن الماء المستخدم كالآتي:

> تبريد نواتج الحريق - ٥٠ كيلوجرام. وزن البخار المكثف = ١٠٥١، كيلوجرام درجة حرارة الماء الدلخل = ٢٦١١ °م درجة حرارة الماء الخارج - ٢٦٥ °م

عين القيمة الحرارية الكلية والقيمة الحرارية الصافية للوقود.

 $\frac{W(T_2-T_1)}{V}$ = (G.C.V) القيمة الحرارية الكلية

القسيمة المحرارية الصافية (M.C.V) ~ 1 القيمة المحرارية الكلية $\frac{m}{\nu}$ X المحرارة الكامنة التكثيف البخار

 7 م ما کیلو سعر حراري/ م 7 ۸۷۷ × $\frac{0.051}{0.098}$ ما ۱۰٤۰۸,۲ =

٣- خواص الوتود الجيد:

عند اختيار الوقود لغرض معين، فإنه يجب مراعاة العوامل الأتية:

- مناسبة الاستخدام: الوقود الذي يتم اختياره يجب أن يناسب الغرض المستخدم،
 فمثلا الكوك المنتج من الفحم البيتوميني هو المناسب للفرن العالى.
- القسدرة الحسرارية العالية: يجب أن يكون الوقود له قدرة حرارية عالية لأن القدرة الحرارية هي التي تحدد كفاءة الوقود. كلما زادت كمية الحرارة لوحدة الكتلة أو الحجم، كلما كان الوقود الفضل.
- ٣. درجـة حـرارة الاشتمال: (Ignition Temp) درجة حرارة الاشتمال هي أقل درجـة حرارة الاشتمال هي أقل درجـة حرارة البيها بما يمكن من الحرق الهادئ. الوقود الجيد يجب أن تكون له درجة حرارة اشتمال متوسطة. إذا كان الوقود للجيد يجب أن تكون له درجة حرارة اشتمال متخفضة فإن عملية التخزين والنقل تصبح خطيرة، حــيث يمكسن أن تحدث مخاطر الحريق. وإذا كانت درجة حرارة الاشتمال مرتفعة يصبح التخزين والنقل أسهل ولكنه يسبب صعوبة في الاشتمال.
- المحسقوى مسن الرطوبة: المحتوى من الرطوبة يجب أن يكون منخفضا الأن
 وجود رطوبة عالية يقال القيمة الحرارية الوقود.
- المحمدتوى من المواد الغير قابلة للاشتعال: المواد الغير قابلة للاشتعال تكون خديث (Clinker) بعدد الحرق، ووجودها يقل القيمة الحرارية وكذلك بضيف

تكاليف التخلص بعد الحرق.

- سرعة الاحتراق: سرعة الاحتراق بجب أن تكون معتدلة. السرعة العالية جدا للاحتــراق غير مطلوبة، بيزما السرعة المتخفضة جدا تسبب فقد في الحرارة بسبب الإشعاع.
- ٧. طبيعة المنتجات: المنتجات المنكونة يجب ألا نكون ضارة. المنتجات الغازية
 المنبعثة أشناء الحرق يجب أن تكون غير مسببة للروائح الكريهة أو أي تأثيرات ضارة أخرى.
- ٨. سعر الوقود: يجب أن يكون الوقود له سعر منخفض ومناسب وأن يكون متاحا بكميات كبيرة.
 - ٩. الدخان: الدخان المنبعث يجب أن يكون أقل ما يمكن.
- ١٠. التحكم في العملية: يجب أن يكون الوقود بحيث أنه يمكن التحكم في حرقه أي
 أنه يمكن بسهولة بدايته أو إيقافه.

مقارنة بين الوقود الصلب، السائل، الغاز بالنسبة للخواص السابقة موضح في الجدول التالي.

جدول : المميزات النسبية للأشكال الطبيعية الثلاث للوقود

الوقود الغازي	الوقوة السائل	الوقود الصلب
باستثناء الغاز الطبيعي الوقود	أعلى سعرا عن الوقود الصلب	رخيص نسبيا ومتاح بسهولة
الغسازي ينستج مسن الوقود	ولكسنه رخسيص فسي دول	
الصلب أو السائل وبذلك يكون	المصدر	
مكلف		
يجب تخزيله في أوعية مالعة	يسهل نقله. يجب الحرص عند	التخزين، النقل، التداول بشكل
للتسمرب ويحتاج إلى مصاحة	التخزين في وعاء مغلق	صنعوبة إلى حد ما
كبيــرة التخزين بمكن توزيعه		
خلال خطوط مواسير		
الإعداد يتم إما خلال مواسير	الأوعية، مسلحات التخزين لَقل	يصنع قريبا من موقع الفحم

. الوقود الغازي	الوقود السائل	الوقود الصلب
أو بالتسبيل والحفظ تحت	مقارنسة بالوقسود السصلب	
ضغط في اسطوانات حديدية	واللغازي	
اسطوانات (LPG)		_
أكشر سرعة في الإذابة مع	الحرق يحدث سريعا، عملية	المسرق عملية بطيئة وبمجرد
الهمواء مقارنمة بالمسوائل	المسرق يمكن التحكم فيها أو	بدايته يجب استمراره بالهواء.
ويحدث الحرق سريعا وبكفاءة	ليقافها عند الحاجة إلى ذلك.	الستحكم وتوقف الحرق ليس
أعلمي. الهواء المطلوب قليلا		سهلا
مقارنـــة بالوقــود الــساتل أو		
الوقود الصلب. يمكن استمرار		
الجمو المؤكسد أو المختزل		
المستعلال بالتحكم في الأمداد		
بالهواء ولذلك فإنه نتاح مرونة		
أكبر في الإستخدام		
لا لِنتاج للرماد أو للدخان	المصرق نظيف وغير منتج	بــشكل ثابـــث ينتج بعض من
	للسرماد ولكسن الوقود حيث	السرماد حيث يشكل التخلص
	المحـــتوى العالي من الكربون	منه بعض المشاكل
	والمسواد الأرمانيكية يمكن أن	
	تنتج دخان	
يستخدم في محركات الاحتراق	الحاجـة إلـى العمالـة أقل.	يلــزم عمالة لتشوين الفحم. لا
الداخلي. كفاءته المحرارية هي	يستخدم في محركات الاحتراق	يستخدم في محركات الاحتراق
الأعلى.	الداخلي، كفاءته الحرارية	الداخلسي. لــه كفاءة حرارية
	أعلى من الوقود الصلب	منخفضة

الفحل الثانى



الوقود الصلب

الوقدود السصلب الموجدود طبيعيا (الوقود الأولي) وكذلك الذي يتم تصنيعه وتجهيزه (الثنائي) يستخدم كثيرا في الأغراض المنزلية والصناعية. الخشب والأنواع المخسئلة مسن الفصم يسشكل الوقود الصلب الأولي الهام. الفحم النباتي أو الحيواني (Charcoal) أو الكوك...الخ يمثلوا الوقود الثنائي المنتج من الأثواع الطبيعية.

الخشب :

استخدم الخشب كوقود منذ زمن بعيد. ولكن، بسبب الإزالة الكبيرة التي حدثت في الغابات فالله الخاصفيب لم يعد يستخدم عدا في مناطق الغابات حيث تكون أسعاره منخفضة جدا.

الخـشب الـذي تم قطعه حديثا يحتوي على ٢٥ - ٥٠% رطوبة. طبيعي أن استخدامه يتم في الحالة الجافة حيث يكون محتواه من الرطوبة من ١٠ إلى ١٥%. القـبمة الحـرارية للخـشب تتناسب مع محتواه من الماء. الجزء القابل للاحتراق من الحـشب غالـبا يكـون من الميليولوز واللجنتين المحتوى على آثار قليلة من الرماد المعدني. كذلك توجد الراتتجات والمواد الشمعية.

القسيمة الحسرارية للخشب الذي تم تجفيفه في الهواء هي حوالي ٣٥٠٠ إلى كسيلو سسعر حسراري اكل كيلو جرام. وهو يحترق بلهب طويل وغير منتج

للدخان، تاركا كمية قليلة من الرماد. رغم أن المحتوى من المواد قليلا إلا أن المحتوى من المواد قليلا إلا أن المحتوى من الأكسجين مرتفعا جدا. وهذا يجعل حتى الخشب الجاف له قيمة حرارية منخفضة. ولكن ما تزال خاصية انخفاض درجة حرارة اشتمال، اللهب الغير منتج للدخان وعدم وجود مشاكل مصاحبة التخلص من الرماد هي النقط البارزة لمميزات الخشب، الخشب يستخدم كثيرا كوقود منزلي.

الفصم النباتي يتم إنتاجه بالتقطير الإتلافي للخشب. الاستخدام الرئيسي للفحم النباتسي (Charcoal) هو في إنتاج الفحم المنشط الذي يستخدم على نطاق واسع لإزالة اللون في صناعة السكر وتبييضه.

الفحم: (Coal):

الفحم يعتبر وجود حفر (Fossil) الناتج عن أنقاض في النبات التي تعرضت لظروف من درجات الحرارة المرتفعة والضغط المرتفع خلال ملايين السلين. من الناحوة الكيميائية فإن الفحم مادة عضوية معقدة بها كميات مختلفة من المياه مع كميات من النيتروجين والكبريت. تحول أنقاض النبات إلى الفحم يحدث على مرحلتين:

المرحلة البيوكيميائية أو مرحلة فحم المستنقعات (Peat):

أشناء هذه المرحلة تم مهاجمة المادة النبائية بالعديد من الكائنات الحية الدقيقة. المنتج النهائي لهذه المرحلة هو فحم المستنقمات ويرمز له بالآتي:

2(C₆H₁₀O₅)_n

٢. التحول الكيميائي أو التحويلي:

في هذه المرحلة فإن رواسب فحم المستنقعات للمدفونة تحت الصخور الرسوبية تققد السرطوبة والمكونات المتطايرة نتيجة تأثير درجة للحرارة العالية والضغط المرتفع. ويصبح فحدم المستنقعات غني بالكربون عند الخفاض محتواه من الأكسجين. فحم المستنقعات الإسسفنجي يتحول إلى فحم صلب ذر قصافة (Brittle) بالتدريج. الوقت اللازم لتكوين القحم البني الحديث (Young Brown) هو حوالي ۱۰ ۷ سنواب بينما ذلك المعظم للفحم الطبيعي هو ۲ × ۱۰ منوات.

تقسيم الفحم:

ينقسم الفحسم على أساس رتبته. والتي تعرف بأنها درجة للقدم من المادة الأصلية، الخشب. عند تحول الخشب إلى فحم تحدث زيادة تدريجية في تركيز الكربون وانخفاض في تركيز الأكسجين والنيتروجين. تعطي رتبة لأنواع الفحم طبقا للمحتوى من الكثب إلى الفحم النباتي.

يمكن تقسيم الفحم إلى الرتب الآتية جدول (١)

O

	() 55						
القيمة الحرارية	نسبة	ىدنية)	نسبة (الجفاف على أساس الخار من المواد المعدنية)			نوع القحم	
	الرطوبة	موأد	N	0	Н	С	
	%	متطايرة					
ξο−ξ	9V.	-	+,0	£ . ~ Y .	7-0	02.	خشب
	}						1
0713-1170	۹٧.	750	r,vo	€0-Y.	7,0-7,0	720	فحم
		ĺ					المستنقعات
V£77	07.	7.~10	Y-+,Y0	T0-17	0,0-1,0	٧٥-٦٠	, t
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0(.	11-10	,,,,-	10-11	0,0 1,0	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	القحم البني
AA 77	71.	011	Y,Y0	۲۰-۲۰	0,0-1	۹۰-۷۰	ا القدم
}		}	,				,
AAAEV.	7,0-1,0	17,4	٧-٠,٥	r-4	£-7"	90-9.	البيتومين <i>ي</i> ا
{		1					↓ فحم الأتثراثيت
				Í		-	(النباتي)
			Ĺ				16.1

لهـذا يتـضح من الجدول أنه كلما زاد المحقوى من الكريون وزادت القيمة الحرارية الكربون مع زيادة درجة التقحيم، فإنه نقل نسبة الهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والمواد المتطايرة والرطوبة مع زيادة درجة التقحيم.

۱- فحم الستنقعات: (Peat)

فحم المستنقعات هي أول مراحل تكون الفحم من السيليلوز. وهو ليس فحم أو خــشب ولكــنه في مرحلة متوسطة بين الاثنين. وهو يتكون بالتحال التدريجي للمادة النباتية في الأماكن الرطبة. فحم المستقنعات له أون ما بين البني والأسود وبه كمية كبيرة من الماء. مكونات فحم المستقعات ٨٥% رطوبة، ١٠٤ مواد متطايرة، ٤,٦% كربون مشبت. مكونات المادة العضوية الموجودة في فحم المستنقعات تتوقف على درجة التحلل. كلما زادت درجة التحلل كلما زاد المحتوى من الكربون.

الفصم الحجسر السيس وقود اقتصادي بسبب نسبته المرتفعة من الرطوبة وقلة قيمته المستقعات الذي تم تجفيفه في الهواء له قيمة حرارية ٥٠٤٠ كيلو سعر حراري/ الكيلو جرام. يستخدم فحم المستتقعات كذلك كسماد وكمادة حشو بسبب قوامة اللين وطبيعته الإسفنجية.

يستم تجفيف الفصم الصخري في الهواء إلى نسبة رطوبة ٥٠ ثم غرباته (Screenet). المسمحوق الذي يتم الحصول عليه يتم تجفيفه في الهواء ثانيا إلى نسبة رطوبة حتى ١٠ ثم ثم يتم تشكيل المادة في شكل قوالب في ماكينات الضغط. (عملية القولبة هي لتحويل الحبيبات إلى كتلة مدمجة بإضافة أو بدون إضافة مادة ربط. الكتلة المنكونة تسمى القالب)، وهذه القوالب تستخدم في بعض البلدان كوقود منزلي.

(٢) اللجنيت أو الفحم البني: (Lignite Or Brown Coal

وهذا مرتبط بالمرحلة ما بين الفحم الصخري والفحم الأسود. وهو يعتبر فحم غير ناضع ويحتوي على نسبة عالية من الرطوبة في المجال من ٣٥ – ٣٠%. عند الجفاف في الهواء فإن الرطوبة تجف إلى حد ما. اللجنيت عند تعرضه للهواء يمتص الاكسجين بسرعة ويحترق في نفس الوقت. لذلك فإنه لا يتم تغزينه في مكان مفتوح. المحتوى من الكربون والأكمىجين للجنيت الذي تم تجفيفه في الهواء هو حوالي ٧٧% و ٧٠% على التوالي. وهو يحترق مع ظهور لهب طويل ودخان وله قيمة حرارية حوالي ٥٠٠٠ كيلو سعر حراري/ الكيلو جرام على أساس عدم الجفاف (Dry).

اللجنيت لا يعتبر وقود جيد ولكنه أفضل من فحم المستقعات. وهو عموما يتم تصويله إلى قوالب بعد إزالة الرطوية ويستخدم كوقود منزلي. يستخدم اللجنيت في

(٣) الفحم البيتوميني (الفحم العادي):

هــذا الفحم هو الرتبة التجارية العادية للفحم. وهو له لون ما بين الرمادي الداكن السي أسود القطران ويحترق بلهب أصغر به دخان. وله بريق ما بين اللامع والباهت. الفحــم البيتوميني له بناء طبقي من طبقات متطابقة ومتتالية لامعة وعاتمة أو باهتة. القهمة الحرارية للفحم البيتوميني مرتفعة للى حد ما، حوالي ٧٠٠٠ كيلو سعر حراري/ الكيلو جرام. وبه تركيز جيد من الكربون المكيلو جرام. وبه تركيز جيد من الكربون المشـبت فــي مكوناته. الفحم البيتوميني العادي بنقسم طبقا لمحتواه من الكربون إلى الاتي.

الشبيه بالفحم البيتوميني: (Sub-bituminous Coals)

و هـ و فحم أسود قائم ويصحب تمييزه على الفحم البيتوميني المادي. الفحم الشبيه بالفحم البيتوميني هو برتبة أدنى من الفحم البيتوميني ويبدو أنه شريطي (Banded) مثل الفحم البيتوميني. هذه الشرائط أو الطبقات ذات التصاق ضعيف حيث بمكن أن تتفصل بسهولة إلى شرائح بدلا من أن تتكسر إلى كثل مستطيلة. مثل اللجنيت فإن الفحم الشبيه بالفحم البيتوميني يتفتت عند تعرضه للجو. اذلك فإنه من الصعوبة نقله.

الفحدم الشبيه بالفحم البيتوميني به ٧٠ - ٨٠ كربون والمحتوى من الأكسجين يتسراوح ما بين ١٠ - ٢٠٠٠. القيمة الحرارية هي حوالي من ٦٨٠٠ - ٧٦٠٠ كيلو سسعر حسراري/ الكسيلو جرام. وهو يحترق بسهولة ويمكن استخدامه لرفع البخار لأغراض مختلفة.

فحم البيتومين: (Bituminous Coal)

الفصم البيتومينسي همو النوع الأكثر شيوعا والأكثر استخداما من أنواع الوقود المصلب الحفرى. الفحم البيتوميني الجيد يتكون من شرائح متثالية باهتة ولامعة. لكسونه قسصف (Brittle)، فسإن هذا لفحم ينكس بسهولة إلى كتل رقيقة في شكل منشوري أو شبه مكمب عند حفرة. المحتوى من الكربون مرتفع ويتراوح من بين ٧٨ - ٩٠٠. القسيمة الحرارية بفحم البيتومين هي ما بين ٨٠٠٠ - ٨٠٠٠ كيلو مسعر حسراري/ الكسيلو جرام. الفحم البيتوميني سهل التداول وله نوعية تسخين ممسئارة. وهدو يستخدم غالبا في معظم دول العالم. الفحم من هذا النوع (الرتبة) يسمتخدم بكهسيات كبيسرة في الصناعة في عمل الكوك الميتالبرجي، غاز الفحم والبخار المتحدين المنزلي.

١. الفحم البيتوميني الفاثق: (Superbituminous Coal)

الفحم البيتوميني الفائق هو أعلى درجات الفحم وبه نمية عالية من الكربون تتراوح ما بين ٩٠ - ٩٥%. قيمته الحرارية تتراوح ما بين ٠٠٥٨ كيلو سعر حراري إلى ٨٦٠٠ كيلو سعر حراري/ الكيلو جرام. وهو غير منتج للسدخان (Smokeless) عدد الحرق وله أفضل طاقة تسخين من بين أنواع الفحم. يستخدم الفحم البيتوميني الفائق في صناعة الكوك (Coke).

Y. فحم الأنثراسيت: (Anthracite)

الأنثر أسبت هو المرحلة الأخيرة التكون القحم من المادة النباتية. وبه أكبر نحسبة مسن الكربون (٩٢ - ٩٨%) وبه أدنى نسبة من المواد المتطايرة والسرطوبة. وهو يحترق بلهب أزرق قصير غير مدخن، القيمة الحرارية للأنثر أسسيت حوالي ٨٦٠٠ كيلو معر حراري/ كيلو جرام. وهو يحترق بحسرارة محلية شديدة جدا، الأنثر أسبت هو الأكثر صلابة من بين أنواع القحم الأخرى، وله مظهر براق، أحيانا يبدو في شكل الجرافيت. وليس له قوة تكتل أو قولسبة، الاستخدامات الصناعية الرئيسية لمائثر أسبت هي الغلايات، المواقد المنزلية (الدفايات) والأفران الميتاليرجية.

تحليل الفحم: (Analysis of Coal)

مكونات الفحم تختلف طبقا لدرجة التفحيم. لمقارنة أنواع الفحم للاستخدام فإنه يتم

عمـل التحاليل. الطرق التفصيلية للتحاليل والاختبارات وإن كانت تختلف من بلد إلى آخر إلا أنها نتقسم إلى قسمين:

- ١. تحاليل تقريبية.
 - ٢. تحاليل كلية.

ويتم تسجيل نتائج التحاليل بالطرق الآتية:

- على أساس حالة الاستلام.
- · على أسا الجفاف الهوائي.
- على أساس الخلو من الرطوية (التجفيف في فرن التجفيف)
 - على أساس الخلو من الرطوية والرماد.

١- التحليل التقريبي: (Proximate Analysis)

التحليل التقريبي يعتبر تحليل اختباري هام. البيان يختلف طبقا الطريقة المستخدمة ولذلك يسمى التحليل التقريبي، وهو يعطي معلومات عن الاستخدام العملي للفحم. التحليل الأولى للفحم يعين الرطوبة، الرماد، والمواد المتطايرة والكربون المثبت للفحم.

أ- المحتوى من الرطوبة:

طبقاً لطبيعة وأصبل الفحم فإنه دائما مرتبط بالرطوبة.عند تعرض الفحم السرطب إلى المجاف ظاهريا يظل السرطب إلى المجاف ظاهريا يظل محتويا على بعض الرطوبة. هذه الرطوبة تعرف بأنها رطوبة تجفيف الهواء.

رطوية تجفيف الهواء يتم تعيينها بتسخين كمية معلومة من الفحم (بالجفاف الهوائي إلى 100 - 110 °م فسي فسرن كهربي هوائي معاخن لمدة حوالي ساعة. بعد الساعة يتم سحبه من الفرن وتبريده في مجفف ووزنه. الفقد في الوزن للفحم يتم تسجيله كمحتوى من الرطوبة على أساس نسبة مئوية.

ملاحظة:

- زيادة الرطوبة في الفحم غير مرغوبة.
- الرطوبة ثقال القيمة الحرارية للفحم وتأخذ كمية كبيرة من الحرارة المنتجة في
 شــكل حرارة كامنة البخر. لكل نمبة مثوية من الرطوبة الموجودة. يفقد 1% من الحرارة. الرطوبة كذلك تزيد تكاليف النقل.
 - زيادة الرطوبة السطحية قد تسبب صعوبة في تداول الفحم.
 - زيادة وجود الرطوبة تعمل على تبريد اللهب في الفرن.

لــذلك فـــان قلـــة المحتوى من الرطوبة، تعني نوعية فحم أفضل كوقود. ولكن وجود حوالي ° - ١٠% رطوبة يكون مرغوبا فيه لأنه ينتج طبقة وقود متجانسة والقليل من الرمادي المتطاير.

ب- المادة المتطايرة:

المادة المتطايرة في الفحم تتكون من خليط معقد من المنتجات الغازية والسائلة نتيجة التحلل الحراري للفحم. المادة المتطايرة لا تشمل الرطوبة في الفحم. وهي تتكون أساسا من غازلت قابلة للاحتراق مثل CH_1 ، CO ، H_2 و مواد كربوهيدراتية أخرى (Carbohydrates).

يــــتم تعييـــنها بتسخين وزن معين من عينة القحم الخالية من الرطوبة في بوتقة غير مغطـــاة مـــن البلاتين عند درجة حرارة ٩٥٠ ± ٢٠ °م لمدة سبع دقائق. عند درجة الحرارة هذه، يتم طرد الهيدروكريونات والهيدروجين.

يستم تبسريد البوتقة، أولا في الهواء، ثم داخل مجفف (Dessicator) ووزنها. الفقد في الوزن يتم تمجيله كمادة متطايرة على أساس نسية مئوية. الفقد في الوزن بسبب إزالة المادة المنطايرة النصبة المثوية للمادة المنطايرة المنطايرة المنطايرة المنطايرة وينا النصبة المؤية الموم المنطايرة وزن عينة الفحم

ملاحظات:

- النسبة العالية من المادة المنطايرة تبين أن نسبة كبيرة من الوقود حرقت كفاز
 أو بخار وقد تتطلق بدون حرق.
- المحسنوى العالمي من المادة المتطايرة يعطى لهب طويل، دخان كثيف وقيمة
 حرارية منخفضة نسبيا.
- للامستخدام الكسف، للخصص، فإن الغازات الخارجة القابلة للاحتراق (المادة المتطايسرة) يجسب حسرقها بتوفير هواء ثنائي. وهذا يتطلب مساحة ضخمة للحسرة. الفسرن بحجم الحرق المعفير أو اللهب القصير بكون غير مناسب لحسرق الفحسم نو المسواد المتطايرة العالية، ذلك لأن كمية كبيرة من المواد المتطايرة سوف بهرب بدون حرق.
- الفحم ذو المواد المتطايرة العالية لا يشكل جيدا في شكل قالب (cake) بينما
 الفحم ذو المستوى المتوسط من المواد المتطايرة المحتوي على ٢٠ -- ٣٠%
 مواد متطايرة يمكنه تكوين قالب قوي وصلب عند الكربنة.
- الفحــم المحتوي على أقل من ١٤% من المواد المتطايرة لا يمكن تشكيله في
 قالب مطلقا ولذلك لا يكون مناسبا في تصنيع الكوك.

ولكن المحتوى المالي من المواد المتطايرة يكون مطلوبا في صناعة غاز الغدم (Coa (Gas حيث أن المواد المتطايرة في القدم تدل على نسبة القدم الذي سوف يتحول إلى منتجات من الغاز والقار بالحرارة.

ج الرماد: (Ash)

الفحم يحتوي على مدواد غير عضوية معدنية التي تتحول إلى رماد بالتفاعلات

ก

الكيميائسية أثناء حرق الفحم. الرماد عادة ينكون من السيليكا، الألومينا، أكسيد الحديد وكميات صغيرة من الجير الحي (CaO)، الماجنيزيا (MgO). الخ.

يمكن تقسيم الرماد كرماد أصيل وكرماد عارض. المادة المعدنية الموجودة أمسلا في المادة النبائية التي تكون منها الفحم تسمى الرماد الأصلي (Intrinsic Ash) . ويتكون من Ar ، Na ، Na ، Si ، Ca ، Mg ، K ، Na

على الجانب الآخر، المادة المعنية مثل الطفاء الجبيس، مواد أخرى التي تضتلط أثناء عملية استخراج الفحم من المنجم أو تداول الفحم تمثل الرماد العارض (Extrinsic Ash) والدي ينكون من المركبات اللامائية الآتية:

..... CaSO₄, CaCO₃, Fe₂O₃

المسواد المعدنسية المعسبية لوجود الرماد المارض لا يمكن إزالتها بأي وسيلة ميكانيكية. لحسن الحظ هذا المحتوى من المادة المعدنية يكون منخفضا (حوالي ٢ - ٣ %) بينما المحتوى من الرمادي الأصلى يكون مرتفعا.

ملاحظات:

- النسبة العالية من الرماد غير مرغوب فيها. الرماد لا يساهم في الطاقة الحرارية المفحم. على العكس فإنه يقلل القيمة الحرارية ويسبب كثيرا من الصعوبات لاستخدام المفحم بكفاءة.
- فين بالمصبعات (الثمبكة) الحديدية، يمكن أن يعيق الرماد مرور الهواء
 ويقل معدل الحرق.
- الرماد العالي يؤدي إلى فقد كبير في الحرارة ويسبب مشاكل لتكوين كتل من

- السرماد (Clinkers). تم تقدير أن ارتفاع ١% في رماد الفحم يكافئ من ٠,٣ 3 خفض في كفاءة الغلاية.
- مكونات الرماد ومجال الانصهار يؤثر كذلك على كفاءة الفحم. مكوناته ذات أهمية كبيرة في العمليات الميتاليرجية التي تؤثر على مكونات الخبث والمعدن.
- عـند استخدام الفحم في الغلاية، فإن درجة حرارة انصبهار الرماد تكون ذات أهمية كبيرة. عموما درجة حرارة الانصبهار نقع في المجال ما بين ١٠٠٠ ١٥٠٠ م. السرماد السذي درجة حرارة انصبهاره أقل من ١٠٠٠ م يسمى المنسصيور (Fusible) و أكثر مسن ١٤٣٠ م يسمى الرماد المنبع. في حالة انصبهار الرماد عند درجة حرارة التشغيل فإنه يؤدي إلى تكون كثل من الرماد (Clinker).
- بصرف النظر عن الفقد في كفاءة الفحم، فإنه تكون كثل أو كرات من المراد
 يسؤدي إلى فقد في الوقود حيث أن بعض حبيبات الوقود تحتويها هذه الكثل.
 ولكن بعض من الرماد يكون مرغوبا فيه حيث أنه يحمي المصبعات الحديدية
 الشبكية من الالتصاق المباشر بالفحم المتوهج والذي يمكن أن يسبب الأكسدة
 لأسياخ المصبعات الحديدية (Grate).

د- الكربون المثبت: (Fixed Carbon)

المحــتوى من الكربون المثبت يزداد من الفحم ذو الرتبة المنخفضة مثل اللجنيت إلى الفحم ذو الرتبة المنظبت تعني زيادة القيمة الفحم ذو الرتبة المثبت تعني زيادة القيمة الحررارية وكــنلك النوعية الأقضل الفحم. هذا يمثل كمية الكربون التي يمكن حرقها بالتبار الأولى للهواء. نمية للكربون المثبت يتم تعيينها بالآتي:

نسبة الكربون المثبت = ١٠٠ – [نسبة الرطوية % + المادة المتطابرة + الرماد] مـن المعادلــة السابقة، يبدو أن ما يترك بعد طرح كمية الرطوبة والمواد المتطايرة والـــرماد المنكون يساوي الكربون المثبث. ولكن، مصطلح الكربون المثبث غير دقيق حبث أنه يحتوي على عناصر أخرى غير متطايرة مع الكربون.

ملاحظات:

- زيادة نسبة الكربون المثبت يقابلها زيادة في القدرة الحرارية.
- نسبة الكربون المثبت تساعد في تصميم الفرن وشكل صندوق الحرق ذلك لأن الكربون المثبت يحترق وهو في الحالة الصلبة.

٢- التحليل الكلي: (Ultimate Analysis)

التحليل الكلي للفحم يتم لتأكيد مكونات الفحم. عند استخدام الفعم في الأغراض الصناعية بكون من الضروري تعيين نسبة المكونات وذلك لإمكان تصنيف نوعية الفحم، وتعيين سعره، هذا بالإضافة إلى وضع الفحم في الاستخدامات المختلفة طبقا لمكوناته.

للتحليل الكلي يتضمن تقدير الكربون، الهيدروجين، الكبريت، النيتروجين والأكسجين. أ- الكربون والهيدروجين: شكل (١/٣)


يتم وضع عينة مطومة من الفحم في أنبوب الحرق ويتم الحرق في كم زائد مـــن الأكسجين النقي (خالي من الرطوبة ومن CO). الكربون والهيدروجين الموجود في الوقود يتحول إلى CO: O. H.O على التوالي.

 $C + O_2 \rightarrow CO_2$

 $H_2 + 1/2 O_2 \rightarrow H_2O$

المنتجات الغازية للحرق يتم تمريرها خلال بصيلتين (2Blubls) أحدهما تحتوي على كمية موزونة من CaC الذي يمنص الماء، والأخرى تحتوي على كمية موزونة من KOH الذي يمنص ثانى أكسيد الكربون.

يثم حساب نمعية الكربون والهيدروجين من الزيادة في وزن كلا أنبوبي الامتصاص.



شكل (١/٣) تقسير الكريون والهيسروجين

$$\begin{array}{lll} 2KOH + CO_2 \rightarrow & K_2CO_3 + H_2O \\ CaCl_2 + 7 & H_2O \rightarrow & CaCl_2 & 7H_2O \end{array}$$

بغرض أن وزن عينة الفحم $= X + C_i$ لم الزيادة في وزن أنبوب $Z = CaC_1$ جرام الزيادة في وزن أنبوب $= X + C_i$ جرام $33 + C_i$ من C_i تحتوي $= X + C_i$ جرام من الكربون.

 $Y = \frac{Y \times Y \times Y}{4 \times 10^{-3}}$ من الكربون $Y = \frac{Y \times Y \times Y}{4 \times 10^{-3}}$ من الكربون

۱۸ جرام من الماء تحتوي = ۲ جرام من الهيدروجين 2×1 جرامات من الماء تحتوي = 2×1 جرامات من الميدروجين.

ملاحظات:

- القيمة الحرارية للوقود تتناسب مع محتواها من الكربون. لذلك فإن زيادة المحتوى من الكربون تمثل زيادة في القيمة الحرارية للوقود.
 - زیادة نسبة الکربون کذلك تقال حجم غرفة الحرق.

زيادة نسبة الهيدروجين نزيد كذلك القيمة الحرارية المفحم. محكوى الفحم من الهيدروجين يتراوح ما بين ٥,٥ إلى ٥,٥% من فحم المستقعات إلى مرحلة الفحم البيتوميني. الهيدروجين في الفحم مسئول عن إنتاج كثيرا من المواد المفيدة/ صثل، الهيدروجين المغازي، الميثان وكيماويات الفحم في صناعات الكرينة (Carbonization) وصناعة الغازات.

ب النيتروجين: شكل (١/٤)

النيتروجين الموجود في عينة الفحم يمكن تقديره بالطريقة الآتية:

وزن عينة من الفحم مع ١٨٥٥٨ + ١٨٥٥٨ الذي يعمل كمامل وسيط يتم تسخينه
 مع حامض كبريتيك مركز (٢١٥٥٨). النيتروجين الموجود في الفحم يتحول إلى
 [١٨٤٨] كميا.

حرارة


نيتروجين + 42SO4 → H2SO4 باNH4)

(من الفحم)

- يتم عندئذ نقل المحتويات إلى قنينة ذات قاع مستدير ويتم تسخين المحلول مع زائد من (NaOH).
- غاز ۱۹۱۱ الذي يستطلق يتم امتصاصه في حجم معين من محلول حامض عياري.
 - الحامض الغير مستخدم يتم عندئذ تعبينه بالمعايرة بـ (NaOH).

من حجم الحامض المستخدم بواسطة وNH المنطلق، يمكن حساب نسبة النيتروجين.

 $(NH_4)_2SO_4 \xrightarrow{2NaOH} NO_2SO_4 + 2NH_3 + 2H_2O + 2H_2O$ $2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$



بفرض أن وزن عينة الفحم = $W \propto 1$ حجر ام حجم الحامض المستخدم (المستهلك) = V_1 سم عيارية الحامض V_1 = N_1

 NH_3N_2 سم من حامض عواري $N_1 = V_1$ سم من الحامض $V_1 = INNH_3$ من الحامض $V_2 = INNH_3$ مسم من الحامض ولكن $V_1 = INNH_3$

محلول الأمونيا ~ 1 جرام من ~ 1 ~ 1 جرام من النيتروجين ~ 1 محلول أمونيا واحد عياري ~ 1 ~ 1 ~ 1 جرام من النيتروجين.

(يما أن N1V1 = V2 سم")

 $V_1 \times N_1 \times 1, \xi = 1 \times V_1 \times N_1 \times 1, \xi = \frac{V_1 \times N_1 \times 1, \xi}{W}$

W

Vi × N₁ × 1, ξ

W

Vi × N₁ × N₁ × N₁ × N₁

W

Vi × N₁ × N₁ × N₁ × N₁

W

Vi × N₁

1 . . .

0

المحتوى من النيتروجين في معظم الفحم يكون ما بين ١ – ٧٪. وهو ليس له قيمة حرارية وبالتالي فإن وجوده غير مرغوب فيه. ولكنه مفيد في صناعات الكربنة والتسي تستعيد جزء منه كمنتجات ثانوية ذلت قيمة مثل «NH، 250، (NH») وكذلك أساس بيريدين (وهو مذيب أروماتي).

ج- الكبريت:

الكبريت الموجدود في الفحم يتأكمد بواسطة حامض النيتريك المركز إلى حامض النيتريك المركز إلى حامض الكبريتيك ككبريتات باريوم (BaSO₄) بإضافة (c) كمبيا. كذلك، يمكن كذلك تعيين الكبريت بالفسيل الناتج من كتلة معلومة من الفحد المحسنخدم في قنبلة مقياس المعمر الحراري لتعيين قيمتها الحرارية. الفسيل يحتوي على كبريت في شكل الكبريتات حيث يرمب بإضافة (BaSO₄).

راسب هـBaSO مسن أي من الطرق السابقة يتم نترشيحه وتسخينه إلى وزن ثابت. من وزن BaSO يتم حساب الكبريت الموجود في الفحم.

إذا كان وزن عينة الفحم = W جرام.

وكتلة الراسب = ١٧ جرام

بما أن ٢٣٣ جرام من BaSO، حرام من الكبريت

 W_1 جرام من په BaSO = $W_1 \frac{W_1}{V}$ جرام

نسبة الكبريت = ۱۰۰ x W₁ x ۳۲

ملاحظات:

رغم أن الكبريت يساهم في القيمة الحرارية للفحم، إلا أنه مكون غير مرغوب فيه. فهو ينتج ،SO، ،SO أثناء الحرق وكذلك المنفر Hig كثناء كربنة الفحم. هذه الفازات تسبب كذلك تلوث للبيئة الجوية. الفحم المحتوي على الكبريت غير مناسب لتحضير الكوك الميتاليرجي لأن له تأثير سلبي على خواص المعدن.

فمــثلا فــان وجود الكبريت في الكوك المستخدم في صناعة الحديد يؤثر على نوعية وخواص الصلب.

د-الرماد:

الرماد يتم تعيينه بنفس الطريقة كما في حالة التحليل التقريبي.

هـ الأكسجين؛

الأكــسجين عادة يتم تعيينه بطريقة الفرق. يعبر عن الكربون، الهيدروجين، النيتروجين، التنبتروجين و الكبريت على أساس نسبة مئوية ومجموعهم يتم طرحه من ١٠٠. النسبة المئوية ك + H₂ + C + رماد) ملاحظات:

كلما قبل المحتوى من الأكسجين في الفحم كلما كان الفحم أفضل. هذا لأن المحتوى من الأكسجين في القحم عادة بصاحبه الرطوبة، قيمة حرارية منخفضة وقوة تكويك منخفضة. بالإضافة إلى أن الأكسجين يكون في شكل متحد مع الهيدروجين في الفحم وبذا يقل حجم الهيدروجين المتاح للاحتراق عن إجمالي الهيدروجين الموجود. القهرة الحرارية نقل بحوالي ١٩٠٧ لكل ٨١ (يادة في الأكسجين.

٣- أمثلة على التحاليل الأولية والكلية:

مثال:

عينة من الفحم تم تحليلها كالآتى:

تم وزن ۲ جرام في بوتقة من السيليكا. بعد التسخين لمدة ساعة عند ۱۱۰ °م كان وزن الراسب المنتبقي ۱,۹۷۰ جرلم. البوتقة التالية كانت مغطاة بغطاء المنتفيث والتسمين القوي لمدة سبعة دقائق تماما عند ۹۰۰ ± ۲۰ °م، وزن الراسب ۱,۳۲۸ جرام. تم تسخين البوتقة عندئذ بدون غطاء، حتى الحصول على وزن ثابت. الراسب

الأخير وجد أنه يزن ٠,٢٠٥ جرام.

إحسب نسبة نتائج التحاليل السابقة.

التحل:

كتلة الرطوبة في عينة الفحم - ٢ - ١,٩٧٥ - ١٠٠٠ جرام

كتلة المواد المتطايرة = ١,٩٧٥ - ١,٩٧٨ = ١,٠٠٠ جرام

كتلة الرماد = ٢٠٥٠ جرام

النسبة المئوية للرطوية = ٠٠٠ × ١٠٠ = ١,٢٥%

۲

النصبة المنوية للمواد المتطايرة = ۲۰۰ x ۰٬۳٤۷ هـ ۳۲٬۳۵ النصبة المنوية للمواد المتطايرة = ۳۲٬۳۵ م

نسبة الرماد = ٢٠٠٠ × ١٠٠٠ = ٢٥٠،١٠%

نسبة الكربون المثبت = ١٠٠٠ - (١٠,٢٥ + ٣٢,٣٥ + ١٠,٢٥) = ٥٠.١٥%

مثال:

استخدم واحد جرام من الفحم في قنبلة قياس السعر الحراري لتعيين القيمة الحرارية لتعيين القيمة الحرارية للقصم وجد أنها ٥٨٠٠ سعر /الجرام. الرماد المكون في قنبلة مقاس السمعر الحراري تم استخلاصه بالحامض ثم تم تسخين استخلاص الحامض (Extracted) مع محلول نشرات السباريوم ونم الحصول على راسب من كبريتات الباريوم، تم نرشيح الراسب وتجفيف ثم وزنه. وزن الراسب وجد أنه ٥٠،٠ جرام.

الحل:

نسبة الكبريت في عينة القحم = وزن راسب BaSO، ۱۰۰ x ۳۲ x BaSO،

٢٣٣ × وزن عينة الفحم في القنبلة

مثال

تم تحليل عينة من القحم، وكان غاز الاله المنبعث تم امتصاصه في ٥٠ سم من من ١٠٠ عــياري ،١٠٥٥ بعد الامتصاص الحامضي الزائد (المتبقى) تطلب التعادل ٢٠٢٠ سم مــياري (١٩٥٥، ١٩٥٥، جرام من الفحم في التحليل الكمي أعطت ١١٧٥٠، جرام من الفحم في التحليل الكمي أعطت ١١٧٥٥، جرام من ،Baso،

لحسب نسبة N ، S في عينة الفحم.

الحل:

١,٢٥ سم من ١,٠٠ عياري ليدروكمىيد الصوديوم (0.1 N NaOH)

= ۲٫۲۵ سم من (۵.1N H₂SO₄).

إذن حجم H2SO4 المستخدم لمعادلة NH3 الصاعدة

= ٥٠ سم من ١,١ عياري - ٦,٢٥ سم عياري ،H2SO

= ٤٣,٧٥ سم من ١,٠ عياري H2SO

نسبة النيتروجين = حجم H_2SO_4 المستخدم x العيارية x

وزن عينة الفحم

%r,4r1 = 1,£ x ·,1 x £r,40 =

نسبة الكبريت = وزن راسب ۱۰۰ x۳۲ x BaSO،

x ۲۳۳ وزن عينة الفحم

%.,97Y = 1... x YY x .,1Y00 =

٤- كربنة الفحم (صناعة الكوك)

Carbon ation of Coal (Manifacture of Coke)

كربنة الفحم هي عملية تسخينُ الفحم في معزل عن الهواء، إلى درجة حرارة عالية، تكفي لإحداث تحلل في الفحم وإنتاج متبقي غني بمحتواه من الكربون أكثر من الوقود الأصلي. هذا المنتبقي يكون لامعا، كثيف، قوي ومسامي وفي شكل كتلة مدمجة ويعرف بالكوك. بمعنى آخر فإن عملية تحويل الفحم إلى كوك تسمى كربنة.

الفحم الكوكي وفحم الكوك: (caking and Coking of Coals)

يجب التأكيد على أن كل أنواع الفحم لا يمكن تحويلها إلى الكوك. بعض أنواع الفحسم لسه استعداد لبلين وينتفخ عند درجات الحارة العالية، ليكون كتلة صلبة مدمجة ذات بسناء معامي. هذا النوع من الفحم يسمى الفحم الكوكي (Caking Coals). المتبقي يسمى الكوك (Coking Coals). أما إذا كان المتبقي صلب وأقوى من الفحم الذي تكون منه فإنه يسمى فحسم الكوك (Coking Coals). هذه الصفة توجد فقط في نوع الفحم البيتوميني، ولسندلك فإن الفحم الديتوميني بهذه أنواع من الفحم المتنوي فقط. فحم الأنثر اسبت، فحم اللجنسيت والفحم البيتوميني المتدني (Sub-Bituminous) هذه أنواع من الفحم لا تتحول إلى الكوك. كل أنواع فحم الكوكي يقع الحسنيف فحم الكوكي وكي، ولكن قليل فقط من الفحم الكوكي يقع المساود المتطايرة بكون غير مناسبا التكويك ويستخدم في إنتاج الغاز. الفحم المحتوي على نسبة عالية من المحاود، المتطايرة بكون غير مناسبا التكويك ويستخدم في إنتاج الغاز. الفحم المحتوي على نسبة عالية من المحاود المتطايرة بكون غير مناسبا التكويك ويستخدم في إنتاج الغاز. الفحم المحتوي على نسبة عالمه المحتوي

طريقة الكربنة:

أولا يتم التخلص من الرطوبة والحتوى من الغازات.

عــند حوالي ۲۹۰ °م – ۲۷۰ °م الكربون والماء و H₂S وبعض المواد العضوية ذات الوزن الجزيئي المخفض مثل (Alkenes, Alkanes) تتبعث.

عند حوالي ٤٠٠ °م فإن الفحم الكوك (Caking) يصبح لين ولدن.

عند حوالي ٧٠٠ °م ينبعث الهيدروجين.

عند حوالي ٨٠٠ °م تتبعث المنتجات الغازية الرئيسية.

الغازات المنبعثة نكون الكتلة اللانة، تعمل على تمددها لتعطي شكل الفوم (الرغاوي). عند درجة حرارة أعلى هذه الكتلة التي تشبه الفوم تتصلب لتكون كتلة صلبة ذات بناء مسامى والذي يسمى الكوك.

أنواع الكربنة

خواص الكوك المنتج تعتمد أساسا على نوع الفحم المستخدم، درجة حرارة الكرينة ومعدل الكربنة. طبقا لدرجة الحرارة، فإن الكربنة تكون من نوعين:

- كربئة درجة الحرارة المنخفضة.
 - كربنة درجة الحرارة العالية.

كربنة درجة الحرارة المنخفضة:

عند عمل التقطير الإتلاقي للفحم عند درجات حرارة ما بين ٥٠٠ °م، فاسإن هدذا يسمى كرينة درجة الحرارة المنخفضة. هذه العملية تتم لإنتاج ثبه الكوك (semi-coke) والذي يسمى الكوك اللين أو تفحم (char).

لېتاجية الكوك نكون حوالي ٧٠ − ٨٠%. الكوك المنتج بهذه الطريقة يحتوي على ٥ – ١٥% مواد متطايرة وليس قوي بما يكفي لاستخدامه كوقود ميتاليرجي.

المنتجات المختلفة للكرينة منخفضة ذات الحرارة هي شبه الكوك، (semi coke)، القار مسخفض درجة الحرارة، غاز وكحول خام عند الحرارة القليلة. نوعية وإنتاجية لهذه المنتجات يستوقف على الطريقة المستخدمة والفحم المستخدم. مصانع الكرينة عند درجة الحرارة المنخفضة من الطبيعي أنها تستخدم الفحم برتبة منخفضة. هذه الأنواع من الفحم ذات الرئية المنخفضة تنتج دخان كثيف عند الحرق، ولكن الكوك المنتج منهم يكون وقود نظيف.

شبه الكوك من الكربنة عند درجات الحرارة المنخفضة بمكن حرقه بسهولة إلى لهب بدون دخان. وهو يعتبر وقود منزلي مثالي. الخاز الذي يتم الحصول عليه كمنـتج ثانــوي له قيمة حرارية أعلى، حوالي ٢٥٠٠ - ٩٥٠٠ كيلو سعر حراري/ الكــيلو جرام. إنتاجية الغاز ١٣٠ – ١٥٠ متر مكعب من كل طن من الفحم المكربن ويــشكل وقود قيم. القار الذي يتم الحصول عليه كذلك كمنتج ثانوي يحتوي على كثير مــن الهيدروكــربونات البارافينــية وكمية قليلة من الهيدروكربونات الأروماتية، مع الفينولات العالية ومختلف المركبات النينروجينية المستبدلة.

الكرينة عند درجة الحرارة العالية:

جدول () مقارنة للكرينة منخفضة درجة الحرارة وعالية درجة الحرارة

الكربنة عالية درجة الحرارة	الكرينة منخفضة درجة الحرارة	الخاصنية		
۰۱۲۰۰ – ۱۰۰۰	p° V 0	١- برجة حرارة الكربنة		
%40~10	%A Yo	١- الإنتاجية		
%r-1	%10-0	- المواد المتطايرة		
قوية ميكاتيكيا	أيست قوية ميكاتيكيا	٤- القوة الميكاتيكية		
کوك صلب	كوك لين	٥- المناتبة		
للأغراض الميتاليرجية	للأغراض المنزلية	٦ – الإستخدام		
مرتفع (۳۰۰ - ۳۹۰ م /الطن)	منخفض (۱۳۰–۱۵۰م /الطن)	٧- إنتاجية الغاز		
منخف ضة (٥٤٠٠ ٢٠٠٠	مرتفعة (١٥٠٠-١٥٠٠كيلوسعرام)	٨- القيمة الحرارية الغاز		
كيلومنعر /م")				
متخفضة	مرتفعة	٩- نــسبة الهيدروكــريونات بالتطــسل		
		المستقيم في المنتجات الثانوية (قار وغاز)		
مرتفعة	منخفضة	١٠ – نسية للمواد الأرومائية في المنتجات		
	- Casalin	قَتْتُوية.		
متتج الدخان	بدون دخان	١١- الدغان المنتج عند الحرق		

ه- الكوك المتاليرجي: Metallugical Coke

خواص الكوك تتوقف على المعامية، القدرة على التفاعل (Reactivity)، وكمية المسادة المنطايسرة المحتجزة في الكوك أثناء الكرينة. يمتخدم الكوك أساسا كمصدر للحرارة وكعامل اخترال في الميتاليرجي (الصناعات المعدنية). الكوك الجيد المستخدم في العمليات الميتاليرجية يجب أن يحقق المتطلبات الآتية:

النقاء:

الكوك الميتاليرجي يجب أن يحتوي على أقل نسبة من الرطوبة والرماد والكبريت والفوسفور. الرطوبة تقال القيمة الحرارية بينما الرماد يعيق التسخين وكذلك يحد من مرور الهواء ويقال معدل الاحتراق. نسبة الرماد العالية تساعد كذلك في تكوين الخبث (Slag). فسي حالـــة وجــود الكبريت والفوسفور فإن ذلك له تأثير سلبي على المنتج الذي يتم إنتاجه.

السامية Porosity:

يجــب أن يكــون الكوك مسامي لتوفير الالتصاق بين الكربون والأكسجين والذي يؤكد الحرق التام المنقن للوقود في الفرن.

القوة Strength:

الكوك المستخدم في العمليات الميتاليرجية يجب أن يكون له قوة عالية ليمكنه تحمل وزن الخام، مادة خفض درجة حرارة الانصهار (Flux)...الخ في الفرن.

الحجم:

الكوك الموتاليرجي يجب أن يكون بحجم متوسط - ليس كبيرا جدا وليس صفيرا جدا. الحجم الكبير للكوك لا يعطي تسخين متجانس بينما في حالة الحجم الصغير حداء فإنه يمكن أن يسبب الانسداد.

سهولة الحرق Combustibility:

يجب أن بحترق الكوك بسهولة. قابلة الكوك للحرق تتوقف على طبيعة الفحم،
درجـة حرارة الكربنة ودرجة حرارة الثقاعل. الفحم ضعيف الكوكي أو لا يحدث له
كوكـي (Non caking) يكـون أكثر قابلية للاحتراق مقارنة بفحم الكوك القوي. درجة
حـرارة الكرينة المنخفضة تنتج كوك سهل الإحتراق مقارنة بذلك المنتج بالكرينة عند
درجة الحرارة العالية. ولكن عند درجة حرارة الحرق العالية (٨٠٠ - ٩٠ ° م) فإن
كـل الكـوك لـه استحداد الحرق متماثل تقريبا. عند درجة حرارة حول ١٠٠٠ ° م،
يتوقف معدل الحرق على معدل الإمداد بالهواه.

القيمة الحرارية: (colorific value)

القيمة الحرارية يجب أن تكون مرتفعة.

القدرة على التفاعل: (Reactivity)

القدرة على نفاعل الكوك يعني بها قدرته على التفاعل مع CO2، البخار، الهواء أو O2. القدرة على النفاعل يجب ألا تكون مرتفعة جدا. ولكن الكوك المستخدم في إنتاج غاز الماء (water gas - وهو مزيج من الهيدروجين وأول أكسيد الكربون) يجب أن يتفاعل مع بخار الماء. النفاعل مع CO2 يمثل اخترال CO2 طبقا المعادلة:

وله أهمية في صناعة غاز الإنتاج (Producer gas).

تصنيع الكوك الميتاليرجي:

الكوك المطلوب للأغراض المتباليرجية يمكن إعداده بطريقتين وهما:

(Bee hive oven) النحل (Bee hive oven)

فرن أوتوهوقمان (OttoHoffmann Oven)

فرن خلية النحل: شكل (١/٥)


بسنهاية القسرن التاسع عشر، كانت كل متطلبات الكوك الميتاليرجي للعالم تم توفيسرها بتصنيع الكوك في أفران خلية النحل. فرن خلية النحل عبارة عن غرفة من الخيسرها بحراري له بناء في شكل القبو. وهي تشبه خلية النحل. أيعاد الغرن هي ٤ مسر عسرض، ٢٠٥ مسر الرتفاع. السقف مزود بفحتة لدخول الفحم من أعلى. فقحة أخسرى وهي فقحة التصريف توجد في محيط الجزء السفلي من الحاقط. يتم بناء عدد مسن الأفسران في صف بحوائط مشتركة بين الأقران المتجاورة. يتم إدخال الفحم من الفقحة العليا في القبو وينتشر بالتساوي على الأرضية لتكوين طبقة بعمق حوالي ١٠ - ١٠ سم. يستم أو لا إدخال بعض المهواء لحرق الفحم. تبدأ الكرينة وتحترق المواد المتطايسرة داخل الباب الجانبي الغلق جزئيا. تستمر الكرينة من القمة المشحنة إلى قاع الشحنة. وتتم في يومين أو ثلاث أيام. يتم توفير الحرارة بحرق المواد المتطايرة ولذلك

لا يتم استعادة منتجات ثانوية. الغازات العادمة بسمح لها بالخروج إلى الجو. بعد نهاية الكرينة، يستم تبريد الكوك الساخن (quenched) بالماء وتغريغه يدويا خلال الباب المسنزلق. حوائط وسقف الفرن الفارغ تحتفظ بحرارة كافية لبدء كربنة الشحنة التالية. التاحدية الكوك هدو حوالي 80% من شحنة الفحم. يمكن تشغيل العملية اقتصاديا باستخدام سلملة من الأفران بحيث أن غازات الفرن الساخن التي تتطلق إلى الجو تستخدم في حرق الشحنة في الفرن المجاور.

سلبيات أفران خلية النحل:

- لا يستم استعادة المنتجات الثانوية والتي هي كيماويات مغيدة حيث يسمح لها بالصرف في الجو.
 - · انخفاض إنتاجية الكوك بسبب الاحتراق الجزئي.
 - عدم مرونة العملية.

على السرغم من السلبيات السابقة، فإن أفر ان خلية النحل ما تزال تستخدم بسبب قلة تكلفها الرأسمالية والجارية.




فرن أوتوهوفمان المنتج الثانوي: شكل (١/٦)، (١/٧)، (١/٨)

فرن خلية النحل تم استبداله بأفران الحجرة في معظم الحالات وهذه تعمل


بمبدأ الاسترجاع الاقتصاديات الحرارة، أي استخدام الفقد في حرارة غازات عادم الوقود التسخين الطوب.

الإنشاء

فسرن أوتوهوفمان يتكون من عدد من الغرف الضيقة المستطيلة المصنعة من طوب السيليكا. الغرف متلاصقة بما لا يمكن من دخول الهواء. أعلى كل غرقة توجد شهلان فتحات المتغنية بالقحم. كل غرقة مجهزة بقتحة اسحب الهواء وباب من الحديد الزهسر المسبطن بالحراريات عند كل نهاية لتصريف الكوك. غرف الكرينة هذه تتشأ جنسبا إلى جنب مع وجود مداخل رأسية أو مساحة داخلية للحرق فيما بينهم. الأقران (الغسرف) تكون فسي شكل بطارية من ١٠ إلى ١٠٠ فرن. الفرن الواحد قادر على احتواء ١٢ إلى ٢٠ طن من القحم.



شكل (١/٦) مخطف يوضع غرقة واحدة من غرف اوتوهوشمان



شكل (۱/۷) قرن خلية النحل

أشكال (١/١)، (١/١)


العمل: (Working) شكل (١/٨)

يـــتم إدخــال الفحــم إلى الغرفة ثم قفل الغرف بإحكام عند كلا الجانبين، يتم تسخين أفران الكوك إلى ١٢٠٠ °م بحرق الوقود الخازي (عادة غاز فرن الكوك). ويستخدم مبدأ الاسترجاع لتحقيق التسخين الاقتصادي ما أمكن ذلك. الخازات العادمة المنستجة أثناء الحرق يتم تمريرها خلال المسترجعات (Regenerators) ثم عندنذ تترك

إلى الجو خلال المدخنة. تبني المسترجعات أسفل الأفران. الغازات المعامة تمرر حسر ارتها الملموسة إلى المباني من الطوب المسترجعات حتى ارتفاع درجة الحرارة إلى المباني من الطوب المسترجعات حتى ارتفاع درجة الحرارة إلى مريان غازات التسخين العادمة يتم عندنذ انعكاسها والغازات الداخلة المسترجعات التي تم تسخينها. لذلك فإن الغازات الداخلة يتم تسخينها المسبق قبل الدخول إلى المساحة الداخلية للحرق. بعد بعض الوقت يتم انعكاس تدفق الغازات مرة أخصرى بحديث أن عسادم غازات الحريق تقوم بتسخين بناء الطوب ثانيا. بذلك فإن المسترجعات تعمل بعبدا دورات التسخين والتبريد. وهذا يتحقق بتغيير انجاء سريان الماذات الرأسية من وقت إلى آخر كل حوالي ٣٠ دقية.

يستمر تسخين الأفران حتى توقف تصاعد المواد المنطايرة تماما. عملية الكرينة تتم طبقة بطبقة في شحنة الكوك بدءا من حائطي الأجناب الفرن متحركا نحو المركز. كرينة شحنة الفحم تستغرق حوالي ما بين ١١ – ١٨ ساعة. بعد تمام العملية يستم دفع الكوك الأحمر الساخن إلى الخارج بواسطة مكبس (كباس) كهربي. يسقط الكوك في عربة التبريد، إنتاجية الكوك هي حوالي ٧٥٠.


تبريد الكسوك الأحمسر الساخن يتم برش الماء (التبريد الرطب) أو بتمرير غسازات خاملسة من الغلايات (تبريد جاف). التبريد الجاف له مميزات تفوق التبريد الساحب لأن الكوك المنتج يكون أكثر كثافة وقوة. بالإضافة إلى أنه في حالة التبريد الرطب تفقد الحرارة الماموسة للكوك بينما في التبريد الجاف فإن الغازات الخاملة بعد تبريد الكوك تصبح ساخنة وعندئذ يتم تنويرها إلى الغلايات حيث يتم التسخين المسبق لمياه تغذية الغلاية ثم إعادة لتدوير لتبريد الشحنة الجديدة من الكوك.



شكل (١/٨) منتجات قرن الكوك لأوتوهوفان

٦- استعادة المنتجات الثانوية: (Recovery of by Products)

الغازات والأبخرة الصاعدة عند الكرينة في أفران الكوك لا يتم خلطها مع الحرق حيث يتم جمعها منفصلا. الغاز المعروف بخار فرن الكوك يتم معالجته مستقلا لاستعادة المنتجات الثانوية القيمة. أو لا يتم السماح المغاز الذي يكون عند درجة حرارة مرتفعة بعصل فقاعات(to bubble) خلال الماء في خط هيدروليكي رئيسي، الذي يعمل كعازل للماء وبمنع مرور الغازات ثانيا إلى المعوجة (retort) عند فتحها شكل (١/١٠).



شكل (١/٩) مخطط أوحدة معالجة غاز فرن الكوك

0

(١) استعادة القار (Revovery of tar)

يتم مرور الخاز من أفران الكوك خلال برج الذي يتم فيه رش سائل الأمونيا. يــتم تجمــيع القـــار والغــبار في الحوض. الحوض يتم تجهيزه بلفائف من المواسير للتسخين لاستعادة الأمونيا ثانيا. يتم استخدام الأمونيا ثانيا. قار الفحم (coal tar) مصدر شـــين للكيماويات. القار المنتج يتم تقطيره لإنتاج عدد من المنتجات مثل خام البنزول (crude benzol)، المـــركبات الفينولـــية، النافتا الثقيلة (heavy naphtha)، زيت الأنثرا كينون، أساس مذيب البيريدين الأولى (pyridine)...الخ.

(٢) استعادة الأمونيا: (recovery of ammonia)

يلي نلك، يتم عندئذ تمرير الفازات خلال برج حيث يتم رش المياه لاستمادة الأمونيا. يمكن كذلك إزالة الأمونيا بإذابتها في H2SO4 لتكوين بOR(NHA)، حيث يستخدم عندئذ كسماد. إزالة الأمونيا من الفاز ضروري وإلا فإنها يمكن أن تسبب السداد في مواسير الفاز في شكل وOR(NHA)، OR

(٣) استمادة النفتالين: (recovery of naphthalene)

(t) استعادة البنزول (recovery of benzol)

(البنسزول هـو خام بنزين نو خصائص مائعة للخبط). لاستعادة البنزول يتم إلخنال الفازات في زيت خفيف أو مغملة (scrubber) للبنزول، حيث كلا من البنزين (واله) وأشباهه يتم إزالته ويتم جمعه عند القاع. زيت الغسيل مع أشباه البنزين يعرف بالسريت الخف يف (light oil). (السريت الخف يف أخف من الماء ولذلك سمى بالزيت الخف يف). وهدو خليط من الهيدروكربونات ذات درجة حرارة الغليان المنخفضة، والبنزين، أشباه البنزين والمذيب المستخدم في الغسيل، المذيب عبارة عن خليط من كل من المركبات الآتية (methyl ethyl benzene, trimethyl benzene.etc) فصل المكونات

المخــنافة الـــزيت الخفيف يتم بواسطة التقطير. المذيب يتم استعادة إلى وحدة الغسيل (scrubber).

(۵) استعادة (H2S):

H₂S ومسركبات الكبريت الأخرى يتم إزالتهم من غاز فرن الكوك بعد فصل الزيت الخفيف.

مركبات الكبريت الموجودة في غاز الفحم بجب إزالتها لأن الكبريت وأكلسيد الكبريت SO₂ ، SO₂ تساعد في التآكل. أضف إلى نلك أن H₂S له رائحة كربهة.

لإزالـــة الكبـــريت، H₂S الغاز، يتم تمرير الغاز خلال غرفة مملوءة (packed) بأكسيد الحديديك (Fe₂O₃) الرطب، والذي يتفاعل مع H₂S لإعطاء (Fe₂O₃).

 $Fe_2O_3 + 3H_2S \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$

بعد بعض الوقت عند تحول كل Fe₂O₃ إلى وFe₂O ، يتم تعريض المنقي (purifier;) إلى المجر حيث وتأكمند وFe₂O₃ إلى الأكميد.

 $2Fe_2S_3 + 4O_2 \rightarrow 2FeO + 3SO_2\uparrow$

4FeO + O₂ → 2Fe₂O₃

 SO_2 السناتج يمكن استخدامه في صناعة حامض الكبريتيك والذي بمكن استخدامه في المتاص NH_3 من غاز الفحم. غاز فرن الكوك المنقي يتم أخيرا تخزينه فوق الماء في مستودع حامل المغاز (holder). وهو يستخدم غالبا كوقود منزلي حيث يكون سعر الفحم مستودع حامل المغان الرئيمية لغاز الفحم أو غاز فرن الكوك هي H_2 ، CH_3 مع نسبة قليلة من OO_3 ، OO_3 ، OO_3 .

الوقود السائل Liquid Fuels

الوقود المماثل يستخدم حاليا على نطاق واسع في المجالات الصناعية والمنزلية. أهمية الوقود السائل يتم إدراكها من حقيقة أن محركات الاحتراق الداخلي تستخدمه استخدام الوقود السائل في أفران توليد الحرارة زاد بمعدل كبير.

أكبر مصدر للوقود السائل هو البترول. القيمة الحرارية للبترول هي حوالي 2000. كيلو جول/ الكيلوجرام، رغم أن البترول يمثل الجزء الكبير من الوقود السائل، إلا أن المصادر الأخرى تساعد في الإمداد بالوقود السائل مثل قار الفحم، البنزول الخام (crude benzol)، الموقود السائل المخلق من الفحم...الخ.

١-البنرول:

كلمة بترول تعني "زيت الصخر-" rock oll" في اللغة اللاتينية petra تعني الصخر، oleum تعني الزيت. وهو يسمى كذلك الزيت المعدني (mineral oil). البترول خليط معقد من الهيدروكربونات البارافينية والأولينينية والأروماتية ,parraffinic, olefenic مع معتوى بكميات صغيرة من المركبات العضوية.

أ- أصل البير ول:

هناك العديد من النظريات لشرح أصل البترول، وسيتم مناقشة بعض من هذه

النظريات.

نظربة مندليف:

طبقا لنظرية مندليف (١٨٧٦) في أن البترول هو من أصول غير عضوية.وهو تكون بفعل أداء الماء على الكربيدات المعننية (metallic carbides). الكربيدات المعننية تكونت بتفاعل المعدن مع الكربون تحت ظروف درجة الحرارة المرتفعة والضغط المرتفع دلخل الأرض.

 $4AI + 3C \rightarrow AI_4C_3$

 $Al_4C_3 + 12H_2O \rightarrow 4Al(OH)_3 + 3CH_4$

Ca + 2C→ CaC₂

 $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$

الهيدروكربوانت التي تكونت بهذا الشكل يمكن أن يعدث لها هدرجة أو بلمرة لتكوين أنواع مختلفة من الهيدروكربونات.

 $C_2H_2 + H_2 \xrightarrow{\ \ \, H^2 \ \ \, } C_2H_4 \mathop{\rightarrow} C_2H_6$

لذلك، ينتج خليط من البارافينات، الأولوفينات، الأروماتيك. هذه النظرية أيدها مواسون الذي ادعى تحضير سائل يشبه ذلك للبترول، بفعل الماء على كربيد اليورانيوم. ولكن هذه النظرية فشلت في شرح وجود مركبات النيتروجين والكبريت، المركبات ذات النشاط البصرى...اخ في البترول.

نظرية إنجلره

طبقا لهذه النظرية يكون البترول من أصل عضوي. فهي تقترح أن البترول يتكون بالتقطير الإثلاقي للحيوانات البحرية الميتة، والحيوانات الميتة....الخ، دلخل الأرض تحت الضغط العالى ودرجة الحرارة العالية. حطام الحيوان يمكن أن تكون قد تحالت بفعل البكتريا الملاهوائية تحت هذه الظروف. إنجار كان قادرا على تحضير

منتج مشابه للبنرول محتويا على مركبات النيتروجين والكبريت وكذلك المركبات ذات النشاط البصري بالتقطير الإتلافي لزيت السمك. وجود الماء المالح مع البنرول يؤيد هذه النظرية. ولكن، هذه النظرية لم توفق في شرح وجود الكلوروفيل (الموجود في النبات) في البنرول.

النظرية الحديثة:

طبقا لهذه النظرية، فقد اقترح أن البترول بتكون بسبب تحلل النباتات وكذلك الحيوانات الميتة. المادة العضوية الميتة من النبات أو الحيوان التي ترسب إلى قاع البحر الضحل والبحيرات والبرك. هذه المخلفات التي ترسب تتحلل بواسطة البكتريا اللاهوائية. معظم المركبات العضوية يتم تدميرها وفقدها. الزبوت الدهنية الغير مشبعة والأحماض التي تساعد على حياة البكتريا يحدث لها بلمرة. هذه تدفن تحت غطاء من الصحر حيث البكتريا تسبب لهم التحلل. في هذه العملية، المحتوى من الماء يقل من الالهي من الماء يقل من المحتوى على المتعلقة المحتوى على المحتوى من الماء يقل من من الماء يقل من المحتوى عليات مختلفة المحتوى عديث تحول المواد العضوية إلى البترول.

النظرية الحديثة تشرح وجود مركبات النيتروجين والكبريث. وجود الكلوروفيل والكبريث. وجود الكلوروفيل في البترول يتضع بحقيقة أن مصدر الكلوروفيل هو النبات وأن مصدر الهيموجلوبين الموجود في البترول هو الحيوانات البحرية. النظرية كذلك تشرح وجود المركبات ذات النشاط النظري، وجود الماء المالح والفحم قريبا من البترول يؤكد كذلك صحة النظرية الحديثة.

٧- مكونات البترول:

البنرول الخام من مختلف الأماكن له مكونات تختلف خلال مجال ضيق. التحاليل الكلية أظهرت أن متوسط مكونات البنرول هي من العناصر الآنية:

					_
N ₂	O ₂	S	H ₂	C	العنصر
٤,٠ – ٠,٤	1,0- 1,0	۲,۰ - ۰,۱	10-11-1	AV - A.	-
					المئوية

رماد البنرول الخام هو فقط ٠٠١% أو أقل. عمليا وجدت جميع المعادن في رماد البترول. أكثر المعادن الموجودة تشمل الحديد والألومنيوم والكالسيوم المغلسيوم والنبكل بالإضافة إلى عنصري السيليكون والصوديوم.

البترول الخام هو أساسا خلوط من مختلف الهيدروكربونات. معظم الهيدروكربونات هي ذات التسلسل المستقيم أي (straight chain) من الهيدروكربونات البار الهينية وكذلك الأروماتية مثل البنزين، التولوين والفتالين...الخ. الألوفينات والأسيتيلينات (acetylenes) غير موجودة في الزيت الخام. ولكن أثناء تصنيع البترول تتكون الأولوفينات.

الكبريت يوجد في شكل مشتقات الهيدروكربونات مثل (aromatic sulphides)،الخ. النيتروجين موجود في شكل مشتقات (Pyrdine)، (Quinoline)، (Quinoline)، المحمد يوجد في شكل أحماض الكربوكسيليك (arboxylic)، مثل (arboxylic)، الكيتونز والفينولات. الرائحة المنفردة للبترول الخام ترجع إلى وجود مركبات الكبريت فيه.

تقسيمات البترول الخام:


النمبة التي توجد بها الهيدروكريونات من البارافينات، الألوفينات والأرومانيك في البترول تختلف من مكان إلى آخر حيث تم استخراج البترول. على أساس المتبقي الذي يوجد بعد النقطير فإن البترول الخام يمكن نقسيمه كما في الجدول التالي.

جدول () تقسيم أنواع البترول الخام


ملاحظات	. المحتويات	lkma	متخلفات بعد التقطير
يوفر رقم أوكتيني	هيدروكربونات تسلسل	بارافين الأساس	شمع
منخفض وجازولين	مستقيم وكميات قليلة من		البارافين
يسيل في مسار ضيق	النفتالين		
strait run	والهيدروكربونات		
gasoline	الأليفاتية		
يوفر رقم أكثين عالي	هيدروكربونات أروماتية	أسفلت الأساس	الأسفلت
وجازولين يسيل	ونفثالينيك		
بسهولة	cycloparraffines		
يوفر جازولين متوسط	بارافینات، نفثینات و	ذو أساس مختلط	شمع
الدرجة نم السيول في	هيدروكريونات أرومانية		بار افین
المسار الضيق			وأسفلت

تصنيع الزيت الخام: شكل (١/١٠) ، شكل (١/١١)

بوجد البترول على عمق أسفل القشرة الأرضية. يوجد الزيت طافي فوق الماء المائح أو الماء شديد الملوحة (brine) عموما، يحدث تراكم للغاز الطبيعي فوق الزيت. لرغم الزيت إلى المصحح (استخراج الزيت) يتم حفر آبار وإدخال مواسير مستقيمة حتى الصخور الحاملة للزيت. طبيعي أو يندفع الزيت إلى الخارج خلال هذه الفتحات بسبب ضغط الغاز الطبيعي، ولكن مع انخفاض ضغط للغاز الطبيعي يتم ضخ الزيت. باستخدام طلمبة الرفع الهوائي. طلمبة الرفع الهواء تتكون من ماسورتين متحدي المركز، يتم إنزالهم إلى طبقة الزيت. يتم نفع الهواء المضغوط خلال الماسورة المنارجية حيث يتدفق الزيت من الماسورة الداخلية.



شكل (۱/۱۰) الضخ الميكانيكي للبترول



تكرير البترول: (Refining of Petroleum) أشكال (١٢، ١٢، ١٢)

الزيت الخام الذي يصل إلى معطح الأرض، يتكون عموما من خليط من المواد الهيدروكربونية الصلبة والسائلة والفازية المحتوية على الرمل والماء. الزيت الخام بهذه الحالة يكون نو أهمية متدنية. لذلك، فإنه بعد إزالة ما به من الأوساخ والماء وكثيرا من الغاز الطبيعي المصاحب، فإنه يتم فصل الزيت الخام إلى عدد من الأجزاء المفيدة بالتقطير الجزئي (fractional distillation). الأجزاء الناتجة من عملية التقطير الجزئي يتم عندنذ إما تعرضها لمعلوات التتقية أو للعملوات التحويلية، وذلك لصناعة

المنتجات المفيدة المختلفة من البنرول. كل هذه العمليات تسمى تكرير البنرول والمصنع الذي يقوم بهذا العمل يسمى مصنع التكرير.

تكرير البترول يشمل الخطوات التالية:

إزالة الاستحلاب (demulsification)

الزيت الخام المنتج من البئر يكون في شكل مستحلب ثابت من الزيت والماء المائح، والذي يكون بلون ما بين الأصفر إلى البني الداكن. عملية تثبيت المستحلبات ترجع إلى وجود عوامل الاستحلاب في زيت البترول (مثل، أملاح الصوديوم لأحماض النفينيك sulfo acids ، naphthenic)الخ. كذلك المستحلبات تكون ثابتة بسبب الكهرباء الاستاتيكية على الحبيبات المنتشرة مسببة تنافر طبيعي.

يتم إزالة الاستحلاب بمعلية (cotterli's process) حيث في هذه العملية يتم إزالة الماء من الزيت بعملية كهربية. يتم تعريض الزيت الخام إلى مجال كهربي، وعند تصادم نقاط الماء الغروي (colloidal water) حيث تتكون نقاط كبيرة والتي تنفصل من الزيت.

إزالة اللوثات الضارة:

زيادة المحتوى من الأملاح مثل MgCl₂ ، Nacl بيسبب تآكل معدات التكرير، هذه يتم إزالتها بالماء. مركبات الكبريت المنفرة نزال بمعالجة الزبت بأكسيد النحاس. كبريتيد الحديد (copper sulfide) الذي يتكون يتم فصله بالنرشيح.

التقطير الجزئي (fractional distillation)


التقطير الجزئي للبترول يتم في برج التقطير المالي بتصميم خاص والمصنع من الصلب. عمليات التقطير الأولى كانت غير مستمرة (Batch processes). في هذه العمليات الغير مستمرة كان التقطير لزيت البترول يتم من أوعية ضخمة حتى يتم فصل معظم الزيت إلى أجزاء. ولكن ألغيت هذه الآن وذلك بسبب زيادة درجة حرارة التشغيل، حيث يحدث تكسير المختلف الأجزاء. في معامل التكرير الحديثة استبدلت


العلمية الغير مستمرة للتكرير بالعملية المستمرة،

في العملية المستمرة (continuous process):


يتم تسخين الزيت الخام إلى ٣٥٠ - ٣٨٠ م في فرن أنبوبي بتصميم خاص يسمى المقطر الأنبوبي (pipe still). يتم المحافظة على درجة الحرارة خلال المجال السابق وذلك التجنب التحل الحراري المكونات العالية إلى المذفضة. يتم تعرير الأبخرة الساخنة من الخام خلال برج التجزئة الطويل والذي يسمى برج الفقاعة (Bubble tower). يتكون هذا البرج من عدد من الصواني الأفقية المزودة بعدد من المحاخن الصغيرة التي تريقع الأبخرة من خلالها. هذه المداخن الصغيرة تكون مغطاة بعدد من الأغطية الفقاعة (bubble caps) والتي تعرف بأغطية الفقاعة (bubble caps) أغطية الفقاعة (bubble caps) المتحركة إلى أسفل.

فصل الأجزاء المختلفة مبنى على حقيقة أن الهيدروكربونات في زيت البترول تغلي عند درجات حرارة مختلفة. درجة الحرارة في برج. التجزئة تتخفض بالتتريج عند التحرك إلى أعلى (حوالي ٣٠٠ °م عند القاع وتتخفض بالتتريج حتى ١٢٥ °م عند قمة برج التجزئة). مع تصاعد أبخرة الزيت الخام إلى أعلى فإن تصبح أكثر برودة بالتدريج ويحدث تكثف جزئي عند ارتفاعات مختلفة من برج التقطير. الأجزاء ذلك درجة حرارة غليان أعلى تتكثف أو لا عند الصواني السفلية بينما الأقسام ذلت درجة حرارة غليان منخفضة تتكثف على مراحل عند الصواني العليا. لذلك، فإنه يتم فصل الزيت الخام إلى أجزاء مختلفة طبقا لمجال غليانها ويتم جمعها عند ارتفاعات مختلفة في البرج بمساعدة المكتفات. المتبقى في قاع برج التجزئة بتم تقطيره تحت التقريغ لاستعادة أجزاء مختلفة.





شكل (۱/۱۲) مخطط ميسط للتجهدلة يفطاء الفقاعة



شكل (١/١٤) التقطير بالتفريغ للزيث المتبقي

جدول () الأجزاء المنتجة بالتقطير الجزئي لخام البترول


	Q 31 32	4 4 7 37	
الاستخدامات	مجال	الغليان	القسم
	المكونات	l i	
وقود منزلي، صناعات	C _r -C ₁	ج ۳۰ °م	١- غازات وقود غير مكثقة
الكيماويات العضوية			
مذيب للدهون والزيوت	C7-C5	۰ ۲۰ – ۲۰	٢- ايثربترولمي متطاير
الأساسية			

الاستخدامات	مجال	الغليان	القسم
	المكونات		
يستخدم في التنظيف الجاف			
وقود لمحركات الاحتراق	C ₉ -C ₅	۰ ۱۲۰ – ۱۲۰	٣- الجازولين (بنزين)
الداخلي ومذيب، للنتظيف			,
الجاف			
كمنيب، للنظافة الجافة. خام	C ₁₀ -C ₉	۱۲۰ - ۱۸۰ م	٤- النافقا أو المذيب الكحولي
للصناعات البتروكيميائية			
الإضاءة، وقود لمواقد	C16-C10	۰۸۱ - ۱۵۰ م	٥– زيت الكيروسين
السولار لعمل غاز الوقود،			
الجزء المتطاير اكثر كوقود			
بثق (jet fuel)			
وقود محركات الديزل،	C ₁₈ -C ₁₀	۰ ۳۲۰ – ۲۵۰	٦- زيت الديزل
كربنة غاز الماء			
وقود للسفن، الأفران	C ₃₀ -C ₁₇	ه ۲۲۰ – ۲۲۰ م	٧- الزيت الثقيل
المرتاليرجية، خام لعمليات			
التكسير			
زيت تزليج	C ₂₀ - C ₁₇		عند التقطير بالتفريغ ينتج
الفازلين وهو يستخدم في			الزيت الثقيل
صناعة مستحضرا التجميل			"زيت النزايج
والمستحضرات الطبية			*هلام البنزول
كمواد نزليج			*الشحوم
يستخدم لتحضير الشموع،	C ₂₈ - C ₂₀		*شمع البار افين
الورق الشمعي، طلاء			
الأحنية، العزل الكهربي			
لرصف الطرق وعزل		> ۶۰۰ م	٨- المتبقي قد يكون من

		•	
ł	Ľ	н	
Ą		Ц	

الاستخدامات	مجال المكونات	الغليان	القسم
الأسقف			نوعين
كوقود، لقولبة أعمدة			"الأسفلت للخام الأسفلتي
الأقطاب			°كوك البنزول

يوجد نوع آخر من التقطير الجزئي يسمى الوميض العلوي (Top flashing). في هذه العملية، يتم تسخين الزبت الخام في فرن تم مرور الأبخرة خلال أبراج تجزئة مختلفة التي تكون ثابتة عند درجات حرارة مختلفة، لجمع الأجزاء المختلفة. يستمر المحافظة على درجة الحرارة باستخدام لفات من مواسير التعريد. فمثلا، في حالة مرور الزيت الخال البرج الأول، فإن درجة حرارته نظل بحيث يتكثف زيت الوقود عند القاع وبخار المكونات الأخرى تمر إلى البرج التالي، في البرج التالي يستمر كذلك المحافظة على درجة الحرارة بحيث تتكثف أبخرة غاز الزيت عند القاع وهكذا. يتم حقن البخار عند قاع كل برج تجزئة لتأثير ضغطه الجزئي، أبخرة الجازولين أخيرا تمر إلى الخارج من القمة شكل (١/١٥).



شكل (١/١٥) الوميض العادي

التكسير: (cracking)

من بين جميع الأجزاء الناتجة من التقطير الجزئي للبترول الخام، فإن الجازولين (بنزين العربات) يعتبر الأكثر أهمية من بين هذه الأجزاء. مع النمو السريع في صناعة السيارات زاد استهلاك وقود الجازولين أضعافا، ولكن إنتاجية هذا الجزء من الزيت الخام هي فقط ٢٠%. كذلك فإن نوعية الجازولين المنتج ليست جيدة. هذا الجازولين يسمى للجازولين سهل الاتسياب في الأتابيب (straight run gasoline). على المجازولين سهل الاتسياب الأجزاء البنرولية الأنقل مرتفع إلى حد ما. لذلك، أصبح من المحانب الأخراء الأجزاء الأجزاء الأجزاء الأجزاء المفيدة، بتحويلها إلى أجزاء مفيدة، مثل الجازولين. يتم ذلك بتقنية تمسى التكسير (cracking).

عملية التكسير:

عملية التكسير هذه يتم بها تحويل الأجزاء الثقيلة إلى أجزاء أخف باستخدام الحرارة، باستخدام أو بدون استخدام عامل وسيط (catalyst). التكسير يشمل تعزيق أربطة H-C ، C-C غي سلسلة الهيدروكربونات ذات الوزن الجزئي العالمي. مثل:

C₆H₁₈ ------ C₅H₁₂ + C₃H₆

تقريبا ٥٠%من الجازولين الحالي يتم إنتاجه بالتكسير. يجب التأكيد هنا أن الجازولين المنتج بالتكسير يتفوق كثيرا على البنزين المنتج من برج التقطير مباشرة عملية التكسير تتضمن التغيرات الكيميائية الأتية:

- تحويل الهيدروكربونات الأولى إلى الأدنى أي انقسام الرباط C-C. المنتجات
 الذي يتم الحصول عليها لها درجة حرارة غليان أقل من المادة الأولية.
- تكوين هيدروكربونات ذات ملاسل بقرعات (Branched Chain) من الألكينات
 (Alkanes) ذات القسلسل المستقيم.
 - الهيدروكربونات الغير مشبعة تتكون من الهيدروكربونات المشبعة.
 - يمكن أن يحدث تبار (crystallization)

ولكن، رغم أن الاستخدام الرئيسي للتكسير اللتجاري هو لإنتاج الجازولين، إلا أنه يستخدم كذلك لإنتاج الألوفينات من النافتا (olefins from naphthas)، غاز الزيت من الكيروسين وخفض لزوجة المتبقي سهل الانسياب (straight run). التكسير يمكن أن يتم بطريقتين وهما:

(۱) التكسير الحراري (thermal cracking)

عند حدوث التكسير ببساطة باستخدام الحرارة والضغط، فإن هذه العملية تسمى التكسير الحراري. الزبوت الثقيلة يتم تعريضها إلى درجة حرارة عالية وضغط مرتفع، عند تكسر الهيدروكربونات العالية لإنتاج جزيئات البارافينات البارافينات الخراري بين مكونات أجزاء البترول يزداد حيث البارافينات أقل من الغفينز (aphthenes) أي (alcycics) - المركبات الأرومائية (aromatics)، المنتجات التي يتم الحصول عليها تتوقف على ظروف التضغيل. التكسير الحراري بمكن أن يتم إما في المجال السائل أو في المجال السائل أو في المجال الغازي.

أ- التكسير الحراري في المجال السائل:

بهذه الطريقة فإنه يمكن تكمير أي نوع من الزيت المثبقي أو زيت ثقيل. يتم المحافظة على الشحنة في الحالة السائلة وذلك باستخدام ضغط مرتفع في المجال من $^{\circ}$ كجر ام/ سم $^{\circ}$ إلى $^{\circ}$ 1000 كجر ام/ سم عند درجة حرام مناسبة $^{\circ}$ 1200 $^{\circ}$ (ما المنتجات التي تم تكمير (ما يتم فصلها في برح التجزئة. الأجزاء الهامة هي، جازولين التكمير ($^{\circ}$ 000 $^{\circ}$)، زيت وقود التكمير (المازوت) ($^{\circ}$ 00%). جازولين التكمير له رقم أوكنين حوالي $^{\circ}$ 100 غازات التكمير مولد خام البتروكيماويات. مخلفات التكمير تستخدم كوفود.

ب- التكمير الحراري في المجال الغازي:

بهذه الطريقة يمكن فقط تكسير الزيوت التي يمكن تبخيرها عند درجات الحرارة المنخفضة. أجزاء البترول ذات مجال الغليان المنخفض مثل الكيروسين، يتم تسخينها إلى درجة حرارة من 7.7 م عند مضغط منخفض من 1.7 كجرام/ سم 7.7 الوقت الملازم المتكسير في هذه المعلية أقل كثيرا مقارنة بالتكسير الحراري في المجال السائل. الجازولين (بنزين السيارات) المنتج من تكسير المجال الغازي له خواص مانع الخبط (antiknock) أضعف بالنسبة للثبات. عموما التكسير الحراري بنتج جازولين أقل استقرارا وثباتا عن جازولين المنتج من برج تقطير الخال (straight فيها.

آلية التكسير الحراري:

التكسير الحراري بمنقد أنه ينبع آلية الشق الحر (Free Radical). يمكن تمثيل الآلية بتشيط (n-nonane).

 $CH_3(CH_2)_7CH_2 \xrightarrow{\text{odd}} CH_3(CH_3)_3\dot{C}H_2 + \dot{C}H_2 + \dot{C}H_2(CH_2)_2CH_3$: IlYindalic

الشق الحر المتكون يكون غير ثابت حراريا ويحدث له انقسام عند (B-position) ينتج شق جديد و أولوفين.

$$CH_3-CH_2CH_2-C\vec{H}_2-\vec{C}H_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2+CH_2=CH_2$$
 يستمر الانتصام، حتى تكون شق ثابت حراريا.

$$CH_3 - C\ddot{H}_2 - \ddot{C}H_2 \rightarrow \dot{C}H_3 + CH_2 = CH_2$$

 $CH_1(CH_2)_2CH_3 + \dot{C}H_2 - \cdots \rightarrow CH_3(CH_2)_3\dot{C}H - CH_2 - CH_3 + \dot{C}H_4$

الشق الذي ليس له رباط C-C في الموقع B بصبب وجود شق الهيدروجين الحر . $CH_1\dot{C}H_2 \rightarrow CH_2 = CH_2 + \dot{H}$

أخيرا

$$CH_3\dot{C}H_2 \rightarrow CH_2 = CH_2 + \dot{H}$$

 $\dot{C}H_3 + \dot{C}H_3 \rightarrow CH_3 - CH_3$
 $2CH_3 - \dot{C}H_2 \rightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
 $CH_3 - \dot{C}H_2 + \dot{H} \rightarrow CH_3 - CH_3$

التكسير بالتحفير: (catalytic cracking)

التكسير بالتحفيز أو بمامل وسيط حيث يتم التكسير عند درجة حرارة وضغط ألل كثيرا. العامل الوسيط المستخدم هو عادة خليط من السيليكا والألومنيا (سيليكات الألومنيوم المائية). العامل الوسيط الذي يزداد استخدامه حديثًا هو الزيوليت (zeolite). نوعية وكمبة الجازولين المنتج بالتكسير بعامل وسيط أفضل كثيرا.


يتميز التكسير بالعامل الوسيط عن التكسير الحراري بالمميزات الآنية:

- ١. في وجود العامل الوسيط لا توجد حاجة الدرجة الحرارة العالية أو الضغط العالى وهذا يحقق خفض في التكاليف.
- ٧. استخدام العامل الوسيط لا يعجل فقط التفاعلات (تحال، إزالة الهيدروجين، والأيزميرات والتي تماثل التركيب الكيماوي ولكن تختلف في لخواص الكيميائية (Isomerizaton) و البلمرة)، ولكن إدخال نفاعلات جديدة كذلك والتي تطور إلى حد كبير إنتاجية وطبيعة المنتجات.
 - ٣. إنتاج الجازولين أعلى. حوالى ٧٠% من المادة الخام تتحول إلى الجازولين.

- 3. الجازولين المنتج بواسطة التكسير باستخدام الحافز الوسيط يحتوي على نسبة قليلة من الأولوفينات (olefins) ونسبة عالية من الأولوفينات (soparraffins) ونسبة عالية من الخبط للجازولين. الهيدروكربونات الأروماتية. هذه نزيد خاصية عدم الخبط للجازولين. الجازولين الذي يتكون بالتكسير باستخدام العامل الوسيط له رقم أوكتين ٨٠
- غير مطلوب أي وقود خارجي بالتكسير، ذلك لأن الحرارة المطلوبة يتم الحصول عليها بحرق الكوك المرسب على العامل الوسيط نفسه، أثناء عملية التشيط.
- ٦. يمكن تحكم أفضل في العملية أفضل من العملية الحرارية، وبذا يمكن الحصول على المنتجات المطلوبة.
- لمنتج يحتوي كمية صغيرة جدا من الكبريت الغير مرغوب فيه لأن معظمه يهرب في شكل غاز H2S أثناء التكسير.
- ٨. الجازولين المنتج يحتوي على أقل القليل من الصمغ ومن المركبات المكونة للصمغ.
- ٩. مقارنة بالتكسير الحراري، فإن التكسير بالعامل الوسيط ينتج كوك ألل وغاز
 أقل وزيادة في المنتجات السائلة.
- العوامل الوسيطة هي ذات طبيعة اختيارية (selective) في عملها واذلك يحدث التكمير فقط للأجزاء ذات درجة حرارة الغليان المرتفعة.
 - ١١. تصاعد الغاز المصاحب يمكن خفضه، بما يزيد من إنتاجية الجازولين.
- المواد المكونة للكوك يتم امتصاصها بواسطة العوامل الوسيطة بمجرد تكوينها.
- طبقا لطريقة استخدام للعامل الوسيط، فإن التكسير بالعامل الوسيط يكون من نوعين وهما:

التكسير بطبقة العامل الوسيط الثابتة: (fixed bed)

في هذا النوع من التكسير يكون العامل الوسيط في شكل حبيبات أو كرات. هذه الحبيبات أو الكرات تستخدم في شكل طبقات ثابتة في أبراج العامل الوسيط. شكل (١/١٦)



شكل (١/١١) التكسير بالعامل الوسيحة بالطبقة المثبقة

شحنة الزيت التقول يتم تمريرها خلال سخان وتمخينها إلى درجـة حرارة التكسيسر $(\cdot \cdot)^3$ م $(\cdot \cdot)^3$ م اعتنذ يتم مرور الشحنة خلال غرفة العامل الوسيط. العامل الوسيط المستخدم يكون إما هلام السيليكا الألومين $(\cdot \cdot)^3$ المخلوط بالطفل و أكسيد الزركونيوم. برج العامل الوسيط يظل كذلك عند $(\cdot \cdot)^3$ م وعند ضغط من $(\cdot \cdot)^3$ حكور أم $(\cdot \cdot)^3$ من المشحنة يتحول إلى هيدروكربونات غرفة العامل الوسيط وحوالي $(\cdot \cdot)^3$ من المشحنة يتحول إلى هيدروكربونات ذات الوزن الجزيئي المنخفض. الكربون المتكون أثناء عملية التكسير (حوالي $(\cdot)^3)$ يمتص على العامل الوسيط بما يميب عدم تنشيطه. يتم تمرير الأبخرة التي تم تكسير ها خلال برج التجزيئة، حيث يتم المستحادة أبخرة الجازولين من أعلى والزبوت الثقيلة بحدث للها تكثيف عند القاع. يتم تعريض أبخرة الجازولين إلى مبرد حيث يحدث تكلف للجازولين مع بعض المنتجات المغازية الأخرى. بعد ذلك يرسل الجازولين إلى المثبت (stabilizer)، حيث المغازات المذابة يتم إزائتها من القمة ويتم الحصول على الجازولين


النقى الذي له مجال الغليان المطلوب شكل (١/١٦).

أثناء العملية، يتوقف العامل الوسيط عن العمل بعد حوالي ١٠ - ١١ ساعة، يسبب ترسيب حبيبات الكربون المتكونة أثناء عملية التكسير. وهذا يعاد تتشيطه بحرق الكربون في تبار من الهواء العساخن. أثناء إعادة تتشيط العامل الوسيط فإن أبخرة الزيت الثقيل يتم تحويلها خلال برج آخر بغرفة عامل وسيط أو أن التفاعل يتقدم باستمرار.

نظرا لأن تفاعلات التكسير هي تفاعلات ماصة للحرارة (Endothermic)، فإن درجة الحرارة في غرفة العامل الوسيط يتم المحافظة عليها بتدوير ملح مصهور (خليط من نترات الصوديوم ونيتريت الصوديوم) في مواسير تمر خلال طبقة العامل الوسيط.

التكسير الحراري بطبقة العامل الوسيط المتحركة:

هذا معروف كذلك بالتكمير بعامل وسيط بطبقة العامل الوسيط المائعة (fluid bed). في هذا النوع من التكمير، يكون العامل الوسيط في شكل مصحوق دقيق الذي يتدفق إلى أسفل إلى غرفة التكمير، خلال قادوس. يتم خلط العامل الوسيط بأبخرة الزيت المثميل ويسلك مثل طبقة المائع الذي يمكن تدويره في تدفق مسارات الغاز. محطة الطبقة المائعة أو طبقة العامل الوسيط المتحركة للتكمير تتكون من مفاعل ومنشط مجهزين جنبا إلى جنب شكل (١/١٧).



، شكل (١/١٧) التكسير بعامل وسيط بالطبقة المتحركة

الزيت التقيل يتم تسخينه في سخان والأبخرة يتم خلطها مع العامل الوسيط الساخن، في شكل مسحوق دقيق، والذي يتم إدخاله من المنشط. يدفع الخليط إلى مفاعل صخم الذي يظل عند درجة حرارة ٥٠٥ °م. بسبب درجة الحرارة المرتفعة للعامل الوسيط (٢٠٠ °م) ببدأ تكسير الزيت الثقيل حتى قبل دخوله إلى المفاعل. هذا للعامل الوسيط (٢٠٠ °م) ببدأ تكسير الزيت الثقيل عتى قبل دخوله إلى المفاعل. هذا الثقيل في المفاعل، فإن الأبخرة التي تم تكسيرها يتم مرورها إلى برج التجزئة خلال السيكلون الداخلي. السيكلون الداخلي. السيكلون الداخلي يتم تثبيته عند قمة المفاعل الذي يسمح فقط العامل الوسيط في المفاعل نفسه خلال الأداء السيكلوني (الطرد المركزي). مسحوق العامل الوسيط يصبح ألقل تتربيب بسبب ترسيب الكربون عند القاع. العامل الوسيط المستهلك يتم دفعه بتيار من الهواء إلى المنشط الذي عند درجة حرارة ٢٠٠ °م. في المنشط وتم حرق الكربون ويتم إعادة تتشيط العامل الوسيط. العامل الوسيط الذي تم المنشط الذي عند ناخله من المنطق المديدة. المديدة المديدة المديكاري المثبت عند قمة المنشط خلال أنبوب حامل للخلط مع الشحنة الجديدة. السيكاري المثبت عند قمة المنشط المنشط خلال أنبوب حامل للخلط مع الشحنة الجديدة. السيكاري المثبت عند قمة المنشط المنشط (regenerator) وبمعح فقط بالغازات مثل 200....الخ

بالمرور، مع احتجاز حبيبات العامل الوسيط. الحرارة المنطلقة أثناء عملية التتشيط تستخدم في التسخين المسبق للعامل الوسيط.

الجازولين المخلق (synthetic petrol)

كميات كبيرة من الجازولين يتم توفيرها من عمليات التكسير والتقطير. ولكن لزيادة الطلب على الجازولين كان من الضروري تخليقه من مصادر أخرى. الطرق الرئيسية لتخليق الجازولين هي:

البلمرات: (polymerization)

يقصد بالبلمرة إنتاج الجازولين المتميز، البلمرة هي عملية متممة لعملية التكمير بالعامل الوسيط. أثناء التكمير بتم الحصول على منتجات ثانوية من الأولوفينز والهيدروكربونات الغير مشبعة، مثل الإيثين (Ethens)، البروبين، الببوتين. عند تعرض هذه الغازات إلى ضغط عالى ودرجة حرارة مرتفعة في وجود عامل وسيط، فإنه بحدث لها البلمرة لتكون هيدروكربونات أعلى، تشبه الجازولين.

$$CH_3 - CH = CH_2 + CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 \rightarrow$$

Propene

1- Butene

$$CH_{1} = CH - CH_{2} - CH(CH_{3})$$

5-Methylhexene

الجازولين المنتج يسمى الجازولين البوليمر. وله رقم أكتين جيد (٧٨ إلى ٨٣).

بالمثل عند مرور غازات التكسير (cracked gases) في حامض كبريتيك بتركيز ٧٠% عند ١٠ – ٢٠ °م فإنه تحدث بلمرة لجزيئين من الإيزوبيوتين، تاركا الأوليفينات الأخرى والتي لم تتأثر. يتم هدرجة (di-isobutelene) فوق النبكل كمامل ومبيط عند ضغط ودرجة حرارة ١٦٠ °م لإنتاج أيزوأوكتين (iso octane). الأيزوأوكتين في الشكل النقى له رقم أوكتين م.١٠٠

$$CH_3$$
 CH_3 CH_3 CH_3 CH_2 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5 CH_5 CH_5 CH_5 CH_5 CH_6 CH_7 CH_7 CH_8 CH_8 CH_8

$$CH_3$$

/

 $-H_3 \rightarrow CH_3 - C - CH_2 - CH - CH_3$

/

 $CH_3 \qquad CH_3$

Iso-Octane

البلمرة يمكن أن تتم بطريقتين وهما:

البلمرة الحرارية: (thermal poymerization)

وهذه تتم بتمريض غازات التكسير إلى درجة حرارة ٥٠٠ - ٢٠٠ °م وضغط ٧٠ - ٣٥٠ كجرام/ مم^٢. المنتجات التي تتكون هي الجازولين وزيت الغاز (السولار وزيت الديزل) حيث يتم فصلهم بالنقطير الجزئي.


البلمرة بالعامل الوسيط: (catalytic polymerization)

تتم البلمرة في وجود عامل وسيط وهو حامض الفوسفوريك، حامض الكبريتيتكالخ. معدل تفاعل البلمرة يزداد في وجود العامل الوسيط وتتم العملية عند درجة حرارة منخفضة (١٥٠ – ٢٠٠ °م). بعض من الرباط بين الجزئيات الذي لا يتم بالبلمرة الذي المنتخام العامل الوسيط.

طریقة بیر جیس (bergivs process) شکل (۱/۱۸)

إنتاج الجازولين بالهدرجة الإثلاقية للقحم تم تتميتها في المانيا بواسطة إنتاج الجازولين بالهدرجة الإثلاقية للقحم تم تتميتها في المانيا بواسطة ببرجيس. العملية تتضمن تحويل القحم من النوع المتنني مثل القحم البني أو البيتوميني إلى سائل ووقود غازى بهدرجتهم في وجود عامل وسيط.

يتم خليط مسحوق الفحم من النوع المتدني مع زيت عالي الكثافة (ii) وعامل وسيط. العمل الوسيط المستخدم هو مركب من الحديد والقصدير، والموليدنيوم. العجينة التي يتم الحصول عليها بالخلط يتم تسخينها بالهدروجين عند واقصدير، عند صغط ٢٠٠ جوي لمدة ساعتين. يتحد الهيدروجين مع الفحم ليكون هيدروكربونات مشبعة، والتي تنتج سائل من الهيدروكربون نو درجة حرارة غليان منخقضة تحت ظروف درجة الحرارة العالية والضغط العالمي (تكسير). الأبخرة التي تنترك المحلول بالعامل الوسيط (catalytic convertor) يتم تمريرها خلال مبرد حيث يتم الحصول على سائل يشبه البترول الخام. يتم تعريض هذا البترول الخام المنتج إلى القطير الجزئي الإنتاج (١) الجازولين، (٢) زيت متوسط (middle oil) (٣) أكثر. يستخدم الزيت التقيل المنوسط ثانيا في وجود عامل وسيط الإنتاج جازولين ليحتري ٤٧% بارافينات، ٢٢% مواد أروماتية، ٤% أوليفينز. طن ولحد من الفحم وحد أنه ينتج ٤٤١ جالون من الجازولين. هدرجة الفحم ليست اقتصادية وتستخدمها الدول التي ليس لها موارد بترولية ولكنها غنية في موارد الفحم.



شكل (١/١٨) طريقة برجيس لهدرجه الفحم الي جازوتين

طريقة فيشر ترويش: (Fischer Tropsch Process) شكل (١/١٩)

تم تتميه هذه الطريقة بواسطة كلا من فيشر وترويش في المانيا عام ١٩٦٧.

قد أثبتا أن خليط من غاز الماء النقي (وهو مزيج من المهدروجين وأول أكسيد الكربون النقي) والمهدروجين عند الضغط العادي ودرجة الحرارة من ٢٠٠ °م إلى ٣٠٠ °م في وجود عامل وسيط من الكوبالت أو العديد، أنتج خليط من كل من (Alkanes, Alkenes). من هذا الخليط يمكن قصل جزء يشبه الجازولين بالتقطير الجزئي. طبيعة الممنتج يتم تحديدها بدرجة الحرارة، الضغط وطبيعة العامل الوسيط.

 $nCO + 2nH_2 \rightarrow C_nH_{2n+2}+nH_2O$

غاز الماء اللازم التفاعل السابق يتم الحصول عليه من الفحم. يتم أو لا تحويل الفحم إلى الكوك. يتم الحصول على غاز الماء بتفاعل البخار فوق الكوك الساخن الأحمر.

 $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$ غاز الماء كوك ساخن


غاز الماء المخلوط بالهيدروجين يتم تمريره فوق و Fe_2O_3 لإزالة الكبريت ومركباته. يتم بعد ذلك تتقية الخليط بالمرور فوق Fe_2O_3 المخلوط مع Ve_2O_3 لإزالة مركبات الكبريت المعضوية. الغاز النقي يتم عندنذ إدخاله في محول العامل المساعد (catalytic Ve_2O_3) بعد ضغطه إلى Ve_2O_3 Ve_2O_3 ومن يتكون العامل الوسيط من الكوبالت Ve_2O_3 الغرريا وهي أكسيد الغرريوم Ve_2O_3 والماجنيزيا وهي أكسيد المغنسيوم (Ve_2O_3) والكيزيلجر (wieselguhr) وهي تراب قاعي دياتومي Ve_2O_3 ويستمر عند در الدورة Ve_2O_3 والمائدة هي البار افينات والأوليفينات درك التمليل المستقيم (Straight chain) .

التفاعلات التي تؤدي إلى تكون الهيدروكربونات كلها تفاعلات منتجة المحرارة (exothermic). الأبخرة الخارجة من غرفة التفاعل بتم مرورها خلال مبرد حيث بتم الحصول على سائل يشبه الزيت الخام. يتم تقطير وتجزئة الزيت الخام لإنتاج الجازولين المخلق، زيت الديزل والزيت القيل. في طريقة فيشر وترويش الجازولين الذي يتكون يكون غنيا بالهيدروكربونات ذات التسلمل المستقيم وكذلك فإن رقم الاكتين المجازولين يكون فقط ١٠٠ ولكن زيت الديزل المنتج يكون من نوعية ممتازة.

مما سبق يتضح أن التفاعل بين H₂،CO في وجود عامل وسبط هو أساس طريقة فيشر وترويش. ولكن نجاحها التجاري بتوقف إلى حد كبير على طريقة تحضير غاز الماء وتقيته من الملوثات مثل الكبريت...الخ الذي يسبب التممم العامل الوسيط. حوالي ٨٠٠ من تكاليف التشغيل للعملية تستنفذ في تصنيع وتتقية الغاز المخلق.



عامل وسط M₃O+ th+ Co + كيز أجو ر



شكل (١/١٩) طريقة تروبش

الألية: (mechanism)

يعتقد أن التفاعل يشمل تكون كربيد المعدن (cobalt carbide)، كربيد المعدن هذا عند الهدرجة التالية يتنقسم لمبكون شق الميثيلين والكوبالت، شق الميثيلين يتبلمر في وجود الهيدروجين ليكون (alkanes, alkenes) التسلسل المستقيم.

آلية التفاعلات يمكن تمثيلها كالآتي:

حيث x تمثل المعدن من العامل الوسيط.

CO + 2X
$$\rightarrow$$
 XC + XO
(C) (2 C, 2 C, 2 C, 2 C, 2 C + XO + 2H₂ 2 C + XO + 2H₂ 2 C + XO + 2H₂ 2 C + 2

ميثيلين

(CH₂) + H₂
$$\rightarrow$$
 CH₄

$$C_nH_{2n} + H_2 \rightarrow C_nH_{2n+2}$$

وجهات النظر الأخرى ترى أن العامل الوسيط يعمل أساسا خلال تكوين مركب معقد من المعدن من الأكسجين.كربيد المعدن يساهم فقط ١٠ – ١٥% من الهيدروكريونات المنتجة.

تنقية الجازولين (refining of gasoline)

الجازولين المنتج من الزيت الخام أو بالعمليات التخليقية يحتوي على الأوليفينز (olefins) الغير مشبع والكبريت. وجود تلك المواد غير مرغوب فيه لأن:

- الأوليفينز يمكن أن تتأكسد وتتبلمر بما يؤدي إلى تكون صموغ ورواسب عند
 التخزين. هذه ترسب على جدار المكربن (carburetor ~ الكرابير انير) وتوقف المحرك.
- مركبات الكبريت بمكن أن تؤدي إلى التأكل لمحركات الاحتراق الداخلي.
 مركبات الكبريت مثل الكحول الكبريتي (mercaptans) أو كبريتيد الهيدروجين
 لها رائحة منفرد كما يقال أنها تسبب تعفن للزيت (oil sour). لذلك، فإنه يلزم
 تنقية الجازوايين قبل وصوله إلى المستهلك. إز الة تلك المركبات الغير مرغوب
 فيها يمكن تحقيقه بالطرق الكيميائية والطبيعية.

إزالة مركبات الكبيرت:

الجازولين المحتوي على الكبريت يسمى الجازولين العفن (sourpetrol). مركبات الكبريت يتم إزالتها بمعالجة الجازولين بواسطة مركب من الرصاص يسمى صوديوم بلمبيت مع إضافة محكمة من الكبريت.

 $Na_2PbO_2 + 2RSH \rightarrow Pb (SR)_2 + 2NaOH$ Lead mercaptide $Pb(SR)_2 + S \rightarrow Pb(S) + RSSR$ (Disulphide)

عملية تحويل الكبريت إلى (Disulphides) تسمى التحلية "Sweetening" ويعني بها إزالة الكبريت. حيث (PbS) الذي يتكون يتم إزالته بالترشيح. الداي سلفيد في الجازولين يتم استخلاصه بمذيب مناسب.

إزالة الأوليفينز: (Olefins)

الهيدروكربونات الخير مشبعة أو الأوليفينز يمكن إزالتها بمعالجة الجازولين بواسطة حامض الكبريتيك البارد بتركيز ، 80%. وهذا لا يتفاعل مع البارافينات أو الأروماتيك، ولكن يتفاعل مع المركبات الخير مشبعة مكونا كحولات وليسترات (Esters) ويعمل على بلمرة تلك إلى مواد شبيهة بالقار والتي يمكن إزالتها بالترشيح.

كذلك يمكن تتقية الجازولين بمروره خلال نراب القصار (Fuller's Earth) والذي يمكنه امتصاص الألوان وكذلك الأوليفينات.

الجازولين المنقي، عند التخزين يمكن أن تحدث له أكسدة بطيئة مسببة تكون الصممغ. يمكن إيقاف ذلك باستخدام المثبطات التي نعيق عمليات الأكسدة مثل الأمينوفينول والأرومائيك أمينز (Aminophenois and Aromatic Amines)

جدول () مقارنة بين جازولين التكرير، التكسير، البلمرة

	و الماسية المستوادة	مجازولين القطاد اللحاد الد
ينتج من المكونات ذات	ينتج من الزيت الثقيل	ينتج من تقطير الزيت الخام
الوزن الجزيئي المنخفض	المكونات ذات الوزن الجزيئي العالي	يتم فصله طبيعيا من الخام
له أعلى رقم أكتين	له رقم أكتين عالي	له رقم أوكتين منخفض
يحتوي على الكثير من	يحتوي على كثير من	يحتوي فقط على الألكينز
الهيدروكربونات ذات	الأرماتيك والنفثينز،	المادي
التساسل المتشعب	الهيدروكربونات المتشعبة	
مجال التكوين ضيق جدا من	مجال التكوين ضيق من	مجال التكوين منسع من
C ₉ C ₇	C ₈ -C ₆	C ₅ -C ₅

الخبط: (knocking)


الوقود المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي هو الجازولين أو الديزل. في محركات الاحتراق الدلخلي، خليط من الوقود (الجازولين أو الديزل) يتم حرقه في الاسطوانة (السيليندر). يتم الحرق بواسطة شرارة كهربية (في محركات البنزين) أو بضغط الهواء (في محركات الديزل).

الخاز الناتج أثناء الحرق، يدفع المكبس (البستم) إلى أسفل بسبب الضغط العالي، وبذا يوفر مشوار القوة (power stroke). العملية كلها نشمل أربعة أشواط في محرك البنزين (الجازولين):

- أبخرة الوقود مع الهواء في المكربن يتم سحبها إلى السلندر أثناء جزء الحث (Induction part) وهذه الخطوة تسمى شوط السحب (Induction part).
 - ٧. خليط الوقود الهواء يتم ضغطه مكونا شوط الضغط.
- ٣. يتم حرق الخليط بواسطة شرارة كهربية. الغازات الساخنة المنتجة بسبب الحرق تزيد الضغط وتدفع المكبس (البستم) إلى أسفل. هذا ما يعرف بشوط القدرة (power stroke).
- 3. في الشوط الأخير، والذي يعمى شوط العادم (exhaust stroke) يهبط المكسى ويطرد الفازات العادمة من السيلندر. تبدأ الدورة التالية ثانيا. خليط الوقود يجب أن يحترق بعرعة وبنعومة، أي بعد تتشيط النفاعل بالشرر الكهربي، فإن اللهب بجب أن ينتشر سريعا ومتجانما خلال خليط الفاز هذا بحيث أن الغاز المتمدد يدفع المكبس إلى أسفل الاسطوانة بنعومة الشكل (١/٢٠) يمثل مخطط للأشواط الأربع لمحرك الاحتراق بالشرارة الكهربية.

نسبة حجم الغاز في الاسطوانة عند نهاية شوط المسحب إلى الحجم عند نهاية شوط الضغط المكبس يسمى نسبة الضغط. (compression-ratio). كفاءة المحرك

تتوقف على هذه النمسة. نسبة الضغط المرتفعة تعني زيادة كفاءة المحرك. ولكن، في حالة زيادة نسبة الضغط عن حد معين، فإن خليط الوقود الهواء يمكن أن تحدث له سخونة إلى درجة حرارة اشتعاله وبحدث حرق فوري حتى قبل الشرر. هذا ما يسمى الحرق المسبق (pre-ignition). كذلك قد بحدث أن الجزء الأخير الذي لم يتم حرقه من خليط الوقود – الهواء بعد الشرر الكهربي يحدث له حرق ذاتي فوري، بما ينتج عنه انفجار عنيف. هذا الانفجار ينتج موجة صدمية، والذي يتسمى طاقتها بخبط حوائط الاسطوانة والمكبس، منتجة صوت معدني مميز والذي يسمى الخبط (knocking).



شكل (١/٢٠) مخطط المراحل الأربع .. (السحب و الضفط و الطاقة و العادم) الحرك الأحتراق الداخلي والعروف بالحرك ذو الأربع دورات

لذلك فإن الخبط عبارة عن صوت معدني حاد يشبه القرع بالمطرقة الناتج في محركات الاحتراق الدلخلي بسبب الحرق الغير ناضج لخليط الهواء - الغاز.

الخبط لا يقال فقط كفاءة المحرك ولكن يسبب فقد كبير في الطاقة وإتلاف للأمطوانة والمكبس. ظاهرة الخبط ليست مفهومة تماما ولكن يعتقد أنها مرتبطة بالمكونات الكيميائية للوقود سبب الخبط هو من خواص الوقود وتصميم المحرك.

التركيب الكيماوي والخبطا

التركيب الكيماوي الوقود المستخدم له علاقة قريبة بخواص الخبط:

- الاستعداد للخبط يقل مع زيادة الدمج للجزيئات ذات الرباط المزدوج والتركيب الحاقي. (compactness of the molecules double bonds, cyclic structures) لذلك فإن الأليفنيات (clefins) بذات طول ماسلة الكربون تمثلك خواص أفضل لعدم الخبط (antiknock) عن البار الفينات المقابلة.
- في حالة البارافينات العادية، يزداد الخبط مع الزيادة في طول سلسلة الهيدروكريون. لذلك فإن الاستعداد للخبط في السلسلة المستقيمة للبارافينات (paraffins) تتمع النظام التالي.

n-neptane> n-hexane> n-pentane> n-butane

 بار افينات التسلسل المنشعب (branched chain) وموقعها. لذلك فإن استعداد الخبط لمختلف المركبات الأيز وميرية (أي ذات التركيب الكيماوي الواحد ولكن تختلف في الخواص) لمركب الهبتين (Heptane) تتبع النظام التالي.

n-heptane> 2-methyl hexane> 2.2 dimethyl pentane

المواد الأروماتية مثل البنزين (والهم) والتولوين (والهجاله) لها خواص عدم
 خبط عالية جدا. عموما فإن استعداد الوقود الخبط يكون طبقا للأتي:

البار افينات نت التسلسل المستقيم > البار افينات ذلت التسلسل المتتمعب > الأوليفينز > البار افينات للمواد الأروماتية (naphthenes) > المواد الأروماتية (atomatics).

درجة الأوكتين أو رقم الأوكتين: (octane rating)

خاصية عدم الخبط للجاز ولين (مقاومة الخبط) لا يمكن تعريفها بمصطلحات

مطلقة. لتقيم الوقود طبقا لخاصية الخبط، فقد تم إعداد مقياس لختياري في عام ١٩٢٦ بواسطة (edger) الذي يعرف برقم الأوكنين. فقد لوحظ أن (n-heptane) يخبط بطريقة سيئة جدا ولذلك تم تعيينه كقيمة عدم الخبط تساوي صفر. وعلى الجانب الآخر فإن الأيزو أوكنين (iso octane) (iso octane) بديرو أوكنين (2.2 trimethyl pentane) تعينه لختياريا بقيمة ١٠٠٠.

H₃C - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - CH₂CH₃ n-heptane

قيمة عدم الخبط = صفر

أبز و أوكتين

2.4 Trimethyl pentane antiknock value = 100

رقم الأوكنين للوقود يعرف بأنه نمب الأبزوأوكنين الموجودة في خليط من الأبزوأوكنين الموجودة في خليط من الأبزوأوكنين، n - هبتين (n-heptane) والذي له نفس خواص الخبط مثل ذلك الموقود تحت الاختبار، تحت نفس مجموعة الظروف. لذلك فإن الجازولين الذي له رقم أوكنين مدف يعطي نفس الخيط لخليط من الأيزو أوكنين بالدجم. زيادة رقم الأوكنين يزيد من خاصية عدم الخيط للوقود.

رةم الأوكنين لجازولين النكسير أعلى من جازولين النقطير من الخام (straight run)، يسبب إلى النسبة الأعلى كثيرا من الهيدروكربونات الغير مشبعة والحلقية في جازولين التكسير. رقم الأوكنين ابعض الهيدروكربونات العادية موضع في الجدول الآتي:

			~
رقم الأوكنين	الهيدروكريون	رقم الأوكتين	الهيدروكربون
77	N-Pentane	1.7	بنزین (C ₆ H ₆)
77	N-Hexane	4.	Isopentane
90	Alcoho	YY	Cyclohexane
		٧١	2-Methyl Pentane

لعمل محرك الجازولين بدون حدوث خبط فإنه يلزم توفير نوعية معينة ذات أدنى – خبط. في مصر جازولين المحركات يكون من نوعين وهما رقم أوكتين ٩٠، والمتميز حيث رقم الأوكتين ١٠٠.

العوامل المساعدة في عدم الخيط: (antiknock agents)

رقم الأوكنين للجازولين التجاري لا يعود كلية للهيدروكربونات فقط. إضافات معينة تضاف إلى الجازولين لتحسين خواص عدم الخبط. هذه الإضافات تعرف بعوامل عدم الخبط. يمكن استخدام البنزول والكحولات كعوامل عدم الخبط ذلك لأن لها قيم مرتفعة لعدم الخبط.

قد يضاف تترا إيثيل ليد [Cretraethyl Lead - Pb (CoHs)] إلى الجازولين لزيادة الرقم الأوكتيني. (TEL) عبارة عن سائل ليس له لون وهو شديد السمية. حوالي ٥,٠ سم ٢ من (TEL) بضاف على اللتر لزيت المحركات وحوالي ١ سم ٢ يضاف على اللتر لوقود الطائرات. المعرفة أن الوقود تم معالجته بالرصاص (leaded) بتم إضافة صبغة حمراء كذلك بنمبة ٧%. يعتقد أن الخبط هو آلية الشق الحر (Free Radical) الذي يؤدي إلى التفاعل المتسلسل والذي ينتج عنه فرقعة. أثناء الحرق يكون TEL رصاص وأكسيد رصاص (Pb, PbO). وهذه تعمل كمثبطات لسلسلة الشق الحر وبالثالي انتشار النفاعل المتسلسل المؤدي إلى الخبط يتم بتثبيط وتوقف حدوثه.

ولكن أبخرة الرصاص وأكسيد الرصاص المنكونة يمكن أن تلوث الجو. بمجرد حدوث فرقعة المحرق، فإن أكسيد الرصاص يختزل فورا إلى معنن الرصاص والذي يرسب على نقط شمعة الإشعال، وعلى جدار السيليندر ورأس المكبس (البستم). ولمنع حدوث هذه المشاكل بضاف كذلك إيثيابين داي برومايد (CHABra) ذلك ليتحول الرصاص الذي يتكون إلى بروميد الرصاص

 $Pb + C_2H_4Br_2 \rightarrow PbBr_2 + CH_2 = CH_2$

بروميد الرصاص الذي يتكون يكون متطايرا ويهرب مع الغازات العادمة. يمبب التلوث البيئي فإن استخدام الجازولين المعالج بالرصاص تم التخلص منه حاليا.

عوامل عدم الخبط هي (tertiary butyl acetate) وكذلك (diethyl telluride)، البنزول المحول. كذلك فإن (tricresyl phosphate) الذي يكون قادرا على إحباط الحرق المحمدق للوقود يمكن كذلك استخدامه. البنزين (C₆H₃) هو كذلك عامل ضد الخبط. ولكن البنزين مسرطن ولذلك فإنه في حالة استخدامه يكون بتركيزات منخفضة جدا.

جازولین الطائرات: (aviation gasoline)

الجازولين المستخدم كوقود للطائرات له رقم أوكتين ١٠٠ وأكثر. نوعية عدم الخبط للوقود تحت الاختبار أي رقم الأوكتين يتم الحصول عليه بالمقارنة بخليط من الأيزوأوكتين ونوعية معلومة من (Tetra ethyl lead) (TEL) كوقود عياري (قياسي). فمثلاء رقم الأوكتين للوقود سيكرن ١٠٠ + ٢ إذا كانت خواص عدم الخبط لهذا الوقود مثل خليط من أيزوأوكتين و ٢ سم ٢ من (TEL).

وقود محركات الديزل: (diesel engine fuels)

وقود محركات الديزل هو وقود محركات الحرق بالضغط compression) (ignition). في محرك الديزل، يتم حرق الوقود باستخدام الحرارة والضغط وليس بالشرر الكهربي. في محرك الديزل يتم أولا سحب الهواء إلى الاسطوانة (مشوار السحب) وضغطه إلى ضغط حوالي ٢٠ - ٥٠ كجرام/ سم ٢ (مشوار الضغط). خلال نهاية شوط الضغط، يتم حقن زيت الديزل في شكل نقاط صغيرة إلى الهواء المضغوط شديد السخونة. الجميمات الصغيرة الموقود تمتص الحرارة من الهواء المضغوط ويحترق. ضغط الفاز الناتج أثناء الحرق/ الحرق يدفع المكبس إلى أسفل (شوط القوة). تتم الدورة عند مشوار العادم بينما يحدث فع للفازات الساخنة من الاسطوانة.

الخبط في محرك الديزل:

الخاصية الرئيسية لوقود الديزل هي أنه يشتسل بسهولة تحت درجة حرارة الضغط. الفترة بين بدلية حقن الوقود والحرق يسمى تخلف أو التأخر للحث. يتضح أنه للأداء الجيد لمحرك الديزل، هذا التأخر الحثي يجب أن يكون مختصرا ما أمكن.

عندما يطول التأخر الحشي، فإن جزء كبير من الوقود الذي تم حقله يتراكم في الاسطوانة حتى قبل الحرق وعن حدوث الحرق فإن الوقود المتراكم يحترق بعنف مع زيادة مفاجئة في درجة الحرارة والضغط، هذا الحرق الغير منتظم للوقود يعرف بأنه خبط الديزل (diesel knocking). كلما زاد التأخر الحشى كلما ارتفع خبط الديزل.

كيميائيا وقود محرك الديزل يتكون من الهيدروكربونات ذات التسلسل المستقيم مع أدنى كمية من التسلسل المتشعب ومن الهيدروكربونات الأروماتية. لذلك، مقارنة بالجازولين فإن وقود محرك الديزل يجب أن يكون له درجة حرارة حرق فوري لخفض التأخر الحشي.

رقم السيتين: (cetane rating)

الوقود المطلوب المحرك الديزل في مقارنة لوقود محركات الجازولين، واذا، فإنه يستخدم مقياس مستقل لتعيين درجة زيت الديزل حيث لا يمكن تعيين درجته برقم الأكتين. رقم سيتين هي مقياس السهولة حرق الوقود تحت الضغط. سيتين الميدروكربون (hexadecane) له تأخير حرق قصير جدا مقارنة لأي وقود ديزل

وتمين له قيمة الختيارية ۱۰۰. (n-methylnaphthalene) له تأخير حرق أطول مقارنة لأي وقود ديزل آخر ولذلك ثم تقدير قيمته لنكون صفو.

CH₃ - (CH₂)₁₄ - CH₃ Cetane

n-Hexadecane

(cetane No.100)

CH₃

methyl naphthalene ∞
 (cetane No. zero)

رقم السيتين للوقود يتوقف على طبيعة ومكونات الهيدروكربون. الهيدروكربون بالتسلسل المستقيم يحترق سريعا إلى حد ما بينما الأروماتيك لا يحترق بسهولة. نظام نوعية الحريق بين مكونات وقود الديزل بالنسبة لتقليل رقم السيتين هو كالآتي:

n-alkenes > naphthenes > alkenes > branched alkanes > aromatics.

يتضح مما سبق أن حالات الخبط لوقود الديزل هي على المكس تماما لما هو مطلوب الخبط في محركات الجازولين. هذا لأن سبب الخبط مختلف في كلا الحالتين. في محركات الجازولين فإن الحرق الممبيق بالضغط يؤدي إلى الخبط واذلك فإن الوقود ذو درجة حرارة اشتمال مرتفعة يكون مطلوبا. على الجانب الآخر في

محركات الديزل فإن تأخير الحرق هو سبب الخبط ويكون المطلوب هو الوقود الذي له درجة حرارة حرق منخفضة. لذلك، وقود محركات الجازولين الجيد يكون وقود رديء في محركات الديزل والعكس صحيح. رقم السينين لوقود الديزل يمكن زيادته بإضافة إضافات سينين. الإضافات المستخدمة عادة هي الآتية بعد (ethyl nitrate, isoamyl .

جدول () مقارنة بين وقود الجازولين ووقود الديزل

والوار الجال والمنات المعالم المعالم	وأود الديزل
١- هو جزء الذي يتم الحصول عليه بين ٤٠	١- هو الجزء الذي يتم الحصول عليه بين
- ۱۲۰ °م وهو خليط من الهيدروكربونات	۲۵۰ - ۳۲۰ °م وهو خليط من
C ₉ - H ₂₀ ₄ C ₅ - H ₁₂	دروکربونات C ₁₈ - H ₃₈ , C ₁₅ - H ₂₃
ستره مرتقع	سعره رخوص
٣- استهلاك الوقود عالي بالنسبة لوحدة	٣- استهلاك الوقود قليل بالنسبة نوحدة الطاقة
الطاقة المنتجة	المنتجة
٤- مناسب لمحركات الحرق بالشرارة	٤- مناسب لمحركات الضغط
الكهربية	
٥- الخبط يكون بسبب الحرق المسبق	٥- الخيط يكون بسبب تأخير الحرق
٦- خواص الحرق يعبر عنها برقم الأوكتين	٦- خواص الحرق يعبر عنها برقم السيتين
٧- غازات العادم تحتوي على نسبة ماوثات	٧- غازات العادم تحتوي على كمية قليلة من
أعلى	الملوثات
٨- للحرق يحتاج إلى مكرين بسيط	٨- قدرق يحتاج إلى تجهيزة حرق الوقود
	الأكثر تكلفة
tetra ethyi lead المواد -٩	۹- نستخدم إضافات من مواد alkyl


وقود الجازولين	وقود الديزل
(TEL), tellurides	nitrates and acetoneetc
وذلك لخفض الخبط	لخفض الخبط

إصلاح الجازولين: (Reforming)


بهدف زيادة خاصية عدم الخيط الجازواين المنتج من برج القطير (برج التجزئة) (straight run gasoline) فإنه يتم تعريضه لنوع خاص من المعالجة المعروف باسم الإصلاح. الإصلاح يحدث تعديل في بناء مكونات الجازواين. هذا التعديل هو أساسا نتيجة إعادة تنظيم الجزئيات بدون تأثير كبير على متوسط و زنها الجزئيات الفاعلات الرئيسية في الإصلاح (التصين) هي الآتي:

- ١. تكوين مركبات أروماتية بإزالة الهيدروجين من السيكلو ألكينز.
 - ٧. إزالة الهيدروجين من البارافينات وتحويلها إلى حلقية.
 - ٣. التكسير بالهيدروجين hydrocracking.
 - ٤. الأزمرة isomerization

الحالة (١) تكوين مركبات أروماتية بازالة الهيدروجين







الحالة (Y) dehydro cryclization of parraffins

الحالة (٣) التكسير الهيدروجيني (hydrocracking)

الحالة (٤) الأزمرة Isomerization

172

CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₃ - CH₃

التحسين أو الإصلاح للجازوابين يمكن أن يتم إما حراريا أو في وجود عامل وسيط التحسين الحراري: (thermal reforming)

التحسين الحراري يشمل تسخين الجازولين المنتج من برج الكسير إلى ٥٠٠ - ٢٠٠ °م وعند ضغط ٨٥ كجرام/ مم ٢. يتم التحكم في درجة التحسين بالتبريد السريع للمنتجات برش الزيت البارد. المنتجات المحسنة يتم عندئذ تجزئتها الإزالة المتبقى من الغازات. أثناء التصيين الحـراري فإن المركبـات المتكـونة من (المتبقى من الغازات. أثناء التكسير يحدث لها إزالة للهيدروجين وتحويل حلقي (cyclizaton) لتكوين مركبات (naphthenes). مركبات (raphthenes) بناء متسلسل ومتشعب (branched chain) بما يحقق رقم أوكتين أعلى المنتجات.

التحسين بالعامل الوسيط: (catalytic reforming)

التحسين بالعامل الوسيط يتم باستخدام عامل وسيط من البلاتين الصحمول على الألومنيوم. ويتم عند درجة حرارة حوالي ٥٣٠ - ٥٣ °م وعند ضغط ٣٥ - ٥١ كجرام/ سم ٤٠ التحصين باستخدام العامل الوسيط ينتج منتجات لها خواص متميزة كوقود مقارنة بالتحمين الحراري.

الهيدروجين المنبعث في تفاعلات التحسين يستخدم لعملية هدرجة الألكينز (alkenes)، تحسين التكسير لمركبات الألكينات الضخمة (larger alkanes) أو لإزالة الكبريت في الشحنة في شكل H₂S.

الهقود الغير بترولي: (non-petroleum fuels)

۱. البنزول (benzol)

البنزول هو أحد المنتجات الجانبية (by products) لكرينة الفحم. وينتج كذاك أثناء القطير الجزئي الزيت الخفيف. البنزول هو أساسا خليط من البنزين ٧٧% (حام)، الاكزابلين (٦%) البنزين ٧٧% (حام)، الإكزابلين (٦%) (cylenes) ومركبات هيدروكربونائية أخرى. رقمه الأركتيني ٧٧ - ٩٠. البنزول لا يمكن استخدامه كوقود المحرك بمفرده ذلك لارتفاع درجة حررة غليائه الأرلية، بالإضافة إلى أن نقطة تجمده هي ٥٥ م وبالتالي لا يمكن استخدامه في المناخ البارد. وهو بذلك يستخدم كعامل مضاف فقط.

إلى ٨٠. القيمة الحرارية للبنزول هي حوالي ١٠٢٠٠ كيلو سعر حراري/ الكيلوجرام.

Y. كحول الطاقة (power alcohol)

الكحول الإيثيلي (ethyl alcohol) وقود سائل هام وعند استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي فإنه يسمى (power alcohol). الكحول الإيثيلي لا يستخدم كوقود رئيسي ولكن يتم خلطه مع الجازولين لزيادة الرقم الأوكتيني، عموما يوجد الجازولين والكحول بنسبة ٤: ١. القيمة المحرارية للكحول الإيثيلي هي ألمل من ٧٠٠٠ كيلو سعر حراري/ كجرام ولكن له صفات عدم خبط جيدة. رقمه الأوكتيني ٩٠. بسبب عدم وجود أجزاء ذا درجة حرارة غلبان منخفضة في الكحول الإيثيلي فيقط، لذلك فإنه دائما يتم خلطه مع الجازولين فقط في وجود البنزين، التكرول الإيثيلي يمكن خلطه جيدا مع الجازولين فقط في وجود البنزين، التكرائيل أو الإيثيلي بمكن خلطه جيدا مع الجازولين فقط في وجود البنزين، التكرائيل أو الإيثيلي يمكن خلطه جيدا

صناعة كحول الطاقة:

أهمية الكحول الإيثيلي كوقود نقع في حقيقة أنه ينتج من الكربو هيدريتس والتي هي عمليات تحلل طبيعية معمرة وبذا فإنه يصنع بتكلفة مناسبة.

يمكن تصنيع للكحول الإيثيلي من الهيدروكربونات، الكربوهيدريتس، النشويات والعسل الأسود، سوائل مخلفات الكبريتيت (wastesulphite liquor) من صناعة الورق ولمب الورق.

ويصنع الكحول الإيثيلي من العمل الأسود (molasses)، وهو سائل بني داكن يوجد بعد بلورة المسكر من عصير قصب السكر المركز وهو يحتوي على ٥٠% من السكر الغير مبلور والجلوكوز والفركتوز. استعادة السكر هذا من المولاس (العمل الأسود) هي عملية مكلقة، لذلك فإنه يستخدم في صناعة الكحول، تكوين الكحول يتضمن الخطوات الآتية:

١. التخفيف:

التركيز المالي السكر في العسل الأسود يكون غير مناسب لتفاعل التخمر وبالتالبي فإنه يتم تخفيفه بالماء المحصول على محلول بتركيز ٨ - ١٠% من السكريات.

اضافة حامض كبريتيك مخفف:

في عملية التخمير يتم المحافظة على الرقم الهيدروجيني للمحلول (PH) ما بين ٤ إلى ٥. يضاف حامض الكبريتيك لضبط الرقم الهيدروجيني بين ٤ - ٥ . هذا الرقم الهيدروجيني ينشط نمو كانتات الخميرة المطلوبة ولكنه يعيق نمو أي نوع آخر من البكتريا للتي يمكن أن تلوث المحلول.

٣. إضافة أملاح الأمونيا (ammonium salts)

عند عدم لحتواء العمل الأسود على الكمية الكافية من غذاء الخميرة، فإنه يتم إضافة بعض مواد الغذاء مثل كبريتات الأموييوم، فوسفات الأموييوم للتغلب على نقص عنصري الفوسفور والنيتروجين. وهذه تعمل كغذاء للتخمر.

إضافة الخميرة (Yeast) التخمر:

وهذه هي الخطوة الرئيسية في تكوين الكحول من العسل الأسود. التخمر هو العملية التي يحدث فيها تحلل المواد العضوية المعقدة إلى مركبات بسيطة بسبب نشاط كاندات حية صغيرة معينة.

إلى المحلول السابق يتم إضافة ملالة منتقاة من الخميرة. يتم المحافظة على الخليط عند درجة حرارة 8 م لمدة 8 – 8 يوم. أثناء هذه الفترة يحدث التخمر. الأنزيمات الموجودة في الخميرة (invertase and symase) تقوم بتحال السكر إلى الكحول الإنبالي مع تصاعد غاز 8 .

O

Invertase

 $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$ in $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$

symase

Zymase C₆H₁₂O₆ > 2C₂H₅OH + 2CO₂


عند توقف تصاعد غاز coc ، يتم ترشيح الخميرة. وترشيح المحلول المتخمر. هذا السائل بعد الترشيح يسمى (النقيع – wort)، والذي يحتوي على ٣ – ١٠% كحول اليثلي، ٣ – ٥ % جلسرين، ألدهايدز، كحولات عالية....الخ. يتم تقطيره للحصول على الكحول الإيثيلي (etty alcohol).

ه. التقطير (distillation)

يتم التقطير في وحدة نقطير خاصة تسمى (coffee still). وهي تتكون من مطل (analyzer)، ووحدة إعادة تقطير (rectifier). مزود بالواح منقية بمحابس تفتح إلى أعلى. يتم تحرك للبخار والكحول في الإنجاه المعاكس شكل (١/٢١).

يدخل إدخال تيار من البخار من القاع للمحلل والتقع/ الفسول (ناتج الترشيح من الخطوة رقم (٤) يتم إدخاله من أعلى. يتم التسخين المسبق للفسول قبل دخوله إلى المحلل. عند حدوث التصاق بين البخار والغسول فإن الكحول في الفسول بتبخر ويحمل إلى المقطر الثاني (rectifier) مع البخار. في المقطر الثاني بحدث تكثف البخار بينما يتبخر الكحول (درجة غلياته ٧٨,٣ م) ويهرب من المقطر الثاني ويتم تكثيفه منفصلا. تركيز الكحول لا يمكن زيادته بالتقطير أكثر من ٧٩,١ الا يكون خليط ذو درجة حرارة غليان ثابتة مع الماء. الخليط ذو درجة حرارة غليان ثابتة مع الماء. الخليط ذو درجة حرارة غليان ثابتة له درجة حرارة غليان ألل من الماء.

للاستخدام في محركات الاحتراق الداخلي يتم تحضير كحول ١٠٠% (كحول مطلق). ويتم هذا بعملية تممى الخليط نو درجة حرارة الغليان الثابتة. (azeotropic process).



شكل (١/٢١) تقطير الغسيل الردئ

التقطير بدرجة حرارة الغليان الثابتة: (azeotropic distillation)

فى هذه العملية، الكحول الذي تم الحصول عليه من الخطوة السابقة يتم خاطه مع البنزين أو رابع كلوريد الكربون (مط) ثم تقطير الخليط. البنزين أو رابع كلوريد الكربون عليه الحال، يتقطر آخذا معه جزء من الكحول والماء تاركا خافه الكحول المطلق (absolute alcohol).

الكحول المطلق يمكن تحضيره كذلك بهضم الكحول الذي تم إعادة تقطيره مع الجير المطفي لمدة يومين ثم التقطير. الأجزاء الأولى والأخيرة يتم التخلص منها ، والجزء الأوسط يكون هو الكحول المطلق.

مميزات الجازولين الخلوط بالكحول:

 رقم الأوكتين للكحول مرتفع إلى حد ما (٩٠). لذلك عند خلطه مع الجازولين فإنه يزيد رقم الأكتين للجازولين. وهذا يحسن من خاصية عدم الخبط للجازولين.

- لا يوجد خفض في خرج الطاقة أو زيادة في الاستهلاك النوعي للوقود عند خلط الكعول مع الجازولين.
- ٣. يتم التغلب على صعوبات البداية (التحضير) بسبب درجة حرارة الغليان العالية للكحول، عند الإستخدام في شكل خليط مع الجازولين.
 - ٤. خليط الكحول الجازولين له استعداد الامتصاص آثار الرطوبة الموجودة.

عيوب الجازولين المخلوط بالكحول:

- ١. القيمة الحرارية للكحول منخفضة ولذا فإنه يقال القيمة الحرارية للجازولين.
 - الكحول سهل الأكسدة مكونا أحماض وبذا يسبب التآكل.
- ٣. نظرا لأن الهواء المطلوب لإكمال الحرق يكون أقل من الهواء اللازم للجازولين لذلك فإنه يتم تنظيم دخول الهواء إلى الاسطوانة بتطوير مدخل الهواء.
- نسبة تدفق الخليط تزاد إلى ١,٥٦ ضعف الجازولين فقط بتغيير حجم باثق المكرين (carbnurettor jet).

الفصل الرابع

الوقود الغاز Gaseous Fuels

الخواص المميزة الموقود الغاز التي تجعله أفضل وقود هي، عدم وجود ملوثات معدنسية، شبات النوعية، مناسبة الاستخدام، كفاءة عالية، قرم عالية، وكثيرا أخر، نفضيل الوقود الغاز تم المحكم عليه بطبقة بسيطة وهي أن الوقود الغاز يستخدم على نطاق كبير في الاستخدام المنزلي والصناعي.

بعض أنواع الوقود الفاز التجاري سيتم تناولها وهي الغاز الطبيعي، غاز الإنتاج، غاز الماء، غاز فرن الكوك.

١- الغاز الطبيعي: (Natural Gas)

الفار الطبيعي هو وقود غاز هام مصاحب للرواسب البترولية. كما يوجد كذلك قريبا من مناجم الفحم وحقول البترول. الغاز الطبيعي المستخرج من آبار الزيت يمكن أن يكرن إما جاف أو رطب. عندما لا يكون هناك زيت ولكن الغاز فقط في بتر البترول فان الغاز الخاف توجد البترول فان الغاز الخاف توجد الهيدروكربونات المنخفضة (lower) مثل الميثان والإيثان (methane, ethane). على الجانب الآخر عند وجود الغاز الطبيعي مع البترول في آبار البترول فإنه يسمى الغاز السرطب (wet gas). الغاز الرطب يتكون من الهيدروكربونات الأعلى (wet (higher) مع

الميثان. القيمة الحرارية للغاز الرطب أعلى من تلك للغاز الجاف يسبب النسبة العالية للجزيئات الأتقل الغير مشبعة.

الغاز الطبيعي يتم تعريضه لمختلف المعالجات قبل استخدامه. مختلف المنتجات الجانبية من الغاز الطبيعي الخام هي ذلت أهمية صناعية هامة ويتم استعادتها بوسائل مختلفة.

الغساز الرطب يستخرج منه الجازولين المتطاير (أو ذو درجة حرارة الغليان المتفسضة) والذي يسمى جازولين رأس القيسون (casing head gasoline). الجازولين مسن الغساز يمكن إذ المته بالضغط، أو بغسيل الزيت (oil scrubbing) أو بالاممساص بسافحم النباتسي المنشط. منتجات أخرى ذات قيمة وهي (butane, propane, ethane, والتسي تستخدم كفاز البترول المسال (CPC). بالإضافة إلى المنتجات ذات القسمة الصناعية، فإن الغازات الطبيعية تحتوي على بعض المكونات الغير مرغوب فيها مثل الماء، الغبار، CPC). الماء يتم إز الله بمعالجة الغاز مع مادة تجفيف مثل الأوميسنا (alumina)، المسموليكا جسيل، هامض الكبريتيك أو كلوريد الكالسيوم Cacl

 $NH_2CH_2CH_2OH + H_2S \rightarrow (NH_2CH_2CH_2OH)H_2S$ (monoethanolamine)

عند التسخين ينطلق H₂S. الفاز الذي يكون خاليا من كبرينيد الهيدروجين يسمى الغاز الحلو (sweet gas). كذلك يز ال CO₂ بالتسخين مح NH₃.

 $2NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow (NH_4)_2CO_3$

المكونات (Composition)

المكونات الحقيقية للغاز الطبيعي تختلف كثيرا من حقل إلى آخر، المحتوى من الميثان (methane) يتراوح ما بين ٥٠% إلى ٩٠٠.

متوسيط مكونات الغاز هي: ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ % ، ۲۰ - ۲۰ % ، ۲۰ % ، ۳۳ - ۳% % % ۳۰ - ۳% % متوسيط مكونات الغاز هي: ۲۰ - ۲۰ % ، ۲۰ % ، ۲۰ %

القسيمة الحسرارية تتسراوح ما بين ١٢٠٠٠ إلى ١٤٠٠٠ كيلو سعر حراري/ المتر المكعب.

الاستخدام:

- و. وسمتخدم في المجال المنزلي والصناعي ويحترق بلهب ساخن أزرق. يصل
 إلى المستهلك بواسطة شبكة من خطوط المواسير.
- يــمتخدم كمادة خام في تصنيع الميثانون، الفورمالدهايد، ومركبات كيميائية
 أخرى.
- و بستخدم على نطاق واسع كمصدر الكربون والهيدروجين في الصناعات
 الكيميائية.
 - بستخدم كذلك كمادة خام في صناعة اسود الكربون (carbon black).
- يمكن إنتاج البروتين الصناعي من الميثان بالصياغة المبكروبيولوجية micro)
 biological for mulation)

غاز البترول المسال (Liquified Petroleum Gas)


بستكون غاز البترول المسال من الهدروكربونات الخفيفة (حتى C) مثل البسروبين (propane C₃H₀) والبووتان (butane C₃H₀) النبو بمكن أن يسال سريما تحت السضغط ولكن يمكن أن يسال سريما تحت السضغط ولكن يمكن أن يوجد كفازات تحت الضغط الجوي. غاز البترول المسال يستخدم أسامسا حالسيا كوقود منزلي وإلى حد كبير كوقود صناعي كذلك. يتم عادة الإمداد به في اسطوانات تحت الضغط، بمختلف الأمساء التجارية. يمكن استخدام غاز البترول المسال كوقود المحرك حيث يمكن خلطه بسهولة مع الهواء ويحترق نظيفا بدون أي متبقي كما أنه مقاوم الخيط. ولكن يلزم تداوله تحت ضغط ويفضل استخدامه فقط في المحركات التي تعمل تحت نسب ضغط عالية. البيوتين السائل بستخدم أساسا في الأغراض الصناعية في الأغراض المنزلية، بينما يستخدم البروبين السائل أساسا في الأغراض الصناعية حرارية (C₃H₀) له قيمة حرارية ويسبب ضغط الأعلى.

حوالــي ٢٥٠٠ كــيلو ســعر حراري/ م^٢. يستخدم غاز البترول المممال الآن كو<u>قود</u> المعيارات.

غاز الإنتاج (Producer Gas) شكل (١/٢٢)

خلسيط الغاز القابل للاحتراق الذي يتم الحصول عليه بتمرير الهواء والبخار فسوق القدم أو الكوك المتوهج يعرف بغاز الإنتاج المصنع حيث يحدث التفاعل يسمى غاز الإنساج أو ببساطة (producer). المكونات الرئيسية لغاز الإنتاج هو أول أكسيد الكربون والنيئروجين. وهو وقود صناعي رخيص الذي يمكن الحصول عليه من القحم نو الارتبة المتدنية. فحم المستنقعات (peat) مخلفات الأخشاب، لحاء وقشر الشجر وأي لوع آخر من الوقود الكربوني يمكن استخدامه.

الوقــود الأكثــر استخداما عموما هو الفحم والكوك. ولكن يعتبر أرخص وقود غازي ولكن يسبب وجود نسبة كبيرة من النيتروجين الذي لا يحترق فإن القيمة الحرارية هي الأننى (١٣٠٠ كيلو معر حراري/ المتر المكعب).



شکل (۱/۲۲)

التصنيع:

ينتج غاز الإنتاج من فرن أسطواني ضخم (قطر داخلي ٢ - ١٢ قدم وارتفاع ١٠ - ٥ قدم وارتفاع ١٠ مخرج - ١٥ قدم بالطسوب الحراري. ويجهز بمدخل اللهواء عند القاع و مخرج المسرماد. مسزود عند القمة بقمع تعذية وفقحة جانبية لإثرالة غاز الإنتاج المتكون. عند اختلاط خليط الهواء مع البخار ومروره فوق طبقة من الكوك أو الفحم الأحمر المساخن عسند حوالسي ١٠٠٠ °م إلى ١١٠٠ °م، فإن التفاعلات الأثبية تحدث في أربع مناطق وهي:

١. منطقة الرماد (Ash Zone)

وهـــى المنخف صنة الأكثر انخفاضا، بسمك حوالي ٨ سم، والتي تحــتوي الرماد المتكون. الرماد يحمي المصبعه الشبكية للحديدية من شدة حرارة الحرق. بالإضافة، إلى أن الهواء والبخار المار خلال هذه المنطقة يتم تسخينه.

٢. منطقة الأكسدة:

عند التصاق الهواء مع الكوك أو القحم الصلب، فإن كربون الفحم الصلب، فإن كربون الفحم يحترق في وجود الهواء لتكوين ٢٥٥، درجة حرارة هذه المنطقة هي حوالي ١١٠٠ °م + ٢٥٥ (حرو) + 3.76 N2 + (حرو) + 3.76 N2 درورو) + 3.76 N2 درورو

> Δ H = - 29.5 kcal. منطقة الاختزال:

ثانسي أكسسيد الكربون المتكون في التفاعل السابق يحدث له اخترال إلى ٢٥٥

بالتفاعل مع الكوك الأحمر الساخن.

اخترال 200 هو تفاعل منتج للحرارة وهو التفاعل الوحيد البهام الذي يتحكم في العملية. ينشط تكون (CO) عند درجة حرارية مرتفعة وعند حوالي ١٠٥٠ °م، الخليط يحسنوي ٩٩,٦ % CO)، فإن درجة الحرارة الإنتاج يجب أن تكون عند ١٠٥٠ °م.

ولكن، التفاعل الكلي المؤدي إلى تكون (OO) هو تفاعل منتج للحرارة. بسبب هـذا، فإن درجة حرارة طبقة الوقود ترتفع إلى حد أن الرماد في طبقة الوقود ينصهر ويستكون كـرك الكلنكـر. هذا الكلنكر يربك توزيع الهواء، ويغمر الكربون الذي لم يحترق ويقلل من كفاءة المملية. بالإضافة إلى أن درجة الحرارة المالية يمكن أن تؤثر على البطانة الحرارية. لتجنب هذه المشاكل، فإنه يستخدم الهواء المخلوط مع البخار. استخدام الهخار في تيار الهواء بقال درجة حرارة طبقة الوقود بالتفاعلات الآتية:

(1) $C_{(5)} + H_2O_{(9)} \leftrightarrow CO_{(9)} + H_{2(9)}$ $\Delta H = 28.4 \text{ kcal.}$

A H = 18.6 kcaL (حرب + 2H₂O₍₉₎ → CO₂₍₉) + H₂₍₉) → CO₂₍₉) + H₂₍₉) (2) (2) هنين التفاعلين هما من الفاعلات المنتجة الحرارة بما يقال من درجة حرارة طبقة الوقود. تفاعل غاز الماء (۱) يسود عند ١٠٠٠ °م ويكون أكثر حيث التفاعل (۲) يفسضل عـند درجات الحرارة المنخفضة. حيث أن وCO هو تكون غير مرغوب (غيس قابل للاحتراق)، فإن درجة حرارة يجب أن تظل أعلى من ١٠٠٠ °م وذلك الإقاف التفاعل (۲). في الوقع، فإنه يجب استمرار الاتزان بين إمداد الهواء والبخار وذلك المحافظـة علـى درجة حرارة غاز الإنتاج عند ١٠٠٠ °م، والذي هو أساسا للأصدة.

منطقة التقطير:

هذه هي أعلى منطقة عند درجة الحرارة من ٤٠٠ - ٨٠٠ °م وتعمل كمنطقة تسمخين مسمعيق. في هذه المنطقة الكوك/ القحم الذي يهبط يتم تسخينه بواسطة غاز الإنــتاج الخارج، بخار الماء والمادة المتطايرة للوقود يتم إضافتهم إلى الغاز الخارج. بعض من ٥٠ يمكن كذلك أن يتفاعل مع البخار في هذه المنطقة.

 $CO_{(9)} + H_2O_{(9)} \leftrightarrow CO_2 + H_2$ $\Delta H = -10 \text{ kcal.}$

هــذا تفاعــل غيـــر مرغوب فيه والذي يرفع تركيز غاز (CO₂) الخامل ويقلل القيمة الحرارية للمنتج.

الكونات: (composition)

المكون المصحيح لفاز الإنتاج يتوقف على نوع الوقود، مكونات الهواء + البخار ومختلف العمليات الأخرى. متوسط مكونات غاز الإنتاج هو CO = YY = CO ، «CO = TV » ، W. - A = H. «

الاستخدام: uses

- أرخص وقود غاز، يمكن تصنيعه من مخلفات الخشب، نشارة الخشب، من الفحم البنى ومن فحم المستقمات.
- بـسنخدم كوقـود الأفران الجمرة المفتوحة (في صناعة الزجاج وفي صناعة الـصلب)، الأفـران الملاقحـة، المعـوجات (بـستخدم فـي تصنيع الكوك والقحم...الخ). الغاز الخام الساخن يتم تغذيته مباشرة في الغرن.
 - ٣. يستخدم كعامل اختزال في العمليات الميتاليرجية.

غاز الماء: (Water Gas) شكل (١/٢٢)

غـــاز المـــاء يسمى عادة الغاز الأزرق لأنه يحترق بلهب أزرق. وهو يتكون أساســـا مـــن خلــيط مـــن أول أكسيد الكربون والهيدروجين. لأن كلا المكونين قابل للاحتــراق فـــان لهما قيمة حرارية عالمية 4.0×10^{-1} الإنتاج. فهو ينتج بمرور البخار فوق الكوك الأحمر المماخن عند حوالي 1.0×10^{-1} 1.0×1


التفاعل السابق هو عملية منتجة الحرارة. انتك يلزم كمية كبيرة من الحرارة

لاستمرار درجة الحرارة الفرن. ولكن الإمداد بالحرارة المطلوبة خارجيا يكون غير القتصادي جدا. لذلك فإن إنتاج ماء الغاز يتم في عملية حلقية، تشمل خطوتين. في أحد الخطوت ين، يستم توليد الحرارة الرفع درجة الحرارة المطبقة بنفخ الهواء وفي الخطوة الأخرى يتم دفع البخار وتكوين غاز الماء يتم مع امتصاص الحرارة – تلك الخطوتين تسمى فترات النفخ ودورة معالجة (blow and run) على التوالي.

التصنيع،

يتكون مولد الغاز من اسطوانة من الصلب مبطنة ببطانة من الحراريات. ولها قمع للتغذية من أعلى. مخرج غاز الماء يكون كذلك قريبا من القمة. المولد له مدخلين منفصلين لنفخ الهواء والبخار. القاع مجهز لخروج الرماد. دورة العمل تتكون من الخطوئين الآتيتين:

١. يتم مرور الهواء خلال طبقة الكوك عند احتراق كربون الكوك الإنتاج ٢٠٥٠ نظــرا الأن الــنفاعل منتج الحرارة فإن درجة حرارة طبقة الوقود نزداد إلى
 حوالى ١٠٠٠ °م



عـند الوصول إلى درجة الحرارة المرتفعة الكافية (١٠٠٠ °م)، يتم
 توقف تـيار الهواء ودفع بخار الماء خلال الكوك الأحمر السلخن
 لتكوين H₂ CO

(1) $C + H_2O \leftrightarrow CO + H_2$ $\Delta H = + 28.7 \text{ kcal.}$

 $C + 2H_2O \leftrightarrow CO_2 + 2H_2$ $\Delta H = + 18.6 kcal.$ (2) $C + 2H_2O \leftrightarrow CO_2 + 2H_2$ $\Delta H = + 18.6 kcal.$ (1) يسود عند درجات الحرارة العالية ويكون تفاعل مرغوبا فيه. بينما التفاعل (7) يسمود عند درجات الحرارة المنخفضة. بسبب التفاعل الذي يمتص حرارة لهذه التفاعلات، فإن درجة حرارة طبقة الوقود منخفض والتفاعل الغير مطلوب (Y) يحدث. فسي هـذه المرحلة، يتم توقف إمداد البخار ودفع الهواء ثانبا لرفع درجة الحرارة إلى $L_1 = L_2 = L_3$

نشك الخطونين يتم بذلك تكرارهما بالتبادل لاستمرار درجة الحرارة المناسبة، الفترة الـزمنية لدفع بخار الماء (النفخ البارد) عادة ٤ دقائق بينما فترة نفخ الهواء (النفخ الساخن) هو حوالى ١ - ٢ دقيقة.

المكونات:

مثوسط المكونات لغاز الماء هو H_2 + 00% ، 00 = 13% ، H_2 = 3% ، مثوسط المكونات الغاز الماء هو H_2 = 00.

غاز الماء يعطي لهب أزرق بمبب زيادة المحتوى من أول أكسيد الكربون، درجة حرارة اللهب حوالي ١٨٠٠ °م.

الاستخدام

- ستخدم كمصدر للهيدروجين لتخليق الأمونيا.
 - يمتخدم كوقود الأفران.
- عند الخلط مع الهيدروجين يستخدم في صناعة الميثانول.
- يستخدم طريقة فيشر ترويش لإنتاج منتج شبيه بالبترول.

ماء الغاز بستخدم كذلك لتحضير ماء الغاز المكرين والذي يمكن استخدامه في
 أغراض التسخين والإضاءة.

غاز الماء المكرين: (Carburreted Water Gas) شكل (١/٢٤)

القسيمة العسرارية للغاز الأزرق منخفضة جدا حيث تكون غير مؤثرة كوقود غساز، ولسنلك يتم زيادة قيمتها الحرارية بغازات الهيدروكربونات التي يتم الحصول عليها بتكسير زيت البترول. غاز الماء المستخدم المتقوية يسمى غاز الماء المكربن.

التصنيع:

بنون جهاز تصنيع غاز الماء المكرين من وحدتين إضافيتين وهما المكرين (carburetter) والسخان الفائدة (super heater) بجانسب صولد غاز الماء الذي تم مناقشته. كل من المكرين ووحدة التسخين الفائق عبارة عن أوعية من الصلب المبطن بالطوب الترابيعي (checker brick) لتوفير سطح تكثيف التبادل الحراري، إنتاج غاز الماء المكرين يمكن شرحه في ثلاث خطوات:

 عند مرور الهواء خلال طبقة الكوك في المولد، وارتفاع درجة الحرارة بسبب التفاعل المنتج للحرارة.

 $C + O_2 + 3.76 N_2 \rightarrow CO_2 + 3.76 N_2$ $\Delta H = -97 \text{ kcal.}$

هو ام

- الغازات الساخنة المنتجة بتم توجيهها إلى المكرين، والذي يعمل على تسخين الطوب، الحوائط الجانبية والقبو. تيار من الهواء الثاني يتم دفعه في المكرين لحرق تيار الغازات وابتاح حرارة أكثر. الحرق يتم في وحدة التسخين الغائق (super heater). غازات الحرق تدخل عندئذ غلاية استخدام الحرارة (waste heat) تم أخيرا تتصرف خلال المدخنة.
- عند الوصول إلى درجة حرارة كافية في المولد، المكرين، وحدة التسخين الفائق، يئم إيقاف تيار الهواء ودفع البخار خلال الكوك


الأحمر الساخن. غاز الماء المنتج، كما تم وصفه سابقا، يتم توجيهه إلى المكرين. في نفس الوقت يتم رش الزيت في المكرين، والذي يتبخر ويتكسر. نتيجة التكسير تختلط مع غاز الماء.

خليط الخازات يمر على وحدة التسخين الفائق حيث يستمر التكسير للزيت الذي يتحول إلى الحالة الغازية ويصبح التكسير تاما. غاز الماء مع أبخرة الزيت التي تم تكسيرها يكون غاز الماء المكرين الذي يتم توجيهه إلى خط هيروليكي وجهاز التنقية. الزيت المستخدم في الكرينة يكون عادة جزء عالي من البترول يتكون أساسا من البار الفينات ذات درجة حرارة غليان من ٢٠٠ ~ ٣٠٠ ° م. الزيوت الأثقل أحيانا يتم استخدامها.

الكونات:

الاستخدامات

- يستخدم كمصدر للحرارة حيث يمثلك قيمة حرارية مرتفعة.
 - يستخدم لأغراض الإضاءة.
 - ستخدم كبديل لغاز الفحم.



شكل (١/٢٤) وحدة كريتة غاز الماء

غاز الفحم (غاز فرن الكوك): (Coal Gas (Coke Oven Gas شكل (١/٢٥)


غساز الفحسم وغاز فرن الكوك يتم المحصول عليهما بكرينة الفحم عند درجة الحسرارة المالسية. كرينة الفحم تودي إلى تصناعد منتجات غازية. الغاز المنتج من معسوجات إنستاج الغاز يسمى غاز الفحم بينما الغاز المنتج من أفران صناعة الكوك يسمى غاز فرن الكوك. كلاهما متشابهة جدا. الفرق يرجع إلى طبيعة الفحم المستخدم وكذلك إلى حالات الكرينة المختلفة. غاز الفحم يتم تصنيعه بتسخين الفحم الغني بالمواد المتطابسرة (٣٠ – ٤٠%) في معوجات أفقية أو رأسية حتى ١٣٥٠ م والغاز يكون هو المنتج الرئيسي.

* 15...

فحم ----> كواك + غاز الفحم ↑

في معزل عن الهواء

مخطـط للعملـية موضح في الشكل (١/٢٥). الغاز المنتج يحتوي على عدد كبيـر مــن الملــوثات ذات القيمة والتي نزال من غاز الفحم أساسا بسبب قيمتها في الاستخدام. بالإضافة إلى أن إزالتها تحسن نوعية الغاز.



شكل (١/٢٥)صناعة غاز الفحم

الفاز (عدد حوالي ۷۰۰ - ۸۰۰ م) يدتم تمريسره خلال خط مواسير هيدروليكي حيث يحدث تكثف ابعض من القار والأمونيا. المممار الهيدروليكي يعمل كذلك مانع للماء حيث يمنع مرور الغازات إلى الخلف نحو المعوجة.

يتم توجيه الغاز إلى مكثف ضخم حيث يتم إزالة كثيرا من القار والأمونيا ويتم جمعهم سلطا فسي طبقتين منفصلتين في خزان قار الفحم من غاز الفحم يعتبر مصدر غني بالكيماويات.

بت عندنذ تمريس الغازات خلال أبراج الغسيل (scrubber) تحت الضغط بمساعدة طلمبة العادم. عندنذ يتم سريعا تبريد الغازات الساخنة برشها بنافورات من الماء عند الضغط المرتفع عند إزالة النفتالين (naphthalene).

غـــازات الفحـــم يتم مرورها خلال برج غسيل آخر حيث يتم الغسيل باستخدام زيت الكـــرى أوزوت (creosote oil) (وهـــو زيــت معالجة الخشب) والذي يذيب البنزول (Benzol)، القولوين ومركبات أرومائية أخرى.

يـــــنم نتقــــية الغاز بازالة الكبريت وكبريتيد الهيدروجين بمروره فوق أكسيد الحديديك الموجود في وحدة التتقية. $Fe_2O_3 + 3H_2S \rightarrow Fe_2S_3 + 3H_2O$

Fe $_{2}$ 0 عند استثفاذ و $_{2}$ 7 بتم سحبه من وحدة التنقية وتعريضه المهواء حيث يتأكسد إلى $_{2}$ 8 بالمتثفاذ و $_{2}$ 9 جاء $_{3}$ 9 جاء $_{4}$ 9 جاء $_{3}$ 9 جاء $_{4}$ 9 جاء من ما تنافذ من الماء المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ الماء المنافذ ا

غاز الفحم بذلك يكون قد تم تتقيته وتخزينه فوق خزان الغاز فوق الماء.

المكونات

 $- C_2H_2$, % V = CO , $\% V = CH_4$, $\% I = H_2$, $\% V = CH_4$, $\% V = C_2H_4$, %

الاستخدامات:

- يستخدم غاز الفحم أساسا كوقود.
- كما يسمتخدم في الإضاءة. قوة الإضاءة في غاز الفحم ترجع إلى وجود الهيدروكربونات الغير مشبعة.
 - بستخدم كذلك في توفير جو الاخترال في مختلف العمليات الميتاليرجية.
 - بسبب قيمته الحرارية العالية يستخدم كذلك في صبهر المعادن، والسبائك.
 - يعتبر غاز فرن الكوك أرخص مادة خام لإتتاج الأمونيا.


غاز الزيت: Oil Gas

الوقود الغاز يمكن كذلك الحصول عليه من تجزئة البترول. بتكون غاز زيت البترول من خليط من الهيدروكربونات ويتم تحضيره بالتكسير الحراري للكيروسين.

التصنيع: شكل (١/٢٦)

تتكون محطة المعالجة من معوجة قوية من الحديد الزهر، المحتجزة في فرن الإشعال بالفحم. ذراع المعوجة (bonnet) يثبت عند فوهتها خلال عازل من الرصاص المنصهر، وبكون متصلا بحوض هيدروليكي خلال عزل الماء.

يتم تدريجوا إدخال تيار رقيق من زيت الكيروسين إلى معوجة الحديد الحمراء الساخنة،
حديث بتم التصخين السشديد الزيت ويحدث له التكسير الحراري منتجا خليط من
الهيدروكربونات الصغرى مثل الميثان؛ الإيثان، الإيثيلين....الخ. ينتج كذلك مواد القار
(tarry) والتي نخاط مع الهيدروكربونات الغازية. الغازات التي تكونت تمر إلى
الخسارج خلال غطاء (bonnet) إلى الحوض الهيدروليكي. يحدث تكثف القار وإزالته.
درجة الاكستمال لعملية التكسير يتم لختيارها بسحب بعض من الغاز خلال صنبور
الاختبار و لد سيار لسونه. السزيت الجديد يبدو بلون أصفر ذهبي، بضبط الإمداد
بالكيروسين والهواء، يمكن الحصول على اللون المطلوب. يتم تخزين غاز الزيت في
اسطوانات حفظ العار.



شكل (١/٢٦) التحضير العملي ثفاز الزيت

الكونات:

القيمة الحرارية لغاز الزيت هي حوالي ٢٧٠٠ كيلو سعر حراري/ م 7 .

الاستخدام

- یستخدم کغاز معملی.
- يستخدم كذلك لزيادة القيمة الحرارية لغاز الماء (غاز الماء المكربن).

جدول () المكونات والقيمة الحرارية للوقود الفاز

			2	
	-		C+ H ₂ O ↔ CO+ H ₂ C+ 2H ₃ O↔ CO ₂ + H ₃	
			CO ₂ + C ↔ 2CO	
			اغترالي	
			CO+ 1.88 N ₂	
			3./6 N ₂	
	producer gas	N2 - %00 - 07 , CO2=%3		
~	خاز الإنتاج	CO =%r Yr . H2 =%1Y - A .	أكسدة	14
		1		
		الباقي002 + 002		
	natural gas	H ₂ -%"		
-	الغاز الطبيعي	CH4 : %1 V. C2H6-%) =		15 17
				· حراري/ م
-76	الوقود	مقومسط المكونات	تقاعلات التصنيع	القيمة الحرارية كيلو سعر
1				

		, %t = N ₂		
		, %r = C ₂ H ₄		
		$^{\circ}$ %Y = C_2H_2		
		; %v = CO	coal gas	
		. %τ' - CH4	Coal coke +	
D	غاز القحم	, %£. = H ₂	P 14	***
		%ο - Υ,ο = N ₂ , %Υ,ο, Υ - CO ₂	زیت ← هیدروکریونات	
	1	هيدروکريونات = ۳۰ – ۸۶% ،	i Sange	
**		غاز الماء المكرين ۲۸ – ۲۲ – ۳۸ – ۲۸ % ماد الماء المكرين ۳۸ – ۲۳ الماد المكرين	C + H ₂ O → CO + H ₂	£ £0 40
		.%t = CO ₂		
		* % £ = N ₂		
	gas	CO: %() =		
-1	۳ عاز الماء water	H ₂ , %01 -	C + H ₂ O → CO + H ₂	۲۸
				حراري/ م
7	الوقود	مقوسط المكونات	تقاعلات التصنيع	القيمة الحرارية كيلو سعر

	(
		.%11 = .%4 = CO ₂	$C_{12}H_{26} \rightarrow CH_4 + C_2H_6 + C_2H_6 + C_2H_2 + C_3H_8$	
-4	خاز الزيت	CO , %00 - 0 H2 , %", - Y0 - CH4	تكسير	٠٠٧٢.
		الباقي = ٤%		
		, %1 - CO ₂		
				حراري/ م
3	الوقود	متوسط المكونات	تقاعلات التصنيع	القيمة الحرارية كيلو سعر

الاشتمال: (combustion)

الاشتعال هو عملية كيمياتية يصاحبها انطلاق حرارة وضوء. وهو بالتأكيد تفاعل منتج للحرارة (exothermic). مثال : $C_{(5)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)}$ $\Delta H = -97 \text{ kcal}$

لناكــيد الاشتعال الكامل فان العادة يجب أن تصل إلى درجة حرارة الاشتعال. تعرف درجة حرارة الاشتعال بأنها أتل درجة حرارة التي عندها تشتعل المادة وتحترق بدون إضافة أخرى للحرارة من الخارج.

حساب الهواء اللازم للاشتعال:

كمية الأكسجين والهواء اللازم للحرق للاشتعال الكامل لكمية معينة من الوقود يمكن حمايها على أساس المبادئ الأثية:

١. يحدث دائما للمواد الاشتعال الكامل بواسطة المعرفة الجيدة للتفاعلات الكيميائية الكلية أي أن المواد دائما تتحد بنسب محددة. فمثلا، حرق الكريون يمثل بالمعادلة الآتية:

> > هذه المعادلة تبين أن:

١٢ جــز ء بالــوزن من الكربون تتحد مع ٣٢ جزء بالوزن من الأكسجين لإنتاج ٤٤ جزء بالوزن من ثاني أكسيد الكربون أو حجم واحد من الكربون بتفاعل مع حجم ولحد من الأكسجين لإنتاج حجم واحد من ثاني أكسيد الكربون.

لـذلك فإنــه من المعادلة الكيميائية، يمكن حساب كمية الأكسجين (بالوزن أو بالحجم) يمكــن حــسابها بــسهولة. المعادلة الكيميائية المتوازنة لمعظم مكونات أي وقود هي كالآتي:

$$\begin{split} &H_2 + 1/2 \ O_2 \rightarrow H_2O \\ &S + O_2 \rightarrow SO_2 \\ &CO + 1/2 \ O_2 \rightarrow CO_2 \\ &CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \\ &2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O \\ &2C_3H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2 H_2O \\ &2C_3H_2 + SO_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O \\ &2C_3H_2 + 2C_3H_2 + 2C_$$

النيتـروجين أو الرماد في الوقود هي مواد غير قابلة للاشتعال ولذلك فإنها لا تستهلك الاكسجين. ٢. مـن الناحــية العملــية: يــتم الاشتعال في وجود الهواء. لذلك فإنه من كمية الأكـمنجين المطلــوية (عند حسابها طبقا المنفاعلات السابقة) من الهواء يمكن حــمابها. أســاس هذا الحساب هو حقيقة أي الهواء يحتوي على ٢١% من الأكسجين بالحجم و ٣٢٣ بالوزن، الباقي هو النيتروجين.

متوسط الوزن الجزيئي للهواء مقدر ٢٨,٩٤ جزئ - (28.94 Mor²).

مكونات الوقود السائل أو الصلب عادة يعبر عنها بالوزن بينما مكونات الوقود
 الغاز يعبر عنها بالحجم. كتل المواد الغازية يمكن حسابها طبقا لقوانين الغاز
 وقانون أفوجادرو.

أ- قانسون أفواجادرو - ٢٢,٤ لتر من أي غاز عند الضغط ودرجة الحرارة القياسي (STP) أي (٢٧٣ كلفن، ٧٦٠ مليمتر زئبق) له كثلة تسماوي جزئ واحد منه. لذلك فإن الضغط القياسي ودرجة الحرارة القياسية لــــ ٢٢٠ لتر من الكربون نترن ١٢ جرام والتي هي كثلة جزئ ولحد من الكربون.

ب- كــئلة أي غــاز يمكن تحويلها إلى حجمه عند ضغط معين ودرجة حرارة معيلة باستخدام المعادلة PV = nRT

حيث:

P = ضغط الغاز

٧ = حجم الغاز

R = ثابت الغاز

T = درجة الحرارة بمقياس كيلفن

n = عدد جزيئات الغاز

ก

جـــــ قانسون بويل وقانون شارل يمكن استخدامهما في خفض حجم الغاز عند ضغط معلوم ودرجة حرارة معلومة إلى الحجم المقابل عند أي حالة أخرى من درجة الحرارة والضغط باستخدام المعادلة:

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

حيث:

T₁ ، V₁ ، P₁ «مسم للسضعفط والحجم ودرجة الحرارة الأولية للغاز، P₂ ، V₁ ، P₂ هم الضغط والحجم ودرجة الحرارة النهائية للغاز.

(د) الأوزان النسبية لغازين أو أكثر يتم تحويلهم إلى الحجم المقابل بالعلاقة:

الحجم النسبي للغازات - وزن الغاز B : وزن الغاز B الوزن الجزئي للغاز B : الوزن الجزئي للغاز B

 (ه...) أقل أكسجين مطلوب = الأكسجين النظري المطلوب - الأكسجين الموجود في الوقود.

أننسى أكسمجين مطلوب يتم حسابه على أساس الحرق الكامل. في حالة عدم الحرق الكامل، تحتوي المنتجات على 00. في مثل هذه الحالة، يتم حساب الأكسجين الزائد بعد طرح كمية الأكسجين اللازمة لحرق 00 إلى 0.2.

 (و) الحسرق نادرا ما يحدث بكفاءة بالحساب النظري لكمية الهواء. دائما يستخدم هواء زائد في الفون.

نسبة الهواء الزائد% = الهواء الحقيقي المستخدم - الهواء النظري المطلوب الهواء النظري

(ز) الأكسمجين الموجدود في الوقود بوجد متحد مع الهيدروجين. لذلك فإن هذه الكمسية مسن الهيدروجين. لا تساهم في الكمسية مسن الهيدروجين المتحدة مع الأكسجين الموجود في الوقود، لا تساهم في الحرق. باقي الهيدروجين يسمى الهيدروجين المتاح (available hydrogen) يساهم فقط في نقاعل الحرق.

 $H_2 + 1/2 O_2 \rightarrow H_2 O + Heat$ ($\Gamma \mid A \in \mathbb{N}$)

حــيث أن جـــزء واحد من الهيدروجين يتحد مع ٨ أجزاء من الأكمىجين أو بمعنـــى آخر لكل ٨ أجزاء من الأكمىجين الموجود فإنه يحدث تثبيت لجزء واحد من الهيدروجين لذلك فإن الهيدروجين المتاح = [وزن الهيدروجين – وزن الأكمىجن]

نذلك، فكمية الأكسجين النظرية اللازمة للحرق الكامل لولحد كيلو جرام من الوقود $S + (\frac{1}{4} - H) \frac{16}{12} + C \frac{32}{12}$ كجرام

حـــيث S · O · H · C تمثل الكربون، الهيدروجين، الأكسجين، الكبريت على التوالمي. ولذلك فإن الكمية النظرية من الأكسجين اللازم لحرق واحد كيلو من الوقود =

كجرام
$$\left[S\left(\frac{5}{6}-H\right)\frac{16}{2}+C\frac{32}{12}\right]\frac{100}{23}\times 32$$

أمثلة محلولة مبنية على الحرق:

مثال:

لحسب وزن وحجم الهواء اللازم لحرق ٢ كجرام من الكربون.

اولا:

الوزن الجزيئي ليعض العناصر:

C = 17 , $H_2 = 7$, $O_2 = 77$, S = 77 , $H_2O = 1$, $N_2 = 7$

الحل:

تفاعل الحرق c+02 → c0

وزن الأكسجين المطلوب لحرق ١٢ كجرام من ٣٢ = ٣٧ كجرام لإن وزن الأكسجين اللازم لحرق ١ كجرام من ٣٢ = ٣٢ > ٢,٦٧ كجرام ١٢

= ۲,۸۹۷۸ لتر = ۸,۹۷۷ متر مکعب

مثال:

لحــــــــ أننــــى كمــــية من الهواء اللازمة للحرق الكامل لــــ ١٠٠ كجرام من الوقود المحقوي على ٨٠ - ٨٠%، H₂ - ٢% ، O₂ - 0% ، S = ٢% ، والاباقي N₂ بالوزن.

الحل:

وزن O ₂ المطلوب	تفاعل الاحتراق	الكمية%	المكون
Y17,7 = A. * 17 /77	$CO_2 \leftarrow O_2 + C$	۸.	C
	۱۲ جرام ۲۲ جرام		
F/\Y * F = A3	$H_2 + 1/2 O_2 \rightarrow H_2O$	٦	هيدروجين
	١٦ جرام ٢جرام		
7 - 7 * 77 /77	$S + O_2 \rightarrow SO_2$	Y	كبريت
	٣٢ جرام ٣٢ جرام		
		٥	أكسجين

النيتروجين لا يحترق ولذلك فانه لا يستهلك أكسجين. الأكسجين المطلوب نظريا لكل ١٠٠ كجرام من الوقود = ٢١٣,٣ + ٨٤ + ٢ = ٣,٣٣٣ كجرام من ٥٥.

الكمسية الصافية المطلوبة ≈ 02 الموجود ~ 02 الموجود في الوقود ≈ ٢٦٣,٣ ~ 0 ~ ٢٥٨,٣ كجرام من 02.

إذن الهواء المطلوب = ٢٥٨.٣ * ٢٣/١٠٠ = ١١٢٣ كجرام

مثال:

الحل:

حجم O ₂ المطلوب	تفاعل الحرق	الكمية	المكون
Y . YE O X . EA	CO ←0.5 O ₂ + CO ₂	٠,٤٤٨	CO
	٢/١جزئ اجزئ		
۸۰,۰×۲- ۲۱,۰ م	CH ₄ + 2 O ₂ →CO ₂ + 2 H ₂ O	0.08	CH ₄
,	۲جزئ اجزئ		
۶,۰×۵,۰=۲,۰م	$H_2 + 0.5O_2 \rightarrow H_2O$	0.4	H ₂
	1/2 جزئ اجزئ	<u> </u>	
۲ , , × ۰/۷ = ٥, ، ع	$C_2H_2 + 5/2 O_2 \rightarrow 2CO_2 + H_2O$	0.02	C ₂ H ₂
			j
	٥/٢جزئ ١جزئ		

الحجم الكلي للأكسجين المطلوب = ٢٤,٠ + ٠,١٦ + ٠,٠ + ٠,٠٠ = ٠,٠٠ م م حجم الهواء المعللوب = ٢٠,٠ × ١/٢١ = ٣,٠٩٥ م

مثالء

 $T = CO_2$ (% $T = H_2$ ($E = CH_4$) % $E = CH_3$ ($E = CH_4$) % $E = CH_3$ ($E = CH_4$) % $E = CH_4$ (E

الحل:

	et e 101 0 10a		
حجم О2 المطلوب	تفاعل الاحتراق	الكمية	المكون
۲۲,۰× ۰,۰= ۱۱,۰ م	$H_2 + 1/2O_2 \rightarrow H_2O$	YY	H ₂
F A = Y × . , . £ C	$H_4 + 2 O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$	0.04	CH ₄
Y, . × 0, . = 1, . 4	CO +1/2 O ₂ → CO ₂	٧,٠	СО
		٠,٠٦	CO ₂
		۲۰,۰	O ₂
		.,50	N ₂

 7 هجم $_{2}$ 0 المطلوب = (11 + ... + ... + ...) هجم $_{2}$ م $_{3}$ هجم $_{4}$ المطلوب = $_{4}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{1}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$

الحجم الحقيقي للهواء الذي يتم الإمداد به = ١٠٠/١٢٥ × ١٠٠/١٢٥ = ١,٥٤٧٥ م ّ = ١٥٤٧،٥ لك

الوزن الحقيقي للهواء الذي يتم الإمداد به = ٢٢.٤/١٥٤٧٠ × الوزن الجزئي للهواء = ٢٨,٩٤٠ × ٢٢.٤/١٥٤٧٠ جرام = ١٩٩٩.٣ جرام

- 1,999 كيلوجرام

مثال:

ما هي الكمية النظرية من الهواء اللازمة عند ٢٥ °م، ضفط ٧٥٠ مليمتر للحرق الكامل لمتر مكعب ولحد من الوقود.

الحل:

حجم O ₂ المطلوب	تفاعل الاحتراق	الكمية	المكون
37, × 0, = Y/, , 3	H ₂ + 1/2O ₂ → H ₂ O	37,	H ₂
Y × Y, -= 1, -	CH ₄ + 2 CO ₂ →CO ₂ + 2 H ₂ O	٠,٣	CH ₄
$\Gamma_{*,*} \times \circ_{*} = \Upsilon_{*,*,*} \stackrel{7}{\rightarrow}$	CO+ 1/2 O ₂ → CO ₂	4,4%	co
_	-	٠,٠٨	CO ₂
_	-	٠,٠٢	02
-	-	+,17	N ₂
., Tho - T, 0 × ., 11	$C_2H_6 + 3.5 O_2 \rightarrow 2 CO_2 + 3$ H_2O	٠,١١	C₂H ₆
.,۱۳0 = ٣ × .,. ξ0	$C_2H_4 + 3 O_2 \rightarrow 3 CO_2 + 2$ H_2O	٠,٠٤٥	C₂H₄
.,10 = 7 × .,.70	$C_4H_8 + 6 H_2O \rightarrow 4 CO_2 + 4$ H_2O	.,. 40	C₄H ₈

إجمالي الحجم المطلوب من الأكسجين للحرق -

عد الضغط ودرجة الحرارة العادية.

حجم الأكسجين المطلوب عند درجة الحرارة والضغط المعطى

$$r = V_1$$
 $r = V_0$

$$^{T}_{\ell}$$
),08A = Y4A × Y1. × 1,8 = V_{1}

الحجم المطلوب من الهواء = ۸۱/۱۰۰ × ۲۱/۱۰۰ = ۷٫۳۷۱ م

مثال:

عينة من الفحم وجد أن لها المكونات الآتية:

- ١. احسب أقل كمية مطلوبة من الهواء للحرق الكامل لواحد كيلوجرام من الفحم.
- ۲. احسب أعلى قيمة حرارية وأقل قيمة حرارية لعينة الفحم (إجمالي القيمة الحرارية بالكيلو سعر حراري/ الكيلو جرام: C = 0.00 ، C = 0.00 ۲۷٤٠ ۲۷٤٠.

الحل:

الكيلوجرام من القدم يحتوي: ٢٥٠ - ٧٥٠ جرام، ٢٠ - ٥٧ جرام، ١٢١ - ١٢٠ جرام، ٢٠ - ١٢١ جرام، ١٢١ - ٥٠ جرام،

أدنى وزن من الهواء مطلوب للحرق الكامل للكيلوجرام من الفحم

$$= 2,740 + 4,940 = 4,940 = 4,940 = 4,940 = 4,940 جرام$$

- ٢. أعلى قيمة حرارية =
- = ۱۰۰/۱ [s × ۲۲٤٠ + (O/8 H) (Fo · · + C × ۸۰۸۰] کیلو مسعر /کجر ام
- = ۱۰۰/۱ [۸۰۸×۰۷+۰۰۰۲(۸/۱۲,۱ ۱۲۲۸)+۱۲۲۰×۰۰)کیلو سعر /کجر ام
 - ١٠٠/١ [٦٠٦٠٠٠ + ١٢٧٢١٩] كيلو سعر/ كجرام

أقل قيمة حرارية = (أعلى قيمة حرارية - ١٠،٠٩ × ٥٨٧) كيلوسعر / كجرام

= (۷۳۲۲ - ۰۰۰۹ × ۲۰۵) كيلو سعر / كجرام

= ۲۰۵۷ كيلو سعر / كجرام.

تعليل الغاز العادم (Analysis of Flue Gases)

الفاز العادم هو الغاز الناتج من حرق الوقود في الأقران والمحارق. عند تمام الحرق، يتكون الغاز العادم من عدي إلا إلماء، نيتروجين، أكسجين زائد. مصطلح الفاز العادم مشتق من مصرف الغازات الذي يؤدي بالغازات إلى المدخنة (fue).

للحصول على الحرق الكامل للوقود، يكون من المهم وجود التصاق جيد بين الوقود مع كمية كافية من الهواء، لحرق كل المادة القابلة للاحتراق تحت الطروف المناسبة. تطيل الغازات العادمة يعطى فكرة حول عملية الحرق الكاملة أو الغير كاملة. عادة يتم قياس نمسب C_2 ، C_3 C_4 C_5 C_6 ألى الغازات العادمة. أحيانا يتم كذلك تعيين C_6 C_7 C_8 والهيدروكربونات.

- إذا أظهر التحليل وجود CO، فإن هذا يبين الحرق الغير كامل للوقود أو أن
 هذاك نقصا في الأكسجين. لذلك فإنه عندئذ يزداد الإمداد بالأكسجين.
- و إذا أظهر تحليل للغاز وجود نسبة عالية من الأكسجين في الغاز العادم فإن هذا يظهر أنه بالرغم من تمام الحرق إلا أنه يوجد زيادة في الإمداد بالأكسجين. زيادة الكبيرة من الهواء تسبب الفقد في الحرارة. في مثل هذه الحالات، فإن الإمداد بالهواء إلى الوقود يتم إيقافه لمدة قصيرة أو أن يتم زيادة معدل الإمداد بالوقود.
- إذا أظهر التحليل وجود كميات كبيرة من 00، 00، فإن هذا يبين أن الحرق غير منتظم وغير متجانس أي في بعض أجزاء من الفرن بوجد هواء زائد وفي بعض الأجزاء الأخرى يكون الإمداد بالهواء غير كافي.


تحليل الغازيتم باستخدام جهاز أورسات Or.sat'Apparatus

جهاز أورسات: شكل (١/٢٧)

يتكون جهاز أورسات من أنبوبة أفقية لها محبس ذو ثلاث حارات عند أحد النهايات. النهاية الأخرى من الأنبوبة الأفقية تكون منصلة بسحاحة مدرجة. السحاحة تكون محاطة بغلاف من الماء وذلك للمحافظة عليها عند درجة حرارة ولحدة. النهاية السفلي للمحاحة يتم توصيلها بحوض ماء بواسطة ماسورة مطاطية طويلة. مستوى الماء في حوض الماء بمكن رفعه أو خفضه برفع أو خفض حوض الماء.

الأنبوبة الأفقية تكون منصلة على النوالي بمجموعة من ثلاث بصيلات امتصاص , C, بصيلات (stop cock). بصيلات (stop cock). بصيلات الامتصاص بها محاليل لامتصاص بها محاليل لامتصاص رح CO, Co, Co. على التوالى.

- البصيلة (A) تحتري على محلول (KOH) لامتصناص ٢٥٠) (٢٠٠ جرام من KOH) مذابة في ٥٠٠ سم من الماء المقطر، ثم غليه الهارد أي CO2 موجود به).
- البصيلة (B) تحتوي على محلول من حامض ببروجاليك (akaiine pyrogallic على محلول من حامض البيروجاليك + ۲۰۰ جرام من (ACD في ۵۰۰ مم⁷ من الماء المقطر).
- البصيلة (C) تعتوي على كلوريد النحاسوز النشادري (C) تعتوي على كلوريد النحاسوز + ١٢٥ سم من من (chloride لامتصاص (chloride) من الماء.



شكل (۱/۲۷) جهاز أورسات

العملية

- بتم تنظيف كل الجهاز بإثقان. يتم تشحيم المحابس واختبارها بالنسبة للإحكام ضد تسرب الهواء. بصيلات الامتصاص يتم ملئها بمحاليلها المنتالية وقفلها بواسطة محبس القفل (stop cock). يتم ملء غطاء الماء وحوض الماء بالمادة.
- محبس الهواء ذو الثلاث حارات يتم فتحه إلى الجو ويتم ملء السحاحة تماما بالماء وذلك يرفع حوض الماء إزالة الهواء الموجود في السحاحة.
- ٣. يتم الآن توصيل المحبس ذو الثلاث حارات بالفازات العادمة لتحليلها خلال (أنبوب Cacl₂ U) والذي يمنص الرطوبة الموجودة في الفاز العادم. يتم خفض حوض الماء ليسمح بدخول الفاز العادم إلى المحاحة. و لكن هذا العادم يتم طرده إلى الجو بفتح المحبس ذو الثلاث حارات ورفع الحوض حيث أنه مخلوط بالهواء الموجود في الجهاز. يتم تكرار هذه العملية ٣ ٤ مرات لتأكيد الإزالة الكاملة للهواء الموجود في الجهاز.

- 3. أخيرا، يتم امتصاص الغاز في السحاحة ويتم ضبط حجم الغاز العادم إلى ١٠٠ سم عند الضغط الجوي. يتم ذلك بضبط ارتفاع حوض ضبط المنسوب. يتم فتح المحبس ذو الثلاث حارات إلى الجو ورفع حوض الماء بحرص، حتى بصل منسوب الماء في البصيلة الذي يكون عند ١٠٠ سم م . يتم عندند قتل المحبس.
- ٥. الآن يتم فتح المحبس للبصيلة (A) ويتم مرور الغاز العادم خلال المحلول الموجود في الغاز العادم يتم امتصاصه بمحلول (KOH). يتم ثانيا إرسال الغاز إلى السحاحة وتكرار العملية عدة مرات لتأكيد تمام امتصاص CO2 بمحلول (KOH)، وذلك برفع وخفض حوض الماء. الغازات التي لم يتم امتصاصها أخيرا تؤخذ إلى السحاحة بواسطة رفع السائل في البصيلة (A) حتى تمتلئ تماما. بعد ذلك يتم قفل محبس البصيلة (A). يتم أخذ قراءة حجم الغاز المتبقي في السحاحة بتسوية منسوب الماء في المحاحة وفي حوض الماء. الخفض في الحجم يعطى حجم (CO2) في ١٠٠ مم من عينة الغاز العادم.
- آ. الآن يتم فتح محبس البصيلة (B). يتم تكرار عملية الامتصاص كما في البصيلة (A). حجم الفاز الممتص يعطي حجم O2 في ١٠٥ سم من عينة الفاز المادم. بالمثل يتم مرور الفاز المادم خلال البصيلة (C)، لتميين كمية (CO) الموجودة في الفاز العادم. الفاز المتبقي في السحاحة بعد الامتصاص لكل من O2, O2, O2, O2, وخذ كنيتروجين.

إحتياطات:

امتصاصمه سابقا بالمحلول في البصيلة A) وأخيرا خلال محلول كلوريد النحاسوز النشادري البصيلة Cr ميث يتم امتصاص Co فقط.

- Y. يتم تعيين CO بحرص حيث أن نسبته عادة صغيرة. في كل تفاعلات الحرق، توجد علاقات محددة بين أوزان الوقود المحروق، الهواء المستخدم والغازات العادمة المتكونة. حيث أن مكونات الهواء المستخدم تعتبر عادة أنها متجانسة، فإن العلاقة بين الكميات الثلاث يمكن حسابها. لذلك إذا كانت أحجام أي الثنين من الآتي, تكون معلومة، فإنه يمكن حساب الثالث.
 - مكونات الوقود.
 - مكونات الغاز العادم.
 - طبيعة الاحتراق (سواء تام أو غير تام وأي هواء

زائد استخدم). سائل رقمیه مبنیة علی تحالیل الغاز العادم:

النقط الآتية يجب تذكرها عند حل المسائل المنية على تطيل الغاز، بالإضافة إلى النقطة السابق مناقشتها:

 عند وجود CO في الغاز العادم، فإن كمية O اللازمة لحرقه يجب استنتاجها من الأكسجين الحر، قبل حساب الهواء الزائد.
 CO → CO₂ → CO₂

لكل جزئ من CO بلزم 1/2 جزئ من O2.

 N_2 ، N_2 ، N_3 ، N_4 . N_5 . N_6 . N_6

 4 4

من كمية الأكسجين الموجودة في الغاز العادم.

الأكسجين الزائد = ٤ - (٢ × 1/2) = ٣ جزئ.

$$\%12.72 = 100 \times \frac{3}{(3 - 26.58)}$$
 = الهواء الزائد

- وزن الغاز العادم الجاف يتم حسابه بموازنة الكربون في الغاز العادم والكربون الموجود في الوقود.
- مكونات الفاز العادم عادة تعطى على أساس الجفاف وعلى أساس حجمي باستثناء النص على غير ذلك.

مثال:

لحسب أدنى وزن من الهواء يازم للحرق الكامل لكيلو جرام من الفحم له المكونات الأكية بالوزن:

. %., 0 = N . %., 0 = S . %T = O2 . %T, 0 = H2 . %9. = C

رماد = ٥,١%

رحم المحرف المحرفات بالوزن لنواتج الحرق الجاف.

الحل:

واحد كباو جرام من الفحم يحتوى على:

۰،۹ - C حیلوجرام ، H2 - ۰،۰۳۰ کیلو جرام ، O2 - ۳ - ۰،۰ کیلو جرام ،

S = ۰,۰٥ كيلو جرام، N = ٥,٠٥ كيلو جرام

ليتزوجين	*,*0	-	_	
		11 11 12	2,440	
کاریک	.,.0	S + O ₂ -> SO ₂	+ > 1 / 4 4	31/17 × 0 = 1
أكسجين	*, * *	1	_	
		14	۸۲,۰	
فيدروجين	۰,۰۴۰	(Y) H ₂ + 1/2 O ₂ → H ₂ O 16	- 1, 1 × 07., -	
		12 ***		
کریون		$C + O_2 \rightarrow CO_2$	77/71 × 1, - 2,7	33/41× b = 1.7
المكون	المكون الكمية في اكجرام من الوقود	تقاعل الحرق بالجرام	کمیة 02 کجرام	کمیة O2 کجرام کمیة المنتج الجاف کجرام

الأكسجين لللازم لحرق واحد كيلو جرام من الوقود = (٠,٠٠٥ + ٢,٨ + ٢٠٠٥) - ٢,٦٥ = ٢,٦٥٥ كجرام

إنن الهواء المطلوب = ١١،٥٤ - ٢٢/١٠٠ - ١١،٥٤ كجرام

كمية المنتجات الجافة:

کمیة د 50ء = ۱۰،۰ کجر ام کمیة 202 = ۲٫۳ کمورام

كمية N2 - ۷۷ من الهواء المستخدم + N2 الموجودة في الوقود

نسبة المنتجات الجافة:

$$\% YY,9 = 1 \cdot \cdot \times 1Y,Y/A,A91 = \%N_2$$

مثال:

عينة من الفحم تحتوي على:

احسب النسبة المنوية لمكونات نواتج الحرق الجافة، بفرض استخدام هواء زائد بنسبة ٤٠%.

المل:

كمية المنتجات	کمیة O ₂ (في	تفاعل المرق	الكمية الموجودة	المكون
الجافة	کجرام)		في ١ كجرام من	
			الوقود	
7,7 - 1,1 × 17/11	$YT/YI \times F_1 \cdot = F_1I$	$C + O_2 \rightarrow CO_2$	7,1	کربون
	F1/Y × 3.,. = AY,.	H ₂ + 1/2 O ₂ → H ₂ O	*,*\$	هيدروجين
	_	_	۲۰,۰	اكسمين
	_	_	*,**	N ₂

كمية الأكسجين المطلوبة = ١,١ + ٢٢٠، - ٢٠،٠ = ١,٨٦ كجر لم

كمية منتجات الحرق الجافة:

کمیة CO₂ حمیة

كمية $_{2}$ 0 - الأكسجين في الهواء الحر الذي يبدو في الحالة الحرة في الغاز العادم $^{-}$ 7.7% \times 7.7%

كمية $N_2 = N_2$ من الوقود $N_2 = N_2$ من الوقود المستخدم.

 $= \gamma_{*,*} + (\gamma_{*,*} + \gamma_{*,*}) = \gamma_{*,*} + \gamma_{*,*} + \gamma_{*,*}$ کچرام

إجمالي وزن المنتجات الجافة - ٢,٢ + ٧٤٤، + ٨,٧٣٨ كجرام

= ۱۱,٦٨٢ كجرام

%1A,AT = 1 · · × Y,Y = %CO₂

11.344

7, TV= 1 . . × ., Y £ £ = %02

747,11

 $\frac{\forall \xi, \forall 1 = 1 \cdots \times \Lambda, \forall \forall \Lambda = \%N_2}{11, \forall \Lambda Y}$

مثال

وقود غاز له المكونات الآتية بالحجم:

. %9,0 - C2H4 . %17 - C2H5 . %70 - CH4 . %7 . - H2

.% $Y = N_2$, % $\xi = O_2$, % $A = CO_2$, % $\xi = CO$, % $Y, \circ = Butane$

احسب الهواء المطلوب للحرق التام لولحد متر مكعب من هذا الفاز. إذا كان استخدام الهواء بنسبة زيادة ٥٠%، أو التحليل الحجمي لنواتج الحرق الجافة.

الحل:

Γ	Т	_	\neg	$\neg \top$		1				
	1,1 = 2 × 1, Yo = CO2	1,19 = Y × 1,190 = CO2	., TY = Y × ., 17 = CO2				., γο = 1 × ., γο = CO2	ı		حجم المنتجات الجافة م
	07.,. X " = 01.	., YAO = Y × ., . 90	11,. × 0,7 = 10,.	1		Ι	۰,۰ × γ= ۰,۰	χ** × ο'*= 1'* * λ		حجم الأكسجين م
	$C_4H_8 + 6 O_2 \rightarrow 4 CO_2 + 4 H_2O$	C ₂ H ₄ + 3 O ₂ → 3 CO ₂ + 2 H ₂ O	$C_2H_6 + 3.5 O_2 \rightarrow 2 CO_2 + 3 H_2O$		ı	1	CH ₄ + 2 O ₂ →2CO ₂ + 2 H ₂ O	$H_2 + 1/2O_2 \rightarrow H_2O$		تقاعل الحرق
	٠,٠٢٥	۰,۰۹٥	-,17	.,14	**	۰,۰۸	٠,٢٥	۲,۲	من الوقود	الكمية في ١ م
	£	C3H*	C2분 ₆	N ₂	ွှ	Š	र्रे			المكون

حجم الأكسجين المطلوب = ۰٫۱۱ + ۰٫۱۱ + ۰٫۱۱ + ۰٫۲۸۰ + ۰٫۲۸۰ + ۰٫۱۱ + ۰٫۲۸ - ۰٫۲۸ - ۲٫۰۱ + ۰٫۲۸ - ۰٫۲۸ - ۲٫۰۱ - ۲٫۰۱ - ۲٫۰۱ - ۲٫۰۱ مثر مكسب

حجم الهواء المطلوب = 0.00 × 0.00 × 0.00 × 0.00 متر مكسب المحجم الحقيقي المطلوب من الهواء = 0.00 × 0.00 × 0.00 متر مكمب الهواء الزائد = 0.00 × 0.00 × 0.00 متر مكمب

حجم منتجات الحرق الجافة:

حجے م CO2 محصوبا من نواتج الحرق = ۰٫۲۰ + ۰٫۳۲ + ۰٫۱ + ۰٫۰۰ = ۰٫۰ متر مکعب

لجمالي حجم CO2 = ۰,۰ م + CO2 الموجود في الوقود = ۰,۰ + ۰,۰ م ۳ م ،۹۸ م ۳ مجمه م ۳ مجم المهواء الممتخدم + N في الوقود =

 $= (3 \circ, 71 \times PV) \cdot (1 \cdot 71, \cdot 71,$

 7 حجم 0 = الهواء الزائد × 1 \ $^$

% A, Y & = 1 . . × 11, AAA/ . , 9A = %CO2

% A E, TY = 1 . . × 11, AAA / 1 . , . T = % N2

 $%V,TA = 1.. \times 11,AAA/.,AYA = %O_2$

مثال:

نسبة مكونات الفحم وجد أنها:

 $\sim 2.9\%$, $\sim 1.0\%$, $\sim 1.0\%$

الحل:

كمية المنتجات الجاقة	کمیة ۲۰ کجرام	تفاعل الحرق	الكمية لكل	المكون
كجرام	Í		كيرام من	
			الوقود	
_	05.,. × 51/71= 70,.	$H_2 + 1/2O_2 \rightarrow H_2O$	۰,۰۳٥	H ₂
	-	_	٠,٠٣	02
	_	_	٠,٠١٨	N ₂
1,4A = 17/EE × .,0E	1,55 - 17/77 × .,05	C + O ₂ → CO ₂	.,01	С

كمية الأكسجين المطلوب = ١,٤٤ + ١٥٠٠ - ٣٠٠ = ١,٩٣ كجرام

كمية المنتجات الجافة باستخدام ألل كمية من الهواء -

بفرض أن كمية الهواء للزائد = بر

لأن
$$\chi = 11.04 - 11.04 = 11.04$$
 کجرام

مثال:

فحم يحتوي على الآتي:

ئے حرق هذا الفحم بالطريقة حيث كان محتوى الغازات الجافة هو $_{\rm CO}=7.1\%$ ، $_{\rm CO}=7.0\%$ ، $_{\rm CO}=7.0\%$ ، $_{\rm CO}=7.0\%$

احسب الآتي:

أ- الوزن النظري للهواء اللازم لكل كيلو جرام من الفحم.

ب- الوزن الحقيقي للهواء المستخدم.

جــ وزن الغازات العادمة الجافة المنتجة لكل كجرام من الفحم

الحل:

كمية الغازات العلامة الجافة	كمية O ₂ بالكيلوجرام	الكمية في	المكون
بالكيلوجر ام		كجــرام من	
		الوقود	
_	13 × F 1/Y1 = AYY, .	٠,٠٤١	H ₂
	_	٠,٠٦٩	O ₂
	_	٠,٠١٢	N ₂
777,1 × 33/71 = AAY,7	375, × 77/11 = 355,1	377,0	С
.,. 17 - YY/18 × .,	.,A = YY/YY × .,A	٠,٠٠٨	S
-	_	۰,۰۱	H ₂ O

كمــية الأكــسجين المطلــوب = ١,٩٢٤ + ٣٣٨، + ٢٠٠، - ٢٩٠، - ١,٩٢١ – ١,٩٢١ كجر لم

الآن الأكــسجين اللازم لتحويل ٢٠٠٠، كجرام من ٥٥ الموجود في الفاز العادم إلى ح.٠٠٠ = ٢٨/١٦ = ٢٨/١٦، كجرام

إذن الزيادة في الأكسجين/ كجرام من الغاز العادم = كمية الأكسجين في الغاز العادم = مسية الأكسجين في الغاز العادم - ١,٠٠٩٨ = ١,٠٠٩٨ = ١,٠٠٩٨ كمبرام كجرام

كمية الكريون / كجرام من الوقود:

 $(e \in \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \times \mathcal{C}$

× ۲۱/۱۲ = ٤ ۰,۰۳۱ کجرام

إنن ٢٠٢٠، كجرام من الكربون توجد في = ١ كجرام من الغاز العادم

١٧,٣١٤ - ٢٠,٣١٤ عجرام من الوقود توجد في = ١٧,٣١٤ - ١٧,٣١٤ عجرام من

الغاز العادم

(الكربون في غاز الوقود، والكربون في الغاز العادم يجب أن يكونا متوازنان)
كمية الغاز العادم لكل ١ كيلو جرام من الفحم المحترق - ١٧.٣١٤ كجر ام
وزن الأكسجين الزائد في الغاز العادم - ١٧.٣١٤ × ٢٠٠٥ - ٢٣١٩ كجر ام
إذن المهواء الزائد - ٢٣/١٠ × ٢٠/١٠٠ = ٤.٤٨٩ كجر ام
عندنذ وزن الهواء الحقيقي الذي تم استخدامه - ٢٣/١ (النظري) + ٤.٤٨٧ (الزائد)
كجر ام

- ۱۲,۸۸٥ كيلو جرام.

البابالثاني

②

الأفران

Furnaces

•• محتميات الياب:

الفصل الأول : الأفران

Furnaces

الفصل الثاني : استعادة الحرارة العادمة في الأفران

الفصل الثالث : الانتقال الحراري في الأفران

الفصل الرابع : تقسيم الأفران

الفصل الخامس : حسابات الميزان الحراري للفرن

الفصل الأول

الاغران

مقدمة: أنواع الأفران:

الغرن هو الجهاز الذي يتم فيه تحويل الطاقة الكيماوية للوقود أو الطاقة الكهربية إلى حرارة والتي تستخدم لرفع درجة حرارة المواد، التي تسمى الحمل أو الشحنة الموجودة في دلخله لهذا الغرض. الأفران التي تعمل عند درجة حرارة منخفضة تسمى عادة (ovens) طبقا للغرض منها. يوجد كذلك أفران أخرى تستخدم في درجات الحرارة المالية الإغراض مختلفة. عند التعامل مع صناعات السير لمبك فإن الأفران عندئذ تسمى (kins). الزجاج تيم صهره في أحواض (tanks) كما تستخدم مصطلحات أخرى لهذا الغرض، مثل جهاز الثابيد (sintering) المستخدم في التهذيب

التقسيم:

أ- يمكن تقسيم الفرن إلى الآتى:

- نوع الدفعة الواحدة batch type
- النوع المستمر continuous type

- نوع التسخين المباشر.
- نوع التسخين غير المباشر.

ب أنواع الأفران الميتاليرجية هي:

- فرن البوتقة crucible
- فرن المجمرة المجمرة المكشوفة (hearth furnace)
 - المحولات: بسمر، النفخ الجانبي أو العلوي (LD)
 - ه فرن لافع (إحماء خارجي) maffle furnace
 - وعاء السقى (soaking pits)
 - أفر أن إعادة التسخين.
 - أَفْر أَن التَّلْدِينَ (annealing)

ج- أنواع أخرى من الأفران:

- القرن الدوار cementkiln
 - فرن الغلاية tunneikiin
- الأفران الكهربية ذات المجال الواحد أو الثلاثي.
 - o التسخين بمقاوم معدني (resistor)
 - o التسخين بالحث الكهربي (Induction)

طاقة التسفين لفرن الدفعة الواهدة Batch Type

عادة يعبر عن طاقة التسخين لفرن بوزن المعدن الذي يمكن تسخينه في وحدة الزمن إلى درجة حرارة محددة عند أدنى نقطة باردة للشحنة وبدون التسخين الزائد لباقي الشحنة. نظرا لأن تكاليف الفرن تتناسب مع حجمه، فإن طاقة التسخين لوحدة الحجم تكون هامة.

يعبر عن طاقة الكثافة النوعية بأي من:

الوزن للشحنة للتسخين / (ساعة × حجم الغرن) أو

الوزن الشحنة التسخين/ (ساعة × مساحة المجمرة)

نتوقف طاقة للتسخين على عدة عوامل، مثل معدل لنطلاق الحرارة، معدل انتقال الحرارة إلى الشحنة، معدل القوصيل لأبرد نقطة في الشحنة وغيره كثيرا.

تأثير معدل انطلاق الحرارة:

يعبر عن معدل انطلاق الحرارة بوحدات الحرارة المنطقة في وحدة الحجم في وحدة الحجم في وحدة النص. الوحدة هي كيلو كالوري/ المتر الكعب × الساعة. قريبا من معدل انطلاق الحرارة ومتعلق به هو التعبير طول اللهب (flame length). بالنسبة لأقران الحمرة المكشوفة وأحواض الزجاج، فإن طول اللهب يعني المعافة بين الموقد والنقطة حيث بنطفئ اللهب (أي يصبح غير متوهج". بالنسبة للأقران الصناعية، طول اللهب يعني المسافة بين الموقد والنقطة التي فيها يكون الاحتراق تام بنسبة 90% في اللهب القصير. في حالة الوقود الغازي والهواء في حالة خاط الهواء قبل الموقد (الخلط المعمدق)، يحدث الحرق بمرعة أعلى، ويلزم حجم احتراق أقل مقارنة بالخلط داخل الفرن وفي حالة النسخين المسبق لهواء الحرق بقار موقد (الخلط الفرن وفي حالة النسخين المسبق لهواء الحرق فإن الحرق بقدم بسرعة أكبر.

بالإضافة إلى كمية الحرارة المنطقة في وحدة الحجم ووحدة الزمن فإن درجة الحرارة الناقة في وحدة الحجم ووحدة الزمن فإن درجة الترارة التي تتطلق عندها تؤثر على طاقة الفرن. كل جزئ من عناصر الحرق عند درجة حرارة اللهب النظرية وتتنقل حرارة التقاعل نحو الأغراض المحيطة (غازية، سائلة وصابة) مع استمرار الحرق. يمكن الوصول إلى درجة حرارة اللهب النظرية فقط في حالة الحرق السريع اللانهائي أو بالحرق في غرفة محكمة الفلق ضد الحرارة وهذه لا تكون مرتفعة بالنسبة للوقود الضعيف.

في حالة الوقود الضعيف يمكن زيادة درجة الحرارة فقط بالتسخين المعبق للهواء أو الوقود أو كليهما. زيادة الأكسجين في الهواء كذلك تزيد من درجة حرارة اللهب.

تأثير معدل امتصاص الحرارة بواسطة الشعئة:

يلاحظ أنه في الأفران الصناعية عندما بمكن إطلاق كمية الحرارة المناسبة عند درجة حرارة مرتفعة، فإن طاقة أفرن تتوقف على معدل الانتقال الحراري إلى الشحنة و اذى يعتمد على العوامل التالية:

- درجة حرارة حوائط الفرن عند إدخال الشحنة الباردة.
 - درجة الحرارة المطاوب تسخين الشحنة إليها.
 - درجة حرارة نواتج الحريق.
 - إنبعاثية (emissivity) نواتج الحريق.
 - إنبعاثية الحوائط.
 - إنبعاثية تسخين الشحنة.
 - النسبة بين مساحة الشحنة إلى مساحة الحائط.
 - سمك طبقة نواتج الحريق.
 - التوصيل الحراي للشحنة (يما فيها الفراغات).
 - تجانس درجة الحرارة المطلوبة في المنتج.
 - سمك شحنة التسخين.
 - حجم الفرن (مساحة المجمرة والحجم).
 - مرعة الغازات في الفرن.

عموما انتقال الحرارة إلى الشحنة يحدد طاقة التسخين لشحنة التسخين الدقيقة، بينما تساوي درجة الحرارة خلال الشحنة يحدد طاقة التسخين للشحنة السميكة ذات التوصيل الحراري المنخفض.

تأثير تنظيم الشحنة:

تنظيم الشحنة وممكها له تأثير واضح عند تسخين القطع. يجب توفير الفراغ بين القطع لملقاط المناولة. في حالة عدم وجود فراغ (فواصل) كبيرة بين القطع، فإن طاقة التسخين لا تتأثر بدرجة جيدة، ذلك لأن النقط الغازية المجمرة تتقيل الإشعاع من القواعد وكذلك من السقف والحوائط الجانبية. الإشعاع من المجمرة (والتي ليست ساخنة مثل السقف) تزيد انتقال الحرارة إلى الأسطح الرأسية.

A

تأثير سمك الشحنة:

إذا كان حجم الجسم صغير مقارنة بالانتقال الحراري لمسطحه، فإن الجسم يمكن تسخينه بسرعة ولكن مع اختلاف صغير في درجة الحرارة ما بين السطح والجوف (core). عند تسخين الصلب الدرفلة (rolling) أو الطرق (soaking time). فإن التطبيق العملي ينتبه قليلا نحو حقيقة أ، زمن الإنضاج الحراري (soaking time) بجب أن يزداد بسرعة لكبر عن القطر أو ممك الشحنة شريطة أن القطر لا يزيد عن ٣٠ سم وأن الحرارة تستقبل بانتظام من كل الأجناب. عند تسخين مقاطع كبيرة من الصلب المطاوع، فإن الإمداد الحراري يكون عاليا في المراحل الأولى وبقل عندما يصل سطح الشحنة إلى درجة الحرارة النهائية المطلوبة.

الفرن اللافع أو فرن الإحماء الخارجي: (Muffle Furnace)

الغرض الرئيسي للإحماء الخارجي هو لحماية الشحنة من تأثير نواتج الحريق. الغرض الرئيسي للإحماء الخارجي هو لحماية الشحنة من تأثير نواتج الحريق. الغرض الآخر هو لتسوية الحرارة الموجدة في جانب الحرق مع حائط اللغح. طاقة التسخين الفح (درجة الحرارة، المسلحة، الإنبعائية). بالنسبة لمجموعة العوامل لهذه المتغيرات فإن طاقة التسخين أقل قليلا عن تلك لفرن اللهب المباشر (ذو نفس درجة حرارة الحائط) بسبب عدم وجود نواتج الحريق التي تكون أكثر سخونة عن حائط الفرن شكل (٢/١).



شكل (۲/۱) قرن لاقح

الغرق الكبير في درجة الحرارة على كل جانب لحائط اللفح المصنوع من الطفل الحراري لا يقلل فقط طاقة التسخين للفح وكذلك يسبب كذلك أن تخرج نواتج الحريق عند درجة حرارة عالية جدا. بسبب هذين السببين فإن حوائط اللفح تعمل رقيقة بدرجة عملية وبمواد لها كلا من التوصيل الحراري والتحمل ضد درجة الحرارة المالية. من بين أكثر المواد مناسبة للاستخدام في حوائط اللفح هو كلا من الصلب السبيكة، كربيد السيليكون. لا تستخدم الأفران اللاقحة لتسخين المعادن لأكثر من المعادن المعادن لأكثر من المعادن المعادن المعادن لأكثر من المعادن المعادن

الأفران ذات درجة الحرارة المنخفضة:

(Low Temp Furnaces and Ovens)

في حالة الأفران ذلك درجة الحرارة المنخفضة فإن الانتقال الحراري بالإشعاع يكون ألل نسبيا عن الأفران ذلك درجة الحرارة المرتفعة. عند درجة حرارة مرتفعة. عند درجة حرارة من فإن وحدة المساحة تشع ١٦ ضعف تلك الحرارة التي يتم إشعاعها عند درجة حرارة ٤٧٦ م. معدل الانتقال الحراري بالحمل الحراري في الاتجاه الرأسي (convection) يزدلد بزيادة مع زيادة الكثافة وزيادة السرعة المجال المتدفق إما بالفعل النفاث (jet action) للهواء الزائد أو في معظم سرعة المجال المتدفق إما بالفعل النفاث وضع حد للسرعة بالمواءمة ما بين التجانس على

0

جانب مع تكاليف الطاقة وحالة الشحنة على الجانب الآخر، الإنبعائية تكون أحد العوامل. زيادة لمعان الشحنة، يعني أعلى سرعة قصوى. الطاقة المروحة تتحول إلى حرارة. انتقال الحرارة بالحمل الرأسي يتحدد طبقا لمعامل الانتقال الحراري (قيمة المعامل يجب تأكيدها). بعد معرفة المعامل، يمكن حساب زمن التسخين في المكان حيث الالتصاق الأول للغازات الساخنة مع الشحنة.

طاقة التسخين للأفران المستمرة (Meating Capacity of Coninous Fur)

في الأفران المستمرة تتحرك الشحنة باستمرار وبطريقة متقطعة خلالها. يمكن دفع الشحنة أو دحرجتها أو قد توضع على مجمرة دوارة أو أن تعلق على ناقل علوي. الفرن المستمر يمكن تسخينه بحيث أن تكون درجة الحرارة لنواتج الحرق ثابتة عمليا في أي مكان في الفرن.

طاقة التسخين للأفران المستمرة يمكن أن تزيد عن تلك للأفران ذات الدفعات (batch type) والتي لها نفس مساحة المجمرة لأن درجة الحرارة يجب خفضها في أفران الدفعات لمنع حدوث التسخين الزائد. في الفرن المستمر درجة الحرارة بمكن أن تكون مرتفعة جدا إذا أزيلت الشحنة الرقيقة بسرعة. وفي حالة الشحنة السموكة فإنه توجد منطقة إحماء كافية للحصول على تساوي درجة الحرارة في كل المقاطع.

أفران اللهب الأمامي المستمر (Front Fired Continous Furnaces)

طاقة التسخين لهذه الأفران تتحدد طبقا لمتوسط فرق درجة الحرارة بين نواتج الحرق و منتظمة. الحرق والشجدة والشجدة والمتحدد و

اللهب الأمامي من القمة والقاع (Front Firing Top and Bottom)

الطاقة الحرارية للأفران وحرارة القاع هي أقل من ضعف ذلك في الحالة السابقة، لأن منطقة الإحماء يجب إعدادها لإبعاد النقط السوداء التي كانت بسبب ريش مواسير مياه التبريد. أقصى معدل هو حوالي ٤٦٠ كجرام/ سم × الساعة مع درجة حرارة الفرن ١٢٩٠ °م ونمبيا أقل للشحنة الثقيلة جدا. هذه القيم يمكن أن تزداد بتغيير مواقد اللهب القصير واللهب الطويل. الأخير بمكن زيادته بدرجة الحرارة العالية للغرن.

(Side Firing) اللهب الجانبي

طاقة التسخين للأقران المستمرة تزداد عموما بإضافة لهب في المسافة المتوسطة أو لهب جانبي إلى نهائية اللهب. بهذه الطريقة يمكن زيادة الطاقة بحوالي ٥٠%. أقران تسخين الألواح ذات معدلات ٧٣٠ كجرام/ المتر المربع × المساعة للصلب منخفض الكربون. طاقة التسخين للأقران المستمرة تتغير كثيرا مع طبيعة وحالة شحنة التسخين. الصلب عالي الكربون لا يتم تسخينه لدرجة حرارة عالية كما هو بالنمبة المصلب منخفض الكربون وذلك لتجنب إزالة الكربون. حيث النتيجة أن طاقة التسخين تتخفض.

حدود طول المجمرة بدهع الشحنة:

العامل الآخر الذي يحد من طاقة الأفران المستمرة من نوع الدفع بالنسبة التسخين لوحدة المساحة في وحدة الزمن. والعامل هو الممروف بالطول الآمن المجمرة (safe length of hearth) . الطول الآمن المجمرة (safe length of hearth) . الطول الآمن يتوقف على استواء المجمرة، سمك الشحنة، وشكل الأسطح الماتصقة الشحنة. الاقتصاديات أو كفاءة عند الاستخدام بالشكل الواقعي بالنسبة للأفران الصناعية، هو دليل لتكاليف التسخين تشمل ليس فقط دليل لتكاليف التسخين تشمل ليس فقط دليل التكاليف المساعدة والإصلاح، وتكاليف العرب، تكاليف الصيانة والإصلاح، وتكاليف إشعال الفرن، تكاليف الصيانة والإصلاح، وتكاليف البجاد مجال الحماية وتكاليف الأجزاء التالفة أو المحروقة. ويشمل كذلك تكاليف التشغيل الميانيوب الناتجة عن التشغيل الميانير مناميب.

مع كثير من البنود التي تدخل في تكاليف التسخين، يكون من الممكن في بعض الحالات أن يكون الوقود الأعلى سعرا هو الأوفر اقتصاديا. بينما تتراوح كفاءة أفران الغلايات ما بين ٢٠ – ٩٠% أو أكثر قليلا فإن كفاءة الأقران في الاستخدامات الميتاليرجية قد تتخفض أحيانا إلى حوالي ١٠% في نوع الاحتراق، ولكنها تكون أعلى قليلا في النوع الكهربي. مع الظروف المناسبة ومع التصميم الجيد والتشغيل الجيد فإن كفاءة الفرن حتى ٢٠% أو أعلى من ذلك يمكن تحقيقها ولكن مثل هذه القيم المرتفعة تعتبر استثناءا وليس قاعدة.

الكفاءة تعني بها كفاءة الوقود والتي هي النمبة بين الحرارة الداخلة إلى الشخنة إلى الحرارة الكلية الوقود . أحد الأسباب لاختلاف الكفاءة بين الفلايات والأقران الصناعية هو في درجة الحرارة النهائية للمادة التي يتم تصخينها. الفازات يمكن أن تعطي حرارة الشحنة طالما أنها أسخن من الشحنة. وبالتالي، فإن الفازات العادمة تترك الفرن الصناعي عند درجة حرارة عالية جدا. وهذا العامل هو المسئول عن انخفاض كفاءة الفرن.

الوقود اللازم للحرق يتم حرقه في منطقة الحرق الفرن. إنه يكون المطلوب أن معظم الحرارة الناتجة تنقل إلى الشحنة ولكن الحرارة تذهب في مكان آخر. بمض منها يمر إلى حائط الفرن والمجمرة، والبعض الآخر يفقد في الوسط المحيط بالإشعاع والتصعيد الحراري من الأسطح الخارجية للحوائط أو بالتوصيل نحو الأرض. كذلك تشع الحرارة خلال الشقوق أو الفتحات الأخرى وتمر غازات الفرن إلى الخارج حول الباب، وأحيانا تحرق في الفتحة حاملة الحرارة إلى الخارج. كذلك تفقد الحرارة في كل وقت يكون الباب فيه مفتوحا. شكل آخر من فقد الحرارة هو من خلال الشحنة. أخيرا معظم الفقد في الحرارة يمر إلى الخارج مع نواتج الحرق، إما في شكل حرارة محسوسة أو كعدم إتمام الاحتراق، تتطلب القتصاديات الوقود أن يكون الجزء الأكبر من الحرارة الذي يمر بالشحنة يكون أكبر ما يمكن وأن تكون كل الحرارة المفقودة أقل ما يمكن.

العوامل المؤثرة على اقتصاديات الوقود في الفرن:

العوامل المختلفة المؤثرة على اقتصاديات الوقود في الأقران الصناعية هي كالآتي:

- ، الاحتراق الكامل مع أدنى هواء زائد.
 - التوزيع الجيد الحرارة.
 - العمل عند درجة الحرارة المطاوبة.
- خفض الفقد في الحرارة من فتحات الفرن.
 - و خفض فقد الحوائط.
 - السيطرة على تيار السعب.
 - استغلال أقصى طاقة.
- استعادة الحرارة المفقودة من غازات الفرن العادمة.

الحرق الكامل مع أدنى هواء زائد:

للحصول على الحرق الكامل للوقود مع أدنى هواء زائد فإنه يلزم مراعاة عدد من العوامل (مثل الاختيار المناسب والصيانة للتحكم، رصد اللهواء الزائد، ضغط تغلظ هواء الحرق)، قيمة فقد الحرارة مع مختلف كميات الهواء في حالة حمل غازات الفرن العائمة بعيدا عن ٩٠٠ م موضعة في الجدول التالي.

نسبة إجمالي الحرارة التي تحملها الغازات العادمة بعيدا (درجة	نسبة الهواء
حرارة الغازات العادمة ٩٠٠ °م)	الزائد
£A	40
00	٥.
14	<u> 40</u>
YI	1

بالإضافة إلى الزيادة الغير عادية في الفقد الحراري مع زيادة الهواء الزائد، فإن دخول هواء زائد بكمية كبيرة يخفض من درجة حرارة اللهب وبالتالي يقلل درجة حرارة الفرن ومعدل التسخين. في حالة استخدام زيادة صغيرة جدا من الهواء، فإن الاحتراق سوف لا يكون تاما وغازات المدخنة سوف تحمل وقود غير محترق في شكل غازات غير محترقة مثل أو أكسيد الكربون، الهيدروجين والهيدروكربونات الغير محترقة والتي كان يمكن أن تحرق في غرفة الاحتراق.

التوزيع الجيد للحرارة:

من الناحية المثالية فإن الفرن يجب أن يصمم بحيث أن يتم في وقت معين تسخين حجم معين من المادة إلى درجة حرارة متجانسة مع أدنى معدل لحرق الوقود. لتحقيق ذلك يجب مراحاة النقط للتالية:

- يجب ألا يمس اللهب الشحنة وأن ينتشر بحرية لأي غرض صلب. أن إعادته
 مهما تكن تحقيق ترزيز حبيبات الوقود بما يؤثر على الحريق وإيجاد دخان
 أسود. في حالة التصاق اللهب بالشحنة سيزداد الفقد للقشور (scale losses)
 عدة مرات.
- الحراريات يتم استخلاص الأملاح منها (leached) في حالة النصاق اللهب لأي
 جزء من الفرن، لأن نواتج الاحتراق اللغير كامل يمكن أن نتفاعل مع بعض
 مكونات الحراريات عند درجة حرارة اللهب العالية.
- اللهب من مختلف المواقد في قراغ الحرق بجب كذلك أن يظل صافيا (وبعيدا)
 عن بعضه البعض. في حالة تقاطع اللهب من مختلف المواقد سيحدث احتراق غير كفء. يمكن التحكم في هذا بوضع مواقد الحرق في الحوائط المتعاكمة بطريقة تبادلية (staggering).
- اللهب لديه استعداد للتحرك بحرية في فراغ الحرق فوق المادة مباشرة في أفران إعادة التسخين الصغيرة، لا يتم وضع محور الموقد موازي المجمرة ولكن دائما بزاوية علوية. تؤخذ جميع الاحتباطات لتجنب حدوث تصادم الهب مع السقف.

العواقد الكبيرة تنتج لهب طويل والذي قد يصمعب احتواءه خلال حوائط الفرن. زيادة العواقد ذات طاقة أتل ثوفر توزيع أفضل للحرارة في الفرن. وكذلك تقلل من فقد القشور وتزيد من عمر الخدمة للفرن.

في حالة أفران إعادة التسخين الصغيرة يتضبح استمرار اللهب الطويل باللون
 الذهبي الأصفر عند حرق زيت الفرن لتجانس التسخين. يجب ملاحظة أن
 اللهب يجب ألا يكون طويلا جدا ليمكنه دخول المدخنة أو المخروج من الأبواب
 أو من أعلا. يحدث هذا عند حرق وقود زائد لزيادة معدل الإنتاج.

الجزء الكبير للوقود الإضافي المحروق بخرج من المدخنة كحرارة مفقودة. لذلك ينصح باحتواء للهب خلال الفرن.

 يفضل كذلك توفير حجم الحريق المناسب لمعدل انطلاق الحرارة. كقاعدة عامة، في حالة أفران التسخين باللهب المباشر، فإن انطلاق الحرارة الذي يعادل ٧٠٠ - ٩٠٠ كيلو كالوري/ الساعة في المتر المكعب من حجم الاحتراق يمكن استخدامه.

العمل عند درجة الحرارة المطلوبة:

بالنسبة لأي عملية تسخين أو صمهر صناعية، توجد أقصىى درجة حرارة لتشغيل الفرن.

التشغيل عند درجة حرارة مرتفعة جدا، لا يعنى فقط فقد في الوقود في شكل حرارة، ولكن يسبب كذلك التسخين الزائد المشحنة، وإفسادها أو الأكسدة الزائدة وإزالة الكربون هذا بالإضافة إلى الإجهاد الزائد على الحراريات. يمكن تشغيل الغرن بدون أي تحكم في درجة الحرارة، ذلك بواسطة الفتح والقفل والذي يكون بالغ الضرر بالنسبة لتحقيق الكفاءة العالية للغرن. في حالة القفل (٥٢٠) يدخل فقط الهواء إلى الفرن بما يعمل على خفض درجة حرارته سريعا، حيث عند إعادة تشغيل حرق الوقود فإن كمية الوقود الملازمة لرفع درجة الحرارة تكون أكثر كثيرا من الضرورية عند تشغيل لقرن بالتحكم النمبي.

-خفض الفقد الحراري من فتحات الفرن:

A

في أفران حرق الوقود يوجد فقد كبير في الحرارة خلال فتحات الفرن. فلكل فتحة كبيرة يمكن حساب الفقد في الحرارة بتقدير إشعاعات الأجسام عند درجة حرارة الفرن وضرب هذه القيمة مع الإنبعائية (emmissivity) (والتي عادة ١٠٨٠ لأفران الطوب)، ومعامل الإشعاع خلال الفتحات. يجب قفل جميع الفتحات الغير ضرورية في الفرن مع احتواء اللهب خلال الفرن. الأبواب بجب أن تكون مقفلة بإحكام ومصنوعة من مادة خفيفة لها قدرة تحمل ومقاومة للحرارة، الأبواب بالمفصلات أو المتأرجحة يمكن استخدامها. لخفض الفقد في الحرارة، فإن التبطين الحراري يجب أن يكون سميك بما فيه الكفاية وله خاصية عزل جيدة.

لخفض الإجهاد وكذلك لتأكيد سهولة قفل الفتحات، يمكن استخدام أبواب الرفع العمودية التي يتم انزانها بثقل مقابل (counter weight).

خفض فقد الحوائط:

حوالي من ٣٠ – ٤٠% من الوقود للمستخدم في الفرن عموما يكون في شكل حرارة مفقود في الأفران للمستمرة أو المنقطعة. الاختيار المداسب للحراريات ومواد العزل الحراري يحقق وفر كبير في وقود الأفران الصناعية.

مواد متعددة ذات خصائص العزل الحراري والاستمرارية يجب أخذها في الاعتبار لخفض الفقد الحراريت العازلة ذات النوعية المخفض الفقد الحراريات العازلة ذات النوعية المناسبة والسمك المناسب يمكن أن يقال من طاقة التخزين الحراري المواقط، وكذلك الوقت اللازم لوصول الفرن إلى درجة حرارة التشغيل بنسبة تصل إلى ٢٠ – ٧٠% في الأفران التي تعمل بطريقة متقطعة (Initermittent).

مواد العزل يعود الاتخفاض في التوصيل الحراري لها للمسام، بينما المقاومة الحرارية تعتمد على الوزن لوحدة الحجم للمادة الصلبة وكذلك حرارتها النوعية. يوجد ثلاث أنواع من طوب العزل:

- منتجات من (diatomaceous earth) التراب الدياتومي.
 - منتجات من الديدان vermiculite
- حراريات (الطفل الحراري أو السيليكا) ومنتجاتها تعرف بحراريات
 العزل وتستخدم في التبطين الداخلي في الفرن.

توجد طريقتين للعزل تستخدم للأقران ذات درجة الحرارة العالية. عند عمل الفرن
باستمرار تحت ظروف شاقة من الجو أو من درجة الحرارة، فإنه يتم وضع تكسبة من
عزل التراب الدياتومي خلف قاعدة الحراري الكثيف. في عوازل أخرى حيث
الظروف أقل حدة ودرجة الحرارة أقل، وخاصة في الأقران المتقطعة ذات الدورة
القصيرة، فإن مادة العزل نفسها يمكن أن تكون التبطين الحراري بدون أي ظهير من
الطوب الحراري، المواد من النوع الأخير تكون من الحراريات ذات المسامية العالية
ولها قوة جيدة ومقاومة التشظي، ويمكن عموما استخدامها في المجال حتى ١٨٠٠ م،
نوع آخر من المواد (شعيرات الميراميك) ذات التوصيل المنخفض جدا، ووزن خفيف
جدا، ذات القدرة على تحمل الصدمات الحرارية يمكن استخدامها كذلك في الأفران
المنظعة.

التحكم في سحب تيار الهواء للفرن: (Control of Furnace Draught)

في أي فرن، دخول الهواء بدون سيطرة وتحكم يجب منعه. وهو يؤدي إلى استمرار ضغط زائد قليلا داخل الأقران التجنب تغلغل الهواء. الأقران الضخمة، وخاصة تلك ذات مدخنة السحب تكون مجهزة بتجهيزات الإحساس بالضغط وقراءته والتي إما أن توقف أو تغذى غاز الحماية الفرن.

عند درجة حرارة الفرن، الأكسجين يحدث التأكل العادية مكونا الأكاسيد أو القصور. أول أكسيد العربون والهيدروجين يختزل الأكاسيد المعدن. الجو المساعد على الاختزال (زيادة الوقود) يكون أكاسيد أقل من تأك التي تتكون بفعل الجو المؤكسد (زيادة الهواء) ولكن القشور (الأكاسيد) تكون ملتصقة جيدا. في الجو المؤكسد تتكون القشور بكمية أكبر ولكن يكون من السهل إزالتها.

في حالة وجود ضغط سالب في القرن فإنه يحدث لرتشاح هوائي خلال السقوق والفتحات بما يؤثر على التحكم في نسبة الهواء إلى الإقود. إهمال ضغط الفرن بمكن أن يعني مشاكل المعدن البارد وعدم تجانس درجة حرارة المعدن والذي يمكن أن يؤثر فيما بعد على العمليات مثل الطرق، الدرقلة والذي يترتب عليه زيادة في استهلاك الطلقة.

ضغط الفرن يكون ثابتا في مختلف أجزاء الفرن. مستوى الصغر في الفرن هو المستوى الذي يكون عده ضغط الفرن مساويا الضغط الجوي. لقد لوحظ أن أدنى استهلاك للوقود يحدث عند ضغط عالي الفرن، أكثر من ذلك اللازم المحافظة على مستوى الصغر عند المجمرة. ترجع هذه الظاهرة إلى سابق الترشيح المجروة من الرشح. بعض المشاكل المتعلقة بسابق الترشيح تكون خارج اللهب، التسخين الزائد لحراريات الفرن يودي إلى خفض عمر العلوب، زيادة الصيانة للفرن، احتراق مسارات الهواء والمعدات الملتصقة بالفرن....الخ.

استفلال أقصى طاقة

عند التصميم الأولى للقرن يكون الهدف هو الحصول على الغون الصحيح المسهمة المطلوبة أي سواء كان الغرن من النوع المستمر أو من النوع المرحلي. في حالة التغذية المستمرة المشحلة عند أحد النهابات والسحب من الطرف الآخر عندنذ ستزداد الكفاءة الكلية مع استرجاع الشحنة من منتجات الغاز العادم. في حالة عدم إلحكان استخدام فرن مستمر، عندئذ يكون من المهم التخطيط بحرص اسحب الأحمال من أفران الدفعة الواحدة. يتم تفريغ الغرن فورا ما أمكن (خلال الحدود الميتاليرجية والحدود الأخرى) لإمكان استخدام الحرارة المتبقية في الغرن.

تحميل الفرن: (Furnace Loading)

أحد العوامل الهامة ذات التأثير على الكفاءة هي تحميل الفرن. يوجد تحميل معين الذي عنده يعمل الفرن عند أقصى طاقة حرارية. في حالة التحميل الغير تام للفرن، فإنه سيتم استغلال جزء بسيط من الحرارة المتلحة في غرفة العمل بواسطة الحمل وبذلك ستتخفض الكفاءة.

أقصىي تحميل يتم الحصول عليه بالمحاولات، مع ملاحظة أن وزن المادة في كل شحنة، الوقت اللازم للوصول إلى درجة حرارة معينة وكمية الوقود المستخدم. يجب المحرص نحو تحميل الفون بالمعدل المقابل لأقصىي كفاءة، ذلك رغم حقيقة أن هذه المحددات نحو تحقيق ذلك قد يتعارض أحيانا ببعض العوامل بخلاف التحكم في العمل.

استهلاك "عدم التحميل" لاستمرار فرن المرحلة الولحدة البسيط عند ١٣٠٠ °م عندما يكون فارغا هو حوالي ٧٠ اذلك اللازم للعمل عند أقصىي معدل تحميل. تتسبق الحمل على مجمرة الفرن يجب تنظيمه بحيث:

- أن يستقبل أقصى إشعاع من الأسطح الساخنة لغرفة التسخين والأفران.
 - الغاز ات الساخنة يتم تدوير ها بكفاءة حول الأسطح المستقبلة للحرارة.
- و يجب أن يكون هناك فواصل بين الشحنات. تطابق المواد ينتج عنه عدم
 تجانس الحرارة ويجب تجنبه.

يجب عدم وضع الشحنة في الأماكن التالية:

- في الممر المباشر للمواقد أو حيث احتمال حدوث تصادم مع اللهب.
- في المناطق حيث التي من المحتمل أن تسبب انسداد أو إعاقة لنظام تيار الغاز
 العادم الغرن.
 - قريبا من فتحات الأبواب حيث يحتمل حدوث نقاط باردة.

لاقتصاديات الوقود ونوعية الشغل يجب أن نظل المواد المتضمنة للحمل في الفرن أنفى وقت محدد للحصول على المنطلبات الطبيعية والميتاليرجية.

عند وصول المادة لهذه الصفات فإنه يجب سحبها من الفرن التجنب التلف وفقد في الوقود. في حالة تسخين الصاب، القاعدة العامة هي أن الحرارة تسري ٣ مليمتر في

خسة دقائق. في حالة القضبان الأسطولاية، المربعة معدل التسخين المحدد مسبقا هو ٢٠ دقيقة لكل ٢٥ مليمتر لصلب ٢٠ دقيقة لكل ٢٥ مليمتر لصلب السليكة. ولتأوين الصلب (annealing) يلزم ٢٠ دقيقة لكل ٢٥ مليمتر من القطر أو السمك. القبم السابقة تتطبق على الأفران حيث حجم الشحنة يكون صغيرا نسبيا بالنسبة لحجم الفرن.

يجب تشغيل الغرن عند أقصى طاقة للحصول على أفضل اقتصاديات الوقود وذلك باختيار الحجم المناسب والنوع المناسب للفرن ونظام تداول المواد. التوقف من أن إلى آخر في ماكينات الإنتاج بجمل الفرن عاطلا لفترة زمنية طويلة، وبذا بسبب استهلاك زائد في الوقود. يمكن تحقيق الاقتصاد بجمع الشحنات المنتالية المناسبة مع التشغيل الممستمر للفرن عند أقصى تحميل اقتصادي ثم الإيقاف التام كلية لفترة زمنية في حالة عدم توفر الشغل الكافي. علا التوقف يجب التخلص من كل مصادر تسرب الهواء.

استعادة الحرارة من الغازات العادمة:

في أي فرن صناعي تترك نواتج الاحتراق الفرن عند درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الشحنة. الفقد الحراري المحصوص في الغازلت العادمة، عند ترك المدخنة، تحمل من ٣٥ - ٥٠% من دخل الحرارة الفرن. كلما زادت كمية الهواء الزائد ودرجة حرارة الغاز العادم، كلما زاد لحتمال الفقد في الحرارة.

يمكن استعادة الحرارة الملموسة في الغازات بواسطة:

- التسخين المسبق للشحنة.
- التسخين المسبق لهواء الحرق.

هذا بجانب أنه توجد تقنيات لاستعادة الحرارة المفقودة قبل توليد البخار من خلال غلايات الحرارة المفقودة، نظم تربينة الغاز، امتصاص البخار، نظم التبريد...الخ الاستعادة المداشرة للطاقة من الغازات العادمة يمكن تحقيقها في الأفران الميتاليرجية بالتسخين المسبق للمواد الداخلة. يتوقف تأثير التسخين المسبق للشحنة على الأبعاد والخواص الطبيعية للمادة المطلوب تسخينها بجانب طرق التداول المستخدمة.

الغرن المستمر من نوع الدفع يمكن تشغيله باستخدام الحرارة المفقودة وذلك بالتسخين المسبق للشحنة. في حالة بطء معدل التسخين، فإن معظم الحرارة التي تتكتبها الشحنة تكون عند الطرف السلخن، ونواتج الحريق يمكن أن تقوم بالتسخين المسبق للكتل المعدنية بطيئة التحرك. يعمل الاستفادة من فقد الوقود بدرجة كبيرة بالتسخين المسبق لهواء الحرق، بالمسترجع والمولد.


فوائد هواء الاحتراق الساخن هي:

- الوفر في استهلاك الوقود.
- زیادة درجة حرارة اللهب.
 - تحسين الاحتراق.
- خفض معدل التسخين الأولى.
 - الخفض في فقد القشور.


في المسترجع بحدث التبادل الحراري ما بين الفازات العادمة والهواء خلال الحوائط المعدنية أو من السيراميك. على الجانب الآخر في المواد، يمر كلا من الغازات العادمة والهواء المطلوب تسخينه مصبقا بالتبادل خلال مجال تخزين الطاقة، بما ينتج عنه الانتقال الحراري.

توزيع الحرارة في الفرن: شكل (٢/٢) ، شكل (٢/٣)

معظم الحرارة تتطلق في منطقة الاحتراق عند اليمار وتتحرك من هناك نحو اليمين. الحرارة المتوادة بهذا يتم امتصاصها (١) بواسطة الشحنة و الذي هو المطلوب. ولكن الحرارة تذهب كذلك إلى أماكن لخرى حيث بعضها يذهب إلى حوائط الفرن وبعضها إلى المجمرة (٣) بما يزيد حرارة هذه الأجزاء. جزء آخر من الحرارة يفقد بالإشعاع والحمل الحراري من الأسطح الخارجية للحوائط أو بالحمل الحراري نحو الأرض (٢). تشع الحرارة بعيدا خلال الشقوق أو الفتحات الأخرى (٤). وتمر غازات الفرن إلى الخارج حول الباب. (٥) أحيانا الحرق المكشوف مع حمل الحرارة تفقد الحرارة في كل وقت يكون فيه الباب مفتوحاً. تنقد الحرارة من الأجزاء الطويلة المعدنية والتي يكون جزء منها خارج الفرن (٦). أخيرا الفقد الحراري إلى الخارج مع منتجات الحريق و (٧) إما في شكل حرارة ملموسة أو كحرارة مختزنة بسبب عدم الاحتراق الكامل.



شكل (٢/٢) توزيع الحرارة في الفرن



الحرارة المفقودة من حوائط الفرن أو فقد الحائط:

الحرارة المفقودة من خارج حوائط الفرن هي أحد الطواهر الهامة ذات التأثير على اقتصاديات الأفران. الفقد من الحوائط أثناء النتشغيل المستمر والغير متقطع يختلف عن الفقد لنفس الفرن في حالة تشغيله بطريقة متقطعة.

الفقد الحراري من الحائط أثناء التشغيل المنتظم:

السريان المنتظم الحرارة خلال الحائط، تستخدم الحالات كما في الشكل (١/٨).
درجة حرارة نواتج الحريق تزيد عن درجة حرارة سطح الحائط. الفقد الحراري الحوائط المنافل الحراري المدموك أقل من الفقد الحراري بالطوب الحراري الكثيف الأن التوصيل الحراري المطفل اللذن يكون بعد الجفاف والحرق في الموقع حوالي ٢٥٠ من التوصيل الطوب الحراري الكثيف. تسرب الغاز يزيد من فقد الحائط ولكن يكون من الخطأ إضافة فقد الحائط بالتوصيل لأن التسرب يزيد درجة حرارة الوجه البارد الحائط وبذا يقلل من تسرب الحرارة بالتوصيل. فقد الحرارة بالتوصيل (conduction) ومكن خفضها بإحاطة الفرن بغلاف من الصلب. الفقد في وحدة المسلحة يكون أكبر كثيرا قرب الأطراف عنه قرب المركز .

الفقد من الحائط أثناء التشغيل المتقطع:

في التطبيقات العملية حيث زمن التشغيل يتغير بدون انتظام مع زمن التوقف. لثناء فترة النوقف، فإن الحرارة المختزنة في الحراريات لثناء فترة التشغيل يتم فقدها بالتدريج أساسا بالإشماع والحمل الحراري (convection) من السطح البارد. بالإضافة إلى أن بعض الحرارة يفقد بواسطة تدفق الهواء خلال الفرن. تشتت الحرارة المختزنة هو خسارة، لأن الحرارة المفقودة هي على الأقل تتقل جزئيا إلى الحراري أثناء فترة التشغيل التالية.

في حالة التشغيل لمدة قصيرة بين فترات توقف طويلة، فإن تلك الحوائط على الحراريات العازلة تكون مفضلة، لأن قليل من الحرارة مختزن فيها. الفقد في الحرارة بتشتت الحرارة المختزنة في الحراريات يتم تعيينه بوقت النشغيل ووقت التوقف. إذا كان الفرن بعمل لمدة ٢٤ ساعة كل ثالث يوم. عمليا كل الحرارة المختزنة في الحراريات تفقد ولكن إذا كان الفرن يعمل ٨ ساعات كل يوم فإنه ليس كل الحرارة المختزنة في الحراريات يتم انتشارها وتشتتها.

الفقد في الحرارة بالإشعاع خلال الفتحات:

الطوب الأحمر الداخلي يشع كم كبير من الحرارة مثل الأجسام السوداء خلال الشقوق المتسعة أو الضيقة وفتحة الباب.

الفقد في الحرارة بتسرب الغاز:

الفقد في الحرارة بسبب غازات الفرن الخارجة من الصعب تقديرها. تسرب الفائد له تأثير واضع عن فقد الحرارة من الحائط. في حالة الأبواب المحكمة، فإن الفقد يجب أن لا يزيد عن ٢% من كل الحرارة المنتجة في الفرن. في حالة الأبواب المغير محكمة وحيث اللهب أو نافورات الفازات الساخنة الموجهة نحو الأبواب قد تصل بسهولة إلى ٨% وقد تزيد عن هذه الكمية.

الفقد في الحرارة في حالات خاطئة:

الفقد في الحرارة يسبب بروز جزء من الشحنة خارج الفرن: يحدث الفقد في الحرارة بسبب انتشار الحرارة من جزء المعدن خارج الفرن وفي الهواء. خلال الفترة الزمنية للتسخين، فإن الحرارة تتدفق من الجزء الذي في الفرن إلى الجزء خارجه، حيث جزء من هذه الحرارة ينتشر من الجزء الخارجي بالإشعاع والحمل الحراري.

الفقد في الحرارة إلى الملقاط (Tongs) وماكينات الشحن:

الملقاط البارد يمتص الحرارة عند وجوده في الفرن. الملقاط دائما يكون باردا عند دخوله الفرن ذلك إما لتبريده بالمياه أو لوجوده في حوض ماء. رغم أن تدفق الحرارة إلى الملقاط أقل من الحرارة التي يتم إشعاعها خلال الأبواب المفتوحة إلى أنها تعتبر كبيرة. الحرارة المنقولة إلى الملقاط هي نتيجة (1) المعطح المعرض للملقاط (٢) الفترة الزمنية التي يوجد خلالها الملقاط داخل الفرن (٣) معامل الإشعاع. الفقد في الصواني، سلاسل النقل والبكر:

عدم العناية بهذا البند كان السبب في عدم قدرة الفرن على تحقيق الطاقات واستغلال استهلاك الوقود. الصواني أو أي حاويات أخرى عادة تحصل على نفس درجة الحرارة مثل الشحنة وكمية الحرارة التي تخرج بها من الفون يمكن تقديرها من وزنها ومن بيان المحتوى الحراري.

الحرارة التي تحمل خارج الفرن بواسطة نواتج الحرق:

في أفران الحرق، يحدث نوعين إضافيين من الفقد في الحرارة. هذا الفقد يكون بسبب الطاقة الحرارية التي تأخذها نواتج الاحتراق خارج الغرن في شكل وقود غير محترق وفي شكل حرارة ملموسة يسبب درجة الحرارة المرتفعة.

الكفاءة الحرارية:

تحقيق الكفاءة الحرارية المالية يكون مطلوبا في كل عمليات التعضين. هذا يعني أن المعرات الحرارية المتلحة في الوقود يجب أن توجه كلها ما أمكن ذلك نحو الشحنة مع أقل فقد في الحرارة نحو المجال المحيط وبعد تحقيق التأثير الحراري المطلوب على الشحنة فإنه يجب إعادة استخدامها لفرض آخر ما أمكن ذلك.

أحد الطرق لخفض معدل الفقد في الحرارة نحو المجال المحيط هو باستخدام العزل أو الحشو والتبطين للفرن. ما بين الغرفة الساخنة والحائط الخارجي. استخدام العزل يتم عمله جيدا حيث درجة الحرارة المنخفضة أو المتوسطة تستخدم في خطوط البخار، وأفران المعالجة الحرارية الصغيرة التي تعمل على دفعات. (batch)، ولكن يكون عمليا في الوحدات ذات درجات الحرارة المرتفعة إلى حد ما مثل المسترجعات anul في الخرار، وبعض أفران المعالجة الحرارية وخاصة في حالة استخدام التمدين بالانتقال الحراري بالتدفق المعاكس.

استعادة الحرارة العادمة في الأفران Waste Heat Recovery in Furnaces

الميزان الحراري في الأفران:

في حالة الأفران والقلايات، يتم الإمداد بالطاقة في شكل حرارة إما للشحنة لتسمخينها إلى المستوى المطلوبة، على التسمخينها إلى المستوى المطلوبة، على التوالسي، الميزان بين الكتلة والطاقة الحرارة مبني على قوانين المحافظة على الطاقة والطاقة الدلخلة في العملية يأتي بدون أي فقد إما في نفس الشكل أو في غيره. بالنسبة المفاعلات النووية هذه الحقيقة ليست صحيحة، حيث تتحال الكتلة لتوليد الطاقة. في الأفران التي تعمل بوقود الحرق، يصبح الوقود من بين بنود الإنفاق الهامة ولذا فإن القصاديات استخدامه يستبر من الأمور الأماسية. المتصميم الفارت، فإن المعلومات لكل البنود المحتملة للامتهلاك والققد له أهمية كبيرة في حساب معدل استهلاك الوقود.

الكفاءة الحرارية للغرن وهي نسبة كمية الحرارة المستخدمة إلى الكمية الكلية للحرارة التي تم الإمداد بها، وهذه تتغير في مجالات كبيرة، من المخفضة حتى 10% إلى الأفران الميتاليرجية حتى ٦٠% أو حتى أكثر من ٩٠% في حالة الوحدة للحرارية ذات التصميم الحراري للجيد. الكفاءة الحرارية المنخفضة لبعض الأفران الميتاليرجية : يرجع إلى كمية صغيرة من الحرارة المستهلكة حقيقة للاستخدامات المفيدة.

تقريع اقتصاديات الوقود أو الكفاءة بمكن المحكم عليه بالميزان المحراري والذي يحتوي كل بنود المدخلات والمخرجات للعملية وميزانها. عند عمل الميزان الحراري، فإن كل البسنود يجب كذلك التعبير عنها بنفس البنود اذلك فإن هذه تكون ذات مقارنة. الميزان الحراري يجب أن يبنى إما على فترة زمنية معينة، مثل دورة العمل كل ساعة أو كل يوم أو وحدة نوعية المنتجات الأولية/ النهائية.

في حالة الميزان الحراري لبنود المدخلات والمخرجات يتم أخذهم منفصلين كالآتي: الممخلات:

- الكــيماويات أو طاقة الوقود، الحرارة المدركة للوقود، هواء الحرق والشحنة،
 الطاقة الكهربية أو الميكانيكية التي يتم توفيرها كأدوات إضافية مثل المراوح والطلميات.
 - الحرارة المنبعثة بعبب التفاعل المنتج الحرارة (في حالة وجوده).

المخرجات:

- ا. المحمدتوى الكلي من الحرارة للمواد الخارجة (الحرارة الملموسة/ أو الحرارة الكامنة).
- للحدرارة الممتسصة في الثقاعل الماص للحرارة (endothermic) أو في تغير المجال أو في ارتفاع درجة الحرارة ثم التغير في المجال.
- المحرارة الكلية للغازات الخارجة (الحرارة المدركة، والحرارة المختزنة في البخار الخارج، حرارة الوقود).
- الفقد في الحدرارة خلال الحوائط والأسقف، الشقوق والفواصل بالتوصيل والإشعاع.

ققد ثانوی و خاص، مرتبط بالعملیة.

المرسزان الحسراري الكلي المتضمن إجمالي الطاقة الداخلة والخارجة بسيط نسبيا ويمطسي فكرة حول الكفاءة الكلية فقط، ولكن ليس المساهمة الموثرة للأقسام المختلفة مسئل طبقة الوقود، غرفة الحرق، المسترجعات للاستفادة من حرارة القرن المنصرفة (recuperator).....السخ. للحصول على الكفاءة الحقيقية لكل جزء على حدة فإنه يلزم عمل ميزان حراري تقصيلي لكل بند والذي يمكن أن يكون عملا صمعبا ومجهدا ولكن في حالة عدم عمل الميزان المستقل لكل جزء فإن تصميم هذه الوحدات سوف لا يكون في حالة المدخلات يتم حساب الطاقة الكيميائية من حاصل ضرب كمية الوقود وقيستها الحسرارية، الحسرارة المدركة من ناتج كثلة المادة، الفرق في درجات بين الأساس والحرارات الدرارية، سواء كانت منتجة للحرارة أو ماصة للحسرارة التسي يمكن أن تحدث في العملية يمكن جمعها من المراجع وحسابها على أساس مقبول، كل هذه يمكن جدولتها كمدخلات ومخرجات وعمل الميزان.

توزيع الحرارة في الفرن:

في تستغفيل الفرن، يجب وجود معرفة ولضحة عن توزيع الحرارة التي يتم إمدادها المفرن. حرارة الحرق المنبعثة في مقطع الحرق يتم انتقالها بكل الطرق الثلاث لانستقال الحسرارة (أي التوصييل والإشعاع والانعكاس) إلى الشحنة. هذا ما يعرف بالتحصيل الحراري الحقيقي المفرن. بجانب ذلك، يتم انتقال الحرارة إلى الخارج خلال الحسوائط والسقف، خلال الأرضية إلى الأرض وخلال الشقوق والفتحات الأخرى في المدرارة تصر كذلك إلى الخارج خلال البلب عند فتحه الكمية الكبيرة من الحرارة تدخيب إلى خارج غرفة الفرن مع الغازات العادمة المساخنة، كحرارة كامنة وحرارة مدركة. كل هذه الكميات عند إضافتها معا تشمل كمية الحرارة الحقيقية اللازم وحرارة مدركة. كل هذه الكميات عند إضافتها معا تشمل كمية الحرارة الحقيقية اللازم عدا الحصل طبقا لطاقته التصميمية.

الحرارة المفقودة. في حالة الاستخدام المناسب أو الاستعادة للحرارة المفقودة، فإنه يمكن توفير كمية مكافئة من الوقود بما يحسن من الكفاءة الكلية للفرن. النظام الذي ينطبق عليه هذا يسمى نظام استعادة الحرارة المفقودة (waste heat recovery system). مصادء الفقد الحرادى من الفرن:

جـزء فقـط من مدخلات الحرارة للفرن هو الذي يستخدم بواسطة الشحنة أو العملية ومعظم الأجزاء يذهب بدون استخدام مع الغازات العادمة وكذلك يفقد خلال الحوائط والفتحات في الفرن.

الفقد الحراري في الفرن يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع:

- الفقد الحراري من حوائط الفرن.
- الفقد الحراري من الفتحات والشقوق.
- الفقد الحراري خلال الغازات العادمة.

الفقد الحراري من حوائط الفرن:

يتم فقد الحرارة إلى المجال المحيط بالإشعاع والانعكاس من السطح الخارجي لحوائط الفرن وبالتوصيل إلى الأرض. حواتط الفرن التي بنيت من الطوب الحراري المعازل والمخلفة في غلاف من الصلب نقال سريان الحرارة إلى الوسط المحيط. خفض الفقد في الحرارة، بتوفير العزل الجيد لا يعني بالضرورة توفير تكلفة، لأن التكاليف الثابتة للعزل قد تزيد عن تكاليف توفير الوقود. لذلك ، فإن كمية العزل يجب إقرارها بحرص عند اعتبار الاقتصاديات الكلية.

الفقد الحراري من الفتحات والشقوق:

قد يكون هذاك فتحات مختلفة في الفرن، مثل نقب المراقبة (peephole) ، أبواب التفتيش. أبواب الشحن والتفريخ، التي تمبب الفقد الكبير في الحرارة، حيث يلزم فعد هذه الأبواب في أقل فترة زمنية اللازمة فقط الشحن وتقريغ الشحنة. الفتحات الأخرى في الفرن يجب أن تظل مقفلة لمنع الفقد الحراري بتمرب الغازات المماخنة

مــن الغرن أو من خلال دخول العهواء البارد للمى الفرن. الشقوق في حوائط الفرن يتم صيانتها لنجنب تسرب الغازات.

الفقد في الحرارة خلال الغازات العادمة:

يمكن خف ضبها بوجود النسبة الصحيحة بين الوقود والهواء لتأكيد الحرق الكامل للوقود مع أدنى كمية ممكنة من الهواء. إذا كان الحرق غير تام، فإن الوقود الغيسر محترق سوف يمر إلى الخارج مع الغازات العادمة. على الجانب الآخر الكمية الكبيرة من الهواء سوف تحتاج حرارة لتسخينها إلى درجة حرارة الفرن وعندئذ سوف تمر نفسها إلى الخارج مع الغازات العادمة.

استعادة الحرارة المقودة (Waste Heat Recovery)

على الرغم من استخدام الوقود بحكمة وعدم الفقد في الحرارة باستخدام هواء زائد قليل جدا أو كثير جداء بتوفير العزل السناسب أو بتوفير خواص الانتقال الحراري المصعيف للمهمات، فإن الحرارة سوف يظل صرفها من المعدة بسبب درجة الحرارة التي تتم عندها السلية.

فمسئلاً، عسند تسخين فرن إلى ١٢٠٠ °م فإن الوقود الأولي يجب أن يوفر درجة حرارة أعلى من ١٢٠٠ °م، درجة حرارة الفازات المادمة يجب أن تكون أعلى مسن ١٢٠٠ °م. فسي فرن الدفعات (batch) يتم صرف الفازات من الفرن عند درجة الحرارة هذه حتى في حالة أفضل النظم. الفازات التي تترك الفرن عند درجة الحرارة هذه حتى في حالة أفضل النظم. الفازات التي تترك الفرن عند درجة الحرارة هي الحرارة التي تقدد. الحرارة المفقودة يمكن تحريفها بأنها الحرارة في نواتج الحرق التي تصرف عند أداء مهمتها الأولى. بالنسبة لأي كفاءة فإن الاعتبار الأساسي هو أن الحسرارة المفقودة اليست زائدة أو مفقودة على حساب عدم كفاءة الأداء الأولى ولكنها الحراق يرتفع بارتفاع درجة الحرارة ولذلك، فكاما كانت الغازات العدامة أكثر سخونة، الحرق يرتفع بارتفاع درجة الحرارة وذلكه فكاما كانت الغازات العادمة أكثر سخونة،


كلما زلات كمية الحرارة التي يمكن استعادتها.

الشكل (٢/٤) يوضح لختلاف المحتوى الحراري لنواتج الحرق المكافئة الطنيعي مسع درجة الحرارة. محور محتوى الحرارة على المخطط بوضح الوحدات الحرارية في الثانية/ القدم المكعب (Btu/ sft3) لنواتج الحرق وكنسبة للحرارة الكلية المتاحة من الوقود.




من هذا يمكن أن نرى أنه في حالة صرف الغازات عند ١٣٠٠ °م، فإن ٧٠% من الوقسود يسذهب إلىسى العادم في المنتجات العادمة، حتى عند درجات الحرارة المنخفضة يتم فقد كميات كبيرة من الطاقة بهذه الطريقة.

الــشكل (٧/٥) يوضح أقصى كفاءة ممكنة للعملية خلال مجال درجات حرارة خروج الغازات العادمة. وهذا عكس شكل (٧/٤).



0

شكل (٧/٥) يوضع كفاءة الأنتقال الحراري من نواتج الأحتراق مقابل درجة حرارة الفاز الخارج العادم



شكل (٢/٦) تسبة الفقد الكلي عِلَّ المادم الفاز الطبيعي

كمية الحرارة المتاحة في هذه الغازات العادمة لذلك تكون كبيرة ومن المهم ملاحظة أن الكميات النصبية للحرارة المفقودة بحرق الهواء الزائد وفي الحرارة المفقودة. شكل (٢/٦) يوضح الاختلاف في كمية الحرارة في نواتج الحرق الناتجة بحجم ثابت من الغاز عند مجال معاملات الهواء الزائد. من هذا المخطط نرى أن الفقد في العادم يزداد بزيادة ممتوى الهواء الزائد. ولكن عند صفر هواء زائد فإن كمية الفقد الحراري عند درجات الحرارة العالية تكون كبيرة.

استخدام الحرارة الفاقدة كمصر حزاري ثانوي:

في كل عمليات التصخير في السناعة، يتم فقد حرارة ثمينة في المنتجات، هذا يمكن اعتباره كمصدر ثانوني الطالق رياد، أن يحقق مساهمة اقتصادية حقيقية في كل العملية الحرارية في حالة استخدامها علماء العملية العملية الحرارية في حالة استخدامها علماء علم

في بعض الحالات يمكن استخدا الغازات العادمة مباشرة في عملية مجاورة أو للتسمخين المسبق أو لتجنيف الدواء المطاوب تصنيعها، ولكن في معظم الحالات، في المحلية التي تم إنتاج هذه في الحرارة المفقودة بكون استحدامها مي تسخين الهواء اللازم للحرق، نظام التدوير هذا له مميزات كبيرة من ببنها أنه لا بوجد فقد حراري الذي لا يمكن استخدامه.

الذي يمكن استعادته هو فقط الحرارة المدركة (الملموسة) في الغاز العادم إلى حدد ما، الاستعادة الكاملة للحرارة المفقودة غير ممكن نظريا أو اقتصاديا ولذلك فإنه ينصح باستعادة أقصى كمية من الحرارة.

التقنيات الرئيسية لاستعادة الحرارة المفقودة هي:

- الاستعادة كبخار خلال غلايات الفقد الحراري.
- كحـرارة ملموسـة خــالال المـوادات و جهـاز اسـتعادة استخدام الطاقة (recuperators).
 - التسخين المسبق للشحنة الساخنة بما يقارب المنطقة الساخنة.
- التسخين العالى لليخار، التسخين المسبق لمياه تغنية الغلايات و هواء الحرق

في الغلايات.

غلايات الحرارة العادمة: (Waste Heat Boilers)

ثلك الفلايات تعمل بالحرارة الفاقدة في الغازات العادمة. وهي مفيدة في حالة
درجـة حـرارة الغـاز العادم أقل من ١٥٠ - ٧٥٠ م، التوزيع الأولي بين الوقود
وغلايات البخار التي تعمل باللهب وغلايات الحرارة العادمة هي أن انتقال الحرارة في
الأولـي أكبر بسبب الإشعاع بينما في الثانية هي أساسا بالانعكاس والتوصيل كما في
حالة دخول الغازات العادمة معظمها من نوع غلايات ماسورة اللهب (fire tube)، حيث
الحرارة الماموسة للغازات تستخدم فقط لتحويل الماء إلى بخار البخار الذي يتم إنتاجه
يستخدم كمجال تسخين في العمليات أو في التفاعلات، كما في حالة غاز الماء أو إنتاج
الفـاز المعدل (reformed). حيث أنه يعمل على منتجات الحرق، فإن مخاطر انفجاره
تكون قايلة.

كميات الغازات التي يتم تداولها بغلايات الحرارة المادمة كبيرة نسبيا مقارنة بثلك ذات حرق الوقود لذلك فإن الخقض في الضغط بسبب التدفق يكون أعلى، غلايات الحرارة العادمة تصبح ضخمة بسبب الأسطح ذات التبادل الحراري العالي التي تتوفر لكـل من معامل الانتقال الحراري وفرق درجة الحرارة بين البخار المنتج والغازات العادمة لكونهم بقيم منخفضة.

يــتم توفير السحب الكافي التغلب على تلك المقاومات. في حالة أفران حرق الفحم أو الوقود الغاز الغير نظيف، يكون من الضروري تنظيف الأنابيب لمنع ترسيب جسيمات الأثرية والغبار في الأنابيب والتي تزيد من مقاومة تدفق الغازات والحرارة. الإثابيب يمكن تنظيفها بفرش من المسلك، بما يمكن من مراجعة الترسيبات المستديمة. في حالــة الغلايــات ذلت المــاء في الماسورة يتم استخدام طرق كسح المناج لهذا الخرض.

كمية الحرارة التي سيتم استعادتها في غلايات الحرارة العادمة تتوقف على

درجة حرارة الغازات. يتم تصميم الغلاية على أساس الكمية الكلية للحرارة المحسوسة في الغازات التي تتناسب مباشرة مع كمية درجات حرارة الدخول والخروج ويتم نقل كمسية أقسل من الحرارة إذا كانت درجة حرارة المدخل انخفضت وبذا يصبح ضغط البخار أقل مع إتلاف كمية البخار.


يمكن خفض درجة حرارة الغاز الداخل بإدخال الهواء البارد في الغلاية. فهو لا يخفحض فقط معدل إنتاج البخار ولكن يزيد كذلك حجم الغازات التي يتم تداولها بواسطة المروحة وتزداد متطلبات الطاقة. يتم أخذ الاحتياطيات المناسبة لإبعاد دخول الهواء إلى خط الغاز.


السترجعات: (Recuperators)

انستقال الحسرارة من مجرى سائل ساخن إلى مجرى بارد يتم في المبادلات الحرارية، حيث لا يتم الاختلاط بين كل من تدفقات كل السائلين، حيث يكون منفصلين بواسطة فاصل مقوي. الأكثر شيوعا هي المبادلات الحرارية ذات الأنبوية والغلاف بواسطة فاصل مقوي، الأكثر شيوعا هي المبادلات الحرارية ذات الأنبوية والغلاف عصل مستمر. المسترجعات هي مبادلات حرارية مصنوعة إما من أنابيب معدنية أو عصل مستمر قدوات مسن مادة حرارية. نظرا لحدود درجات حرارة التتغييل المعادن، فإن المواسير/ القنوات الحرارية تتشأ للعمل عند درجات الحرارة المرتفعة. وهذه تصبح ضسخمة وأحيانا مسببة للقسرب (leaky) بسبب صعوبة الإنشاء ولكن تعمل كمستودع حراري يدين المدونال الساخنة والباردة يكون متني. حراري حيث التغيرات في درجة الحرارة بين المدونال الساخنة والباردة يكون متني. يمكن اعتبار المسترجع أنه مبادل حراري الذي ينقل الحرارة عبر الفرن من جانب يمكن تعفق الخازات العادمة وعند الجانب الأخر حيث هواء الحرق ونادرا وقود الغاز.

الفسرق الأساسي بين هذا والمجدد أو المسترجع (regenerator – الذي يعيد بعسض الحرارة المنصرفة إلى الغاز [أو الماء] الدلخل). في العمل، هو أن المسترجع (recuperator) هـو نظام العمل باستمرار ولكن المجدد (regenerator) يعمل بطريقة متقطعة حلقية). في حالات معينة نتائج الاسترجاع يمكن استتناجها. الاسترجاع يستخدم


عموما في الأقران الضخمة بسب ارتفاع التكاليف الرأسمالية. الوفر في الوقود (الغاز الطبيعي) الذي يمكن الحصول عليه باستخدام المسترجع للتسخين المسبق للهواء يمكن تعيينه من الشكل (٧/٧)، (٨/٨).







﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ لَمُعْتَلِفُ الْمُؤْمِ ﴾ (التسخين اللهواء ° م شكل (﴿ ﴿ ﴾ ﴾ لَمُعْتَلِفُ المؤمر ﴾ (الوقيد مقابل التسخين السبق الهواء تعدد من درجة حرارة الفاز العلاي من الفرن للهواء الزائد ينسبة ٥٠ ﴿ ﴿ فَارْ طَيْمِعِي ﴾

مسن هذه العلاقة وتضبح أن التسخين المعبيق النفس الهواء يمثل نسبة أكبر من توفيسر الحرارة الكلية الداخلة كلما كانت درجة حرارة الغاز العادم أعلى. هذا المعامل هام عند تقييم قيمة المسترجع لمختلف العمليات. فمثلا الشكل (٢/٧) التسخين المسبق عند ٤٠٠ م يعطي وفر في الطاقة قدره ١٥٠ عندما تكون درجة حرارة الغاز العادم ١٠٠ م، وحرالسي ٣٠٠ عندما تكون درجة حرارة الغاز العادم ١٠٠ م. هذا لأن الفقد في الغاز العادم عند ١٤٠٠ م هو ٤٠٥ من الحرارة الكلية الدلخلة، بينما عند ١٠٠ م يكون الفقد في الغاز العادم عند ١٤٠٠ م شكل (٤/٢). استخدام الهواء الزائد للحرق يزيد جهد الوفسر فسي الوقود موضح في الشكل (٨/٢). إمكانية اقتصاديات الوقود بالتسخين المسبق للهواء باستعادة الحرارة المفقودة بنوع الوقود موضح في الشكل (٩/٢).








نتيجة التسخين المسبق للهواء في درجات حرارة لهب المسترجع تزداد ويمكن المحسول على مدلات انتقال حراري أعلى . تأثير التسخين المسبق للهواء على درجة حرارة اللهب ودرجة حرارة غاز الفرن موضح في الشكل (۲/۱) ، الشكل (۲/۱). على التوالي لعملية تعمل عند 150 °م. الفرق في درجات الحرارة بين الفازات التي يستم تدويدها والشحنة يتضاعف بالتسخين المسبق لهواء الحرق عند 100 °م. هذه الحزادة في معدل الانتقال الحراري تؤدي إلى قصر دورات التشغيل وتحسين الكفاءة وخفض تكاليف الوقود.



شكل (٢/١٠) اختلاف درجة حرارة اللهب مع التسخين المسبق للهواء



شكل (٢/١١)) اختلاف المحتوي الحراري لنواتج الحرق عند درجة حرارة اللهب مع التســـخين المبيق فهواء

0

المسترجعات المعدنية أكثر كفاءة بسبب المقاومة المنخفضة لسريان الحرارة والإنشاء المسدمج القوي. ولكن المسترجعات المعدنية لا يمكن استخدامها عند درجة حرارة أعلى من ٧٠٠ م، نظرا لأن التأكل يسود عند درجات الحرارة العالية. الأنواع المختلفة من المسترجعات موضحة في الشكل(٢/٢٤) وهي:

- ذات التدفق الموازي.
- ذات التنفق المعاكس.
- ذات التدفق المتقاطع.

في التدفق الموازي يكون كلا من الموائل الساخنة والباردة في نفس الاتجاه حيث تتنقل الحرارة أثناء التدفق. في التدفق المعاكس تتحرك السوائل في اتجاهات معاكسة، بينما في التدفق المتقاطع فإن السوائل تتحرك بز اوية قائمة بالنسبة لكل منهما. تتخفض درجــة حــرارة الــسائل الساخن، وترثقع درجة حرارة السائل البارد. توزيع درجة الحــرارة على طول الممترجع للتدفق الموازي والتدفق المعاكس والتقاطع موضح في الشكل (٤٧٤). درجة الحرارة في الأنابيب وحولها تختلف من القمة إلى القاع.


مسسترجعات الستدفق المعاكس هي الأكثر كفاءة، يمكن تسخين الهواء أو غاز الوقود قسريبا جدا من درجة حرارة الغازات العادمة الساخنة والفرق في درجة الحرارة بين السوائل الساخنة والباردة يكون ثابت غالبا خلال طول الممر. في حالة التدفق الموازي أقسصى تسخين ممبق يمكن العصول عليه فقط نظريا حتى متوسط درجة حرارة لكل مسن السمائلين القادمين، والسذي لا يتم تحقيقيه عمليا. التنفق المعاكس عادة لا يتم استخدامه.

طبقا لشكل الانتقال الحراري فإن المسترجعات المعننية تكون من ثلاث أنواع وهي الإشعاع، الانعكاس والنوع الذي يجمع بين الإشعاع والانعكاس.

مسترجعات الإشعاع: (Radiation Recuperator)

فـــي مسترجعات الإشعاع تنخل نواتج الحريق إلى المسترجع خلال فتحة في
 ســقف الفــر ن حـــيث يتنفق الهواء عند سرعة أعلى خلال حلقة ضيئة بين الحوائط

الدلخلية والخارجية. الغلاف الخارجي يكون معزولا. يتم توفير ريش أو زعانف (fins) على الجدار الداخلي لزيادة مساحة الانتقال الحراري. هذا النوع من المسترجع البسيط مناسب تحديدا للأفران الصغيرة للطرق (forging). وهذا موضح في الشكل (٢/١٢). كما يوجد مسترجع الإشعاع الجانبي الموضع في الشكل (٢/١٣).




شكل! (٢/١٢) مسترجع الأشماع للعادم

مسسترجعات الإشعاع يمكن أن تعمل بدرجات حرارة الغاز العادم في المجال مين ١٠٠٠ - ١٥٠٠ °م للتيمخين المعبق للهواء حتى ٢٠٠ °م. مميزات مسترجع الإنسعاع نسبة إلى مسترجع الانعكاس هو أن الانتقال الحراري يكون كثيفا خلال الإنساع عما يوفس كذلك احتمال تسخين مسبق أعلى للهواء. مميزات أخرى هي الخفيض في فقد الضغط في جانب الغاز العادم بسب بكبر المقاطع، وبذا يزيد احتمال استخدام الغازات العادمة المحملة بالغيار.

مسترجعات الانعكاس: (Convection Recuperator)

هذه الأتواع من المسترجعات إما أن تكون بنظام التسخين المصنع من مواسير الصلب المسحوبة أو مواسير الحديد الزهر. مسترجعات الاتعكاس تستخدم مع درجات حرارة الغاز العادم من ٣٠٠ - ١٠٥٠ °م. درجة التسخين المسبق للهواء مجدودة عند ١٠٠ °م. مسترجع الانعكاس الأنبوبي موضع في الشكل (٢/١٤).



شكل (٢/١٤) مسترجع انبويي بالأنعكاس

مسترجع الجمع بين الإشعاع والانعكاس

Combined Radiation and Convection Recuperator

مميزات مسترجمات الإشعاع والانعكاس تكون مجمعة في نظم أسطح الانتقال الحسراري. في هذا النظام، يتم تنظيم حزمة من الأنابيب في حلقة داخل مسترجع من نوع المغلاف المزدوج. كل ارتفاع ٢١ °م في درجة حرارة هواء الحرق يحقق وفر في وقود سائل بقيمة ١٠ . يزداد الوفر مع زيادة درجة حرارة اللهب، خفض مستوى المهواء الزائد، وزيادة إنتاجية الفرن.

تلف السترجعات العدنية:

أجـزاء المـمىترجمات التـي تصل إلى درجة حرارة ٥٠٠ °م وأعلى تكون معرضة للأكسدة بالأكسجين، بخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغازات العادمـة. درجـة العدوانـية تعـتعد علـي درجة حرارة الغزن بالإضافة إلى تركيز الموكـسدات فـي الغازات. ولكن، الممبائك يمكن أن تقاوم الأكسدة حتى درجة حرارة ١١٠٠ °م ولكـن مـيكون المـسنترجع معـرض للترسـيبات (scaling) وبحتاج إلى الاسـتبدال. العناصـر المـسنيدي للصالب مثل الكروم، النيكل، السيابكون تستخدم

لتحمل العمل في درجات الحرارة العالية.


عدوانية الكبريت في الغازات العادمة تتوقف على طبيعة الغازات (مركسدة أو مختزلة)، درجة حرارة الغازات، درجة حرارة الحائط ونوع المعدن المستخدم كأسطح تبادل حراري، ووجود أكاسيد الفاناديوم والكبريت في الغازات العادمة يكون عدوانيا، تبادل حراري، ووجود أكاسيد الفاناديوم والكبريت في الغازات العادمة يكون عدوانيا، النخفضت درجة حرارة المعدن إلى أقل من نقطة الندى الغازات. نقطة الندى للحامض النخفضت درجة حرارة المعدن إلى أقل من نقطة الندى للغازات. نقطة الذي للحامض المنتجات الحريق تعتمد أساما على المحتوى من الكبريت في الوقود وتتغير ما بين 10 م. 1 م. 1 كبريت في الوقود. مشكلة تأكل درجة الحرارة المنفضضة يتم الحذر منها عند تصميم المسترجع، بتأكيد أن درجة حرارة الحائظ في كل أجزاء المسترجع هي فوق نقطة الندى للحامض للغازات باختيار حرارة المائست المسترجع، المسترجع، الإنشائي الإنشائي المسترجع.

تأكل درجة الحرارة العالية للمسترجعات هو التأكل الذي يحدث على الأسطح المعدنية فسي مجال معين من درجة الحرارة بسبب القليل جدا من ملوثات الفاناديوم (traces) فسي رماد الوقود الأكاسيد المعدنية الغير مذابة في رماد الوقود مثل خامس أكسيد الفاناديوم وأكسيد الصوديوم تحدث تأكل حاد عندما تكون درجة حرارة المعدن حوالسي ٨٨٠ م. أخطار تأكل درجة الحرارة العالية يمكن تجنبها بالمحافظة على درجة حرارة جدار المعدن المسترجع أقل من ٨٨٠ م. وهذه الحدود ليمت موجودة في حالت السير الميك. التشقق والتسرب في لجزاء التبادل الحراري المسترجع أحيانا، يحدث هذا كذلك في المسترجعات التي يفترض أن تتمدد في اتجاه معين حيث تعاق بسبب أو حيود أو تغير في المسترجعات المي يفترض المسترجع. هذه المشكلة من يمك مقاومستها بالانتباه نحو التمدد الحراري في المسترجعات المعدنية في مرحلة التصميم.

مقارنة بين السترجعات العدنية والسترجعات من السيراميك:

- المسترجعات المعدنية أخف من المسترجعات من السير الميك المكافئة بمشرة أو
 عشر بن ضعف.
- المحسترجعات المعدنية تشغل ١٥ إلى ٣٠ ضعف مساحة أصغر واذلك فإنها
 تحتاج إلى أعمال مدنية ألل.
- المسمنر جعات المعدنسية هي عمليا مقاومة التسرب ولذلك فإنه يمكنها تداول غسازات الوقود المامة بينما المسترجعات من السير اميك تسبب التسرب إلى حوالي ٥٠٠ من حجم الغازات والهواء الذي يتم تداوله.
- المسترجعات المعدنية تعتبر اقتصادية عند استخداسها للتسخين المسبق الهواء
 عـند درجــة حــرارة أقل من ٦٥٠ °م. بينما المسترجعات السيراميك تكون
 اقتصادية فقط عند التسخين المسبق المهواء لدرجة حرارة أعلى من ٢٥٠ °م.
- المسترجعات المعدنية ذات التصميم الخاص يمكن أن تقوم بالتسخين المسبق
 الهواء حتى ١٥٠ °م.
- المسترجعات المعدنية يمكن أن يكون لها فروق أعلى في الضغط بين الغاز
 العدادم وجانب الهدواء (١٠٠٠ مليمتر مقارنة بـ ٥٠ ٧٠ مليمتر
 المسترجعات السيراميك.
 - المسترجعات المعدنية يسهل صيانتها وإنشائها كما أن تكلفتها الأولية أقل.

موقد الاسترجاع: (Recuperative Burner)




شكل (۲/۱۵) مواند للسترجع

موقد الاستخدام هو تطوير حديث في تكنولوجيا المسترجع لحرق الغاز حيث يرود المسسترجع بنظام موقد بحيث أن الغازات العادمة يتم سحبها إلى الخلف خلال وحدة مجمعة. مهمسة الموقد في وحدة مدمجة واحدة الذي يوفر وسائل اقتصادية لابستمادة الحرارة المفقودة في وحدة العمل بالمرحلة الواحدة (batch) ذات درجة الحرارة المرتفعة. هنا يتم إمداد الموقد بالغاز العادم والهواء. الغازات العادمة بدلا من المتخلص منها خلال المعدار التقليدي يتم سحبها إلى الخلف خلال الموقد وتستخدم في التسمدين المسبق لهواء الحرق إلى 3، ٥٠٠ م كحد أقصى طبقا لنوع الموقد ودرجة حرارة العملية. موقد الاسترجاع موضح في الشكل (٢/١٥).


تستخدم مواقد الاسترجاع في تسخين المغرفة من الصلب/ المعنن المستخدمة المعنن، وكذلك لحرق مشغولات السير اميك، تسخين كمرات وقطع الصلب في
الصران التسخين المسبق...الخ. إنشاء موقد الاسترجاع يمكن أن يقال استهلاك الوقود 0

في عمليات التسخين/ الأفران باستمرار. ترشيد الطاقة باستخدام موقد الاسترجاع يتوقف على درجة حرارة الغازات العادمة ودرجة الحرارة المطلوبة في الحسرق. شكل (٢/١٦) يوضع العلاقة بين كمية التسخين المصبق الذي يعطي لهواء الحرق بالتبادل الحراري مع عادم غازات الفزن ونسبة الوقود التي يمكن توفيرها باستخدام هذا النوع من الموقد



درجة حرارة الفاز العادم °م شكل (۲/۱۲) وفر الوقود باستخدام مواقد الاسترجاع

السشكل (٢/١٧)، السشكل (٢/١٨) بوضح مخطط الهبوط على التوالي لفرن التسمخين المعبق ذو الدفعة الواحدة بدون معترجع وبالمعترجع الذي يشرح أن إنشاء المسترجع قلل الفقد في العادم من ٧٠% إلى ٤٠% وبذلك مدخلات حرارة الوقود من معتوى ١٠٠ إلى ٧٠.



الشكل (٢/١٧) و (٣/١٨) يوضع مخطط الهبوط علي التوالي لفرن التسخين المبق ذو الدفعة الواحد بدون مسترجع و بالمسترجع

الجندات، السترجعات: (Regenerators)

المجددات هـي مبادلات حرارية مصنعة من الطوب الحراري وتعمل في روجين (pairs). يتم تنظيم الطوب اليتدفق الفاز خلاله مع فقد قليل في الضغط. تعمل الفرف في دورات تسخين وتدريد. تسخين الغرف يتأثر بالغازلت العادمة الساخنة التي الغرف في دورات تسخيل وبيث تترك غوفة الفرن بعد نقل الحرارة إلى الشحنة في تشغيل الفرن، يتم عندنذ التبريد بمرور هواء و/ أو غازات الوقود خلالها في الاتجاه العلوي في السحورة التالية. في الشكل (٢٧٤)، خلال الغرف التي على اليسار يتدفق الهواء وغاز التوقود منفصلين ويتم تسخينهم خلال النقال الحرارة من بناء الطوب، وهم في دورة التسخين. الغرف التي على اليسادارة عدد المدارة عدد المدارة عددة الحرارة عدد المحافة الطوب أعلى من النهاية السفلي. بعد فترة زمنية محددة حوالي ٢٠ – ٣٠ دقيقة، ينعكس شكل التدفق بمحبس عاكس ويتم تدفية الهواء والفاز خلاف الغرف على الجانب الأيمس ويتم درجة حرارة اللهب أعلى مع توفير الجانب الأيمس ويتم حررة حرارة اللهب أعلى مع توفير الجانب الأيمسن ويتم حرق عاز الوقود وتصبع درجة حرارة اللهب أعلى مع توفير

كبير في الوقدود. يجمع تصميم المجددات عموما بين القوة الميكانيكية لمقاومة المصدمات الحرارية، أدنى مقاومة لتنفق الغازات، وأكبر زمن للالتصاق، وعدم حدوث لختاق بصبب الغبار أو الأدخنة في نواتج الحرق وأقصى انتقال حراري للأسطح المستاحة. لتجسنب الإجهاد الحسراري في المواد الحرارية بسبب الفغض في درجة المسرارة بين دورات التسمخين والنيريد، الانعكاسات (reversals) تكون ضرورية ويقف زمن الانعكاس على الانخفاض في درجة الحرارة المعموم به لأدنى إجهاد. للجمع بين زيادة سطح امتصاص الحرارة مع الاستخدام الاقتصادي ابناء الطوب، يتم أحسيانا اسستخدام أشسكال خاصة. السمك عادة يكون محدود بحوالي ٥٠ مليمتر. يتم أستعادة حوالي ٢٠ - ٨٨% من الحرارة المحسوسة من الغاز ات العادمة أثناء المرور خلال المجدد كتمخين ممبيق المهواء و/ أو الوقود الغاز والهواء كنسبة مئوية من الحرارة المعادة إلى المموسة في المغاز ات الخارجة ما الحرارة المعادة إلى المموسة في المغاز ات الخارجة، التي تكون الكفاءة الحرارية المعنين المسبق التي يسمح المصيق لما بعددات تستخدم عند درجات الحرارة الأعلى عن ذلك المسترجعات والتسخين المسبق الم المحددات تستخدم عند درجات الحرارة الأعلى عن ذلك المسترجعات والتسخين المسبق الم المحددات تستخدم عند درجات الحرارة الأعلى عن ذلك المسترجعات والتسخين المسبق الم المحددات تستخدم عند درجات الحرارة الأعلى عن ذلك المسترجعات والتسخين المسبق الما بعددات تستخدم عدد درجات الحرارة الأعلى عن ذلك المسترجعات والتسخين المسبق الما بعدد دا معدد الأسبق الما بعدد دا مع المحددات تستخدم عند درجات الحرارة الأعلى عن ذلك المسترجعات والتسخين المسبق الما بعد ١٠٠٠٠ م.

مصطلح المتجديد يطبق في النظم المستخدمة في الحرق الدوري (Oyclic).
يستخدم بالتبادل التسين من القنوات (duckts) مجاري لهواء الحرق ومجاري المغاز
الماده، يتم بناء جسر من حوافط الحرارية ذات الفتحات (open work) في كل قناة (أو
مجسري) وهذا هو المجدد. دورة الحرق تكون بحيث بينما يكون أحد القنوات حاملا
هدواء الحرق إلى الموقد، القناة أو المجرى الثاني يحمل الغازات العادمة بعيدا، المواد
فسي مجرى العادم يتم تسخينه حتى درجة حرارة الغاز العادم. عند الوصول إلى هذا،
يتم انعكاس الحرق أي يصبح مجرى العادم هو مجرى هواء الحرق والعكس صحيح.
هدواء الحرق البارد يمر خلال المجدد ويتم تسخينه الممبيق قبل الوصول إلى الموقد.
التكاليف الرأسمالية تكون مرتفعة والمجدد يكون ضخما وهذا يحد من استخدام المجدد

للأفسران السضيخمة التي تعمل عند درجات الحرارة المرتفعة مثل أحواض الزجاج، أقران المجمرة المكثروفة....الخ. في هذه العمليات، تكاليف الوقود تكون جزء كبير من تكاليف المنتج ومجموع هذا مع درجة الحرارة المرتفعة للغاز العادم تجعل أن استخدام المجددات أساسي والذي يمكن أن يضاعف الكفاءة للعملية من حوالي ١٥ الله ٢٠٠٠.

في الستجديد أو الاسسترجاع (regeneration) تسوجد علاقة بين حجم الفرن (المجدد)، الوقت بعد الانعكاسات، سمك الطوب الحراري، والتوصيل الحراري للطوب ونسب التغزين الحراري للطوب. زيادة لفترة الزمنية بين الانعكاسات (reversals)

يعني تخزين حراري أعلى وبالتالي تجديد أكبر وتكاليف أعلى بالإضافة إلى أن زيادة الفترة الزمنية للاتعكامات ينتج عنها انخفاض متوسط درجة الحرارة للتسخين أن زيادة الفترة الزمنية للاتعكامات ينتج عنها انخفاض متوسط درجة الحرارة التسخين على الصبيق وبالتالسي خفض اقتصاديات الوقود. تراكم الغبار على الطوب والخبث على مسطح الطوب يقلل من كفاءة الانتقال الحراري في المجدد حيث يصبح الفرن عجوزا أو هسرما. الفقد الحراري من حوائط المجددات وتسرب الهواء إلى الدلخل أثناء دورة (فترة) الهواء يسبب انخفاض واضح في معاصل الانستقال الحراري، مع أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار، فإن المعامل الكلي معاصل الكلي الحراري (المربعات - checkers) التي تعمل بالفاز الطبيعي يمكن أن يؤخذ ما يين ٤ ~ 7.0 كيلو سعر حراري/ م / الساعة/ م.

مــولقد (cowper) هــي من أنواع للمجددات الخاصة المستخدمة في صناعة السصلب التسخين المــمبق المهــواء للفرن العالي. في هذه المواقد بدلا من الحرارة الملموســة، فإنــه تستخدم الحرارة الكامنة في غاز الفرن العالي بحرق الغاز في بناء ترابيعــي (chequered work) في الهواء ثم التسخين المعبق للتيار الهوائي (blast) عند مروره خلال الطوب المـلخن في الدورة التالية. عندئذ ترتفع درجة حرارة الهواء أكثر من ١٠٠٠ "م ويدفع خلال مواسير النفخ (tuyers) إلى الفرن العالي. المجددات تستخدم في أفران الكوك، وأفران المجمرة المكشوفة (open hearth) ، وأفران التسخين للدفعات

المددات الدوارة (العجلات الحرارية):

Rotary Regenerators (Heat Wheels)


دورة الحسرق الضرورية لاستخدام المجددات ذات الطبقة الثابتة تم المتخلص منها من خلال المجددات الدوارة العطورة. القيمة الأصلية لمثل هذه العجلات الحرارية (المجددات الدوارة) تم تتفيذه بو اسطة (jjungstron) في الفون قبل الماضي.


تخرين وانطلاق المطاقة الحرارية هو الظاهرة الوحيدة المجددات ذات الطبقة الثابية التربيعية والمبادلات الحرارية الصناعية المجددة. في المجددات الشبكية الدوارة لل النجستورن)، الدوار الأسطواني المحتري على أسطح انتقال حراري دوارة (عند ١ – ٣ افسة في الدقيقة) داخل غلاف (housing) المقسم إلى قسمين. يتم امتصاص الحسرارة العادم مصن الفساز العادم ونقلها إلى الهواء البارد القادم بواسطة السطح (العجلة) الدوار باستمرار للانتقال الحراري المكون من ألواح معدنية (ويسمى الشبكة أو العناصر).


المصفوفة (matrx) تكون في اسطوانة تدور عبر الغاز العادم وتدفقات الهواء. عدد مصرور أسطح التعادل الحراري خلال التدفق المعاكس الطبيعي للغاز العادم وتدفقات الهواء الداخل، فإن الحرارة يتم امتصاصعها بانتظام وتنطلق إلى هواء الحرق بما يحافظ على استمرار دورة التجديد. دوار العجلة الحرارية، الذي يتكون من مقاطع أما من شبك الصلب أو من مواد الشعيرات الغير عضوية ذات غطاء ماص للرطوبة من سير اميك الزجاح، الذي يوفر معملحة سطحية كبيرة إلى تتفقات الهواه أو الغاز، هذه الطريقة المباشرة للانتقال الحراري ينتج عنها درجات حرارة أعلى المعدن مقارنة بالمصمئر جعات. انخفاض درجات حرارة الغازات الخارجة والتسخين المعمق الأعلى متن متقات الغاز العادم والهواء متشابهين في الكم ومسرعة الدوران يمكن أن تكون (حتى ١٠ – ٢٠ لفة في الدقية) متخسرة لتوفيصر المصل كفاءة. الانجذاب الرئيسي المجددات الدوارة هي أنه يمكن أن تتقل الحرارة

الكامنة بالتصميم المناسب المنظومة (matrix)، يتم توفير لحامات لخفض تسرب البخار المقاطسع (أي دخـول الغاز العادم في الهواء). كذلك لتجنب التلوث الذي يحدث بين التدفين الغاز، سهولة النصح بين تدفقات الغاز النظيف والغاز الغير نظيف.

نظرا لأن تنفقات الغاز العادم وتنفقات الهواء القادم يجب أن يظلا منفصلين، لمنذلك فمان حجم المواسير (الرأسية أو الأققية) وحجم العجلات (wheels) والمواسير (ducts) يتوقف على معدلات التدفق لكلا التدفقين والذي يجب طبيعا أن يكون متو إزنا. أسطح الانتقال الحراري تكون متغيرة وفي شكل طبقات خلال الدوار. كل طبقة يتم تصميميها الاحتواء مجموع الشواهد الأقصى استعادة الحرارة، عند أدنى تكلفة الطاقة مع القدرة على استمرار الأسطح النظيفة وخفض التآكل. التطوير الحديث في المجددات الدوارة تشمل منظومة دوارة أعمق لزيادة استعادة الحرارة، والطرق البارد لسمطح الانتقال الحراري الذي يمكن دورانه لفترة ممتدة والسطح الجانبي الذي يتم إز السته. الكفساءة حتى ٨٠% يمكن تحقيقها لهذه التجهيزة ولكن يمكن أن نتغير كثيرا طبقا للمالات المنف صلة. تسستخدم المرشحات انتظيف الغاز العادم الحامل للغيار لاستمرار كفاءة العجلة الحرارية. استخدام الغطاء المرطب يوفر استعادة الحرارة الكامنة (مثل، استخدامات حمام السباحة) بهذا فإن الغطاء يمكن أن يقلل كثيرا الفقد في الحرارة الكامنة المصاحبة لتنفيث الهواء المشبع. التطبيقات الصناعية التقليدية المجددات الدوارة تشمل استعادة الحرارة من أفران صهر المعادن والغلايات، مواقد الفرن العالى، نظم التتقيث...الخ. على خط أو بعيدا عن خط سطح الانتقال الحراري تمكن النظافة بدفق وغسيل الماء، تدفقات الهواء بطاقة كبيرة، ونافخات السناج بالبخار الجاف. مبدأ العمل بالمحدد الدوار موضح في الشكل (٢/١٩) ، نموذج لشكل العجلة الحرارية في الشكل (٢/٢٠)، وإنشاءات العجلة الحرارية في الشكل (٢/٢١).







مقارنة الجدد مع المسترجع:

Comparison of Regenerator with Recuperator

- متطلبات المساحة الكلية والحجم الكلي للمجدد عالية جدا مقارنة بالمسترجع المكافئ.
- استخدام المجددات محدود الأفران من الصلب الضخمة (مثل فرن الجمرة المكشوفة) وأفران منتجات الكوك الثانوية بنظام وقود الحرق فقط.
 - المجددات لها تكاليف رأسمالية وتكاليف صيانة أعلى.
 - المجددات تحتاج إلى أعمال مدنية ضخمة.

التسخين السبق للشحنة الصلبة لاستعادة الحرارة:

تستخدم هذه التقنية كذلك لاستمادة الحرارة من الغازات العادمة الخارجة مثل الأفران الحاقية متعددة الغرف المستخدمة في صناعات الحراريات/ السيراميك، أقطاب الكريون، الأفران الدوارة في صناعة الأسمنت، الأفران النقية (tunnel) في صناعة السيراميك. في كل هذه الاستخدامات يتم التسخين الممبيق المشحنات بالتصاق التيار المعالمة المعاردة فيل صرفها. خصال المدخسنة. هواء الحرق يتم تسخينه باستخلاص الحرارة من المنتجات الساخفة الخارجة من الفرن.

في الأفران الدوارة، تتدفق المواد التي يتم شحنها بالجاذبية بسبب الميل عند طرف التخذية بينما تتدفق نواتج الحرق في الاتجاه المعاكس. بعد مرور منطقة الحرق، تتحرك المواد الصلبة المساخنة نحو طرف التغريخ ويتم تبريدها بالهواء الجوي الداخل السلازم للحرق، لذلك فإن الهواء يتم تسخينه المسبق قبل وصوله إلى منطقة الحرق النشطة.


في الفرن النفقي، تتحرك الشحنة من نهاية إلى أخرى خلال حامل ميكانيكي مناسب وتمر إلى منطقة التفاعل المساخنة. حواء الحرق يؤخذ من نهاية صرف الشحنة حيث يحدث له تسخين مسبق مع التبريد للشحنة الخارجة. في كلا الحالتين السابقتين، تكون الشحنات متحركة باستمرار داخل الفرن، ولكن في أفران (king) لا يوجد تحرك حقيقي للمواد الصلبة ولكن العملية يتم ضبطها خلال غرف متعددة حيث يوجد تحرك معاكس ظاهري للشحنات والهواء.

باعت بار الكفاءة الحرارية فقط لمنطقة اللهب، فإنه يكون رقم متواضع جدا، ولكن استخلاص الحرارة المفقودة من الغازات العادمة والشحنات الساخنة، فإن الكفاءة يمكن أن ترتفع إلى مستوى أعلى.


نقنيات منتوعة في استعادة الحرارة في محطات الطاقة أي النسخين المعبق لمياه التغذية للغلايات وحرق المهواء، وتحميص البخار...اللخ في أفران الغلاية:

التسخين المسبق لمياه تغذية الغلاية يتم خلال المقتصد (economizer). تستخدم تجهيسزات التحميص (super heaters - التحميص البخار عند درجات حرارة عالية) لتحمسيص السبخار الخسارج مسن اسطوانة الغلاية بحيث يتم زيادة الطاقة الحرارية (enthalpy) للبخار مع عدم حدوث تكثيف البخار أثناء التمدد في التربينة.


أخيرا تمر الفازات خلال أجهزة تسخين الهواء للتسخين المصبق للهواء اللازم للحسرق، خاصة في حالة وفوق الحرق المطحون لتوفير درجة حرارة لهب مرتفعة. وهذا موضح في الشكل (٧/٢٧).



شكل (٢/٢٢) غلاية مأسورة الماء معنات أستعادة الحرارة



شكل (٢/٢٣) الحرارة المفقودة في الغازات العادمة من مدخنة الغلاية



*14

لذلك فانِه خلال الوسائل السابقة لنظم استعادة الحرارة، فلن الكفاءات الحرارية الكلية لأفران الغلاية يمكن توصيلها إلى مستوى ٨٥ – ٩٠% أو أكثر من ذلك.

استعادة الحسرارة المفقصودة خلال مدخنة الفلاية باستخدام وحدة التسخيس الزائد (super heater)، وجهاز التسخين المسبق لهيواء الحرق (air preheater) يقلل مسن استهلاك الوقود في الفلاية. الحرارة المفقودة في الفازات العادمة في مدخنة الفلاية عند درجة حرارة مختلفة لمختلف مستويات الهواء الزائد موضع في الشكل (٢/٢٣).

لكل ٢٧ °م خفض في درجة حرارة الغاز العادم بالمرور خلال المقتصد أو وحدة التسخين المسبق للهراه، بوجد وفر بنسبة ١% من وقود الغلاية. هذا يعني أنه لكسل ١ °م ارتفاع في درجة حرارة مياه التغنية للغلاية خلال المقتصد أو ٢٠ °م ارتفاع في درجة حرارة هواء الحرق خلال جهاز التسخين المسبق الهواء، فإنه يتم توفيسر ١ % مسن الوقود، ولكن درجة حرارة غاز المدخنة العادم مع معدات استعادة الحسرارة هذه (preheater, economizer, superheater) يجب ألا تقل عن نقطة الندى (dew point) وذلك لحماية طوب المدخنة، ريش المروحة الدلخلية، والمواسير المعدنية الأخرى، والمعدات من مخاطر التآكل.

مختلف المسترجعات والمجددات موضح في الشكل (٢/٢٤).

اقتصاديات الوقود في الأفران:

الوسائل المستخدمة للمحافظة على الحرارة أي اقتصاديات الوقود في الأفران تؤكد أداءها الاقتصادي. عمليات الغرن ذات أداءها الاقتصادي. عمليات الغرن ذات المستويات العالية لدرجات الحرارة تكون ذات فقد حراري كبير، اذلك فإن استعادة الحرارة بجب أن نتم في هذه الحالة. الفقد الكبير يكون في الخازات العادمة والإشعاع من حوائط الفرن.

الغــــازات العادمة تحتوي على كل من الحرارة الملموسة (sensible heat) والحرارة الكامنة أو المخترنة (tatent heat) تبغر العياه وأحيانا الحرارة الكامنة (لغازات الوقود التسيي لسم تحتسرق). استعادة حرارة البخر المماء ليس عمليا ويتم التحكم في الحرارة الكامسنة فسي الخاز العادم بتوفير الهواء الكافي المحرق وكذلك الخلط المناسب للوقود والخاز.

الفقد الكاسي في حرارة الغاز العادم يمكن خفضه إلى أدنى مستوى بتوفير الهواء الكافي للحرق فقط، ويمنع تسرب الهواء إلى الداخل (infiltration). درجة حرارة الغاز العادم يتم خفضها واستعادة الحرارة بالمبادل الحراري مثل المجددات، والمسترجعات وغلايات الحرارة العادمة.

تنسيب الوقود ~ العواء (Fuel - Air Proportioning)

الإمداد بهواء الحرق يجب أن يكون أعلى من المتطلبات النظرية بقدر صغير. في الأفران المدنية، كل نقط التسريب في الأفران في نظام الفرن يتم لحامها لمنع دخول. الهواء ويتم نفخ الكمية المحكمة خلال المجددات. التنسيب الدقيق الآلي للوقود والهواء يحسن من اقتصاديات الوقود، كفاءة الفرن والتحكم في العملية. استخدام جهاز تحليل الأكسجين (Oz-analyser) على نواتج الحرق يؤدي إلى تحسين اقتصاديات الوقود والكفاءة. أحد أهم العوامل ذات التأثير على الكفاءة الجيدة للوقود هو الفقد في الشحنة، أى تلك النسبة من طاقة الوقود المنطقة والتي تحمل خارج الفرن كحرارة ملموسة للغازات العادمة، العوامل الهامة التي تتحكم في هذا المعيار هي حرارة الغاز العادم الذي يترك الفرن ومحتواها من الأكسجين (المرتبط بإنتاج الهواء المستخدم في الحرق أعلى من المتطلبات المحددة والمتطابقة نظريا أي النسبة المئوية للهواء الزائد). العلاقة العامسة يسين النسبة المثوية للمحتوى من الأكسجين والنسبة المثوية للهواء الزائد لكلا الوقود ذو قيمة حرارية (مثل غاز الفرن العالي) والوقود الغني (مثل غاز فرن الكوك، زيت الوقسود التقيل...الخ) موضح في الشكل (٢/٢٥). العوامل التي تساهم في فقد المدخينة خلال قيم القدرات الحرارية للغازات العادمة (التي تشمل ٢٥٥, ٥٥٠) موضحة في الشكل (٢/٢٦) حيث الصفة الواضحة هي المحتوى العالى من الحرارة لثاني أكسيد الكربون (عند أي درجة حرارة معينة) أكثر من أي مكونات للغاز العادم. بخلاف بخار الماء فإن الغازات الأخرى يكون سلوكها مماثل.


هذه البيانات مع بيانات الحرق المناسب تستخدم لحساب ققد المدخنة شكل(٢٧)
٢) الذي يوضح فقد المدخنة لغاز الفرن العالمي (أي وقود الغاز ذو أدنى قيمة حرارية)
ولفساز فرن الكوك (الغاز الغني أي الوقود الغاز ذو قيمة حرارية عالية) أعلى من
مجال درجة حرارة الغاز العادم والنصبة المئوية للهواء الزائد. وهذا يظير بوضوح.

تأثير درجة حرارة الغاز العادم مثال حتى غاز الوقود ذو قيمة حرارية عالية، فإن حوالسي ٥٠٠ من إمدادات الطاقة تتتهي في الفازات العادمة عند درجة حرارة حوالي ١٠٠٠ °م.


في حالة الوقود الغاز ذو قيمة حرارية منخفضة، حتى مع التحكم الجيد في الحسرق فإن معظم الإمداد بالطاقة بترك خلال المدخنة عند درجات حرارة منخفضة مثل ٢٠٠١ "م.


وقسود الغساز الضعيف يمكن توضيحه بحقيقة أن غاز الوقود الضعيف مع الستحكم الجسيد فسي الحرق لا يكون أفضل من غاز ٢٥ عند هواء زائد ١٠٠% (أي ممتوى ضعيف جدا من التحكم في الحرق).


للعلاقة بين فقد المدخنة لبعض غاز فت الوقود عند هواء زائد ١٠% (المستوى الطبيعسي المقــبول المتحكم في الحرق) موضح في الشكل (٢/٢٨)، والذي يظهر أن الوقود ذو القيمة للحرارية العالية يكون سلوكه بالمثل تماما.



شكل (٢/٢٥) العلاقة بين نسبة الأكسجين في الغازات العامة والهواء الزائد








شكل (۲/۲۸) علاقة مختلف الوقود الغاز عند هواء زائد ۱۰۰٪

في حالة الفقد المنخفض للمدخنة، بما يعني الاستخدام الكفء للوقود، يجب التأكيد على ضـمان الحرق الجيد. الشكل (٢/٢٩) يوضح تأثير استخدام الهواء الغير كافي لحرق الغاز الطبيعي. وذلك يظهر الآتي:

- ١٠ الله نقص في هواء الحرق يمكن أن يسبب إنتاج المكافئ من عدم الحرق للفقد في الطاقة المنبعثة المكافئ إلى ١٦ من الغاز الأصلى.
- حتى في حالة وجود الإمداد الكافي من هواء للحرق، فإن نقص في المحتوى
 من الأكسجين بنسبة ١ % (بفرض الغاز الطبيعي المنتج للغاز العادم عند ٧٠٠ °م) سوف يؤدي إلى خفض فاقد المدخنة بنسبة ١ %.



شكل (٢/٢٩) المحروق و الفير محروق في الفاز العادم للغاز الطبيعي

إثراء هواء الحرق بالأكسجين:

الهسواء يستكون أساسا من ٢١% (بالحجم) من الأكسجين والباقي نيتروجين خامل وذلك وعند حدوث الاشتمال، يتحد الأكسجين مع الكربون ومع الهيدروجين في الوقسود ويطلسق حرارة. الغازات الخاملة للهواء تمتص الحرارة من الحرق وتجملها خسارج الفرن بما يسبب الفقد، فهي نقال درجة حرارة اللهب بامتصاص الحرارة وبذا خفض معدل الانتقال الحراري للشحة.


في حالة إمكانية خفض المحتوى الخامل في الهواء، فإنه يمكن الحصول على الشعال وحرق أكثر كفاءة. يمكن عمل ذلك لإضافة الأكسجين إلى هواء الحرق. زيادة المحسوى من الأكسجين بقال المحتوى من المكونات الخاملة في الهواء، وبالتالي فإنه عند حرق كمية معينة من الوقود باستخدام الهواء الذي تم إثراؤه بالأكسجين، فإن حجم الفارات العادمة سيكون أقل من حالة استخدام الهواء العادي. في حالة عدم زيادة درجة حرارة المغاز العادم، فإن الفقد في الحرارة الملموسة في الغاز العادم سيقل بسبب السمعة الحسرارية الأصغر لحجم الأصغر، في الأقران التي تعمل عند أحمال حرارة عالية جدا، فإن خفض الخامل ينتج عنه خفض في درجة حرارة الغاز العادم مع نفس


استخدام الأكسجين لإثراء هواء الحرق أي أن هواء الحرق الثري بالأكسجين يوفر طريقة للحصول على مقواس في خفض فاقد المدخنة عند استخدام الأكسجين لحرق الوقود ذو الطاقعة الحرارية العالية مع السابيات الفنية المصاحبة لاستخدام الأكسجين النقى.

الشكل (٢/٣١) يوضع تأثيرات حرق وقود الزيت مع الإثراء بالأكسجين حتى ٢٥ المدخنة عند ١٠٠٠ % أكسجين، الذي يبين أن ١٨ زيادة في إثراء الأكسجين يقلل فقد المدخنة عند ١٠٠٠ م بحوالما ٣٠٠ عند استخدام البخار الترزير زيت الوقود، فإنه يؤثر على استهلاك الوقود بشكل عكسى وذلك بطريقتين:


- بالحاجبة إلى تسخين البخار المستخدم من درجة حرارة الإمداد إلى حالات العادم.
- هذا بالإضافة إلى فقد المدخنة المصاحب للوقود المطلوب لتوفير هذه الحرارة الإضافية.

التَأْثَير السلبي لاستخدام بخار الترزيز بمعدل ٥،٠ كجرام بخار لكل كيلوجرام زيت موضح في الشكل (٢/٣٢). هذا له تأثير صغير ولكن إيجابي على فقد المدخنة المؤثر، عادة ١، عند درجة حرارة الغاز العادم حول ١٠٠٠ "م.





شكل (١/٣١) هواء الحرق الذي ثم إثراؤه بالأكسجين زيت وقود ثقيل / هواء حرق عند ١٥٠ ٪ زيادة



شكل (٢/٣٢) تأثير ترزيز البخار علي خفض / زيادة متطلبات الطاقة

التمكم في ضغط الفرن: (Furnace Pressure control)

إذا كان ضغط الغازات في غرفة التسخين للفرن أقل من الضغط الجوي، فإن الهسواء الخارجي البارد سوف يتسحب إلى داخل القرن خلال أي فتحات موجودة. إذا كسان الضغط الدلخلي أعلى من ضغط الهواء الخارجي، فإن الغازات الساخنة سوف تتفع خارج الفرن خلال تلك الفتحات وإذا كان عالى سيكون بالإضافة إلى ذلك محاولة اختراق الحراريات والتسخين الزائد الفرن مسببا المتلف.

لذلك، يكون المطلوب عموما أن يعمل الغرن مع قليل من الضغط الزائد قليلا في غرفة الحرق (أي ضغط الغرن أعلى قليلا عن الضغط الجوي). الضغط من القمة للى القاع لغرفة الحرق ليس متجانسا بسبب تأثير المدخنة للغازات العادمة. لذلك فإنه يقصد بالتحكم المحافظة على الضغط المطلوب عند مستوى المجمرة . دفع الهواء إلى

الفرن الذي يعمل عند ضغط سالب يغير نسبة الوقود الهواء والتي يتم التحكم فيها آليا. في مثل هذه الأفران مثل تلك لإعادة التسخين أو المعالجة الحرارية، فمثل هذا الهواء يريد من خطورة مسشكلة الأكسدة (الترسيبات – scaling) المشحنة بسبب وجود الإكسجين.

إذا كان الصنغط في الغرن عند الضغط الجوي أو حدوث ظروف تسخين موجية أفضل بتطوير الانتقال الحراري وبالتحكم الجيد لتجانس درجة الحرارة، فإن الصغط الموجب يجب أن يتم التحكم فيه لمنع خروج اللهب من فتحات الفرن وكذلك لتجنب تراكم الضغط الخافي الذي يمكن أن يتداخل مع التنفق المناسب لغاز الوقود والهدواء. يستم الستحكم في ضغط الفرن بضبط الفتحات في صمام منظم التيار في المدخذة. خروج اللهب هو دلالة للضغط العرب.

الغاز العادم المفقود مباشرة من فتحات الفرن بسبب خروج اللهب بكون عادة أكثـر سـخونة عن ذلك الخارج بالطريق العادي، دخول الهواء يخفض درجة حرارة الغاز العادم والذي يمكن أن يقلل كفاءة استعادة الحرارة. الإجراءات العلاجية لخفض خـروج اللهـب أو دخول الهواء في الفرن تشمل التحكم الجيد في ضغط الفرن، فقط أبواب الفرن والأداء الهندسي الجيد لإدارة أعمال الفرن.

العوامل المساعدة على خروج اللهب من الفرن ودخول الهواء إلى الفرن موضحة في الآتى:

- خروج اللهب من الفرن:
- الضغط العالى الفرن، وخاصة عند النقطة العالية للفرن
 - أبواب الشحن المفتوحة.
 - الدفع العالى الموقد نحو أبواب الشحن.
 - الفتحات والفراغات في بناء الفرن وخاصة السقف.
 - دخول الهواء يحدث للآتي:
- أبو اب الشحن المفتوحة لملأفر إن التي تعمل عند ضغط سلبي (تفريغ).

- السحب العالى المصاحب للحرارة العادمة الفلايات.
 - ضبعف التحكم في ضغط الفرن.
- الفتحات والثقوب في بناء الفرن وخاصة عند مستوى المجمرة.
- ميول التفريغ العليا الأفران إعادة التسخين بضغط الموقد والطفو.

التحكم في درجة حرارة الفرن:

زيادة كمية زائدة من الوقود يعتبر إتلاف وينتج عنه ارتفاع درجة حرارة الغازات الخارجة وتدمير للحر اريات، المحدلات العائية للوقود يعجل من محدل الانتقال الحسراري للمادة وقد يمبب لها التلف في بعض الحالات، استخدام الوقود الغير كافي يقلل من محدل الانتقال الحراري ويطيل زمن العملية. والمحدل المناسب للوقود لحماية كل من المادة الجاري تسخينها أو الحماية حراريات الفرن وعادة للتحكم في معدل الإنتاج أو التمخين، يتم استعراره بقياس درجة الحرارة آليا.

العزل

مسواد العزل متوفرة للمحافظة وترشيد استخدام الوقود، لتوفير ظروف عمل أكشـر أمانا وراحة، لحماية المواد المعرضة للتلف بفعل الحرارة/ والضغط الحراري ولتعجيل عمل الفرن.

الفصل الثالث



الانتقال الحراري في الأفران Heat Transfer in Furnaces

في أي عملية انتقال، يكون إجمالي التنقق للمتاح بسبب تأثير القوة الدافعة. معدل الانتقال هو تنفق وشدة القوة الدافعة هي فرق الجهد. أساس عملية الانتقال هو أنسه تسوجد علاقة طولية بين التنفق والتنرج في الجهد. في جميع الحالات، عمليتي الانتقال أو حركة التنفق تحدث في اتجاه انخفاض الجهد.

في حالة الانتقال الحراري، الفرق في درجة الحرارة هو الجهد. عموما، معدل التنفق يتناسب طرديا مسع فرق الجهد ويتناسب عكميا مع المقاومة ويمكن التعبير عنه بالمعادلة العامة الآتية:

الانتقال المرارى:

الانستقال الحسراري يستعامل مع معدل تبادل الحرارة بين الأجسام المعاخنة والسباردة والسذي يسمعى المصدر والمستقبل على التوالي. تنفق الحرارة نحو درجة الحسرارة المخفضة، المعدل يتوقف على فرق درجة الحرارة بين المصدر والمستقبل. فصى حالة البخر أو التكثيف يحدث الانتقال الحراري وتمتص الحرارة أو تتبعث عند

درجــة حــرارة ثابتة في جانب ولحد، كما هو الحال بالنسبة لاكتساب أو فقد الطاقة الداخلية على التوالي.

عملية الانتقال الحراري:

عملية الانتقال الحراري نتعامل مع معدلات الانتقال الحراري كما تحدث في معددة الانتقال الحراري كما تحدث في معددة الانتقال الحراري للعمليات الهندسية. المشكلة المتعلقة بعملية الانتقال الحراري تسرجع إلى كميات الحرارة المطلوب نقلها، المعدل الذي سيتم انتقالها به بسبب طبيعة الأجـــسام، القوة الدافعة، درجة التنظيم السطح الفاصل بين المصدر والمستقبل وكمية الطاقــة الموكانيكية التي يمكن استخدامها لتسهيل الانتقال. نظرا لأن الانتقال الحراري يتضمن عملية التبادل، أي الفقد في الحرارة من جسم يساوي الحرارة المكتسبة بالآخر منظومة محتجزة.

آلية الانتقال الحراري:

يسوجد ثلاث أشكال التي فيها قد تمر الحرارة من المصدر إلى المستقبل. هي التوصييل (cadiation)، الإشعاع (radiation). في معظم التطبيقات الهندسية يحدث أكثر من واحد في نفس الوقت.

التوصيل: (Conduction)

التوصيل هيو انتقال الحرارة خلال مادة ثابتة مثل حائط ثابت. اتجاه تنفق الحرارة وأن الحرارة وأن الحرارة وأن الحرارة يكون بزاوية قائمة بالنسبة للحائط في حالة كون السطح متساوي الحرارة وأن الجيسم متجانس. كمية الحرارة المتنفقة في وحدة الزمن (dx) تتناسب طرديا مع المسلك (dx) عند المساحة (A) والفرق الحرارة (dt) وبتتاسب عكسيا مع السمك (dx) عند زوايا قائمة نحو اتجاه التنفق.

المعادلة الأساسية طبقا لقانون فوريير (fourier's law):

$$dq = -KA \frac{dt}{dx}$$

ø

حيث:

التوصيل الحراري للمادة.

التوصيل الحراري في الأقران الصناعية من الأمور العادية جدا حيث تكون المصروق في درجة الحرارة للأسطح الداخلية والخارجية مرتفعة إلى حد ما. حوائط الفرن تكون مصنعة من طبقات الحراريات ليتحمل درجة الحرارة العالية لنواتج حرق الخاز يليها مواد العزل لخفض الفقد الحراري نحو الوسط المحيط. طبقات الحراريات يمكن أن تكون بأشكال مختلفة ما بين الحوائط المستوية إلى الطبقات الأسطوائية. معدلات الاتحقال الحراري خلال تلك الطبقات يتم حسابها بنعيين محصطة مجموع المقاومة وإجمالي الفرق في درجة الحرارة بين المصدر والوسط المحيط.

$$q=rac{\Delta \ tOverall}{\dfrac{K_1}{K_1 A}+\dfrac{L_2}{K_2 A}+\dfrac{L_3}{K_3 A}}$$
 للحرائط المسترية

للطبقة الأسطوانية المفرغة (q) =

$$q = \frac{\Delta t Overall}{\frac{\Delta r_{1}}{K_{1}Al_{m1}} + \frac{\Delta r_{2}}{K_{2}Al_{m2}} + \frac{Ar_{3}}{K_{3}Al_{m3}}}$$

حيث:

Alml = متوسـط المسماحة اللو غاريتمــية (logmean area) للطبقات المستقلة الطبقات الدلخلة و هكذا.

$$\left(\begin{array}{c|c} A_2 - A_1 \\ \hline \ln & \frac{A_2}{A_1} \end{array}\right)$$

التحكم في جو الفرن (Control of Furnace Atmosphere)

تسخين المعادن والسبائك ومعالجتها الحرارية تتطلب ظروف خاصة للجو المحيط لتحسين الخواص الطبيعية. اللجو دلخل الأقران يمكن أن يكون من الأنواع الآتية (طبقا للمهام المحددة المفروض أن تقوم بها الأقران).

- جو مؤكسد (مثال. في فرن الغلاية).
- جو مختزل (مثال، في الفرن العالى).
- جو كربنة/ وإزالة للكربنة (مثال جو L.D.Converter).
- جو النترجة (nitriding) (كما في حالة عملية النفسية المسطحية).
 - جو متعادل/ خامل (في فرن تادين الصلب annealing).

في كثير من العمليات التي يتم فيها تسخين المادة يكون من المهم استمرار جو خاص داخسل الفرن ملتصفا بالمعدن. في الفرن الذي يتم تسخينه داخليا بواسطة الغاز، يمكن التحكم في الغاز لتوفير جو مؤكسد أو جو مختزل.

في بعض الحالات تتضمن المعالجة الحرارية للمعادن المعالجة الكيميائية للطبقات السطحية (مثال الكرينة أو النترجة - carburising and nitriding)، والتي تتم في جو محكم بإنقان، في حالات أخرى، يتم التحكم في جو الفرن لمنع حدوث عدوانية على سطح المعدن (مثل، الأكمدة، ترسيبات، إزالة الكربون، أو لختراق الكبريت).

فسي بعسض الحالات يتم لإنتاج جو خارجي الفرن (مثل الجو المتعادل لتلدين وتقوية الصلب يتم بالنيتروجين) والإمداد له. في تطبيقات كثيرة CO، بخار الماء تعتبر عوامل مؤكسدة (بصرف النظر عن أي أكسجين حر موجود)، وكلا من H2O, CO هما عوامل اخترال. النيتروجين بوفر جو خامل. A

الجو المؤكسد:

في أفران التسخين عند درجة الحرارة المنخفضة (أقل من ٧٠٠ م) فإن الجو المؤكسد لا يسبب وجود الأكسجين الحر المؤكسد لا يسبب وجود الأكسجين الحر المفات العساز العادم. إذا كان الجو مؤكسدا عندئذ يستخدم قليلا من الهواء الزائد لإكمال الاحتسراق وتوفير الجو المطلوب. في فرن الاشتمال بفاز الفحم عادة يتم ضبط نسبة من «٢٠٠ م.١٥ م. ٥٥ في الفاز العادم والذي يوفر جو مؤكسد معتدل.

الجو المختزل:

وجـود H2 (CC وعـدم وجـود O2 في الغاز العادم من الغرن هو دلالة للجو المختـرل فـي الفـرن. عند إعادة ظروف الغرن لتكون مخترلة (كما في حالة تقسية الـصلب) فـإن التحكم في الهواء الأولي والثنائي يتم تنظيمها مع مثبط العادم لإعطاء سـتارة مـن اللهب عند فتح باب الغرن. قطعة من الورق عند القائها في الغرن سوف تنقدم ولكن لا تشتمل. هذا الاختبار العملي يبين عدم وجود الأكسجين ولكنه لا يعملي أي بـيان عـن كمية O2 الموجودة. تطيل الغاز سوف يبين حوالي ١ - ٢ % CO في الغازات العادمة طبقا للعملية. الجو المختزل في الغرن يتم توفيره بضبط كمية الهواء الثنائسي بحيث أن كمية صغيرة من O2 تكون موجودة في غازات الغرن. الجسيمات الكربونية مثل الدخان لا تسبب وجود جو مخترل في الغرن.

جو الكربنة:

غازات الهيدروكربونات تحدث كرينة المطح الصلب عند درجة حرارة التلدين. جو إزالة الكرينة:

لــذلك، فــان إضافة CH، إلى الجو يقال إزالة الكربون بالهيدروجين. النيتروجين في وجــود البخار يزيل الكربون من الصلب عالمي الكربون. في عدم وجود البخار، يكون خاملاً.

جو النترجة:

النيتروجين النشط المنكون بتكسير الأمونيا عند سطح المعدن يسبب تكون النيتريد مع زيادة صلابة السطح.

الجو المتعادل:

في حالة البتلاين لغطاء لفيات الصلب يستفدم غياز متعدادل/خيام للحمياية (٩٠% H2 %0 + N2 %٩٠)، بحيث، لا يمكن تحمل جو الأكسدة أو الاختزال للغات الصلب.

التسخين الخارجي للأفران:

فسي أفسران الستلايين اللامسع، يلزم جو محكم للحصول على الخواص الطبيعية المطلوبة للمحادن، وذلك بعدم حدوث قشور، إزالة الكربون وتفاعلات كيميائية أخرى (عادة بسبب الكبريت أو الأكسجين الذي يتلف سطح المعدن). يتم ذلك في أفران ذات التسخين الخارجي حيث أن التحكم الضروري في الفرن لا يمكن تحقيقه في حالة دوران غازات الحسرق في الفرن. يتم تسخين الفرن بطريقة غير مباشرة والخازات المكونة لجو الفرن يتم إنتاجها منفصلا.

الفصل الرابع



تقسيم الأفران

تنقسم الأقران من وجهات النظر المختلفة وذلك لمعرفة الأنواع التي تمثل الأقران الصناعية المختلفة والتي تشمل أساسا أجزاء رئيسية ثلاث:

- المكان الذي يتم فيه الحرق.
- غرفة العمل للفرن حيث يتم انتقال الحرارة من نواتج الحرق إلى المواد تحت
 التسخين وتجهيزات إزالة الغازات العادمة.

تقسيم الأفران المبنى على عوامل مختلفة هو كالآتي:

البئى على مصدر الحرارة:

- أفران الحرق/ اللهب: وهذه الأفران حيث الحرارة نتيجة حرق الوقود.
- الأفران الحرارية الكهربية: في هذه الأفران يتم توليد الحرارة بواسطة الكهرباء.

البني على نوع الوقود الستخدم:

- أفران حرق الوقود الصاب.
- أفران حرق الوقود السائل.
- أفران حرق الوقود الغاز.

أفران ذات الحرق المختلط -- هنا يحدث الحرق لنوعين أو أكثر من الوقود
 حيث يتم الاستخدام في نفس الوقت.

المبني على طرق الانتقال الحراري من الوقود للشحنة تحت التسخين:

- الأفران حيث الوصول على اتصال مباشر بالمادة تحت التسخين مثال أفران صناعة الذهب وأفران الحداد ذات اللهب المفتوح.
- الأفران النبي يتم فيها تسخين الشحنة بنواتج الحرق، مثال أفران المعالجة الحرارية.
- الأفران التسي يتم فيها تسخين المادة بطريقة الانتقال الحراري خلال حائط صلب مثال أفران الغلاية.
- الأفسران التي يحدث فيها انتقال الحرارة خلال المجال السائل المحيطة المادة المغمورة نحت القدفين مثال أفران حمام الملح أو أفران حمام الرصاص.

المبني على أجهزة الحفاظ على الحرارة:

- أفران الاسترجاع: هينا الفياز العادم والهواء يدور في مسارات متفيرة والحرارة الممتصة بحوائط المسارات من الغاز العادم الساخن التي تؤخذ بعيدا بالماء البارد.
- أفران الستجديد: هذا، يتم مرور الغاز العادم خلال غرف ترابيع من الطوب بالتسبادل بعد فتسرة زمنية محددة. الهواء البارد أو الغاز المار فوق ترابيع الطسوب يأخذ جزء من الحرارة المتراكمة بواسطة ترابيع الطوب والحرارة والأخير بيدأ ثانيا في امتصاص الحرارة من الغاز المادم.

البني على نظام الشحن:

- أفران الشحن البدوي.
- أفران الشحن الميكانيكي.

البنى على نظام العمل:

- أفران الدفعة الولحدة (batch) مثال فرن الدست (cupola).
- الأفـران التـي تعمـل من أن إلى آخر (periodic) مثل أفران التلدين، أفران الكرك....الخ.
 - الأفران المستمرة مثل فرن حوض الزجاج، فرن إعادة التسخين...الخ.

(Draught) البنى على السحب

- أفران السحب الطبيعي/ الذاتي: تعمل بمدخنة أو بأبواب مفتوحة.
- أفران السحب عنوة: هذا يستخدم مراوح السحب عنوة للإمداد بهواء الحرق وكذلك لإزالة الغاز. هذا عادة يعمل عند ضغط موجب.
- فرن السحب الحثي (Induced Draught): في هذا الفرن حيث مروحة السحب
 تكون موضوعة عند قاع سحب المدخنة لسحب الغاز العادم إلى خارج الفرن
 بحيث تكون عند ضغط ملبي (تفريغ).
- فسرن السحب المتوازن (balanced draught): في هذا الفرن يتم توفير كلا من مسروحة السحب عنوة للإمداد بهواء الحرق ومروحة السحب الحثي لسحب الغاز العادم إلى الخارج.

المبنى على كل الفرن:

- فرن البوئقة (crucible)
 - ه فرن عالى (blast)
- فرن المجمرة (hearth)

البني على الغرض:

- » الصبهر.
- roasting)
 - إعادة التسخين.

مبنى على الطريقة التي يتم بها تداول الشحنة:

- فرن قائم (shaft) [نو حوض يشحن من أعلى ويفرع من أسفل]
 - قرن نفقی Tunnel
 - فرن لافح (للإحماء الخارجي) muffle
 - فرن دافع مروحة خلفية دافعة pusher
 - فرن حمام ثابت/ مائل/ دوار.

مبنى على الصناعة المتخدمة للفرن:

أ- فرن إعادة تسخين الصلب: فرن الحرق الغاز للتسخين المستمر للكتلة الحديدية

- o نوع الدفع (pusher)
 - نوع حفرة السقى
- نوع كمرة السير (walking beam)
- ب- إنتاج الحديد الخام القرن العالى.
- جــ- إنتاج حديد صلب عقدي (عللي المطيلية)
 - في أفران دوارة
- د- صناعة مسبوكات الحديد فرن الدست المقيد (cupola)
 - الصناعية الكيميائية:
 - أنبوبة التقطير بالأشعة radiant pipe still
 - فرن البوئقة أو القدر pot furnace
- و- مصهورا صغيرة للحديد والصلب فرن البوتقة بحرق الكوك.

ز- أفران تصنيع الصلب:

- open hearth الجمرة المفتوحة
 - فرن الأكسجين القاعدي.
 - محول بسمر
 - ح- المعالجة الحرارية للصلب:

- فرن التجديد المنعكس من نوع bogie
 - فرن تقویة شرائط الصلب.

ط- فرن الطوب الحراري:

- فرن خلية النحل بالحرق بالفحم لحرق الحراريات.
- أتون الطوب المستمر (أتون kiln) لتجفيف الطوب.

ى- المعادن الغير حديدية:

- الفرن الدوار المائل بإشعال الزيت.
 - ه الفرن العاكس (reverbaratory)
- فرن الصهر الدوار الصغير للنحاس الأصفر (brass)
 - الفرن الدوار الماتل بإشعال الزيت.
 - فرن البونقة المائل بإشعال الزيت.

٥- حرق الأسمنت والجير:

- الأتون الدوار بالتدفق المعاكس والإشعال بالوقود المطحون.
- الأتون القائم (يشحن من أعلى ويفرغ من أسفل) باللهب المباشر.

صهر الزجاج:

- ه حمام التجديد بالحرق بالغاز (regenerative bath)
- فرن المبوقة زيت/ غاز الإنتاج والإشعال بالإحماء الخارجي (recuperative/ regenerative).

رفع البخار: (Steam Raising)

- فرن البوابة الثابتة أو البوابة المتحركة الإشعال في الغلاية.
 - أفران حرق القحم المطحون.
 - الإشعال الرأسي.
 - · الإشعال المماس.

- أفران الطبقة السائلة.
 - أفران حازونية.


الكرينة: (Carbonisation)

- صــناعة الفساز أفقــي فرن عاكس يحرق الغاز فرن عاكس يحرق الغاز مثقطع.
 - و أسى مستمر حرق الغاز عاكس بالتدفق المعاكس.
 - فرن خلية النحل.
 - فرن المنتج الثانوي.
 - نوع المجدد.
 - نوع الحرارة المفقودة.
 - الفرن المجدد، الدوار، ذو العادم المزدوج، المركبة.

لا بوجد تصنيف واحد مناسب للفرن حيث يمكن أن يكون فرنين متشابهين بالنسبة لعملية واحدة ولكنهما غير متشابهين تماما من وجهة نظر عملية أخرى. فمثلا، كلا نوعي فرن النحاس الأصغر (brass) يشبها فرن المجمر المكشوفة بالنسبة لعملية الانتقال الحراري من القرن إلى الشحنة ولكنهما غير متماثلين من وجهة نظر الإشعال. للذلك فإن تقسيم الفرن لا يفيد كما يفيد التقسيم للعمليات التي تحدث في الفرن، التقسيم الكبير للأفران موضع في الشكل الآتي:



جدول () التقسيم العام للأفران



الفحل الخامس

6

حسابات الميزان الحراري للفرن Furnace Heat Balance Calculations

الميزان الحراري للأفران هو طريقة لتميين الكفاءة الحرارية للعملية ومقارنة القسيم النسسيية لفقد الحرارة، وذلك بالمقارنة بعملية متشابهة معروفة. مسلحات عدم الكفاءة يمكن التعرف عليها حيث يمكن حدوث تفير في المعدة أو التحكم في العملية أن ينتج عنه تحمن في الكفاءة.

بمكن عصل الميزان الحراري على عملية، أو جزء من عملية أو على من العمليات حسيث يجب التران الكتل (عدا في حالة عملية الانقسام/ الاندماج النووي)، والطاقسة/ الحرارة التي يتم الإمداد بها يجب أن تساري لتلك المستخدمة أو المصدرة. درجسة الدقسة التي بها تتطابق بها كل ينود المدخلات مع كل بنود المخرجات تمكس الدقة التي بها يتم حساب الميزان. نسبة الحرارة التي لا يتم حسابها يجب أن تكون أقل من ٥% من الكلي في الميزان الحراري الجيد.

معيار درجاة الحرارة التي هي عادة من صفر إلى ١٥ م يلزم تثبيته الميزان الحراري الذي يستم حساب الحرارة المحسوسة بالإشارة إليه. كل بنود المدخلات والمخسرجات في الميسزان الحراري يجب أن يعبر عنه بنظام ثابت من الوحدات الحراري. تم بالإشارة إلى وحدة الكم للآتي:

المادة الخام.

- المنتج الرئيسي.
 - ه الوقت.
- الوقود القياسي بقيمة حرارية ثابتة.

بنود المدخلات الحرارية في الميزان الحراري:

يمكن أن تحتوي على أو من أو كل البنود الآتية:

- التسخين المسبق في هواء الحرق.
 - الطاقة الحرارية في الوقود.
- الحرارة المحسوسة/ التسخين المسبق في الوقود.
 - المرارة الناتجة عن التفاعل.
- الحرارة الملموسة أو الحرارة المسبقة في المواد الخام.
- الحرارة الكلية للبخار مثل البخار المستخدم لترزيز الوقود السائل.
- الحرارة المكافئة لأشكال أخرى من الطاقة مثل الطاقة الكهربية التسخين، قوة الطلعبة أو المروحة...الخ.

بنود مخرجات الحرارة في الميزان الحراري:

البنود المختلفة للحرارة الخارجة قد تشمل أي أو كل من:

- الحرارة الملموسة + الحرارة الكامنة مثال إجمالي الحرارة في المنتج.
 - الحرارة الممتصة في التفاعل الكيميائي.
 - الحرارة الكلية في الغاز الخامل:
 - أ- الطاقة الحرارية لأى غاز موجود قابل للحتراق.
 - ب- الحرارة الملموسة للغازات.
 - الحرارة الملموسة المنقولة إلى مياه التبريد.
- الحرارة الملموسة المختزنة في منشأ الفرن إذا بدء الفرن من حالات باردة.

- الحسرارة الملموسة في معدة السفل مسئل الصواني، السلاسل، ألواح
 التحميل...لخ المستخدمة في شعن وتغريخ الفرن.
 - الحرارة الكلية في أي متبقى في الحريق:
 - أ- الحسرارة الكامنة في الكربون الذي لم يحترق في الرماد، السناج،
 القار...الخ.
 - ب- الحرارة الملموسة في الرماد وفي التكتلات (الكانكر).
 - جـ- الحرارة الكلية في الخيث المنصهر.
 - الفقد الإنشائي في الحرارة:
 - أ- التوصيل خلال المجمرة.
- ب- التوصيل خلال الحواقط والأسقف، المكافئ إلى الانعكاس والإشعاع من السطح الخارجي للفرن.
- السرقم الفيسر محسوب بحساب الفرق بين بنود المدخلات الكلي ناقص بنود المخرجات، يجب أن يقل عن 0% من بنود الكلية للمدخلات.

بنود ا لمرارة الطلوبة/ الستقدمة في الميران المراري:

الحرارة الملموسة: (Sensible Heat)

الحسرارة العلموسة هي الحرارة التي تعلو درجة حرارة (القياس) (datum) العوجودة في المادة المأخوذة من العملية وتساوي كمية متوسط ارتفاع درجة الحرارة أعلى من القياس.

الحرارة النوعية: (Specific Heat)

الحسرارة النوعية هي الحرارة الكامنة في وحدة الكتلة/ الحجم المادة الصابة، السائلة، الغازية عند ارتفاع درجة حرارتها بدرجة مئوية واحدة. خلال مجال كبير من درجة الحرارة، القيمة المتوسطة يمكن استخدامها، ذلك لأن الحرارة النوعية هي بدلالة درجة الحرارة.

الحرارة الكامنة: (Latent Heat)

الحـــرارة الكامنة هي كمية الحرارة التي تتطلق أو تمتص عند درجة حرارة ثابتة عند تغير المجال، مثال: من الحالة الصلبة إلى السائلة، ومن السائلة إلى المغازية أو من أحد حالات التبار إلى الأخرى والعكس.

الحرارة (الطاقة) الكلية:

وهذه مجموع الطاقة (الحرارة) المحصوسة والمخترّنة (الكامنة) عادة على أساس وحدة الوزن. الطاقة الكلية للبخار مثلا تشمل:

- الحرارة المحسوسة من صفر درجة مئوية إلى درجة حرارة الغليان.
 - الحرارة الكامنة عند نقطة الغليان.
 - الحرارة المحسوسة للبخار بعد نقطة الغليان.

الجهد الحراري (القدرة الحرارية): (Potential Heat

الجهد الحراري هو القيمة الحرارية للوقود أو العادة التي لم تحترق التي يمكن أن تنطلق عند الحرق وتساوي الكمية × القيمة الحرارية (الكلية/ الصافية).

حرارة التفاعل: (Heat of Reaction)

حرارة التفاعل هي الحرارة الإي تفاعل كيميائي (أو الطاقة الكلية إذا كان أكثر من تفاعل) يحمد في العملية. حرارات التفاعل يمكن تقديرها طبقا لكميات مواد التفاعل التي سوف تعطي الوزن الجزيئي بالآتي: كجرام/ جرامات/ أرطال من المنتج الرئبسي. يجمع استخدام نظام ثابت الوحدات. التفاعلات القياسية تقدر عند ٢٥ °م ويمكن تطويرها بقانون هيس (Hess law) إلى حالات أخرى.

المكافئ الحراري: (Heat Equivalent)

المكافئ الحراري للبخار، الطاقة الكهربية، الهواء المضغوط أو أي مصدر ميكانيكي آخر يتم توفيره للمراوح/ الطلمبات لتدوير، التغذية أو لسحب المواد والمعدات الثانوية الأخرى يجب أن يكون ضمن الميزان الحراري.

الفترة الزمنية للميزان الحراري: (Period of Heat Palance)

لعمل الميزان الحراري المكافئ، فإن ظروف نهاية فنرة عمل الملاحظة بجب أن تكون نفسها لتلك عند البداية ولكن ليست طويلة جدا بحيث يؤخذ في الحساب الأداء لمدة طويلة مثال بسبب بري حوائط الفون.

الأسلوب العادي هو كالآني:

العمليات الدورية (Cyclic):

في العمليات التي تحدث دوريا، تبدأ الملاحظات وتننهي عند نقاط مقابلة في الدورة. مثال من صنبور إلى الصنبور التالي.

Y. العمليات بالنفعة الواحدة (Patch):

الملاحظات خلال عماية الدفعة الواحدة أو العمليات.

العمليات الستمرة:

الملاحظة بعد أن تستقر النظروف وتستمر لمدة طويلة كافية حيث تهمل التغيرات الصغيرة. الظروف يجب المحافظة على استمرارها عند عمل الملاحظة.

القياسات في الميزان الحراري:

القياسات المباشرة للكنلة بجب عملها كلما أمكن ذلك. التغير الصافي في الشحنة يتم تقديره. أحجام الزيت، البخار، غازلت الهواء. الذيتم قياسها معا بالضغط المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لكل المواد الدلخلة والمواد الخارجة ويتم التسجيل أسناء فقرة الملاحظة. البيانات الطبيعية تكون مطلوبة لحساب الجهد المنفرد (individual) الحرارة المحسوسة، الحرارة الكامنة. التحليل الكيميائي الموقود، مواد المنفاحا الأخرى والغازات العادمة تكون كلها مطلوبة مع القيمة الحرارية للوقود، حرارة التفاعلات الكيميائية متاحة في الجداول، كما يمكن تحيين القيمة الحرارية للوقود.

حساب الميزان الحراري للمبادل الحراري:

مثال:

فرن تجديد يستهلك هواء بمعلل ۱۲۷۰ متر مكعب/ الساعة عند درجة حسرارة دخول ثابئة ۲۰ م. يدخل الهواء المجدد المحتوي على ٥٠ طن من الملء المحراري بمتوسط حرارة نوعية ٢٠٤٢، كيلو سعر حراري/ كجرام ٥م، خلال نصف الدورة ذات ٢٠ دقيقة وخلال نصف الدورة الآخر ١٤٢٠ م أ/ الساعة من دخول الغاز العادم عند درجة حرارة ثابتة ١٢٧٠ م ويتركه عند متوسط درجة حرارة د٠٠٠ م م لحسب درجة الحرارة المتوسطة للهواء الذي يترك المجدد وكذلك متوسط الارتفاع في درجة حرارة شبكة الطوب أثناء دورة التسخين. بفرض أن ٩٥% من الحرارة المتاحة تصل الى المجدد.

متوسط الحرارة النوعية المهواء والفازات العادمة هو ١٩٣٧ ، ٢٣٢٠ كيلو سعر حراري/م " على النوالي.

الحل:

الحرارة المتاحة في المجدد

90,0 × الحجم × الحرارة النوعية × الخفض في درجة الحرارة =

۰٫۰۰ × ۱۶۲۰۰ × ۱۳۳۰ × (۱۲۲۰ – ۲۰) = ۵۳۷۶۶۱۱ کسیلو سعر حراري/ الساعة

الحرارة العادمة المفقودة ~ ١٤٢٠٠ × ٣٣٢,١ × (٢٠٠ - ٢٠) -

= ٣٢٠٥٧٩٢ كيلو سعر حراري/ الساعة

الحرارة التي تم تخزينها في المجدد

- ٣٢ ٤١٦٥ - ٣٧٠٥ - ٣٢ - الكتلة × الحرارة النوعية × الارتفاع

في درجة الحرارة أو

٢١٦٨٦٢٤ -- ، ، ، ٥ × ٢٤٧, • × الارتفاع في درجة حرارة الطوب الحراري

حيث

لذلك

717A717 = (T - - 7) = 377A717

T = درجة حرارة الهواء الخارج من المجدد

لـذلك، فـإن درجة حرارة الهواء الخارج تكون ٥٥٦،٥ °م بينما الارتفاع في درجة حرارة الطوب الحراري أثناء دورة الحرق - ١٧٥،٦ °م. البابالثالث



الحراريات Refractories

•• محتويات الباب:

الفصيل الأول : الحراريات Refractories

الفصل الثاني : اختبارات الحراريات

Testing of Refractories

الفصل الثالث: الحراريات العازلة

Insulating Refractories

الفصل الرابع: الحراريات الخاصة

Special Refractories

الفصل الخامس : المونة الأسمنتية الحرارية الكتل

القابلة للانضغاط والسبك

الفصل الأول



الحراريات Refractories

١- مقدمة :

الحسراريات هي تلك المواد التي نتحمل درجات الحرارة العالبة ولا تنصيهر مثل الطفسل الحسراري (fireclay)، السعيليكا، الكسروميت، المجنزيت (chromite, magnesite).....الخ.

تصنف أنواع المواد الحرارية طبقا لطبيعتها الكيماوية كالآتي:

ملاحظات	أمثلة	نوع المادة الحرارية
يجب ملاحظة تجنب	الطفل الحراري، السيليكا، الكوارنز،	الحراريات الحامضية
التصاقها بالمنتجات	الرمل الحراري (ganister sand)	(المكون الرئيسي هو
الحامضية لتجنب		السيليكا
حدوث النفاعلات		
يجب ملاحظة تجنب	البوكسيت، الجير المطفي، المجانيزيت	الحراريات القاعدية
التصاقها بالمنتجات	(magnesite)، الدولوميت، الألومنيا،	وهذه تتكون من أكسيد
الحامضية انجنب	الزركونيا. لا يستخدم الجير المطفي	قاعدي بدون وجود
حدوث التفاعلات	(lime) كمادة حرارية نظرا لشراهته	سيليكا حرة
	الماء.	
يمكن استخدامه	الكروميت، الكربون الجرافيتي المقاوم	الحراريات المتعادلة

ملاحظات	أمثلة	نوع المادة الحرارية
بالاتصال مع المنتجات	للحرارة، الكربيد، kyanite ،mullite	
الحامضية أو القلوية		

كذلك يمكن تقسيم الحراريات على أساس المقاومة الحرارية كالآتي:

	القدرة الحرارية/ درجة حرارة	قيمة القمع الحراري (قمع	el. I. N. e. e
	الاتصهار "م	سپچر)	نوع المراريات
T	175 107.	7A - 14	الحراريات ذات القدرة المنخفضة
	177 178.	Y YA	الحراريات ذات القدرة المتوسطة
	142 124	rr - r.	الحراريات ذات القدرة العالية
	آکثر من ۱۷۳۰	أكثر من ٣٣	الحراريات الفائقة القدرة

ملحوظة: قيمة القمع الحراري (قمع سيجر) (Siger cone) لقياس درجات الحرارة أعلى من ٥٠٠ °م.

٧- الخواص:

الخواص الهامة للحراريات هي مقاومة درجة الحرارة المالية، الأحمال التقيلة، المصاحدة في انفخاص درجة حرارة الاتصهار (fluxes)، السوائل المدوانية مثل الخسبث (slag)، المصدمات الحرارية الذائجة عن التغير السريع في درجات الحرارة والذي يسمى (spalling resistance) أي مقاومة التقشر ...الخ. الذواص الأخرى هي القوة، الكثافة، التوصيل الحراري والكهربي...الخ وهي:

أ- السامية ونفاذية الخبث (Porosity and Slag Permeability):

زيادة المسمامية للحراريات تريد من حماسيتها للتفاعل والعدوانية الكيماوية بفعل الغسازات والخسبث المنسميور ...السخ. عند خفض المسامية، فإن القوة تزداد والتوصسيل الحسراري يزداد ولكن مقاومة الصدمات الحرارية (spalling resistance) تتخفض بسبب الخفاض معظم الفراغ لامتصاص التمدد والاتكماش. 0

ب المقاومة الحرارية أو نقطة الانصهار (refractoriness or Fusion point)

وهي درجة الحرارة التي عندها تتصمهر المادة الحرارية. يجب أن تكون أعلى من درجة حرارة الاستخدام للحراريات. نقطة الانصمهار تتخفض عندما تكون المادة الحرارية تحت أحمال (refractories under load).

جـ - القوة Strength

القسوة هي مقاومة الحرارية لأحمال الضغط ولإجهادات الشد والقص. تعتبر المقاومسة الحرارية تحت الأحمال هامة ذلك لأن بعض الحراريات تنهار عند درجات حسرارة منخفضة عند تعرضها للأحمال. في الأفران العالية يجب على الحراريات أن تتحمل الحمل العالي، لذلك فإن القوة تحت التأثير المشترك للقوة والحرارة تعتبر هامة.
د- الوزن النوعي (Specific Gravity)

يجب أن يكون الوزن النوعي منخفضا للحصول على أكبر عدد من الطوبات لوحدة الوزن. كذلك فإن الطوب الخفيف في الجزئ السفلي من المنشأ العالي لا تكون معرضة للأحمال الثقيلة. التكلفة المسعرية للطوب بالوزن النوعي العالي أكثر من ذلك بالوزن النوعي المنخفض (بفرض أن معر الخام هو نفسه).

هـ التقشف والتشقق (Spalling)

وهو تقتف الحراريات بسبب التمدد الغير متجانس بسبب الحرارة وذلك عند التعـرض للتسخين السريع والتبريد. لخفض التشقق فإن الحراريات يجب حرقها جيدا ومساميتها يجب أن تزداد.

التوصيل الحراري:

كــنل الأفــران العاديــة بجـب أن بكون لها توصيل حراري منخفض ولكن الحــراريات المــمتخدمة في أفران الكوك، المولدات، الأفران اللاقحة (أفران الإحماء الخارجي muffle furnaces) يجب أن يكون لها توصيل حراري عالي. يزداد التوصيل الحراري مع انخفاض الممامية في الطوب الحراري أي عند انخفاض الهواء المحجوز

في الحراريات. طوب العزل الحراري (له توصيل حراري منخفض) تظل عند درجة الحرارة العالية ولذلك يكون عمر استخدامها قصير.

التوصيل الكهربي:

في الأمران الكهربية يجب أن يكون التوصيل الكهربي المادة الحرارية منخفض، عدا، الجرافيت فكل الحراريات الأخرى ذات توصيل كهربي رديء. المقاومة الكهربية للحراريات تتخفض بمرعة مع ارتفاع درجة الحرارة.

التركيب الكيماوي:

يجب أن يكون التركيب الكيماوي للمادة الحرارية أن المجالات المحيطة لا تتفاعل مع الحراريات وتحدث بها تآكل. يجب عدم استخدام الحراريات الحامضية في أفران تسخين مادة قاعدية وإلا فإن الطوب سوف يتفاعل مع مكونات الفرن ويحدث به تأكل بما يقال من عمر ه الافتراضي.

٢- الطرق العامة لصناعة الجراريات:

صناعة الحراريات تتكون من العمليات الآتية:

الطحن Grinding

رستم طحن المواد الخام للوصول إلى حجم الحبيبات المناسب. يجب أن النسبة بين الحبيبات الخشنة والناعمة، هذه النسبة يتم المحافظة عليها ٥٥: ٥٠. المعدات المستخدمة لهذا الغرض ذات أنواع مختلفة من الكسارات، الطواحين، معدات الطحن بالطرق، الطحن بكرات الطحن، مناضد الاهتراز، المصافى....الخ.

العالجة السبقة:

المعالجة الممبقة الرئيسية للحراريات الخام هو الحرق/ التحميص عند درجة حسرارة عالسية، لمسدة زمنية طويلة التي تحقق التحول الكامل للمادة وبالتالي ثباتها، مكونات المادة الحرارية المشطبة المنتجة بالتفاعل بين الحبيبات الصلبة للمواد الخام نسادرا مسا تكون في حالة انتران تام ذلك لأنه نادرا ما يكون صهر وسبك هذه المواد

الحرارية مجديا. السيليكا الطبيعية تحتوي أساسا الكوارتز والذي لا يكون مستقرا عند درجات الحرارة العالية وتحدث لها تحولات كبيرة في الحجم. الكوارتز (الشكل الثابت للمسيليكا حتمى ٨٧٠ °م يتحول إلى tridy mite) عند التسخين لمدة طويلة عند درجة الحرارة هذه أي ٨٧٠ °م. الحرق لمدة زمنية أقل عند درجة حرارة ما بين ٨٧٠ ° و ١٤٧٠ °م ينتج عنه تحول الكوارتز إلى (tridy mite). وعند التسخين أعلى من ١٤٧٠ °م فإن هاذ يتحول إلى (tridy mite) ينتج عنه ٢١٥ زيادة في الحجم بينما تحول (tridy mite) إلى (cristobalite) يسبب حدوث نقص ولتكماش قليل في الحجم لذلك فإن السيليكا الخام نتمدد كثيرا عند التسخين إلى درجات الحرارة العالية ويصبح الثبات الممبق السيليكا ضروري.

الماجينزيت (magnesite) يستم حسرقه جيدا للتخلص من CO₂ وتحويله إلى الماجنيزيا البللورية الثابتة (MgO) المعروفة باسم (periclase) وتتضمن أدنى انتماش في الأشكال الحرارية عدد الحرق.

الدولومسيت (caCo₃ + Mg CO₃) الذي يتكون أساسا من (caCo₃ + Mg CO₃) يتم حرقه جسيدا أكسيد الكالسيوم، periclase (MgO). الدولوميت كما هو له ميل للتميؤ و هو غير مناسب كحر اريات ولذا يتم عدم تتشيطه بتحويله إلى السيليكات أو إلى مركبات أخرى. استعداد الدولوميت للتميؤ المحروق يمكن ليعاده بتحويل الكالسيوم إلى داي كالسيوم مسيليكيت أو تراي كالسيوم سيليكيت في وجود (Feyo وسوير بنتين (super pentine) بالتتالسي. وجود (Fe20 التحسول إلى السداي كالسيسوم سيليكيت يمنع تكسون مركب (Y. dicalcium silicate) والسذي ينستج عنه انفجار بسبب الزيادة ۱۰% في حجمه عند درجة حرارة التشغيل. التحميص (calcinations) لخليط من الدولوميت، surpentine عند ۱۲۰۰ م ينتج النراي كالسيوم سيليكيت و Mg0 والذي يكون مادة حرارية جيدة.

المادة الحرارية المطحوبة يتم خلطها مع مادة ربط بالطريقة التي تمكن من التوزيع المتساوى للمادة البلاستيكية خلال المخلوط لتسهيل الصب والتشكيل.

عسادة يستم الخلط فسي خلاطة عجن الطفلة (pug mills) للتوزيع المتداوي المجبيبات الدقيقة والخشنة في كل الكتلة. تضاف كمية المياه السابق تقديرها، وكذلك الإضسافات ومادة الربط والجروج (كسر المادة الحرارية)، ومواد التثبيت ويتم الخلط الجسيد للكسلة لتأكيد الحصول على منتج مكوناته متجانسة وكذلك التوزيع المتجانس المحبيبات الدقيقة والخشنة والمادة البلامنيكية ومادة الربط...الخ. لسهولة التشكيل في القالب، فإن الخليط يظل كما هو لمدة يوم واحد أو أكثر.

الخلط يمكن أن يكون جافا، أو رطبا أو شبه لدن (Semi-piastic). يستخدم من الخلط يمكن أن يكون جافا، أو رطبا أو شبه لدن (Semi-piastic). يستخدم عنادة في حالة التشكيل السيدوي. المخالسيط شبه لدنة يكون به نسبة أقل من المياه للوصول على شبه حالة اللدونسة، بينما الخليط الجاف يحتوي على خايط قاعدي وخليط طفلة محتريا على أقل مسن ٥% ماء. نظرا لأن الخلط مع كمية المياه القليلة هذه يكون صعبا، فإنه يستخدم المساء فسي شسكل رشاشسات صعفيرة للحصول على الخلط الجيد. نظرا المحاجة إلى السحنعوط العالمية للتشكيل فإن المخاليط الشبه لدنة والجافة يتم ضغطها آليا. مخاليط الطفلسة يتم الحصول عليها كذلك في شكل محاليل غروية (colloidal) مناسبة التشكيل بالمنزلق (slip casting).

التشكيل أو القولية: (Moulding)

يستم التستحيل ميكاتيك إلى الستخدام الضغط العالى أو يدويا لزيادة الكثافة (بإزالة الهواء) وزيادة القوة لمادة الحراويات، التشكيل الذي يلي الخلط المواد الحراوية يتم آليا أو يدويا بالضغط والبثق. التشكيل اليدوي (الناجح مع المخاليط الرطبة) يتم في صناديق خسسبة و هو أقل تكلفة عن التشكيل الآلي في حالة التشكيل بالقطعة. ولكن التشكيل الآلي له استخدامات عملية أكثر وأقل في التكلفة في حالة التشكيل باليدوي. يمكن أستخدام المتشكيل الآلي للمخاليط شبه اللائة باستخدام ضغوط التشكيل اليدوي. يمكن البتق (extrusion) عادة للحصول على الأشكال الأولية ذلت الأبعاد التقريبية والتي يتم بعد نلك ضغطها إلى الأشكال الصحيحة. التشكيل الآلي للمخلوط الجاف يتطلب ضغط حوالي معرام كرام/ سم أل أكثر.

عــند ضــغوط التــشكيل العالــية فإن الهواء يحتجز في الحراريات وبسبب الرقائق (laminations). لذلك فإنه يتم إزالة الهواء من الحراريات بالطرق الآتية:

- · ضغط المادة ثم السماح بالتشقق، أخير ا إعادة الضغط لقفل المسام.
 - توفير حالة التفريغ في النظام خلال فتحات تتفيث في القالب.
- إمرار غاز (مثل غاز البيوتين) خلال القالب لاستبدال الهواء (الغاز يمنص بواسطة الطفلة عند الضغط).

تزداد قوة وكثافة الحراريات مع إزالة الهواء بسبب خفض الترقيق والتشقق. تزداد الكثافة تكون كذلك بسبب التخلص من اللهواء ذو الكثافة القليلة عن المادة الحسرارية و أو قفل المسام.

للطسريقة المستخدمة في تشكيل الحراريات المفرغة أو ذات الأشكال الخاصة الأخرى هـي الـصب الزلق (silpcasting) حيث الردغة (colloidal suspension) يتم صبها في السعب الذلق (colloidal suspension) على ترسيب طبقة طفلة متجانسة على حوائط القالب. مع ترسيب السمك المطلوب من الطفلة (الذي يعتمد على الزمن الخاص بعماحية الترسيب)، فإن الخليط الزائد في الردغة يتم صبه خارج القالب بما ينتج عنه حراريات مفرغة ذات كنتورات غير منتظمة داخلية.

ضيغط المسمحوق يستخدم لتشكيل الحراريات للحصول على الدمج الجاف أو خليط المسمحوق الحراري المرطب قليلا في قوالب معدنية باستخدام الضغط العالي الكافي لإنستاج أشسكال حرارية كثيفة وقوية. عمليات التشكيل الحديثة المستخدمة في بعض الحساحراريات تشمل الضغط النشط على العماخن والضغط المتساوي من جميع الجهات (isostatic pressing).

التجفيف: (Drying)

يستم التجفيف بمعدل بطبئ لتجنب الفراغات والاتكماش العالمي. تجفيف الحراريات الذي تم تشكيلها يزيد قوتها الأولية بإزالة الرطوبة ويذا تكون آمنة لعمليات السنداول. يستم التجفيف عادة في الظل وليس بالتعرض العباشر لأشعة الشمس على مساحة كبيرة من أرض التجفيف. تستخدم كذلك الأراضي التي يتم تسخينها بالمخلفات الحسرارية مسن الأفران عند وضع الحراريات في صعفوف مفتوحة. يتم التجفيف في مجموعة ظروف سابق تحديدها (من الحرارة والرطوبة) مع معدل التجفيف عند أدناه لتجنب التشققات وتكون الشروخ.

المتجفيف السريع للحراريات ذات الشكل والحجم الثابت، تستخدم الأفران النفقية (bogies)، حيث الحراريات الخام يتم رصها في عربات نقل منخفضة (bogies) أو على عربات نقل منخفضة (bogies)، حيث السميور المتحركة خلال النفق في انتجاء معاكس لتنفق الهواء الساخن. في هذه الظروف في انتجاء معاكس لتنفق الهواء المحاخن. في هذه الظروف في إن غروف التجفيف لا يازم تغييرها (حيث أن شكل وأحجام الحراريات ثابت) لتأكيد التجفيف بدون تلف الحرارية عند حدوث الانكماش العالي. تكون الشقوق الذي يحدث عند زيادة معدل التجفيف.

ت مستخدم المجففات ذات الرطوبة المحكمة لتجفيف الحراريات ذات الأشكال المعقدة. معنل التجفيف للطوب الحراري يجب أن يكون منخفض جدا لتجنب حدوث

التشفقات والتي يكون حدوث اجتمالها أقصاه عند التجفيف.

الحرق (Burning)

يتم حرق الطوب في الغرن (قرن نفقي - tunnel kiln) أو (قرن السحب السفلي أو التسائل (vitrification) إلزالة ماء التميز، التزجيج (vitrification) والحصول على على شكل ثابت. يستم انكمساش في الحجم أثناء الحرق يصل إلى ٣٠%. حرق الحسر اريات المذي يتبع تطوير تسهيلات تجفيفها المشكل المعدني الثابت وقوة الكسر المائتجات النهائية.

A

درجـــة الحــرق لطوب السيليكا يوضح طبقا لوزنها النوعي. الوزن النوعي العالمي ٢٠٥ يوضح وجود كمية كبيرة من الكوارئز الذي لم ينتحول حيث الوزن النوعي ٢٠٣ إلــــ ٢٠٨٧ يوضح الحــرق الجــيد وتحــول الكوارثــز إلى الكريستوباليت (cristobalite).

التسسخين السريع لحراريات السيليكا أعلى من درجة حرارة التحول يمكن أن ينتج عنه تقشرها وتشققها بسبب الإجهادات الداخلية بسبب اللتغير الكبير في الحجم في الحراريات. يمكن منعه باتباع التسخين الحذر للبرنامج حتى في حالة الاستخدام النهائي للحراريات المحروقة في الأفران حيث يحدث بعض التحولات ثانيا إلى الكوارتز عند تسريدها. طوب السيليكا يتم وضعه في الفرن بفواصل صغيرة لمقابلة متطلبات تمدده أثاناء الحرق بينما الطوب من الطفل الحراري يمكن التصاقه جيدا (نظرا لأنه ينكمش من الحرق) للحصول على أقصى إنتاج.

حرق الطوب يتم إما في أفران التيار الساخن السفلى (down draught)، أو من السنوع على دفعات (batch) أو الأقران النفقية. أفران من النوع على دفعات حيث يتم المحرق همي مستهلكة للوقت بسبب عمل ثلاث عمليات وهي تعبئة الطوب والحرق والتبريد. صعوبة الحصول على درجة حرارة متجانسة خلال فرق الدفعة الواحدة (كما في حالة التسخين بالفحم أو الكوك) بنتج عنه منتج محروق جيدا أو بالحرق الزائد عند

منطقة القاع وطوب غير تام الحرق من المنطقة الأبرد. ولكن في الأفران الحديثة (التسي تتقسم إلى مختلف الأجزاء)، يتم التسخين في غرفة ولحدة وعند درجة حرارة ولحددة وفقا بعد ذلك يتحرك اللهب إلى الغرفة التالية. كمية هواء الحرق السابق تحديدها يتم تسخينها مسبقا خلال بعض حجرات التبريد للفرن والتي تعجل كذلك معدل التبريد للحراريات المحروقة وبذا ينخفض وقت الإنتاج. وبالمثل، الغازات العادمة من غصرف الحرق يتم تمريرها خلال غرف الغرن المعبأة جديدا بالطوب وذلك للتسخين المسبق الحراريات المجففة والذي يؤدي كذلك إلى المحافظة على طاقة الوقود.

ولكن للإنتاج الكمي للطوب الحراري فإن الأفران النفقية المستمرة هي الأكثر مناسبة حسيث الحراريات الجافة يتم تعبئتها عند أحد النهايات والمنتج المحروق يتم سحبه من النهائية الثانية عند درجة حرارة الغرفة تقريبا. يتم إكمال الحرق في المنطقة المتوسسطة للفرن الأكثر سخونة حيث الهواء الثانوي يدخل خلال نهاية السحب ويتم تسخينه للمسبق حيث يعمل على تبريد الطوب المحروق في طريق خروجه من الفرن.

هواء الحرق السابق تسخينه يستخدم في حرق الوقود السائل (بعض الأفران ما زالت تستخدم الفحم/ الكوك كرفود) في المنطقة الوسطى الأكثر سخونة. التسخين المسسبق للهواء، بالإضافة إلى زيادة درجة الحرارة في منطقة الحرق يقلل كذلك من اسستهلاك الوقود. الفازات العادمة الساخنة عند تحركها في اتجاء نهاية التمبئة للغرن النفقي تفقد بعض حرارتها الحراريات الباردة وتسخينها مع تحرك هذه الحراريات في اتجاء منطقة الحرق والذي هي أسخن منطقة.

درجة حرارة الحرق لبعض أنواع الأفران كما في الجدول التالي: جدول (٣/١) درجة حرارة الحرق التقليدية للحراريات

درجة حرارة الحرق م	اثوع الحراويات
12 140.	الطوب الحراري
100 180.	الطوب عالي الألومينا
101 180.	طوب السيليكا

4	•	h
п		
۹	u	

• درجة حرارة المرق أم المراج الأم	نوع الحراريات
170 180.	طوب الكروم
170 120.	طوب الماجنينزيت
177 170.	الطوب القاعدة بالربط المباشر
	(Direct Bonded Basic Bricks)
101 177.	کربید السیلیکون (Sic)

جدول (٣/٢) المكونات الرئيسية الأنواع الطوب الحراري

		611			4 (1/		
	طوب الكروم	طوب	طوب	الطوب ثبه	الطوب المراري	الطوب	المكونات
į		الماجنيزيت	السيليمانيت	السينيكا	الألوميني	الحراري	الرئيسية
ĺ	1 "	0-1,0	To - To	90-98	00-01	٧٠ - ٥٠	SiO ₂
1	Yo - 1 -	٤ - ١	10-00	٥,٠ ٢	£0 - TA	7A - Yo	Al ₂ O ₃
i	70-17	A - Y	1,0,0	1,0 .,0	¥ - ¥	٥ – ٢	Fe ₂ O ₃
	10 - To	-	-	-	-	-	Cr ₂ O ₃
-	To - 17	3A - YF	1,0	1,0	1,0	1 - 0,0	MgO
Į	٧	٥ – ٢	1 - 1,0	7.70-7	1 - +,0	1,0	CaO

نسبة :TiO والقلويات (KzO + Na₂O) في الطوب الحراري السابق قد تتغير ما بين أثار قليلة الم , 7%.

متطلبات الحراريات الجيدة لهمة معينة:

- يجب أن تكون قادرة على تحمل درجات الحرارة المحتمل أن تتعرض لها.
 - يجب ألا تتآكل بالخبث الناتج في الفرن والذي تتعرض له الحراريات.
 - يجب أن تقاوم التقطيع بفعل الغازات العادمة واللهب.
- الانكماش والتمدد للحراريات يجب ألا يكون مفاجئا بل يجب أن يكون منتظما.
 - يجب أن تقاوم الضغط الذي تتعرض له.
 - بجب أن تكون قادرة على الاحتفاظ بالحرارة.
 - بجب أن تكون قادرة على تحمل التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.


اختيار الحراريات:

لختيار الحراريات لأي استخدامات معينة يجب أن يراعى الحصول على المصول على المصول على المصول على كفاءة لمعدة الفرن أو الغلاية ويتوقف على خواص معينة للحراريات. وكذلك فان لختيار مادة الحراريات لاستخدام معين بتحدد بنوع الفرن وحدود التسخين والفاروف المسائدة....اللحة، الحبو المسازي، وجبود الفازات ونوع العبوة من المعيدن...السخ. لمنذلك فان درجة الحرارة ليست هي المعيار الوحيد في اختيار الحرارية المسائدة.

يجب أن يكون لدى مصمم أي فرن فكرة واضحة عن ظروف التشغيل التي يجب أن تـولجها الحراريات. صناع الأفران والمستخدمين يجب أن يراعوا النقط الآتية قبل - لغنيار مادة الحراريات:

- المساحة المتاحة للاستخدام.
 - درجات حرارة التشغيل.
 - حدود البري و التصادم.
 - الحمل الإنشائي للفرن.
- الإجهاد بمبب التنرج في درجات الحرارة في الغرن والتغيرات في درجات الحرارة.
 - التوافق الكيماوي مع بيئة الفرن.
 - الانتقال المراري والحفاظ على الطاقة المرارية.
 - اعتبارات اقتصادیة.

مــن الضروري تقدير الظروف السابقة. تقييم الخواص المطلوبة يوفر الخطوط الإرشادية الاختيار مادة الحراريات المناسبة. صائع الغرن أو المستخدم يجب أن يراعي المحافظــة على الطاقة. يمكن توفير الوقود إما بالعزل أو بسرعة العمل. وهذا يحقق تكاليف منخفضة الطاقة لكل طن من المنتج.



وصف أنواع الحراريات الهامة

١- الطفل الحراري (Fire Clay Refractory)

التصنيع،

الطف للحسراري هو سيلوكات الألومنيوم المائية ($2h_0$, $2h_0$), $2h_0$ عند درجات الحراري المادي يحتوي على الحراري المادي يحتوي على $2h_0$ و $2h_0$ من الماء الطفل الحراري المادي يحتوي على $2h_0$ و $2h_0$ من $2h_0$ المصلب الحسر اريات عالمية الألوميان والكورين...الخ. كلمة الطوب الحراري تعني الطوب من الطفل العراري طفلة المصلب الحراري (Flint) هي طفلة شديدة المصلبة وليست لدنة. يمكن زيادة لدونتها بإضافة طفلة للربط الحراريات من الطفل المحالمين مكن زيادة قدرتها الحراريات بإضافة طفلة له خاصية حرارية أكثر الخواص المطلوبة للطفلة المحتلفة بنسب المطلوبة للطفات المحتلفة بنسب المطلوبة للوما المحتلفة بنسب المطلوبة القاويات، الرما، الزلط، سيلوكات الكالسيوم، أكسيد الحديد، سيلوكات وتخفض بإضافة القلويات، الرما، الزلط، سيلوكات الكالسيوم، أكسيد الحديد، سيلوكات

المغنميوم، سيليكات الحديد...للخ. أكثر العناصر ضررا هي العناصر القاوية القاعدية التي تكون السيليكات المزدوجة ذات درجة حرارة لإصبهار منخفضة.

مكونات ودرجة حرارة انصهار لبعض الطفل الحراري في الجدول الأتي

	أنواع للطفل		المكونات %
صلب – صوان	شبه ادن	لدن	
P7 - 79	YA — 1Y	77 - X7	Al ₂ O ₃
Y0- 8A	71- 01	A3 -17	SiO ₂
F1 F11	r., -4	F1 01Y	Fe ₂ O₃
٥، ٢	1.0	مىلى – ١٤٨	TĩO ₂
صفر – ۲۰۰۰	منفر ۲،۷٥	مناز – ۱۰۲	CaO
أقل من ٥٠.	~	.4 10	قلويات
170 170.	14 17	1770 - 17	درجة حرارة الإنصبهار [°] م

الطفلة التسي يتم إنتاجها من المنجم يتم تركها في الهواء الطلق حيث بحدث تأكل للمادة المضوية الموجودة فيها بسبب الحرارة والبرودة والظروف المناخية، وهذا ينتج عنه زيادة في لدونتها بالإضافة إلى إنتاج بعض الأحماض اللعضوية. يتم التكسير والطحن فسي كسمارات لفافة (gyratory crushers)، وفي الرحى الحدية التي تدور حجارتها الأسطوانية على حدها في حوض دائري (edge runners).

الطفال الحسراري يمكن أن يعلق به الماء ميكانيكيا بالإضافة إلى الماء العالق كيماويا. أثناء الحرق، وبعبب التخلص من كل هذا الماء وتأثير انخفاض درجة حرارة الاتسمعهار لوجسود الملوثات، فإن المنتج ينكمش جدا ويصبح خارج الشكل والحجم. للتغلب على هذه الصعوبة، يتم خلط الطفل الحراري مع مواد مثل السيليكا التي تتمدد و أور كما ية كبيرة من المواد التي لا تتكمش. هذه المادة الأخيرة تممى (grog) وهي

كسر الفخار. كسر الفخار (الجروج) هو طفل حراري سبق تسخينه إلى حوالي ١٣٠٠ ثم بحسيث لا بحدث أي انكماش آخر أو الغير مستخدم. تضاف كمية قليلة من الطفل اللذن التسهيل التشكيل. يتم عمل الخليط بطحن الطفل الحراري الخام والجروج والطفل اللسدن مسع الماء. توجد طرق عديدة لإعطاء الشكل النهائي المخلوط. في الجو البارد والأكثر رطوبة يتم التجفيف في مجففات. إضافة الجروج إلى الطفل الحراري كمنصر مصاد للانكمائ في شكل حبيبات زاوية ذات أحجام مختلفة لتوفير أفضل تماسك المحبيبات. المهزة الرئيسية لإضافة الجروج اللطفلة هي:

- خفض الانكماش مع التسخين.
- زيادة القوة للحراريات بعد الحرق.
 - مقاومة عالية للتشقق.
- زيادة الوزن النوعى وانخفاض المسامية.
- زيادة معدل الإنتاج بمبب ضرورة انخفاض الماء المضاف للحصول على
 لدونة قابلة للتشكيل وزمن أقل لتجفيف الحراريات الخام. تتراوح نمية إضافة
 الجروج ما بين ۲۰ إلى ۹۰% في خليط الطفلة طبقا لخواص الطفل الخام
 والخواص المطلوبة المنتجات النهائية.

زيادة ناسبة الجروج تحتم استخدام طفلة عالية اللدونة لتوفير الربط المناسب. الحصر اربات المادية من الطفل الحراري تحتوي على الجروج بنسبة ٢٠ - ٠٤%. استخدام ناسبة أعلى من الجروج ينتج عنه استخدام في درجة حرارة أعلى وتحسين نوعية المنتج النهائي. الطفل الحراري بنسبة عالية من الجروج قد يحتوي على المجروج حتى نسبة ٩٠%. اختلاف حجم المنتج النهائي يكون بسبب الانكماش المالي الذي يحدث مع التسخين أثناء التجنيف والحرق.

يمكن تحسين نوعية الجروج باستخدام:

 الانتشار الدقيق والتطبيع المنقن لرباط الطفل عالي اللدونة لتأكيد التوزيع الجيد والربط الجيد بطبقة رقيقة من الطفل ما أمكن.

- الكثافة العالية لحبيبات المادة المحمصة لتحسين قوة وكفاءة المنتج.
- الـتدرج المناسب للمـواد الخام في المخلوط لتأكيد أعلى كثافة دمج ويقلل استخدام الطفل اللدن الربط.
- تأكيد الخليط الجيد وتجانس الخواص في المنتج النهائي بالتغذية المناسبة
 لمختلف الخامات في المخلوط.

بتم خلط الطفل الحراري الذي تم طحنه إلى قطع صغيرة مع الجروج الذي يتم إعداده مع الرابط من الطفل أو البواركس المحمص، في حالة الضروري في الشكل الجاف أو الرطب. في الخلط الرطب، يتم خلط المواد بالماء في مطحنة الطفلة أو العمومية (Pug Millor Pan Mill). يتم سقى خليط المواد في الماء لمدة ٣٠ - ٦٠ ساعة أو أكثر قبل نقلها على المطحنة ليمكن أن تمتص الطفلة الماء والتوزيع المتجانس الكتلة. الخليط بعد الخلط يمكن أن يترك لينضح لعدة أبام في سرداب وقبو أو مطمورة باردة وذلك قبيل التشكيل لزيادة الملدونة. تشكيل الطوب يتم إما بالتشكيل اليدوي، الضغط الهوائي، الضغط الميكانيكي. المحتوى من الماء في التشكيل البدوي والتشكيل الميكانيكسي للمخلوط هو من ٧ إلى ٩% ، ٤ - ٧% على التوالي. يلزم زيادة ضغط التشكيل للمخالبط ذات المحتوى المنخفض من الرطوبة بينما زيادة المحتوى من الرطوبة تريد من احتمال الانهيار للمنتج عند خروج المنتج من القالب. الطوب الحراري بالتشكيل اليدوي يكون أقل كثافة مقارنة بالتشكيل الميكانيكي كما أنه لا يكون بالأنعاد المناسبة. التشكيل بالماكينة يزيد من معدل الإنتاج. معدات الضغط الميكانيكي يمكن أن تكون المنضدة الدوارة (rotating table) لولب الاحتكاك (friction screw)، الرجرجة والهـز الآلـي، الهيدروليكي، أو النوع المفصلي (toggle). طرق التشكيل الأخسري هي البيثق، القطع بالملك وإعادة الضغط. أشكال خاصة مثل الإطارات والأغلف. ... الدخ يتم عملها بالبثق تم إعادة الضغط. الخليط الحراري المشكل بالبثق يحسناج إلى ١٥ - ٢٠ رطوبة في الخليط، لذلك فإن الأشكال التي يتم بثقها تتطلب عناية خاصمة أثناء التجفيف لتجنب حدوث تشققات وعيوب أخرى. الضغط اللازم a

لطــزون الاحتكاك، والضغط المفصلي وكذلك الهيدروليكي لإنتاج أشكال ممقدة (لها حجم متجانس، بناء متجانس وتحسن في قوة الانضىغاط) باستخدام خليط يحتوي على ٥ - ٧٧ رطوبة هو من ٣٠٠ - ٨٠٠ كجرام/ مم آ.

زيادة كمية المواد الدقيقة والرطوبة تقلل من تأثير عملية التخلص من الهواء. عملية التخلص من الهواء. عملية السخط للطوب بينما الضغط الزائد قد يسبب تكون شقوق في الطوب. القوالب والغرم المستخدمة في تشكيل الطوب الحسراري هسي أكبر حجما قليلا عن الشكل النهائي للحراريات حيث أنها تتكمش مع الشكين والحرق.

الطوب بعد التشكيل يتم تجفيفه في الظل أو في حجرات جيدة التهوية. تستخدم الأرضية التي يتم تشكيله يدويا أو بالرضية التي يتم تشكيله يدويا أو بالبثق بعد ١ - ٤ يوم من التجفيف الطبيعي. يتم التجفيف كذلك في المجففات النفقية المستمرة حيث العربات المحملة بالطوب الذي تم تشكيله تنفع بمعدل ثابت، والهواء المساخن عند ١٥٠ - ٢٥ م يدفع من نهاية السحب المنتج الذي يترك المجفف عند ١٥٠ - ٢٠ م عن طرف النهاية المسحب. الرطوبة المفقودة من الطوب تلتصق باللهواء الخارجي حديث تزداد الرطوبة عند طرف السحب المحفف ويحدث تحكم في معدل الخافف من المراحل الأولية.

المجففات ذات التحكم في الرطوبة التي يتم تسخينها بالغازات العادمة الساخنة تـستخدم فــي التجفــيف. طبقا الممكرنات، وطريقة التشكيل ونوع وحجم الطوب، فإن إجمالــي زمن التجفيف يتراوح من ٢٤ إلى ٢٠٠ ساعة. معدل التجفيف البطئ يؤكد تجسانس التجفــيف لكل من داخل وخارج الطوب المدمج بينما معدل التبريد السريع يجعــل احــتمال التــشقق الطوب بسبب عدم تساوي وتجانس التجفيف وكذلك الوجود إجهادات شد في الأشكال الحرارية.

يمكن عندنذ حرق الطوب في الفرن. عند درجة الحرارة المنخفضة يمكن المخلص من الماء. عند ٩٨٠ م يحدث تفاعل منتج الحرارة بسبب تكون مركب

الموالمدين (ر2500 . 3Al₂O₃) والسميليكا الزائدة يحدث لمها تبلر في شكل (cristoballite). عدادة يتم رفع درجة الحرارة إلى ١٤٠٠ °م واستمرارها لعدة ساعات قليلة للحصول على خواص متجانسة. عند استخدام درجات حرارة أعلى، فإن درجة حرارة الحرق يمكن أن تكون ١٥٠٠ °م. يتم عندنذ إيقاف لهب الفرن والسماح بالتبريد البطئ مع القفل. إجمالي الوقت اللازم هو حوالي أسبوع.

الطوب الحراري الذي تم تجفيفه يتم حرقه في أفران مستمرة أو الأفران التي تمسل على دفعات والتي يمكن أن تكون ذات تبار التسخين العلوي أو تبار التسخين السمقلي أو تبار التسخين الإثقي، طبقا لدرجة حرارة الفرن والتغيرات التي تحدث في الحراريات التي للمسلمات المحداريات التي المحمل التالية:

- التبخير أو الترطيب.
 - تحلل الطفل.
- الأكسدة أو مرحلة الحرق الكلي.
 - الصنهر الأولى.
 - التادين والتبريد.

في المسرحلة الأولى للحرق وهي التبخير، فإن الرطوبة المتبقية في الطوب الجاف يستم طردها عند ١٢٠ °م والتي تستمر مع ارتفاع درجة حرارة الغرن. هذه المرحلة للتبخير تستمر لمدة حوالى ٢٠ ساعة.

أثناء المرحلة الثانية والتي تستمر كذلك لمدة ٢٠ ساعة (والتي تبدأ عند ٣٥٠ م وتمند حتى ٩٠٠ °م) يحدث تحلل للطفل مع طرد المواد المتطايرة القابلة للاحتراق وأي ماء جزئى متبقى.

في مسرحلة الأكسدة أو الحرق الكلي (والتي تستمر من ١٧ إلى ٣٦ ساعة وترتفع درجة الحرارة حتى ١٣٥٠ °م) حيث انتقال لمختلف المواد المعدنية. عند ٩٥٠ °م يحدث تكون منستج الحرارة المواليت (25iO₂. 25iO₂ عندما تبدأ الألومنيا في الاتحساد مسع السعيليكا. ما بين ١٣٥٠ – ١٣٨٠ °م يتم إتمام التبلر للمواليت. الطفل

ينكمش وتزداد صلابته لهذا لا يحدث انكماش للحراريات مع أي التمخين تالي أو عند الاستخدام . مسرحلة الحرق الرابعة (والتي تصل إلى ١٥٠٠ م) يصاحبها الصهر الأولى للملوثات حيث تمثلي القواصل بين الحبيبات الصلبة بنواتج الصهر ، بسبب مله المسمام بو اسسطة الكسئة الزجاجية، فإن مسامية الحراريات منخفض، ويحدث ربط الحبيبات الطفلسة والجروج بما ينتج عنه منتج مدمج وصلب. درجة حرارة الصهر تكسون أعلى من تلك المفترض أن يستخدم فيها الطوب، يتم سقي الطوب عند درجات حرارة أطلى للحصول على تجانس الخواص.

تـــشمل المرحلة الأخيرة للقلدين والتبريد التبريد البطئ جدا للطوب المحروق فـــي الأفران نفسها. في الأفران ذات الدفعات، يتم إطفاء اللهب، وقفل الخانق ومعظم العـــرارة تفقــد بالإشعاع. هذا التبريد يستغرق نفس الوقت مثل التسخين للطوب إلى درجة حرارة النضيج.

تسستخدم معدلات الحرق العالية للحراريات ذات المحتوى العالى من الجروج والذي له انكماش منخفض. الحراريات ذات المحتوى العالى من الأومنيا تتطلب درجة حسرارة حرق مرتفعة (١٥٠٠ - ١٦٨٠ °م) طبقا لنسبة الألومنيا. يمكن خفض درجة حسرارة الحسراريات وهذه تعمل على تعاملك حبيبات الحراريات. ولكن مثل هذه الحراريات تخفض الدراريات وقدة تعمل على تعاملك حبيبات الحراريات.

بعد الحرق يتم تشوين الحراريات. يتم التخلص من الطوب الذي تم حرقه أكثر من اللازم والطوب الغير تام الحرق يتم إعادة حرقه.

مخطط لصنع الطوب الحراري بالطرق الرطبة اللدنة وبالطرق الجافة موضع في الأشكال (٣/٢) ، (٣/٣).

فسى الواقع فإن درجة حرارة الحرق الطوب الحراري نتوقف على مكوناتها وهسي تزداد بزيادة المحتوى من الألومينا، وأقصى درجة حرارة للحرق هي ١٠٠ --١٦٥٠ °م لطوب الألومينا ٨٠ - ٩٥%. جداول الحرق التقليدية في الأفران النفقية منخفضة درجة الحرارة وعالية درجة الحرارة موضحة في الأشكال (٣/٤)، (٣/٥).





منار ۱۲/۱ منطق المواري المراري منطق الموري الموراري عمارية الموراي ال


مطحنه کساره هکیه مطرفة کساره هکیه مطرفة مطرفة کمور مطرفت کور الله مطرفت کور مطرفت کور مطرفت کمور مطرفت میزان میزا

ھادس للخلط ضغط ھيدروليكي


تحميل على عُريات الفرن

مجعف بعقی فرن نفقی

التحرين شكل (٣) مخطط الطو ب الحراري بالطريقة الجافة



شكل (٤) جنول الحرق للحرق مُنخفض درجة الحرارة للطقل الحراري في الفرن النفقي



شكل (٥) جدول الحرق للحرق عالي درجة الحرارة للطقل الحراري في الفرن النققي

خواص الطوب الحراري من الطفلة الحرارية:

خواص الطوب الحراري من الطفلة الحرارية تتوقف على نسب ونوع الطفلة وكمسية الألومنيوم، الجروج، المكونات الأخرى الموجودة. وجود مواد غير مرغوب فسيها في الطسوب الطفل المحراري (حتى ١٥%) مثل السيليكا الحرة والألومينا من عسوامل الثقكك والتحلل الجوية، الكريونات، أكسيد الحديد، أملاح التيتانيت والسلفيد، أملاح الكبريتات والقلويات، القلويات الأرضية، المواد الكريونية، هذه المواد تقال من المقاومة الصرارية المطفلي الحراري بالمحترى من المطوب الطفلي الحراري بالمحترى من السرطوبة الطسوب المسئكل، درجسة التجفيف، ومدة ودرجة حرارة الحرق وعملية التصنيع يتم لإنتاج طوب حراري مناسب الاستخداء محدد.

اللون:

عصوما بنسي فسانح أو لامع فاتح. يتوقف لون الطوب الطفلي الحراري على محسنوى المسادة الخام من الحديد. للطوب بالمحتوى العالي من الحديد له لون غامق. تتوقف الصلاحية وتختلف طبقا لدرجة حرارة الحرق. الطوب الحراري المسلب الذي أجرى له الحرق الصحيح يكون بصلابة مثل صلابة الصلب.

السامية:

تتسراوح المسملمية مسابين ٨ إلى ٢٤% طبقا ادرجة الحرارة التي تم عندها المحرق. كلما زادت المسامية كلما قلت المقاومة لعوامل النآكل لمحتوى الفرن وعوامل المساعدة في الصهر (Fluxes)..الخ، وكذلك انخفاض تأثير التغيرات المفاجئة في درجة المعرارة. كمية ونعومة الجروج المستخدم تؤثر كذلك على المسامية لهذه الحراريات.

الخواص الكيماوية:

عسند درجات الحرارة المرتفعة الطفلة الحرارية نتحد مع القلويات مثل الصودا والسبوتاس...السخ، قلويات أخرى مثل الجير المعلفي المجنزيا وأكسيد الحديد، نواتج الحريق....الخ، أو مع الأملاح مثل الكلوريدات، الكبريتات والكربونات من الألومينات المنصمهرة، السيليكات (alumino silicates).

مقاومة الخبث: (Resitance to Slag

مقاومة الخبث والمود العدوانية الأخرى لا يعود إلى مكونات الطفلة ولكن يرجع إلى تماسك وتتاسب الشكل العام للسطح. لذلك فإن الحراريات المحروقة عند درجات حرارة مرتفعة جدا لها مقاومة جيدة لعدوانية الخبث. الخبث المحتوى على كربونات أو فترات الصوديوم أو البوتاسيوم تكون عدوانية تمديدا.

كلمــا قلــت دقــة شــكل حبيبات الحراريات كلما زادت مقاومتها للمجالات العدوانية المختلفة.

في حالة وجود أول أكسيد الكربون في الغازات العادمة، فإنه يتحلل بفعل الطفلة الحرارية عند درجات الحرارة العالمية مع ترسيب الكربون عند ٤٠٠ - ٩٠٠ °م.

القوة ومقاومة السحق والتفتت strength, resistance to crushing

تتغير قوة مقاومة المحق للطوب الحراري طبقا لدرجة الحرارة. الطوب الطفل الحراي العادي والذي له إجهاد سحق (crushing strength) مثل ٩٥٠ كيلوجرام/ سم عند المبرودة، يكون قوة السحق المختلفة الآتية عند مختلف درجات الحرارة.

حمل الكسر كج/ سم'	رجة الحرارة
90.	۰۲۰ م
000	۰۰۸ م
٤٧٥	٠١٠٠٠ م
77.	۱۳۰۰ ئې
70	. 10

يسوجد خفصن كبير في قوة السحق أو الكسر عند حوالي ٨٠٠ °م والذي له أهمية كبيرة في تكتولوجيا الأفران.

السمحق المبارد للحراريات التي تم حرقها جيدا يكون أعلى عن ذلك للحراريات اللينة (soft) المحسروقة. طبيعي، قوة الكسر على البارد للطوب الطفلي الحراري يختلف ما بين ٢٠٠ إلى ٤٠٠ كجم/ سم^٢ طبقا للمكونات، الشكل، ودرجة حرارة الحرق.

المقاومة الحرارية (Refractoriness)

المقاومــة الحرارية هي مقاومة الاتصهار للحراريات عند الارتفاع المنتظم في درجات الحرارة وفي عدم وجود ظروف اضطراب. الطفل الحراري يختلف كثيرا في المقاومــة الحرارية طبقا للطفل الحراري المستخدم في صناعته. توجد ثلاث درجات من الطفل الحراري:

الدرجة الأولى لها درجة حرارة اللبونة ما بين ۱۷۷۰ - ۱۷۹۰ °م الدرجة الأولى لها درجة حرارة اللبونة ما بين ۱۲۷۰ – ۱۷۷۰ °م الدرجة الثانية لها درجة حرارة اللبونة ما بين ۱۵۰۰ - ۱۲۷۰ °م الدرجة الثالثة لها درجة حرارة اللبونة ما بين ۱۵۰۰ - ۱۲۷۰ °م نذلك فإن القوة الحرارية لطوب الطفل الحراري نقابل نقطة الليونة للطفل الحراري المستخدم.

لفتلاقات كثيرة في المقاومة الحرارية لطوب الطفل الحراري تختلف ما بين مكافئ القمس الحراري (pyrometric cone equivalent) في القيم لسـ ٣١ أكترون إلى ٣٤ طبقا لنوع الطفل المستخدم، محتواها من الألومينا ونوع الجروج المستخدم.

لقــصــى درجة حرارة استخدام آمنة لطوب الطفل الحراري والحراريات الأخرى هي 1050 °م.

المقاومة الحرارية تحت الأحمال (Refractoriness Under Load)

كــل الطفــل الحراري مع قليل من الاستثناءات له نقطة ليونة عند ١٣٥٠ °م تحت حمل ٣٠٥٠ كجرام/ سم $^{
m V}$.

طوب الطفل الحراري عادة لا يسقط عند درجة حرارة أقل من ١٣٥٠ °م تحت حمل يسماوي ٢ كجـرام/ سمم ٢٠ المقاومة الحرارية تحت الأحمال تتوقف على المكونات الكيماوي للمادة. الملوثات مثل الحديد، القلوي....الخ لها تأثير ضار وملاحظة على المقاومة الحرارية تحت الأحمال.

تأثير الحرارة (Effect of Heat)

عند تسخين الطفل الحراري تحدث أربع تغيرات واضحة:

الشوي أو التكليس (Baking)

الخبيز هو التمخين حتى تثمل الطفلة ولايوجد فقد إضافي في الماء ويصبح الطفل مسامى. يحدث الخبيز ما بين ٥٥٠ - ٢٥٠ °م.

Y. التزجيج (Vifrifying)

الترجيح هو التسخين لحين انصهار المكونات وتبدأ الكتلة في فقد شكلها. الترجيح يحدث ما بين ١٥٥٠ – ١٧٧٠ م.

 "التليسين هو التسخين حتى بداية الانصهار للمكونات وبداية فقد الكتلة الشكلها ويحدث هذا ما بين ١٥٥٠ – ١٧٥٠ م.

٤. الصبهر (Fusion)

الصهر هي المرحلة التي عندها يحدث تغير للمادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الصهر السمائلة. تحدث هذه المرحلة عند درجة حرارة أعلى من ١٧٧٠ °م. أثناء الصهر المحالة بيخل الموالسيت (2500_3AlO3) لسيكون خلسيط من الكورندم (corundum) (AlO3) والمولليت.

المسرحلتين الأوليتسين هسي عصوما تامة عند حرق الحراريات (مثل الطوب الحسراري أو الكتل) بعد تصنيعها. بهدف إكمال هذه المرلحل، فإن حرق الحراريات أشناء تسصنيعها يجسب أن يكون عاليا ما أمكن بحيث أن التغيرات في الحجم، التي تصاحب هذه المراحل، تكون تامة. المراحل الثالثة والرابعة المتسخين قد تحدث عند الاستخدام الحقيقي للحراريات في الفرن.

التشقق والتقشف أو حساسية التغير المفاجئ في الحرارة:

Spalling or Susceptibility to Sudden Changes in Temp

تفتت الحراريات عند التبريد السريع يسمى (spalling). كثيرا من طوب الطفل الحراري بتفتت عند التبريد السريع جدا. طوب الطفل الحراري الكثيف تفتت بسرعة أكبر عند التبريد المفاجئ. لذلك لزيادة المسامية لذلك بضاف الجروج أو نشارة الخبث للطف الحراريات المفاجئ. في المسامية فإن مقاومة الحراريات للضغط، الاحتكاك والستآكل نقل. لذلك فإنه يتم ضبط مكونات الحراريات لعدم حدوث زيادة في المسامية الفد ملائمة.د

الأسباب الرئيسية للنشقق أو التفتت للطفل الحراري هي:

- انخفاض نسبة مادة الربط.
 - الخلط الغير كافي.
- استخدام الضغط الغير منتظم أو الغير كافي أثناء التشكيل.
- عدم انتظام التسخين والتيريد الفرن عند حرق الحراريات.

يمكن زيادة مقاومة التتنقق باستخدام الجروج الخشن، زيادة المسامية وخفض معامل التمدد.

طـوب الطفل الحراري هو من الحراريات المستخدمة عادة نظرا الانخفاض سعره. استخدامه في الظروف القلوية يجب تجنبه نظرا الأنه له طبيعة حامضية إلى حد ما، نظرا المقاومتة الممتازة للإجهاد الحراري، فإن طوب الطفل الحراري يستخدم في أنسران الاسـترجاع (regenerative furnace) (حـيث تحمي غازاته الداخلة بالغازات المسئطلقة)، والمسترجعات (التي تعيد بعض الحرارة المنطلقة إلى الغاز أو الماء). يستخدم هذا الطوب للعوادم في تبطين المداخن، سباكة الصلب، الأسمنت، الخزفيات، وفسي صـناعة البتروكيماويات وصناعة المسلب، كذلك يستخدم الطوب الحراري في الأفران اللافحة (blast furnace)، مواقد اللفح الساخن، التلبيد، التحميص، أفران صهر للزجاج وإعادة التسخين.

الحرارة النوعية (Specific Heat)

العـــرارة النوعية لطوب الطفل الحراري منخفضة لنكون ١٠٠٢٥ و هي ترتفع سريعًا مع لرنفاع درجة الحرارة لنكون ٢٣٤٤، عند ١٣٥٠ °م.

التوصيل الحراري (Thermal Conductivity)

يختلف التوصيل الحراري للطفل الحراري من ١٨. إلى ٩.٩ عند درجة حرارة من ٣٠٠ والى ٩.٩ عند درجة حرارة من ٣٠٠ والى ١١٥٠ م. الطفل الحراري رغم أنه موصل ردئ للحرارة إلا أسه لسه قوة إشعاع عالية. لذلك فالمواد الموضوعة في غرف الحرق المصنوعة من الطوار ي يمكن تسخينها إلى درجة حرارة عالية رغم أن التوصيل الحراري للطفل الحراري منخفض.

المقاومة الكهربية:

تختلف المقاومة الكهربية لطوب الطفل الحراري من ١٠٣٤ × ١٠ ^ اللي ٨,٩ × ١٠ ^٢ ما بين ٨٠٠ ، ١٥٠٠ °م.

فوة التحمل للطفل الحراري:

الطفــل الحــراري الأكثر تحملا والأفضل يجب أن تكون له كثافة واضحة، ومقاومة عالية الخبث، وقوة كسر عالية ولا يحدث له تغير في الحجم عند التسخين.

الخواص:

خواص طوب الطفل الحراري موضعة في الجدول التالي:

استخدام الطفل الحراري:

يستخدم الطف ل الحراري أساسا في مختلف أنواع الاقران الحرارية، وإعادة الاستخدام للغازات العادمة، الغلايات وكثيرا من الإنشاءات المشابهة التي يتم فيها توليد الحرارة أو التي خلالها تعر الغازات الساخنة (مثل أفران اللفح). يسبب معامل التمدد الحراري فإن طوب الطفل الحراري تكون مقاومة لإجهاد التشقق. للحراريات المحتوية على نسبة عالية من الجروج لها مقاومة عالية التشقق عن تلك المحتوية على حبيبات دقيقة وخلطات منخفضة من الجروج.

			l		100	, - , / ,	3	1	1:0:	60
	A3-33		1741-171P	Y 1.4	1 1-1	* / Y = Y Y = 1 A	î	,		
التق الطاومة فحرارية	13-33	-	JLA1-JJA1	17-10	1-1-1	1/1 1	*	,	160.	13
عالي المقاومة المزارية	Y43	10,7		44-14	1-	14./14.	#	ř	1::-	10 L
منوست المالومة المزارية	71-7-	7-0.7	1700	11-01	4-1,40	10./1	*	, o #	110.	100
							العرارية		الحرارة	
العراري	Agus	16203		*	~/25 To /24	~/~	الصيدمة	%	34.	الوقف
اوع طوب الطلق	È É	f	المقاومة المعرارية م المسامية	المسامية	1) the little		مقاومة	5	التنبر الطولي الثابث	t.
7.4 %		1							COLUMN COMM NO COLUMN	

السليكا الحرارية (Silica Refratories)

المواد الخام للمدلوكا الحرارية هي الأشكال المختلفة للرواسب الطبيعية لـ 510 مـثل الكوارتز، الكواريتزيت، الجانستر، الرمل، الحجر الرملي....الخ. وجود زيادة مـن الأكاميد القاوية بكون غير مطلوب نظرا الأنها تقال من درجة حرارة الاتصهار. أحد المصاعب الكبيرة بالنسبة للسيليكا الحرارية هي أن السيليكا توجد في عدة أشكال متأصلة (allotropic forms) والتي تكون ثابتة عند درجات الحرارة المختلفة ولها أوزان نوعـية مخـتلفة. لذلك يتم اختيار المادة الخام التي يمكن تحويلها بسهولة إلى الشكل الأكثر ثباتا. لهذا السيب فإن الرمل المادي والكواتيزيت النقي ليس كافيا. المادة الخام يجب أن يكون لها بعض مادة البناء والمفضل أن تكون حبيبات السيليكا الدقيقة نفسها.

في الواقع، فإن الكوارنز هو الشكل الأكثر ثباتا عند درجة حرارة العادية والكوارنيسي للكورنز المتاح لعمل طوب والكوارنيسية للكورنز المتاح لعمل طوب السميليكا. ولكن الكوارنيزيت الذي يحتوي على ٩٦ - ٩٧% SiO2 مع أقل من ٣٣ قلسويات يكون مقبولا لصناعة طوب السيليكا، ولكن بالنمبة لطوب السيليكا الفائق 170 + AloO3 محستوى من القلويات لا يزيد عن ٥٠،٠% ، مع مراعاة أن زيادة نسبة الملوثات نقال من قدرة المقاومة الحرارية كثيرا.

السريط بسين حبيبات السيليكا يتم بواسطة لبن الجير (Ca(OH)2) والذي يعمل على أن يعجب مين حبيبات السيليكا يتم بواسطة لبن الجير (tridymite, cristobalite). مواد معدنية أخرى (مثل Bar «Borax «FeO) والسصوديوم والبوتاسيوم «Borax «FeO) والسصوديوم والبوتاسيوم «الفي المواد الخام لصناعة طوب السيليكا الحسراري بأقل كمية مطلوبة نظرا الأنها نقلل من المقاومة الحرارية لطوب السيليكا. يستخدم كذلك خليط من الطفل والجير (lime) للربط، ولكن النمبة العالمية من هذا الجير الحسين نقل لمقاومة الإحرارية. والإنتاج طوب فو طبقة الحسين نقل لمقاومة الإحتكاك وقوة طوب السيليكا الحرارية. والإنتاج طوب فو طبقة سطحية صلبة (bardened case) كمادة ربط. عند استخدام القار، الصمغ، المسلورة المسلورة المسلورة المسلورة المسمغ، المسلورة الم

المدولاس...الخ كمادة ربط فإن ذلك يزيد من قوة الطوب قبل الحرق. تزداد مقاومة طلوب المسيليكا ضد عدوانية الخبث بإضافة الزركون (zircon)، ولكن إجهاد الضغط للحراريات من الزركون والكوارنز أقل من تلك كمادة الكوارنيزيت أو الزركون. وعند السرغبة في إنستاج طوب السيليكا له كثافة عالية وخواص جيدة، يتم خلط حبيبات الكواينزيت الخام الخشن (١ - ٣ مليمنر)، المنوسط (٢٠,٧ - ١ مليمنر) والدقيق كدمارة فكية ومطحنة الكور)، على أن يتم الخلط بنسب ٣٥ - ٤٠%، ١٠ - ١٠%، وما ما مناهداتها.

(Manifacture) التصنيع

لصناعة طوب السيليكا فإن المواد المدرجة (مثل الكوارتيزيت) يتم خلطها مع الكمية المطلوبة من مادة الربط (مثل الجير المطفي) والماء في المطحنة العامة (ma pan mill or revolving أو في خلاط نو القاع الدوار في عكس اتجاه التنفق bottom counter flow mixer) الحرارة (ma pan mill or revolving للحصول على عجينة لدنة. عند ارتفاع درجات الحرارة في أل كميد الكالسيوم (التي المحصول على عجينة لدنة. عند التفايد للاتصهار والتي تعمل كمادة ربط. يتم عندئذ تشكيل الخليط يدويا في شكل كنال أو بالضغط بالماكنية المشكيل. المحتوى من الرطوبة في الخليط الشبه جاف (الذي يسمى الكتلة اللاندة للاستحداد المحتوى من الرطوبة ويتراوح ما بين ٤ – ٥% للضغط الهيدروليكي، ٧ – ٩% اللت شكيل السيدوي. بينما المحتوى المنخفض من الرطوبة وتطلب ضغط أعلى عند التحرر من القوالب. بسبب عدم تجانس الضغط، فإن منتجات التشكيل البدوي من الطسوب تكون ذات صلابة أو كثافة غير متساوية بينما التشكيل بالماكنة ينتج الطوب بصلابة عالية وكثافة متجانسة. ضغط التشكيل المالي ينتج طوب له مقاومة منخفضة بصلابة عالمدات الحرارية وذلك لأن الكتلة المدمجة جيدا مع التصخين فإنها تتشقق المقاومة منخفضة المقدومة المتدين عاصلابة كلية وكثافة متجانسة. ضغط التشكيل المالي ينتج طوب له مقاومة منخفضة المقدومة عبدا مع التصخين فإنها تتشقق الموامة منخفضة المقدومة عبدا مع التصغط الهيدروليكي المقاومة مناسب عدم وجود فاصل كافي بين حبيبات الميايكا التي تتمدد. الضغط الهيدروليكي

ينستج طلوب الله علية عالية ومسامية منخفضة، وقوة كسر عالية على البارد بينما القطاعات النقسيلة يتم تشكيلها يدويا. لإنتاج الأشكال القياسية فإنه يستخدم الضاغط بالاحتكاك (riction pressing) أو ضاغط المنضدة الدوارة (rotating table) وذلك في حالسة الإنتاج الكمي. معدل التشكيل يتوقف على شكل وحجم الطوب وقد يتراوح ما بين ١ إلى ٣٦ طوبة في الدقيقة القوالب والفرم لطوب السيليكا تكون أقل من الحجم بين ١ المحدد التجاوز المسموح به في التمدد ذلك لأن حجم السيليكا يزداد مع التضيين. يتم تحقيف الطوب في حجرات يتم تسخينها.

التجفيف العادي لطوب السيليكا قد يستغرق من ٤٨ إلى ٩٦ ساعة بينما التجفيف في الغرف الساخنة يحتاج إلى ١٦ ساعة أو أقل. الطوب المجفف يحتوي على أقل من ٢٠ ساعة رابط وبه تجفيف الطوب يجب أن يكون متجانسا خلال داخل وخارج الطوب لتجسنب تكوين التشققات. تستخدم كذلك المجففات النفقية باستخدام بخار الماء أو الغاز المساخن العادم والذاتج من لهب الفرن وذلك لتجانس جفاف الطوب. عند التجفيف في الغرف/ الأرضدات الساخنة فإن الطوب يحتاج إلى التقليب من أن إلى آخر المحافظة على معدل تجفيف ثابت.


الطــوب الذي يتم تجفيفه في الغرف الماخنة، عندنذ فإن الطوب الجاف بلزم
تداوله بحرص لتجنب انهياره، يلي ذلك النقل للأقران التي يتم تسخينها بحرق الغاز أو
الفحم. في صناعة الطوب الحراري فإن الماء العالق كيماويا وميكانيكيا يتم إز المنه أو لا.
مع استمرار التسخين فإنه يحدث تغيرات معدنية وتغيرات في الحجم. في حالة طوب
السيليكا هدف هام آخر من التسخين هو لتحويل الكوارنز إلى الكريزتوباليت أو تراي
ديمايست والتــي هــي النظائر المسليكا الأكثر ثباتا. عند عدم حدوث هذا التغير عند
الحرق، فإن الحجم سوف يتغير أثناء الاستخدام ويصبح المنشأ ضعيف. يتم رفع درجة
الحسرارة بسيطه في حوالي ٢٤ ساعة إلى حوالي ١٥٠٠ °م والاستمرار عند درجة
الحسرارة هــنه لمدة من ١٠ - ٢٠ ساعة تقريبا وذلك ليمكن للكوارنز أن بتحول إلى
الكريسزتوباليت والــذي يتحول ببطه إلى التراي ديمايت عند التبريد. المحافظة على
الكريسزتوباليت والــذي يتحول ببطه إلى التراي ديمايت عند التبريد. المحافظة على

استمرار درجة الحرارة عند ۱۰۰۰ °م لمدة أطول يكون مفضلا ولكنه ليس القصادي. يــــتم النبريد بحرص شديد ويستغرق من ۱ – ۲ أسبوع. ينتج عن هذا تكون خليط من الترايديمايت والكريزتوباليت.

معدل التسخين والتبريد الحوب السيليكا أثناء التحول بجب أن يكون بطيئا جدا. تبريد طهوب السيليكا عند درجة حرارة أقل من ٢٠٠ °م يجب أن يكون بطيئا جدا لتجنب تشققه وتقشره. الاختبار المجهري لطوب السيليكا الذي تم حرقه جيدا يظهر فقط التراى ديمايت والكريز قوباليت.

يتم حرق طوب السيليكا في أقران اللهب الهابط (down draught) من نوع الحرق علسى دفعات (batch type). يتم توفير الغاز الكافي ما بين السقف الطبقة العليا لطوب السمسيليكا فسي الفسرن كذلك فإنه يتم تجنب الالتصاق القريب الطوب في الغرن وذلك للسمساح التمدد مع التمخين. حرق طوب السيليكا ينتج عنه التخلص من الماء والمواد المعضوية الموجودة فيه، وكذلك الترجيج السيليكات التي تتكون بالتفاعل الكيماوي الجبر المحسروق (lime) أو القلويات الأخرى مع السيليكا وتحول الكوارتز إلى التراديمايت والكريز توباليت. كذلك فإن حرق طوب السيليكا يمكن أن يتم في الغرن النفقي (tunnel).

جدول الحرق لطوب السيليكا في فرن حريق الغاز الهابط ذو المرحلة الولحدة وفي الفرن النفقي موضع في الأشكال (٣/٦)، (٣/٧).






شکل (۳/۷)

الخطوات المختلفة في الطريقة الحديثة لصناعة طوب السيليكا موضحة في الشكل(٣/٨).

الخواص:

طــوب الــمىيليكا يكون له لون أصفر مع بقع صغيرة بنية اللون موزعة خلال الكتلة.
 المسامية هي حوالي من ٢٢ – ٢٦% والوزن النوعي هو ٢,٣ إلى ٢,٣٥.

الخاصية المهامة هي أن الكوارئيزيت يتحول إلى تراديمايت عند ٨٧٠ °م والذي يتحول إلىمى كريسزتوباليت عند ١٧٤٠ °م، كل من هذا له أشكال الفا و بيتا و أوزان نوعية مختلفة. يمكن تلخيص التغيرات كالآتي:



الوزن الذوعي 7.7° 8.7° 8.7° 1.80° 1.80° المادة الأصلية (allotrope) الكوارنتر \leftarrow الترايديمايت \leftarrow كريزتوباليت - خلك فين تحول الكوارنتز إلى المتراديمايت يسبب زيادة في الحجم حوالي 17.7° 10.8° والكوارنز إلى الكريزتوباليت إلى 18.7° 10.8° التمدد الطولي لطوب السيليكا أثناء الحرق

O

(يــسبب هــذه النحولات) هو ٣٠٥%. لذلك فإنه في حالة حرق طوب السيليك وعدم تـــــول الكوارتـــز إلـــى النراي ديمايت والكريز توباليت فإن الطوب سوف يتمدد عند الاستخدام في الأفران وسوف يسقط المنشأ.

تأثير الكيماويات:

السيليكا لا نتأشر باي أحماض عدا حامض الهيدروفاوريك وحامض الفوسفوريك. حامض الهددروفاوريك يستفاعل مع السيليكا في درجة الحرارة العادية وحامض الفوسفوريك عند ٤٠٠ مم، المركبات القاوية والقاعدية تتفاعل مع طوب السيليكا عند درجة الحرارة المرتفعة مكونة سيليكات معقدة قابلة للانصهار.

القلويات تستفاعل مسع السيليكا الحرارية، وخاصة عند درجة الحرارة العالية مكونة سنلكات معقدة قائلة للانصبهار .

الكربون يتفاعل مع السيليكا عند درجة الحرارة المرتفعة، لكبر من ١٢٠٠ °م مكرنا سيليكون وأول أكسيد الكربون وفي بعض الحلالات يتكون كربيد السيليكون كذلك. تأثم الحوارة على السيليكا:

عند تسخين السيليكا الحرارية فإنه تحدث فيها التغير ات التالية:

- عند التسخين إلى ٥٧٥ °م فإنه ينكون كوارنز بينا (B-quartz).
 - عند التسخين إلى ٨٧٠ °م يتكون (B tridymite)
 - عند التسخين إلى ١٤٧٠ °م يتكون (B-cristobalite).

الكريز توباليت الذي هو مستقر إلى حد ما يميل إلى التحول إلى تراي ديمايت في حالة التسخين ما بين ١٤٧٠ إلى ١٥٠٠ °م باستمرار لمدة طويلة. عند التبريد كل التغيرات المابقة تحدث في الاتجاه العكمي حتى ٢٧٠ °م.

وأقل من ٢٧٠ °م تحدث التغيرات التالية:

- من ۲۷۰ ثم إلى ۱۸۰ ثم نتحول (B cristobalite) إلى الشكل a (ألفا)
- من ۱۸۰ °م إلى ١٥٠ °م يتحول (B tridymite) إلى الألفا ثم ببطء شديد

إلى الكوارنز.

التبريد من ٢٧٠ م إلى درجة حرارة الجو يصاحبه تغير كبير في الحجم وهناك خطورة من التشقق والانهيار، لذلك فإن هذا التبريد يتم ببطء شديد.

التغير في الحجم عند تسخين السيليكا الحرارية:

التغيير في الحجم عند تسخين السيليكا الحرارية بعتبر هام جدا ذلك لأن ثبات المسيليكا الحرارية يتوقف على هذا التغير في الحجم عند التعرض للتغير المفاجئ في درجــة الحرارة. هذه التغيرات في الحجم تعود إلى التغيرات الأصلية التي تحدث في السيليكا. هذه التغيرات تحدث تغيرات في الوزن النوعي والذي بالتألي يسبب تغيرات في الحجم.

التغير من a إلى B للكوارنز من ٢٠٠ إلى ٥٧٥ °م يصاحبه تغير في الحجـم بنسيــة (١٤%) بالزيادة.

عند ۸۷۰ °م وعند تكون بيتا تراي ديمايت (B – tridymite) فإنه تحدث زيادة في الحجم من 31% إلى 31%

عـند تحول السيليكا إلى الكريز توباليت أي بتسخين السيليكا الحرارية حتى ١٤٧٠ °م مـن درجــة حرارة الغرفة فإن ذلك يصاحبه زيادة ٢٠% في الحجم وخفض الوزن النوعي من ٢,٢ إلى ٢,٢٣.

معامل التمدد الحراري من ١٥ ° إلى ٩٤٠ °م هو حوالي ١٥٠٠٠٠٠ بوصة لكل ١ °م للبوصــة بينما معامل التمدد من ١٥ °م إلى ١١٨ °م يكون بمتوسط ١٠٠٠٠٦٤ بوصة لكل ١ °م.

المقاومة الحرارية (Refractoriness)

أفــضل أنواع السبليكا الحرارية له نقطة ليونة من ١٧١٥ إلى ١٧٦٠ °م. تتوقف المقاومة الحرارية على الآتي:

- نسبة الجير، الصودا، البوتاس الموجودة في الحراريات.
 - شكل وبناء الحراريات.

طريقة ومدى الحرق.

القدرة الحرارية تحت الأحمال:

طــوب السيليكا عند التسخين تحت أحمال ٣,٥ كج/ سم فإنه ينهار عند درجة حرارة ما بين ١٢٥٠ للي ١٤٧٠ م. وتحت أحمال ٢ كجرام/ سم فإن القدرة الحرارية تحت الأحمال تنفير من ١٢٥٠ الي ١٢٩٠ م طبقاً للمكونات الكيماوية.

أقصى درجة حرارة تشغيل لطوب السيليكا تحت الأحمال هي عادة ١٦٨٠ ، عند ٣ كبر/ سم .

القوة الميكانيكية:

القــوة الميكانيكــية تتغير من ٢٥٠ – ٤٥٠ كجر ام/ سم طبقا المكونات. إجهاد الكسر الطوب السيليكا يتناسب مع نعومة الكوارنز المستخدم، نسبة الماء المضاف لعمل العجينة ونسية مادة الربط المضافة.

التشقق والتقشف (Spalling):

التغير المفاجئ في درجة الحرارة يحدث تشققات شعرية في طوب السيليكا وهذا يسبب التحلل أو الانهيار. ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية:

- حدوث تشققات في الحراريات إذا كان التحول من الكوارنز إلى الكريز بوياليت
 أو إلى النراي ديمايت غير تام وأن هذا التحول يحدث مفاجأة بسبب الارتفاع
 المسريع فسي درجة حرارة الحراريات. هذا النوع من التشقق يمكن تجنبه
 بنكرار رفع درجة الحرارة للحراريات بمعدل بطئ حتى ٨٠٠ °م ثم التبريد
 السطئ.
 - بمكن أن يحدث هذا التقشف بسبب عدوانية الخبث.
- تـوجد إجهـادات عـند تبريد طوب السيليكا أقل من ٢٥٠ ثم بسبب تحول الكريز توباليت.

عموما، يمكن خفض هذه العيوب في السيليكا الحرارية باتباع الوسائل الآنية.

- بنكر ار النسخين للحر اريات حتى ٨٠٠ مم ثم التبريد ببطء. بهذا فإن الكوار تز
 بنحول إلى تراي ديمايت وليس الكريز توباليت.
 - باستخدام حراریات ذات حبیبات خشنة.
 - بزيادة المسامية وخفض الكثافة.

التوصيل الحراري:

التوصيل الحسراري المسيليكا الحرارية أعلى منه بالنمبة لطوب الطفل الحراري، فهو بالنمبة لطوب الطفل الحراري، فهو بتراوح ما بين ٢٠٠٣ إلى ١٠٠٠ كالوري/ مم/ ثانية عند درجة حرارة من ٧٠٠ والى ١١٠٠ م.

الحرارة التوعية :(Spacific Heat)

هي حوالي ٢٦،

خواص طوب السيليكا الحراري الجيد:

النوعية الجيدة من طوب السيليكا يجب أن يكون بها الخواص الآتية :

- المقاومة الحرارية يجب أن تكون مرتفعة حتى ١٦٩٠ م.
- نسبة السيليكا يجب أن تكون مرتفعة ما أمكن ذلك وأن نسبة الأكاسيد الأخري يجب أن تكون منخفضة جدا .
 - يجب أن يكون له إجهاد كسر مرتفع .
 - عند الإستخدام يجب ألا يكون هناك أي تغير في الحجم ما أمكن ذلك .
- يجب أن يتم حرقه إلى الحد أن يكون له إجهاد شد مرتفع في حالة السخونة .
- يجب أن يكون التشقق أقل ما يمكن عند التعرض التغير المفاجيء في درجة الحرارة.

خواص بعض أنواع طوب السيليكا الحراري موضح في الجدول التالي:

استخدامات السيليكا الحرارية :

طوب السيليكا يتمدد مع التسخين . لذلك فإن حراريات السيليكا مفيدة في الأغراض التالية:

- حيث لا يكون مطلوب أي انكماش في الحراريات كما في حالة حوافي فرن
 الكوك .
 - حيث يكون المطلوب مقاومة عالية للحرارة.

تستخدم السيليكا الحرارية في تبطين الأفران وفي الأسقف والعقود والأجزاءالعليا للأفران، أي في الأجزاء الأكثر سخونة في الأفران .

يسبب التوصيل الحراري المالي لحراريات السيليكا ، فإن طوب السيليكا يستخدم عالميا في بناء أفران الكوك وذلك في حواقط الفرن ، التجمعات العلوية المغازات العادمة ، وسقف الفرن وكذلك الجزء السفلي الفرن إلغ .وفي صناعة الزجاج ، يستخدم طوب السيليكا في سقف وأجزاء الحرق للأفران . بسبب المقاومة الممتازة لإجهادات الضمفط عند درجة الحرارة العالية ، فإن سقف وأعمال تحديد المقدار والإتجاه المغير المساخن (في فرن المفح) يتم تبطينها بطوب السيليكا عالي الكثافة وله معامل المساحة مسطحية كبير حيث درجة حرارة الموقد تظل مرتفعة خلال كل عملها وأنه لايوجد لختلاف في درجة حرارة السقف (القبو) أثناء فترة دخول الغاز ودخول اللفح في المواقد . بسبب خواص ملاءمتها العالية عند درجات الحرارة العالية والإداء الجيد عند درجات الحرارة العالية ، فإن طوب السيليكا يستخدم في أسقف فرن المجمرة المكتوفة (Open Hearth) المختلف الأفران.

الطوب الشبه سيليكا هو المصنوع من سيليكانية ذات محتوي من السيليكا من ٧٥ إلىي ٩٢ % .وهي تصنع بطريقة تثنبه لطريقة طوب السيليكا ، وهي أقل في السعرويستخدم حيث ظروف التشغيل لا تتطابق مع طوب السيليكا العالمي السعر . رغم المقاومة الحرارية الأقل ، فإن الطوب الشبه سيليكا له مقاومة جيدة بالنصبة المتشقق والتقشف أفضل من طوب السيليكا . يستخدم طوب شبه السيليكا كطبقات ضهارة لطوب السيليكا في افران الكوك ، وأسطح الأفران ... إلخ . كما أنه يستخدم كذلك في إنشاء أسقف أفران إعادة التسخين ، غرف المسترجعات ، وأبواب الفرن..الخ وحيث يكون المطلوب التزاوج بين المقاومة الحرارية ومقاومة الخبث والتشقق .

الحراريات عالية الألومنيا : (High Alumina Refractories)

حراريات هذه المجموعة : لا تستخدم بكثرة بسبب ارتفاع سعرها . كقاعدة عامة فإن المقاومة الحرارية تزداد بزيادة المحتوي من AL₁O₃ موايكات الألومنيوم) المقاومة الحراري ، فإن حراريا الألومنيا المالية توفر خدمة أفضل في الظروف الحادة ونلك بسبب مقاومتها العالية للإحتكاك والبري ومقاومة الخبث والتثبات الحجمي الجيد ، المقاومة الحرارية العالية ، الطاقة الأحدال بالمحدود ، المقاومة العرارية العالية ، الطاقة الأحدال . المحتوي من الألومنيا في الحراريات عالية الألومنيا بتراوح مابين معض المواد عالية الألومنيا المستخدمة في تصنيع تلك الحراريات هي كالآتي :

	المكونات			
Diaspore	Bauxite	Sillimanite	Kyanite	النسبة%
18	X077	11	X0-75	Al_2O_3
70	7-1,7	77,0	77-78	Si O ₂
٠,٧٥	١,٤	1,1	۳,۰-۸,۰	Fe_1O_3
1,7	٣,٤	۰,۷٥	۱-۰,۸۸	Ti O ₂
صفر	صفر	٠,٣	صفر	Ca O
٩	۳۰-۲٥	_	٣,٣-٢,٣	الفقد عند الرق

نقطة الإنصمهار لكل المواد عالية الألومنيا السابقة هي أكثر من ١٨٠٠ °م والمحتوي من القلويات باستثناء (Cao) معدوم تقريباً .

المواد الخام للطوب الحراري عالى الألومنيا والذي يكون متربط كيماويا أو بواسطة السير اميك (Ceramic Bonded) يتم غالبا تحميصها المسبق أتحقيق إنخفاض الإنكماش عند الحرق. لتشكيل الخليط يتم الضغط الجاف عادة للمواد عالية الألومنيا والجروح (Grog) [الجروج : هو كسر أو هالك الطوب الحراري عالى الألومنيا] ، كذلك يستخدم التشكيل اليدوي أو الضغط الهوائي (Pneumatic Ramming) للحصول على بعض الأشكال الخاصة . الطوب الحراري عالى الألومنيا يمكن أن تكون مادة الأساس فيه هي (Mullite، Sillimanite ، Bauxite أو Corundum) - البوكسيت هو العادي في محتوى الألومنيا الخام وبذا يحسن من المقاومة الحرارية ذلك مع زيادة نسبة الألومنيا إلى السيليكا . ٧٢% ألومنيا في الخليط تنتج حراريات التي يكون بناءها كله من الموليت (muillite) . حرق خليط من البوكسيت أو أي شكل آخر من الألومنيا بالكمية المطلوبة من رمل الكواريز / الكاولين (المواد الحاملة للسيليكا) ينتج الموليت المخلق .الموليت والألومنيا ألفا هي المجالات الرئيسية الموجودة في حراريات الموليت والتي تكسيها مقاومة عالية ضد التشقق الحراري بالإضافة إلى المقاومة العالية للتآكل وتغير الشكل عند درجات الحرارة العالية . الكيانيت والسيليمانيت , Kynite) Sillimanite) هي أهم الحراريات لهذه المجموعة وكلاهما يمثل بالمعائلة (AL2O3.Si O2) . كلاهما يتحول عند التسخين إلى المولايت والسيليكا (3AL, O, 22Si O,) في حالة الكيانيت فإن هذا التحول يحدث عند ١٣١٠ م ويصاحبه زيادة كبيرة في الحجم بينما في السيليمانيت فإن التحول إلى الموليت يحدث عند حوالي ١٦٠٠ "م بدون أي زيادة ملحوظة في الحجم . لذلك ، فإنه من الضروري التسخين الشديد للكيانيت وتحويله إلى الموليت ثم عمل الطوب وأخيرا الحرق بالطرق العادية . يمكن عمل السيليمانيت مباشرة إلى الطوب والحرق كالعادة . في كلا الحالتين ، يستخدم الطفل اللدن كمادة ربط . بسبب تكون الموليت (Mullite) ، فإن كلا من الكيانيت ، السيليمانديت يقدروا كحراريات مثالية . الموليت يساهم في المقاومة الحرارية العالية المقاومة الحرارية العالية المقاومة الحرارية العالية المتحدال ، المقاومة الكيماوية العالية ، ومعامل التمدد المنخفض ، الذلك فإن له درجة عالية من مقاومة الصدمات الحرارية . وهذه تعتبر حراريا متعادلة إلى حد ما ويمكن استخدامها في معظم المجالات . كلا من المادتين والسيليمانيت بالتحديد له مقاومة ميكانيكية . وهي مكلفة ولذلك لا تستخدم بكميات كبيرة .

الخواص:

مع زيادة المحتوي من الألومنيا فإن درجة حرارة الإنصهار للحراريات عالية الألومنيا تزداد . فحرارة الإنصهار للحراريات المحتوية على ٥٠% ألومنيا هي ١٧٦٣ م بينما تلك المحتوي على ٩٠% ألومنيا هي ٢٠٠٠ ٥م.

خواص بعض الحراريات عالية الألومنيا موضحة في الجدول الآتي :

مقاومة الصدمة الحرارية لمعظم الطوب العالي الألومنيا السابق ذكره تعتبر معتازة . الاستخدام :

حراريات الكياناميت والسيليمانيت تستخدم علي نطاق واسع فمي أفران تصنيع الزجاج .

الطوب الحراري عالى الألومنيا يستخدم كذلك في مواقد الفرن الملاتح (في جزء القبة)، وأفران الإسترجاع الأخري ، وأفران حرق الجير والأسمنت الدوارة ، سقف فرن القوس الكهربي ، وأفران من الزجاج ، ومغرفة نقل المصمهور المسال. بسبب خاصية عدم البلل ، فإن الحراريات عالية الألومنيا المرتبطة كيماويا تستخدم خصيصا في أفران صهر الألومنيا . الرماح المنقبة عالية الألومنيا لنفخ الصلب بالفاز الخامل في المخرفة والإستخدام مواقد اللفح الساخن للفرن الملاقع يتم تبطين حواقطها وأنابيب الهواء بالحراريات عالية الألومنيا من نوع الموليت كورندم (محتويا ما يزيد عن ٧٨% الرمنيا) يتم التصنيع بخلط الكاولين بمادة الشاموت (Chamotte) التي تحتوي على

مسحوق الألومنيا بحجم حبيبات ١٠ - ٢٠ ميكروميتر ، ثم تشكيل الطوب والحرق عند ١٧٥٠ ⁰م لمدة ٨٠ ساعة . كتل السيليمانيت (حراري عالي الألومنيا) تستخدم في صناعة الزجاج .

جدول لخواص بعض الحراريات عالية الألومنيا:

ية %	المسام	الحرارية	المقاومة	Fe_2O_3		AL_2O_3	نوع المداريات	
			ro	نسبة %		نسبة %	عالمية الألومنيا	
							Kyanite Base	
70	77-		م٤٠٨١	1-40		101	درجة I	
40	-44		م۱۸۰٤م	1-40		15-75	n H	
١٦	1-10		م ٤٠٨١	110		15-21	11	
							الأساس من	
	İ						المواثيت	
٧.	-17		م0 م ۱۸	£		Y & - Y .	والكورندم	
٧.	-14		140.0			3A-FA	درجة]	
41	1-4.		140.0			97-98	درجة 🏿	
					<u> </u>		درجة III	
							أساس البوكسيت	
	77-7.		م ۱۸۰۶				درجةI	
		م ۱۸۰۰	7-0-7		68-71 84-68	درجة ΙΙ		
				1-3		04-00		
التغير الطولى المستمر			بارد	اجهاد الكسر على البارد		الكثافة جم/سم 3		
الوقت	į	%	7	کجم/وسم ²				
بالساعة	<u> </u>							
	10.	,0		٢-٠٠٤		٧,٤-٢,٢		
	10.	٠, ٤	-	٣٢٥.		7,9-7,7		
	17.	. 0.5 ±		Y0		7,00-7,50		

التغير الطولي المستمر			اجهاد الكسر على البارد	الكثافة جم/سم 3
الوق <i>ك</i> بالساعة	۴	%	کچم/سم ²	
	37	٠,١-	AY	7,80-7,00
	17	٠,٥	Aa	۸,۷-۷,۸
	17	0.3±	٠٠٢-٠٠٨	7,0-7,70
	17	40,7	٤٠٠-٣٠٠	Y,70-Y,V0
	17	1,0+	. Ao	۲,۷-۲,۸

طوب البوكسيت (Bauxite Bricks) :

البوكسيت هو الخام الذي يستخرج منه معدن الألومنيوم Al_2O_3 . النقي مادة حرارية عالية (نقطة الإنصهار ٢٠١٠ م) ولكن البوكسيت المعادي يحتوي على الحديد والسيليكا كملوثات بما يجعل الطوب بنصهر عند ١٠٠٠ م ولكن كثل الطوب المعدة جيدا يمكن استخدامها حتى 1٧٥٠ م.

بجانب الإحتواء على أكسيد الحديد والسيليكا ، الذي يعمل على انخفاص درجة حرارة الإنصمهار فإن البوكسيت يحتوي على ماء التبلر . يتم تسخينه إلى ١٠٠ م لإزالة الماء ويمكن عندند استخدامه مباشرة لتصنيع أنواع الطوب المتنينة . عادة درارة التحميص هي من ١٤٠٠ إلى ١٥٠٠ م وهذه تمنع أي انكماش تالي في الطوب. يتم طحن المادة التي تم تحميصها وخلطها بالطفل الحراري اللدن وتشكيلها في كتل ثم الحرق عند ١٥٠٠ م.

 $Al_2O_3.3H_2O$ في الواقع (البوكسيت الذي هو الألومنيا المائية $Al_2O_3.H_2O$ أما الذي يحتوي على السيليكا والحديد كملوثات يفقد ما النبار عند التمخين مابين $O(1)^2$ أن أن وزن نوعي $O(1)^2$ عند استمرار التمخين فإنه يتحول إلى الكورندم (Corundum) حيث يصبح الوزن النوعي $O(1)^2$ الذي هو أكثر ثباتًا في شكل ألفا ألومنيا $O(1)^2$ ($O(1)^2$) — البوكسيت المستخدم في عمل الطوب

خواص البوكسيت الحراري:

الإنكماشء

يحدث الكماش كبير البوكسيت الحراري حتى عند درجة الحرارة العالية . وهذه سلبية كبيرة . يمكن التخلص من تأثير هذا الإنكماش بعمل الحراري من البوكسيت المنصيد .

التفاعلات الكيماوية ،

لأن البوكسيت قلوي فإنه لا يتآكل بالخبث القلوي . ولكن حراريا البوكسيت يتآكل بالجير المطفى . هذه الخاصية لعدم تآكل البوكسيت بالخبث القلوي يجعله متميز علي الطفل الحراري الذي يتعرض لهذه المدوانية .

المقاومة الحرارية:

البوكسيت الحراري أفضل مقاوم من ١٧٩٠م إلى ١٨٨٠م.

المقاومة الحرارية تحت الأحمال :

البوكسيت الحراري عند التسخين تحت ضغط ٣٠٥ كج/سم٢ فإنه يلين عند ١٥٠٠ م. أقصى درجة حرارة تشغيل:

البوكسيت الحراري يمكن تسخينه حتي ١٧٠٠م - ١٧٥٠م.

النشقق و النقشف عادي في البوكسيت الحراري .

القوة الكانيكية :

البوكسيت الحراري له قوة ميكانيكية عالية . البوكسيت الحراري المحتوي علي حتى ٢٥% من الطفل الحراري لا يلين أقل من ١٥٠٠م عند ضغط ٥،٣٤ج/سم٢

0

مقاومة البري:

إذا تم التسخين الكافى للبوكمسيت قبل تحويله إلى الحراري ، فإنه يكتسب مقاومة عالية للبري .

المسامية :

البوكسيت الحراري عالي المسامية وهذا يقلل من قدرة تحمله عند استخدامه في الأفران .

الإستخدام:

يستخدم في عمل قاع محول بسمر القاعدي وأفران المجمرة المكشوفة (Open Hearth Fumaces) ، وبتبطين أفران الأسمنت والأفران الأخري التي تعمل عند درجات الحرارة العالمية .

طوب الكروميت (Chromite Bricks)

حراريات الكروميت هي حراريات متعادلة هامة . المادة الخام هي الكروميت $MgO-Al_2O_3$ وهو يحتوي على $MgO-Al_2O_3$ الذي يعمل كعامل ربط للطوب . محتوي الخام من Cr_2O_3 . Cr_2O_3 ، وجود كمية كبير من السيليكا وأكسيد الحديد يقال من درجة حرارة الإنصهار ، وهذا غير مطلوب .

خام المكروميت المناسب لصنع الكروميت الحراري يجب أن يحقوي علي مالا يقل عــن ٤٠ % Cr_.O₃ ويجــب أن يكــون صلبا ، وله بناء مجهري دقيق. المكونات المناسبة لخام الكروميت هي:

CaO ، (۱۸ شیلیکاالمغنسیوم ، آکسید حدید لگل من ۱۸ ش ، سیلیکاالمغنسیوم ، آکسید حدید لگل من SiO_2 ، SiO_3 من SiO_3

بعد التكسير والطحن لخام الكورميت ، يتم خلطه مع الماء ومادة الربط (عادة القسار الساخن حيث المواد العضوية قد تستخدم أحياناً) لتحضير عجينه لدنة . أحيانا يـــتم الخلــط الجـــاف . التشكيل البدوي أو الآلي للطوب يتم تبريده ببطئ لتجنب عدم تجــانس التجفيف ونكون الشقوق . يتم عندنذ حرق الطوب في أفران مستمرة أو ذات الدفعات وينتهي للحرق عند ١٤٠٠ م.

يجب أن يكون معدل التسخين بطيئا لتجنب الإنتفاخ الذي يمكن أن يحدث تفكك للطوب في الفرن في حالة الرص الملاصق .

الخواص :

الكروميت الحراري بنفجر في وجود أكسيد الحديد . وجود سيليكات المغنسيوم غير مطلوب نظرا الأنها تخفض من القدرة الحرارية .

تضتلف خدواص طدوب الكروميت طبقا امكونات خام الكروميت ونوع مادة الربط المستخدمة . المقاومة الحرارية لطوب الكروميت نو المحتوي المنخفض جدا من السميليكا يمكن أن تكون مرتفعة إلى ١٩٠٠ م . ولكن عمليا فإنه نادرا ما يستخدم بعد امده مروميت الحدراري بمادة الربط الجيرية أكثر مقاومة حرارية مقارنة بمادة الربط من الطقلة . طوب الكروميت المحتوي علي سيليكا زائدة له مقاومة حرارية منخفضة تحت التحميل ، حيث يسقط عند ١٤٠٠ - ١٤٥٠ م تحت حمل ٢ كماسم٢. طبقا المكونات فإن الوزن النوعي لطوب الكروميت يتراوح مابين ٢٠٨ إلى ٤٠٠ .

طوب الكروميت المحتوي علي السيليكا الحرة بتشق عند ٢٠٠ – 300م ولكن مقاومة التشقق لطوب الكروميت الخالي من السيليكا أفضل من حراريات الماجنيزيت والسيلكا 0

لأن حساسيتها للصدمة الحرارية تزداد بزيادة السيليكا الحرة .

الإستخدام:

يسمنخدم طسوب الكسروميت علي نطاق واسع في أفران صناعة الصلب وتتقية السنحاس . وهومفيد بالتحديدفي فصل حراريات الأحماض والقلويات وهوجيد في أي استخدام طالما أنه غير معرض للصدمات الحرارية ولكنه مكلف .

طوب الكروميت له تطبيقات كثيرة في صناعة الصلب والمعادن الغير حديدية . فهــو يستخدم في قاع حفر السقى لماكينه التشكيل في مصانع الصلب . ولكن إرتفاع سعره يحد من استخدامه .

طوب الكروميت – المنيزيت

(Chromite - Magnesite Bricks)

سلبيات طسوب الكروميت هو انخفاض المقاومة للصدمات الحرارية . لقد أدت المجهسود للستغلب على هذه المشكلة إلى إضافة من ١٠ – ٣٠% من أكسيد المغنسيوم المحسروق (Mgo) إلى الكروميت . (في الكروميت - المجنبيزيت كمية خام الكروم تسريد عسن كمية المجنبزيت ، ولكن في حالة زيادة المجنبزيت يسمى الماجنبزيت الكروم) ، يتم ربط الخليط برباط عضوي (مثل المولاس) وبتشكيله في صورة قوالب شم الحسرق عسند ١٣٥٠ م إلى ١٢٥٠ م . عند درجات حرارة أعلا تحترق المادة العضوية ويتكون رباط سيراميكي .

لأنتاج طوب الكروميت – المجنيزيت القاعدي يتم خلط الكروميت المسحوق مع الماجنزيت المحمص بنسبة 0.1 ، 0.1 في مطحنة الطفلة / أو مطحنة الأسطوانة الطرفية مع كمية مناسبة من مادة الربط. المادة يجب أن تحتوي 0.1 0.1 و0.1 و0.1 0.1 المادة يجب أن تحتوي 0.1 الميانيكية تتوفر إما بإستخدام عوامل ربط كيماوية أو بتحقيق الربط عد الحسرق . بعد التشكيل للطوب بالطرق المهيدروليكية أو بالطرق الميكانيكية بإستخدام ضسغط 0.1 ، 0.1 محكم حكم عند 0.1 محكمة عند 0.1

٨٠ م . بعسد حرق الحراريات الجافة (في أفر ان نفقية أو ذات الدفعات) عند ١٥٠٠
 ١٦٠٠ م يتم التبريد البطئ لتجنب النلف والإنهيار .

طــوب الكـروميت المجنيزيت له النوعية الجيدة مثل طوب الكروميت وطوب الماجنــزيت . يمكــن استخدامه حتى ١٧٠٠ م ومقاومته الحرارية تحت التحميل هي ١٠٠٠ م عند ${\sf YSz}/m^2$. وهو أكثر مقاومة للصدمات الحرارية عن طوب الكروميت . الحيب الرئيسي هو أنه ينتفخ وينفجر في وجود الخبث المحتوي علي أكسيد الحديد .

عيوب طوب الكروميت – الماجنزيت تم خفضها بثلاث تحسينات .

الطوب المحسس يعمل بإستخدام الكروميت الخشن المخلوط مع الماجنزيت الدقيق المحصص واستخدام عامل الربط كيماوي . الماجنيزيت الدقيق يمنع احتراق الخبث ، وبذا يقلل إنفجار الطوب . الرابط الكيماوي يبعد ويوفر من تكاليف الحرق . التحسين المثالث هو بإستخدام طبقات تبادلية من هذا الطوب مع طبقات من الطوب مغلقة في صحناديق مصنوعة من ألواح صلب رقيقة – في الإستخدام الحقيقي ، بسبب درجة الحرارة العالمية في نظرا لأن الحرارة العالمية في مناديق فهذه تعرف ب (Metalcase) .

الخواص:

- اللون: طبقا لكمية الملوثات (اساسا الحديد) الموجودة فإن لون طوب الكروم
 الماجنيزيت يتغير من الرمادي إلى البني القاتم .
- الوزن النوعي: وزنه النوعي حوالي ٣٠٨ (مقارنه ب٣٠٣ لطوب السيليكا)
 الذي يحتم استخدام منشأ قوي لتحمل الحمل الكلى لهذه الحراريات الثقيلة .
- المسامية: المسامية الظاهرة لطوب الكروم الماجنيزيت تتراوح مابين ٢٢ إلى المسامية: المسامية الظاهرة لطوب الأكثر كثافة يمكن تصنيعه كذلك (بضبط درجة حرارة الحرق والوقت)، ولكن بسبب وزنه النوعي العالي ، فإن فرص انهيار المسقف بسبب زيادة حمل الطوب تزداد. المسامية الظاهرة لطوب الكروم الماجنيزيت الذي يتم حرقه لمدة صماعات عند ١٣٥٠ م هي حوالي ٢٤%.

- 0
- تأثير الخيث: يسبب طبيعته القلوية ، فإنه يقاوم تأثير الخبث القلوي . ولكن المتصاص لتحديد الحديد بسبب تطله بسبب تكون مواد إيرية . درجة التحال لطوب الكروم الماجنيزيت تتوقف على مدي الإمتصاص للحديد (في شكل Fe₃O₄) والذي يسبب لجهاد الشد بسبب نمو حبيبات الكروميت الموجودة في الطوب .
- إجهاد الكمر على البارد: إجهاد الكمر اطوب الكروم الماجنيزيت مابين
 ٢٥٠كج/سم² (للنوع المحروق) إلى ٤٥٠كج/سم² للطوب المرتبط كيماويا
 المستخدم في تبطين الأسقف.
- مقاومة التشقق الحراري: رغم أنه أكل من طوب الطفل الحراري، إلا أن
 مقاومته للتشقق أعلا من تلك لطوب الكروميث أو الماجنيزيث.
- المقاوصة الحرارية تحت التحميل: (Refractoriness Under Load): مقاومته الحرارية أكبر من ٢٠٠٠م. قيمة المقاومة الحرارية لطوب الكروميت الماجنيزيت تحت التحميل بحوالي ٢٥٣٦م تختلف مابين ١٥٣٠م بالنسبة لطرب الخدمـه العامة العربيط كيماويا إلى ١٦٠٠م لطوب الخدمة العامة الحراري المحروق المقاومـة الحرارية تحت الحمل لهذا الطوب مناسبة لتبطين الأسقف في أفران المجمرة المكثوفة (Open Haerth Furnaces) هي حوالي ١٧٠٠م والتي هي ٣٠٠م أعلا من ذلك لطوب الميليكا تحت ظروف التحميل المشابهة .
- الإستخدام: يستخدم طوب الكروميت الماجنيزيت على نطاق واسع في الحرارة (Hearth) ، الحررة المحمرة (Hearth) ، الأسقف ، الحروة الحانبية ، المنافذ والفتحات الجانبية ~ كما يستخدم على نطاق واسع في صناعة الصلب . فهو يستخدم في التبطين الداخلي في أقران صاناعة السصلب القاعدية (مثل المحولات) والحرائط الجانبية في أحواض التشريب أو النقع (Soaking Pits) المستخدمة في تسخين كتل الحديد الخسام

(Ingots) . ولكــن يـــتم تجــنب الحراريات المحتويه علي الكروم في نوعية الأفران المنتجة للصلب حيث التقاط كمية صغيرة من الكروم بواسطة الصلب يجعله غير مطابق للمواصفات .

يستخدم طوب الكروم - الماجنيزيت كذلك في محدولات النحاس (Converters) وأفران المحدولات الدهريي ، والحوائط الجانبية لأفران العث الكهربي ، محارق أحواض الزجاج والأفران المستخدمة في الجانبية لأفران القوس الكهربي ، محارق أحواض الزجاج والأفران المستخدمة في صحيح وإعادة صحيح وتتقية الألومنيوم ، سبئك الألومنيوم. في أفران المجمرة المحدوفة القاعدية . يستخدم طوب الكروم - الماجنيزيت في بناء المحولفط الأمامية والخلفية من سقف الباب حتى السقف ، كذلك حوائط كوبري الهواء والغاز تحت الممر المستحدر (Ramp) جملة الحائط إلى مستوي منصة الشغل ثم إلى سقف جيب الخبث ...الخ .

حراريات الكربون / الجرافيت: (Carbon Graphite Refractories)

الجسر افيت هو الشكل البللوري للكربون ورواسبه الطبيعية نكون مخلوطة بمواد كلـسية ومسيليكونية . الراسب الطبيعي يعرف بالبلمباجو (Plumbago) استخدم الكوك كبديل رخيص للجر افيت ولكنه ليس كافيا مثله .

يــوجد الكــربون في الطبيعة في الشكل البللوري والغير بللوري . في الجرفيت تكون ذرات الكربون منظمة في إطار سداسي . الجرافيت أقل عرضة للأكمدة مقارنة للأشــكال الأخري للكربون الغير بالوري بسبب انخفاض مساميته (أقل من ٥%) . يتراوح محتوي الجرافيت من الرماد مابين ٧،٥ - ١٢،٥ % .

مكونات الجرافيت كالأتى تقريبا:

 $\%28-13 = Fe_2O_3,\%20-12 = Al_2O_3,\%54-42 = SiO_2$ $\%2.6-2.2 = K_2O,\%4.5-1 = CaO,\%8.5-3.5 = MgO$ $\%1.4-0.9 = TiO_2,\%2.5-0.1 = Na_2O$

مادة السريط لحراريات الكربون (المصنوعة من الكوك أو الجرافيت) هي عادة

القطران أو القار (الخالي من الأمونيا والزيوت الذقيفة) ولكن لين الجير ، الطفل الحراري ، سيليكات الصوديوم ... إلخ يمكن كذلك استخدامها . لإنتاج طوب الكربون الحراري يستم طحسن الكوك المحتوي علي أقل من 8% رماد إلي ١-٢ مليمتر تم تغزينه في مكان جاف . يتم نشر حوالي ١٠ كج من مسحوق الكوك علي أرض نظيفة شم بسحب القار أو الزفت الساخن عليه . يتم الخلط بالكواريك سريعا للحصول علي خليط متجانس مع تجنب تكوين كثل يتم بعد ذلك تشكيل الخليط في قوالب من الخشب أو مسن الحديد والتي يتم تزييتها قبل الإستخدام . بعد إزالة المادة الزلدة (بسيخ حديد سساخن) ، يستم تبريده ثم رفع القالب إلى أعلا تاركا الطوب على طاولة القاعدة . يتم سياخن) ، يصن على علولة القاعدة . يتم ليريد الطوب في غرف مهواه . لا يتم تعريض الطوب لضوء الشمس الذي يعمل على ليونة القوار ويعيق التصلب للأشكال .

لأنتاج منتجات فائقة ، يتم معالجة الجرافيت بعد الطحن بحامض الهيدروكلوريك لإزالــة الملــوثات المعدنــية . يــتم الخلط مع مادة ربط مثل الطفل اللدن ، سيليكات السحسوديوم أو القار ثم التشكيل . طوب الكربون المستخدم كثيرا يصنع من الكوك ذو المحــتوي المـنخفض جدا من الرماد ويستخدما القار كمادة ربط . أثناء الحرق ، يتم نقلــيل الألتصاق بين الهواء والطوب الحراري إلى أدني حد بملئ الفراغ بين الطوب بخليط من الرمل ومسحوق الكوك .

حـرق حـر لريات الكربون يتم بدون الألتصاق مع الهواء في فرن التيار المنظي المحكـم ضـد دخـول الهواء . يتم تعينة الطوب الجاري حرقه مع خليط من الرمل والكـوك في دو اليب الفرن لمنع تشويهها أثناء التسخين الأولى . في الفرن يتم التسخين الشير مباشر ويبطئ إلى ٢٥٠ م التي عندها يتحول القار إلي الكوك والحراريات تجمد . أخيرا يتم زيادة الحرارة إلى ١٣٠٠ م واستمرارها لمدة ٥٠ - ٧٠ ساعة التي عندها يتم إكمال حرق الطوب . يتم عندنذ تبريد الفرن ببطئ شديد حتى درجة حرارة الغرفة ثم يتم فقريا زمن التسخين . إجمالي الدورة الخراوات

التي بها عيوب يتم طحنها وإعادة إستخدامها .

الطفلة الحرارية التي يتم تغطيتها بالقار أو رواسب الكربون عليها ، في ظروف محكمة تستخدم كذلك – الكربون يزيد من مقاومتها ويزيد من عمر استخدامها .

الأشكال الحرارية من خلوط الجرافيت والطفل الحراري يتم بنفس الطريقة كما في الكسوك ، ولكسن ، يستم تنقيبة الجرافيت (لإزالة المراد السيليكونية والكلسية) قبل الإستخدام بالطحن والفسيل أو بطفو الزبد والرغاوي .

الجسر النبت المنقسي يتم عندنذ خلطه مع الطفل الحراري بنسبة ١٥ – ٢٥ %. طوب الطفل الحراري الجرافيتي يتم إنتاجه بنقع الطفل الحراري في القار الساخن.

القدار المنصبهر يملأ مسام هذه الحراريات . الحراريات التي تم نقمها في القار عدد التسمخين البطسئ إلى ٢٥٠ م في جو إخترال نتحول إلى الجرافينية بترسيب الكربون على أسطح المسام بقدر حدوث الإختراق داخل الطوب .

الخواص: الجرافيت لا ينصهر ويتسامي (Sublimes) عند ٣٦٠٠م م وهو لا يتأثر باي الحواص: الجراق المالية نوع من الخبث أو كيماويات ولكن في وجود الأكسجين عند درجات الحرارة المالية فإنه يتأكسد . وهو مقاوم للصدمات الحرارية وله قدرة توصيل حراري وكهربي عالية مسامية الكربون الحراري تتراوح مابين ٢٠ إلي ٢٥% والوزن النوعي من ١٠٥ إلي ١٠٥ ولونه رمادي فاتح ويعطي صوت رنين عند التصادم.

المقاومة الحرارية لهذا الطوب عالية جدا ولا يحدث لمها أي تغير في الشكل تحت التحميل حتى اكبهم ٢ وعند ١٧٥٠ م . إجهاد الكسر علي البارد لحراريات الكربون هي حوالي ٢٥٥٠ هي حوالي ٤٣٥٠ م

نظرا لأن كنل الكربون لا تبتل بالمصمهور، فإن استخدامها في فرن المجمرة المجمرة المحمرة المكشوفة وبذا المكشوفة وبذا يماعد في تتظيم عمله . ولكن حراريات الكربون تتأكمد وتحترق عند التعرض اللهواء مع التسخين .

الإستخدام:

الطـــوب الكربوني له أكبر استخدام في تبطين المجمرة (Hearth) وممنتق الفرن العالـــي بـــين قطـــرية الأكبر والأصنغر (Bosh) ، كما يستخدم كذلك في أفران أخري ومعدات أخري حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة والجو غير مؤكمد .

كستل الكربون الحرارى تستخدم في تبطين مجمرة الفرن العالي (بسبب قدرتها على تحمل الحرارة والأحمال والعدوانية الكيماوية أثناء صنع الحديد) وحوائط مستدق الفسرن العالي ، وكذلك المجمرات البديلة . بسبب وجود جو إختر الي في الفرن العالي فإن عمر الخدمة للكربون الحراري يمتمبسب إنخفاض أكسدة المعدن إلى إبني حد في هاذا الفون ، التوصيل الحراري العالي للبطانة من الكربون تساعد في سهولة التحكم فسي درجات الحرارة في الجزء السفلي من الفرن العالي . كذلك يتم تبطين مسارات الحديد و الخبث بالكربون الحراري والذي يعمل بأبعاد دقيقة نظرا الأنه يتكمش بدرجة صحفيرة جدا ، تستخدم الأشكال المموجة (Corrugated) لتوفير وصلات قوية غير مسامية والتي تمنع إختراق المعدن ، الخبث ، نقكك الوصلات وطفو كثل الكربون .

الطوب الحراري الجرافيتي (الذي ينتج بنقع الطفل الحراري في القار الساخن عند ١٥٠م لمدة ٢٥٠م لمية ينتج بنقع الطفل الحراري في القار الساخن عند ١٥٠م لم يه المنتج بنقع الطفل المحراري المحرارة المالية المبيك أو بسبب المكون الأكثر عرضة لمدوانية الفحيث (إما بسبب درجة الحرارة العالية المبيك أو بسبب المكون الكيماري للمعنن ، الفحيث) مـثل المدادات ، الفتحات المعفيرة (Nozdas)، ومغرفة المعدن المنصهر. المحتدم الكربون كمخلوط للدك مع القار لبناء الخلايا الإليكتروليتية مثل خاصية إخترال الألومنديوم عطوب الكربون الحسراري المنقوع في القار له مقاومة جيدة للأكسدة وعدوانية الخبث ، إجهاد الضغط العالى ، إنخفاض المصامية ونفاذية الغاز (بسبب قفل المسام) مقارنة بذلك الذي لا يتم سقيه في القار .

استخدام التبطين بدمك الكربون في التعبئة يؤكد انتقال حراري أفضل لأسطح مياه التبريد في الأفران العالمية بما ينتج عنه إنخفاض درجة حرارة الوجه الساخن

للحراري. يستخدم الكوك مع رابط من القار كمادة ملئ فى الفرن العالمي مابين التبطين بالكحربون وألسواح التبــريد وكـــذلك مابين التبطين بالطفل الحراري وغلاف الفرن الخارجي .

تستخدم بوتقات المجر افيت ذات الأحجام المختلفة (ذات مسامية ظاهرية من ٣٠ ٠٤ % وكثافة كلية من ١٠٤ إلي ١٠٥ جرام/ سم٣ طبقا للحجم) لصمهر الحديد الزهر
١ الأومنيوم ، اللحاس ، النحاس الأصفرإلخ .

نوع آخر جديد لحراريات الكربون الذي يسمي حراريات السير اميك الجرافيتي مسئل جرافيت المجنوزيا وجرافيت الألومنيا تستخدم في عمليات صناعة الصلب بسبب مقاومتها المعالية للتشقق وتأثير الخبث القلوي عند درجات الحرارة العالية مع إنخفاض إستهلاك حرارى معين .

طــوب الألومنيا المجرافيتي يستخدم في البوابة المنزلقة ونظم السبك المستمر في شكل أنابيب صب ، ألواح منزلقة وفتحات صعفيرة للخ المجنيزيا الجرافيتي هي حــراريات لها مسامية أقل من ١٠ % وهي حاليا تستبدل حراريات الألومنيا سوليكيت لتبطـين مغــارف الصلب المنصمر المستخدمة كأواني المعالجة الثانية لآنتاج الصلب عالى الجودة . .

مكسونات طوب المجنوزيا المجرافينية المعرارية هي C=C00%، C=C00% مكسونات ملوب المجنوزيا المجرافينية المعرارية هي C=C=C00% مكسونات C=C=C0% مكس

بعد التلوين مابين ٢٢٣ – ٢٦٣ كج إسم 2 . الكنافة الكلية بعد التكويك والتلدين هي من ٢٧٠ – ٢٠٢٩ كج إسم 2 . طوب المجنيزيا للجرافيتي يستخدم كثيرا في في أفران الأكسجين القلوية بسبب نقطة كثيرا في في أفران الأكسجين القلوية بسبب نقطة الإنصيار العالمية ومقاومة الخيث القلوى .

حراريات الجنيزيت كروم (Magnesite Chrome Refractones)

التصنيع :

طوب المجنيزيت الكروم يصنع من خليط من خامات المجنيزيت والكروم ، يكون

Ø

(Aging) نمــوذج لموكــربنات كثلة المجنيزيات كروم (و التي تستخدم بعد النصح (التنج المجنيزيات كروم (و التي تستخدم بعد النصح كالآتي : $MgO=56\%, Cr_2O_3=14\%, Fe_2O_3=6.5\%$ $AI_2O_3=4.5\%, SiO_2=5\%FeO=1\%$ $CaO=3\%, MnO=0.5\%, TiO_2=0.25\%$ $K_2O=0.25\%$

الـــتجاوز فــــي الحجم هو ± ١٠% بسمح به في طوب المجنيزيت – الكروم لتغطية التغيرات في الأبعاد بصبب الإنكماش أو الإعوجاج ألثاء التصديع .

الخواص:

طوب المجنبزيت – الكروم له تقريبا نفس الخواص لطوب الكروم – الماجنبزيت .

السامية (Porosity):

المقاومة الحرارية تحت الأحمال:

أدنسي مقاومة حرارية تحت الأحمال هي الكجرام/ سم 2 لهذا الطوب عند درجة حرارة ١٥٥٠ م.

مقاومة التشظى بالجسيمات (Spalling Resistance):

طــوب المجنبـزيت - الكــروم لــه مقاومة تشظي أفضل من طوب الكروم -المجنبـزيت ، ولــذلك فإنــه اســتخدم بدلا من طوب السيليكا لتبطين الأسقف لأقران المجمــرة المكــشوف (open Hearth Furnance) وكذلك طوب الأقران الأخري حيث يعطي عمر أطول ودرجة حرارة استخدام أعلا . هذا الطوب يتحمل ٢٠ دورة حرارية على الأقل .

إجهاد الكسر علي البارد:

يتــراوح إجهـــاد الكــمىر علـــي البارد لطوب المجنيزيت – الكروم مابين ٢٥٠ كجــرام/ســـم² (لطـــوب الحذمة العامة المحروق إلى ٤٥٠كج/سم² لطوب الرياط الكيماري الممتخدم في تبطين أسقف الأفران .

التغير في الطول:

التغير في الطول لهذا الطوب من نوع للحذمة العامة عند ١٦٠٠ م لمدة ساعتين يتـــراوح عــند ألـــصاه مابــين 0.5 % (المطوب المحروق) إلى ١١% لطوب الربط الكيماوي

مقاومة فعل الخبث : (Resistance Toslag Action):

طــوب المجنيــزيت – الكــروم له مقاومة ممتازة للخبث القلوي وأكسيد الحديد،

ولكن، وجدود زيادة من F_{c0} في الخبث بسبب إتلاقه وذلك يسبب النمو على حساب التمدد الذي يحدث لأن F_{c0} يمكن أن تمتص في طول الحبيبات الخشف بسبب الخاصية المسمودة وذلك قبل التلف الحقيقي للحراريات . الحراريات ذات المحتري العالمي من F_{c0} يمكن كنذلك أن تتمو بسبب ترسبب الكربون ويذا تتفتت بسبب الخفاص مقاومة التشطي (Spalling) والتقشف والذي تزداد بسبب وجود كميات عالية من Cao, F_{c0} فإن طوب المجنيزيت — الكروم بجب أن بكون محتواه منخفض من Cao, F_{c0} وأن استخدامه فقط للخبث القلوي المحتوي على نسبة قليلة من Cao.

الوزن النوعي العالي والمعامل العالي للتمدد الحراري يجمل الأفران المقوسة (Arched Fumaces) ذات الأسقف العبلسة لطوب المجنيزيت - الكروم لها حساسية لإرتفاع وإنخفاض والتغيرات في درجة الحرارة منتجه تشققات ويذا يحد من استخدامها تحت ظروف التغيرات في درجات الحرارة .لذلك فإن مثل هذه الأفران تظل باستمر الاتحداث أخري بين تحد المستخور وعملية إعادة التغنية بشحنة الخار وأي إصلاحات أخري بين

الإستخدام:

يمتخدم طوب المجنوزيت – الكروم في تبطين المنقف الماثل لمآخذ محجب الهواء ، المقف جيوب الخبث ، أسقف البوابات ، مآخذ محجب الغاز ، الحوائط الأمامية و الخلفية، مناطق الحرق ... إلخ في أفران المجمرة المكشوفة. بسبب المقاومة العالية التآكل بفعل أكسيد الحدوسد ، فإن هذا الطوب يمتخدم في أحواض المنقي (Soakirg Pits) ، أفران إحسادة التسمخين ، والأفران الكهربية لصناعة الصلب ، وأفران الأممنت ، وتبطين أسقف الأفران العاكس (Reverberatory furmoes) المستخدمة في صهير التحاس.

الطــوب المجنيزيت - الكروم بالربط المباشر (المحتوي علي الكروميت وعلي المغنميا الطبيعية - (Peridase) تستخدم في تبطين معدات سحب الغازات من الصلب بالتغريغ.

استخدام آخر لطوب المجنيزيت – الكروم هو في الشكل المغلف بالمحدن (Case (مد في الشكل المغلف بالمحدن المخلفة بالمحدن ، والتي لها قوة ميكانيكية عالية بما تقال من مساكل المستدال والكسسر تستخدم كثيرا في ابتشاء السقف المحلق الأفران المجمرة المكشوفة (Open Hearth) وكسنلك فسي الأقسران الكهربية لصهير الصلب . الطوب بالغلاف المعدنسي (أي المحروق أو الرباط الكيماوي في غلاف من شرائح الصلب الكربوني) عند الإستخدام في بناء سقف الفرن يتم وضعه بالتبادل مع طوب حراري غير مغلف في المعدن . الغلاف من الصلب مع التسخين يتأكسد مكونا شعيرات أو فتل غير مغلف في المعدن . الغلاف من الصلب مع الكروميت والمجنيزيت) التي تتصهير عسند ١٦٠٠ م بما ينتج عنه رباط للطوب وتكون مسطح غير مسامي له مقاومة عالية لمنائل الخبث المنصير وكذاك المغازات المحملة بالأثرية . يتم الحرص من التمدد مع التسخين وذلك بالإنحناء البمبوط لأغلفة الصلب وبذا يحسن من المقاومة ضد التشظي

تبطين أفران المجمرة المكشوفة بإستخدام المجنيزيت والكروميت الملبد ومركبات المسلاط الأسسمنتي (Guniting) المحتوية على السيليكا كمادة رابطة تساعد في خفض الفترة الزمنية للتوقف للأصلاح وزيادة عمر المحذمة للسقف .

هراریات الزرکونیا (Zirconia Refractories)

عادة تصنف حراريات الزركونيا كحراريات متعادلة ولكنها ليست مقاومة بدرجة جسيدة للخبث الحامضي ولذلك فإنها علي الخط العريض مايين الحراريات المتعادلة و القاعديسة . المصدر الرئيسي لخام الزركونيا Zro₂ (Beddeleyite) . يتغير بناؤه الداخلي مع ارتفاع درجات الحرارة فعند ١٠٠٠ م يكون البناء أحادي الميل

(Monoclinic) ، ويكون البناء مثلثي (Trigonal) عند درجة حرارة أعلا من 0 19 0 م . وجود الجير (Lime) أو أكسيد المغنسيوم يحوله إلى بناء مكعب ثابت ولكنه يقلل من القسدرة علي المقاومة الحرارية المطوب . الزركونيات الثابت المكعب (Cubic Stable و التسخين (Mgo أو 0% Cao والتسخين

إلى ١٧٠٠ م بعد التكسير والطحن والفرز يتم خلطه مع مادة الربط مثال 43P4 ، يتم COO ، زيـركونات ثانـي أكسيد المنجنيز في خلاطات طرفيه (Edge Runners) . يتم عندنذ تشكيل الخليط بالطريقة اليدوية ، ثم الضغط على البارد عند ٥٦٠ كجرام/سم٢ أو بالقولبة المنزقة (Slip Casting) . درجة حرارة الحرق للطوب يتراوح مابين ١٥٥٠ إلى ١٧٠٠ م طبقا للمطلوب المنتج .

A

المادة الخام لـ ZIrconia (Zir Conite) و شكل خامات (Zir Conite و و Zirconia و و Zirconia و و التبريد ويتم التثبيت بإضافة الحراح حديث تغيرات حجمية الخام مع التسخين ، والتبريد ويتم التثبيت بإضافة الحراح (Colloidal Zirconia ثم الحرق عند ١٧٠٠ م .مادة الربط تكون الزركونيا العزوبة (مناحطول ثابتا ثم التحضير ها بتخفيف محلول نترات الزركونيوم ثم أخذ المتبقى في المحلول ثابتا ثم التخفيف). ، يمكن كذلك إضافة الألومنيا كمادة ربط رخيصة التكاليف . ثم عندئت تشكيل الخليط في شكل قوالب ، التجفيف البطئ ثم الحرق عند ١٧٥٠ م أو حتى عند درارة أعلا لطوب أفضل .

الخواص:

يمكن استخدام طوب الزركونيا حتى درجة حرارة ٢٠٠٠م ، بالأضافة أن الطلوب المعد خصيصا يمكن أن يعمل عند درجة حرارة حتى ٢٠٠٠م ، المقاومة الصرارية تحب ٢٢٠١ م المقاومة الحدرارية تحب التحميل همي عند درجة حرارة ١٦٠٠م م وعند التحميل ٣٠٥ كجرام/مم 2. هذه نقارم الخبث القلوي ولكنها لا تكفي للإستخدام مع الخبث الحامضي وهو مقاوم المصدمات الحرارية .

الـزركونيا النقـية (نقطة الإنصهار عند N_2 ، H_2 م انتفاعل مع N_2 ، H_2 عند درجة حرارة ألل يكون ثابت في كلا من المجـال المؤكـمد و المخقـزل . بسبب الخفاض درجة التوصيل الحراري حتى عند درجات الحرارة العالية ، فإنه مفيد كمادة عزل . ولكن بسبب توصيلة الكهربي العالى عند درجة الحرارة العالية ، فإنه يستخدم كموصل في أفران الحث ذلت التردد العالى .

لمه درجة مقاومة للتقشف منخفضة بسبب حساسية الزركونيا لتغيرات في بنائه عند التسخين بما يحد تغيرات كثيرة في درجات التسخين بما يحد تغيرات كثيرة في درجات الحسرارة . مسواد السسير اميك المسصنوعة من الزركونيا - الهافنيا (نسبة جزيئات السزركونيا ١٣٠٠ ، ٢٠٠ / ٢٠٠ / ١٤٠) المحلول الصلب له ضغط بخار منخفض وقوة ممنازة ومقاومة جيدة للتقشف .

الإستخدام:

طــوب الزركونيا مكلف جدا ويستخدم فقط عندما نكون درجة الحرارة عالية جدا وفي الأقران الكهربية ذلك النردد العالمي .

السزركونيا لا تتفاعل مع أي معدن (عدا النيتانيوم) ولذا فإنه يستخدم في الأوعية المستخدمة في حراريات الممان والمباتك عند درجات الحرارة المالية. يتم تصنيع الأدوات الصنيرة مثل طرف الموقد (Burner Tip) ، غلاف المزدوجة الحرارية (Sheath of Thermocouple) ، بسونقات الحرق (Crucibles) ، وقو ارب الحرق بالصب المستخدمة في الصب المستمر في مصانع الصلب تكون مصنوعة من الزركونيا . المستخدمة في تبطين أفر ان السير لميك ذات درجة الحرارة المالية ، وكذلك طبقة التعطية الحرارية للمحركات النفائة (Jet Engines) ، الأفر ان المستخدمة في صمير المعادن الثمينة ، مواد الإتاميل ، الزجاج، الزجاج الخاص .. إلخ ، تستخدم سير المعادن الثمينة ، مواد الإتاميل ، الزجاج، الزجاج الخاص .. إلخ ، تستخدم سير الميك الزركونيا – هافينا كبناء من الطوب (Trucibles) عن المسائلة خات درجة حرارة الإتصهار العالية حيث التسخين حتى درجة (Tiles) حديث التسخين حتى درجة

خراریات الزرکون (Zircon Refractory)

ســيليكات الزركونيوم (مركب حراري من الزركونيا) توجد في الطبيعة كخام الزركون وهي تنتج كذلك بتسخين الزركونيا ذات البناء رباعي الزوليا (Teragonal) مع السعليكا عند ١٤٠٠م، الزركون ثابت حتى درجة حرارة ١٧٥٠م ولكن عند درادة أعلا فإنه يتحلل منتجا الزركون ثابت حتى درجة حرارة ١٧٥٠م والذي درجة حرارة أعلا فإنه يتحلل منتجا الزركونيا وزجاج السيليكا أو (Cristobalite) والذي هو الشكل الثابت السيليكاعند ١٤٤٠م، يتم خلط الزركون ومسحوق السليكا مع مادة الصربط مثل سعيليكات الصعوديوم ، حامض الفوسفوريك .. إلخ ،إلي حالة العجينة المتماسكة حسيث يستم تشكيله بالضعط إلى الشكل المطلوب ، يستخدم كذلك الصعب المقاومة الحرارية الزركون هي ٢٠٠٠م والمقاومة الحرارية تحت التحميل عند ٢٠٠٠م من المتحدم المقاومة الحرارية تحت التحميل عند ٢ كسح اسم ٢ هي ١٦٠٠م م له مقاومة عالية للتقشف ومعامل تمدد منخفض . تستخدم حراريات السزركون في أفران إعادة الصيهر للألومنيوم ذلك لأنها لا تبتل بمصمهور الألومنيوم ذلك لأنها لا تبتل بمصمهور الألومنيوم ذلك لأنها لا تبتل بمصمهور المتحدم والزيت . النافورات (Nozzles) من الزركون تستخدم في السبك المستمر للصلب كتل الزركون - الطفل لها معدل ممتاز من التلبيد والتكتل كما أن لها جهد انضغاط عالى . بجب تجنب استخدام حراريات الزركون ماتصفة مع أسلاح الفوسفات ، أكسيد

O

الحديد و الفاررسبار حيث أنها تتفاعل مع هذه المواد . عواريات (المحقودات (Magnesite Refractorise)

حراريات الماجنزيت هي من أهم الحراريات القاعدية ذات الإستخدام على نطاق واسع . الماجنزيت هو كربونات المغسوم $(N_3 CO_3)$ ويوجد كرواسب طبيعية ، ولكن قبل استخدامه كمادة حرارية ، فإنه يجب تسخينه بشدة والمنتج هو Mgo هو الذي يستخدم كمادة حرارية . الماجنزيت الكثيف وذو مسامية منخفضة المحتوي على حوالي Fe_2O_3 (للحصول علىي شبات الماجنزيا عند درجات الحرارة المنخفضة) مناسب لصناعة الحراريات . يتم الحرق الجيد لخام الماجنيزيت في أفران دوارة إو في الأفران دوارة إو في الأفران دوارة المنجنين أن المهواء على بالورات الماجنينية ، والتصول على بالورات الماجنينية) ويتم طحن الكتل ذات الحجم 100 - 100

مللميتر إلي أحجام أقل من ٥ ملليمتر حيث تكون مناسبة لعمل الحراريات ذات النوعية الجـيدة . يــتم تخليص الماجنزيت المطحون من الأثربة ، الكوارنز ، ومعدن الحديد (بالفصل المغناطيسي) وكذلك الملوثات الأخري .

مواد الربط المستخدمة في صناعة طوب الماجنيزيت تشمل الصودا الكاوية ، لبن الجبر ، مسيليكات الصوديوم ، المولاس ، القار ، الصمغ ، الأسمنت البورتلاندي ، الطفل ، الفيلسبار ، السيليكا الجيلاتينية ، خام كروم الحديد ، رماد الفحم ... إلخ وذلك طبقا للمادة الخام والخواص المطلوب المنتج النهائي . أفضل مادة ربط هي الماجنيزيا الكاوية Caustic Magnesia والتي تحقق أدني انكماش للطوب مع الحرق . الماحنيزيت الخصام المحتوي على كمية كبيرة من السيليكا يستخدم لبن الجير كمادة ربط . مكونات المحتوريت المحروق جيدا هي كالآتي :

 $,\%6-5=SiO_{2},\%90-87=MgO$ $\%2-1=CaO,\%2-1=AL_{2}O_{3}+Fe_{2}O$

الفقد عند الحرق لا يزيد عن ١ %.

يــمتخدم ماء بنمبة حوالي ٤-٧% للخلط مع الماجنيزيت المحروق لإنتاج خليط للتشكيل له تحليل منخل (Seive Analysis) كالآتي :

١٢٥، ملليمتر = ٤٠ ، ١٢٥، ملليمتر = ١٠، ، ٥٠. - ١٠٥ ملليمبر = ٠٥%.

تجف يف الطسوب الذي تم تشكيله (عادة يتم التشكيل بالضغط الهيدروليكي بإستخدام ضغط ...كجرام/سم۲) يتم عند ۲۰ -۳۰ م لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر. الطوب الذي تم تخفيفه يجب تداوله بحرص نظرا لأله هش وقوته ضعيفة .

يتم تسخين الملجنيزيث (MgCO₃) عند خروج كل CO₂ عند حوالي 800 م منتجا الماجنيزيا الكاوية . تستخدم المجنيزيا الكاوية كمادة حرارية رخيصة يتم عندنذ تصدينها إلى ١٧٠٠ م حتى تمام النحال (Decomposition) عندنذ لا يحدث أي التصدينها إلى عند الإستخدام الحقيقي . وهو لا يمتص الماء أو ثاني أكسيد الكربون من الماجنيزيت يمكن الحصول علي حوالي ٤٨٨ من الماجنيزيت يمكن الحصول علي حوالي ٤٨٨ من الماجنيزيت والمحدسي أو البلاوري لاكسيد المغنسيوم (درجة الإنصبهار ٢٨٠٠ م)يسمي (Periclase). يستخدم طحن هذا البيركليز إلى الحجم المناسب و الخلط مع الماجنيزيا الكاوية أو سائل الصرف الملفيد (Sulphidelye) (الناتج من مخلفات مصانع الورق) أو أكسيد الحديد كمادة ربط والطحن مع الماء ثم التشكيل في قبي قب قبوالي ١٥٠٠ م ، والإستمرار عند درجة الحرارة هذه لمدة ٨ ساعات ثم التبريد البطئ . كذلك يصنع الطوب بالرباط الكيماوي والذي لا يحتاج إلى الحرق .

0

الخواص :

يمكن استخدام طوب المجنوزيت حتى ٢٠٠٠ م بدون تحميل وحتى ١٥٠٠ م م تحب تحميل ٥،٣كجر الم/سم 2. وهو قلوي بطبيعته ولكنه ليس قلوي مثل الدولوميت والستفاعل مسع الطوب الحامضي الآخر ليس سريعا جدا ، اذلك فإنه يمكن استخدامه بالإتصال مع الطوب الحامضي ذو درجة الحموضة المنخفضة . طوب الماجنيزيت لا يمكنه مقاومة الصدمات الحرارية ، يقد القوة عند درجة الحرارة العالية ولا يقاوم الإحتكاك . وللتغلب على هذه العيوب ، فإن الطوب يمكن تعييئته وتغليفه في صناديق معدنية ، استخدامه .

يتم حرق طــوب المجنب زيت فــي فــرن من نــوع غرفــة الدفــق السفــلي (Down Draftchambre Typekiln) يــشبه ذلــك المستخدم في حرق طــوب السيليكا أو فــرن نفقي (Tummer) والذي يمكن من التحكيم الأمثل عند درجة حرارة ١٦٠٠ - ١٨٠٥ م . درجــة حــرارة الحرق الأعلا تقال من الإنكماش التالي للطوب ، الأفران النقلي بتطلب دورة حرق قصيرة مقارنة بأفران الغرفة والتي تتطلب حوالي ١٢ يوم

لدورة الحريق ، أي الحرق والسقي لمدة ٨ مىاعات ثم تبريد الطوب . تبريد الطوب يتم ببطئ شديد جدا . يتم عندنذ تخزين الطوب الصالح ، والتالف يتم إعادة استخدامه بعد التكسير والطحن . يجب أن يكون محتوي طوب الماجنيزيت في حدود الآتي : MgO لايقل عن 8%، . \$\$أذا ألل من 5.5% 0،20 اقل من 2.5%،

46 = Fe2O3 ، 1961 حوال Al2O3

اللونء

يختلف لون طوب الماجنيزيت مابين الرمادي إلي البني الغامق طبقا المحتوي من الحديد . الطوب الخالي من الحديد والملوثات الأخري يكون لونه أبيض .

الوزن النوعي والسامية :

الوزن النوعي عالمي (٣٠٦ - ٣٠٦) وذلك بسبب عملية الضغط العالمي للتشكيل. وجدود أكسسيد الحديد يزيد من الوزن النزعي بينما السيليكا تخفضه . درجة الحرق ووجود العلوثات يؤثر كذلك علي الوزن النوعي . أقصمي مسامية ظاهرية للطوب هي ٢٤%.

إجهاد الكسرعلي البارد ،

إجهاد الكسر على البارد للطوب الذي تم ضغطه وتشكيله هيدروليكيا لا يقل عن •٣٥كجرام/سم٢ ، بينما الطوب الذي تم تشكيله يدويا له قيم إجهاد كسر أقل .

المقاومة الحرارية تحت التحميل:

المقاوصة الحرارية تحت التحميل لطوب الماجنيزيت من النوع الجيد هي حوالي A_2O_3 , CaO, SiO_2 م. الملوونات مسئل من من المقاومة الحرارية تحت التحميل ۲ كجرام لهم عن حوالي $7 \cdot 1$ م أعلا من ناسك المحروبية تحت التحميل ۲ كجرام لهم ۲ هي حوالي $7 \cdot 1$ م أعلا مسن ذلسك الملووب الطفسل الحراري حيث تتراوح مابين 1525م 1525م مطوب الماجنيزيت عادة لا يحدث له ترخيم 1525 قريبا من نقطة الإنصهار ويظل ثابنا حتي حدوث الإنهبار مثل طوب السيليكا .

التوصيل الحراري والتوصيل الكهربي:

نظــرا لأن التوصــيل الحــراري لطوب المجنيزيت ينخفض مع إرتفاع درجة الحرارة فإنه مفيد عند رفع واستمرار درجة الحرارة العالية . التوصيل الكهربي لهذا الطوب يكون عاليا عند درجة حرارة مرتفعة حوالي 1500م .

مقاومة التقشف الحراري : (Thermal Spalling Resistance)

طوب الماجنيزيت له مقاومة إحتكاك وتقشف حراري منخفضة لذلك فإنه لا يقاوم التغيسرات الفجائية في درجة الحرارة وتبفئت. حدود طوب الماجنيزيت يمكن خفضها بواسطة:

- الطحن الدقيق للمادة قبل الخلط بإستخدام الضغط العالي الكافي عند ضغط وتشكيل الطوب
- خفض المحتوي من أكسيد الحديد في الطوب حيث أن ذلك يوفر مقاومة أفضل
 للصدمات الحرارية مقارنة بالمحتوى العالى من الحديد .
- حسرق الماجنيزيت عند درجة الحرارة العالية لفترة أطول لتأكيد تمام التحول إلي البيركليز (Periclase).

مقاومة عدوانية الخبث:

نظر الطبيعة القلوية فإن طوب الماجنيزيت يقاوم الخبث القلوي الغني بالجير وأكسيد الحديد . هذا الطوب لا يستخدم ملتصفا مع الخبث الحامضي . الطوب ذو المسامية العالية والأسطح الخشبية يكون معرضا بدرجة أكبر لعدوانية الخبث . ولكن الطوب ذو الكذافة العالية له مقاومة جيدة الخبث .

الإستخدامات

تستخدم حراريات الماجنيزيت علي نطاق واسع في صناعة الحديد والصلب في شكل طوب مثل حبيبات الماجنيزيت (بقطر حوال اسم). يستخدم حبيبات الماجنيسزيت هذه لعمل قاع الأقران القاعدية . تستخدم الطوب لعمل الأفران القاعدية ، خليط المعدن الساخن ، أحواض السقي (Soaking) .- إلخ .

يستخدم طوب الماجنيزيت في نلك الأجزاء من الفرن التي تتطلب مقاومة عدوانية الخبث القلوي والتي لا تكون معرضة للتغيرات في درجة الحرارة . كذلك يستخدم هذا الطوب في الأقران المستخدمة في رفع واستمرار الحرارة المرتفعة . ولكن العامل الذي يحد من استخدام طوب الماجنيزيت هي المقاومة المنخفضة للتقشف (Spalling) ، التخاف المقاومة الحرارية تحت التحميل ، التوصيل الحراري العالى عند درجات الحرارة المالية ، التكافية العالية .

معظم استخدامات طوب الماجنيزيت هي أفران الجمرة المكثروفة (Open Hearth)، خلاطات المعدن السلخن (كتل الحديد الخام) والقوس الكهربي ، أقران صب الصلب الأخرى. تستخدم هذه الأنواع من الطوب كذلك في السفن وأفران التتقية للذهب والفضة والبلاتين . محولات النحاس(Copper Converters)وأفران تتقية باللهب ، أفران صهر والبلاتين . محولات النحاس والأنتيموني وكذلك أفران الصهر للمعادن والسبائك الغير حديدية مثل (Cupro-Nickel) هذه تستخدم طوب المجنيزيت . رغم تكلفتها العالية ، فإن هذا الطوب مفضل في تبطين المناطق شديدة السخونة لأفران الجير والأسمنت بسبب المقاومة الزائدة للتفاعل الكيماوي مع الكلنكر و أكسيد الكالسيوم الساخن .

بوتقات فرن الحث الكهربي (المستخدمة في صهر السبائك الحديدية والغير حديدية) باستخدام مادة الربط من الطفل المنصهر للمجنيزيا (Clay Bonded Fused).

حراريات الماجنبزيت ذات الغلاف المعدني (Metakcased) تستخدم في كل من أوان الجمرة المكتبوفة والآفران الكهربية لعمل الصلب . الفلاف من الصلب مع الشخين فإنه يلين ويلتحم معا منتجا تبطين أحادي بادني نفاذية بما يحقق حسن الأداء .السقي أو الربط للمجنزيت بالقار يستخدم في محولات الأكسجين حيث درجة الحرارة أعلا من 1610م أو حيث يكون المبلك مستمر للصلب ، يستخدم البيركليز (Mgo) المنصهر كمادة عزل كهربي . تستخدم عجينة الماجنزيت لإنتاج الفتحات الضيقة

لصب (Teeming Nozzies) الصلب والتي تصنع بالضغط بدون حرق - تستخدم للصب السريع للصلب من مغارف نقل الصلب (Ladles) ذلك السعة الكبيرة .

تــــصنيع الألــــواح والكمرات للبوابات المنزلقة (المستخدمة في صب الصلب) باستخدام البيركليز (Mgo) المتشرب بالبكالليت والذي له مقاومة عالية للحرارة والبري وقوة عالية . كذلك يستخدم مصهور (Mgo) كالواح في البوابات المنزلقة .

تبطين محولات النحاس وقيعان أحواض السقي يتم بإستخدام طوب الماجنيزيت بينما الإصلاح والإنشاء لقاع فرن الجمرة المكشوفة يتم بالإستخدام حبيبات صغيرة (Peasize) من الماجنيزيت المحروق جيدا .

الــسدادات المنقبة والكتل المستخدمة في نفح الصلب المصهور بالغازات الخاملة تــصنع مــن مادة مركبة من بيركليز والكورندم. معرات الغاز إلى الغرن تستخدم في معالجة الصلب الكربوني بسحب الغازات الأزالة الكرينة (Decarbonising) .

طـــوب الماجنيزيت مع طبقات العمل من البيركليز مع إضافة الألومنيا هو مادة جيدة للمبيك بدون صدادة في وحدات السبك المصنصر .

هراریات الدولومیت: «Dolomite Refractories»

الدولوميت الذي يمثل بالمعادلة ($CaCO_3 Mg CO_3$) عند الحرق (التحميص) بنتج (CaO , MgO) . صحوبة استخدامه هي أن cao يمتص الماء وثاني أكسيد الكربون عند درجـــة الحرارة المادية وبذا يسبب تفتت الطوب . يمكن منع ذلك إما بتغطية الطوب بالقار بحيث أنه عند التغزين يتم تجنب الإاتصاق مع الماء أو مع ثاني أكسيد الكربون، أو التثبيت (Stabilized) يخلط ($MgO.SiO_3$) الممسمي (Serpentine) مع الدولوميت والتحميص ، حيث يتم إنتاج داي أو تراي كالمسوم ميليكيت والذي لا يمتص الماء أو ثاني أكسيد الكربون . بعد التحميص يتم الخلط مع الماء ، رابط السيليكا و عمل الطوب . يتم تجفيف الطوب والحرق عند أ1500

يـ تم الحـرق الـ تام للدولوميت في فرن دوار عمودي (Rotary Shaftkin) عند 1600م فــي وجـود بعـض من السيربنتين (Serpentine) والذي يعمل علي تثبيت الدولوميت (السيربنتين هو سيليكات المغنسيوم المائية). المحتوي من Cao, Mgo في الدولوميت المحروق جـيدا هــو حوالــي ۴۱٪ ، ۶۸٪ علي التوالي . حتي أن الدولوميت المحروق جيدا فإنه شره المياه بطبيعته . ولذلك لمنع تعيوه ، فإنه يتم تغطية حـراريات الدولوميت بالشمع أو بالقار بعد الحرق والتيريد مباشرة . يتم تخزين هذا الطوب في غرفة مكيفة عند درجة حرارة منخفضة ورطوبة مناسبة . الأقران الذي يتم تنطينها بطوب الدلوميت المفطي بالشمع أو بالقار وبمجرد تسخين الفرن ، فإنه لا يتم تيريده إلى درجة حرارة المخوف الفرن سوف تنفتت بسبب التميؤ .

منع التميؤ والثبات للدولوميت:

يم الحد من نشاط الدولوميت بتحويله إلى السيليكات أو إلى مركب آخر له درجة حرارة إنصبهار عالية وذلك لمنع تميؤه . بسبب انخفاض نقطة الإنصبهار ($^{\circ}$ 1540) المونوكالسيوم سيليكيت فإن تحويله إلى الداي أو النراي كالسيوم سيليكيت يكون مفضلا نظرا لأن نقطة انصبهار مرتفعة وهي $^{\circ}$ 1910 م بالتتالي. بخلاف الأشكال السيلورية المتعددة (Polymorphic) لسيكات الكالسيوم $^{\circ}$ 4 8 ه م باليورية المتعددة ($^{\circ}$ 1810 م ، الشكل $^{\circ}$ 2 ما بين $^{\circ}$ 4 1 1 م ، الشكل $^{\circ}$ 4 ما بين $^{\circ}$ 4 1 1 م ، الشكل $^{\circ}$ 4 عسند أقل من $^{\circ}$ 4 ، تكون الشكل $^{\circ}$ 4 (جاما) بصاحبه زيادة في الحجم $^{\circ}$ 6 جيث المحدث الإنفيار ومسن شم التغنية الممادة . إضافة ($^{\circ}$ 6 ومسن شم التغنية الممادة . إضافة ($^{\circ}$ 6) بحد أقصعي 3% إلى يحسدث المدورة الشكل $^{\circ}$ 4 الم

الدولومـــيت يمـــنع تكـــون البللورات Y (جاما) من الداي كالسيوم سيليكيت . إضافة الفوسفات (Pnosphates) أو البورون يعمل كذلك على تثبيت الدولوميت .

تحميص الدولوميت : (Calcination of Dolomite):

الدولومسيت والسعيرينتين (MgO,2Sio_2.2H₂O ~Serpentine بستم خلطهم المناسبة ثم الطحن في مطحنه الكور مع كمية قليلة من الماء بيتم بعد ذلك تحميص الخليط المطحون في فرن دوار (عدد اللقات ٢٠, الجي ٨٠, لقة في الدقيقة) عند ١٦٠٠ م لمسدة زمنسية كافية لإتمام تفاعل التحول . إجمالي الوقت التحميص والتبسريد يمكن أن يكون حوالي ٢٠٥ ساعة . تحميص الدولوميت مع السيرينتين لا يتسرك Cao حسر ولكن ينتج التراي كالسيوم سيليكيت والبيركليز (Mgo) الذي يكون خليط حراري جيد جدا . مع زيادة درجة التحميص فإنه يتم أولا التخلص من الماء ، حص. ثكرن التراي كالميوم سيليكيت مع بعض البيركليز والزجاج أي SiO_3 محر (طسيقا لكمرة مع المسيوم الميكيت مع بعض البيركليز والزجاج أي SiO_3 مع الكسرة مع الكسرة مع الكسرة مع المسيوم الكسرة مع الكسرة المحبيات الكبرة مع

(طبقا لكمسية السيليكا الزائدة) الكانكر (Clinker) المتكون ذو الحبيبات الكبيرة مع التحصيص يتم تبريده وتكسيره وطحنه . النسبة المطلوبة من كتلة الدولميت المطحونه والمحسروقة جددا ذات حبيبات من ۱ - ۳ مليمتر ، من ۲ ، الجي ۱ مليمتر الحبيبات الدقيقة أقسل من ۲ ، مليمتر هي عادة ٥٠ - ٥٧% ، ٥ - ١٥ % ، ٢ ، ٢ ، ١٤ علي التوالي .

صناعة طوب الدولوميت الحراري :

 ضغط حوالي ٧٠٠ ككجرام/سم² لأنتاج الطوب القوي . يتم بعد ذلك تجفيف الطوب في تميز من الهواء النظيف الجاف عند أقل من ٢٠ م لخفض التشقق . يتم عندئذ حرق الطوب في فرن السحب السفلي (Down Draught) بالتسخين البطئ أولا الموصول إلى ٤٠٠ م في ٢٠ - ٢٠ مساعة وانتهاء الحرق عند ١٢٠ م. يسبب الإنخفاض النسبي لدرجة حرارة الحرق والتي هي ١٢٠٠ م (مقارنة بدرجة حرارة ١٤٥٠ م السابقة) فإن الطوب المنتج يكون من نوعية غير جيدة . تميؤ وتلف هذا الطوب أثناء التخزين يتم منعه بالتغطية بطبقة من الشمع أو القار بما يمكن من عدم الإلتصاق المباشر مع الهواء الجوي .

طسوب الدولوميت الحراري بالربط المعدني يتقوق على ذلك بالربط بالقار بسبب ارتفاع درجة حرارة الحرق .

الخواص:

حراريات الدولوميت أكثر قلوية وأقل مقاومة حرارية مقارنة بحراريات المجنيزيا. الأقران المستخدمة للطوب الغير مثبت (Unstabilized) لا يتم تبريدها أثناء الإستخدام لأن الجير المطفى سوف يتميأ وأن الطوب سوف يتقتت . طوب الدولوميت يمكن أن يستحمل أحمال حتى ٣٠٥٥٠م عند 1650م . وهو ضعيف المقاومة للصدمات الحرارية .

اللون ، الوزن النوعي ، السامية :

طبقا لنسبة الحديد والملوثات الأخري في طوب الدولوميت ، فإن لونه يتغير من الأبــيض إلـــي لون الجلد (B u ff) – الوزن النوعي والمسامية الظاهرية لمحراريات الدولوميت هي ۴۲، ، ۲۳% علي التوالي .

إجهاد الكسر علي البارد :

إجهـــاد الكـــسر على البارد لحراريات الدولوميت المحتوي على النتراي كالسيوم سيليكيت هو أكثر من ٤٠٠كجرام/هم ².

0

المقاومة الحرارية تحت التحميل :

طبقا للمكونات فإن المقاومة الحرارية للدولوميت تتراوح مابين ١٥٤٠ م إلى
Mono-Calicum,Dicalcium And) م. حراريات الدولوميت التي تحتوي على (Tricalcium And) م على التوالي
Tricalcium Silicates)، في بنائها تتصمير عند ١٥٤٠، ٢١٣٠، ٢١٣٠ م على التوالي
المقاومــة الحرارية تحت التحميل لطوب الدولوميت (المحتوي على Mgo وعلى
التراي كالمديوم سيليكيت) تحت تحميل الكجرام اسم عمى ١٦٥٠ م.

مقاومة التقشف الحراري:

طوب الدولوميت المحتوي على التراي كالسيوم مديليكيت له مقاومة قابلة لمقاومة الله لمقاومة المتوي على الداي التقد شف مقارنــة بطــوب الملجنيزيت . ولكن طوب الدولميت المحتوي على الداي كالسيوم سيليكيت له كالسيوم سيليكيت له مقاومة أفضل ضد التقشف نلك لأن الداي كالسيوم سيليكيت له حسماسية أقــل المتغير في درجات الحرارة مقارنة بسيليكات المغنسيوم بيتغير الداي كالسيوم سيليكيت إلى الشكل جاما Y عند التبريد إلى أقل من ١٧٥ م ويصاحب نلك زيادة في الحجم بنسبة ١٥٠ وبذا ينتج عن ذلك فرقعات بسيطة وتفتت المادة . يمكن تكون داي كالسيوم سيليكيت في الشكل جاما من طوب الدولوميت بإضافة Fe₂O₃ عند ٤٠ والذي لا يقال بدرجة كبيرة المقاومة الحرارية لطوب الدولوميت .

مقاومة عدوانية الخبث:

رغم المقاومة الجيدة للصلب المنصيور ، فإن طوب الدولوميت له مقاومة منخفضة لعدوانسية أكسيد الحديد وأكسيد الكالسيوم (Lime). لكسيد الكالسيوم الموجود في طوب الدولومسيت الفيس مشتقدام االطوب الغير مثبت من الدولومسيت أو طوب الدولوميت المحتوي على أكسيد الكالسيوم الحر يجب تجنبه وإلا فإنه عسند تبسريد الفرن للإصلاح فإن أكسيد الكالسيوم الحر الموجود سوف يمتص السرطوبة (نظرا لأنه شره المياه) بما ينتج عنه تفتت للبطانة من طوب الدولوميت .

فرن التطبيع.

الإستخدامات:

طوب الدولوميت المثبت أصبح البديل لطوب الماجنيزيت لرخص تكلفته . تستخدم حراريات الدولوميت في الأقران القلوية .

بخلط الدك للأقران الكهربية وأفران الجمرة المكشوفة القاعدية بتم تحضيرها تجلط الدولوميت المحروق مع القار . حراريات الدولوميت (ذات حجم ١ - ١٠ لفتحات المنخل) تستخدم كمادة تهذيبة الإصلاح لهذه الأفران بعد صحب المعدن وكذلك بينما تكون ساخنة . الدولوميت المحروق جيدا (منفردا أو مخلوط مع حبيبات الكوك) يستخدم في قفل فتحة سحب المصهور الأفران الجمرة المكشوفة القاعدية .

مغارف إز الة الكبريت من المعدن الساخن (خارج الغرن اللافح بإضافة الجبر المطفي) يتم بتطبيانها بطوب الدولوميت ، نظرا المقاومته الجيدة المصدمات الحرارية وكذلك المقاومة عدوانسية الخبث أفضل من وصلات الطفل الحراري ، فإن الوصلات الغير مصروقة من الدولوميت المثبت تستخدم في عمل الأجزاء العلوية من قضبان السدادة وخاصة عندما يكون زمن المكوث طويل .

مواد مقاومة حرارية عالية أخري

أعــلا درجمة إنصبهار الأكسيد هو الثوريا (Thoria) حيث درجة حرارة انصبهار ٢٠٧٠ م (المــثوريا هــي أكسيد الثوريوم) ولكن إستخدامه محدود جدا بسبب سعره المرتفع وكذلك لصعوبة تشكيله .

الأكاسسيد المستخدمة كثيسرا هسي الماجنيسزيت (Mgo) ، ٢٨٠٠ م، بتم الطحن السزركونيا 2680م، البسريلليا (Berylla) ٢٥٤٠ م والألومنيا ، ٢٠٤٠ م . بتم الطحن الدقيق للأكسيد النقسي مسع الماء ومادة ربط عضوية مؤقتة مثل النشا ، الشمع ، الكسولات ذات درجة حرارة الغليان المرتقعة ... إلغ مع الحرق للشكل النهائي فإن الرابط المؤقت يتم إتلافه والجسيمات الصغيرة بتم تلبيدها مع بعض البعض . تحدث

تفاعلات مطحية صلبة وبالتدريج تنتج بالورات دقيقة التي تحتوى الشكل.

كل من هذه الأكاسيد له خاصية هامة . فمثلا الألومنيا هي أكثرهم صلابة وهي مفيدة في حالة الرغبة في مقاومة البلي (Wear) البريلليا له مقاومة عالية للصدمات المحسرارية ولا يختزل بالكربون أو بأول أكسيد الكربون حتى ٢٠٠٠م . رغم درجة حرارة الإنصمال العالية للماجنيزيت فإنه لا يمكن استخدامه عند درجة حرارة أعلا من ١٥٠٥م في جو الإكسدة نظرا لأن الزركونيا تحدث له تفرسرات بالمورية فإن مقاومته للصدمة الحرارية منخفضة عدد درجة حرارة أعلا من ١٩٠١م . ولكن يمكن نثبيته بإضافة أكسيد الكالسيوم أو لكسيد المغسيوم .

تستخدم الأكاسيد النقية في عمل ما يسمي بالحراريات الفائقة (Super Refractores) والتسي هي مناسبة للإستخدام عند الإلتصاق مع المعدن المنصبهر في جو مؤكسد ذلك المسبب ارتفاع درجة حرارة إنصبهارها . لإنتاج هذه الحراريات الفائقة من الأكاسيد ، فإنه يتم تلبيد المادة الكيماوية النقية أو صبهرها في أقران كهربية يلي ذلك الطحن إلي مسحوق دقيق . يتم إكساب اللدونة المخلوط باستخدام بعض مواد التلدين

(Platiciser). يتم التشكيل للخليط بالبثق المنزلق (Slip Casting Extrusion) ، الضغط على الساخن أو بالضغط الهيدروليكي ، عند حرق حراريات الأكسيد هذه (عند درجة حرارة عالمية والتحكم في حالات الجو والحرارة) ، فإن المادة المضوية الموجودة سنحترق وإعادة النبلر مع التسخين يكسب الطوب كثافة عالية .

الأكامسيد الحسرارية هذه سواء كانت في أشكال أو في شكل الطوب تكون عالية الكثافة ، وذات مقاومة عالية لعدوانية الخبث الكيماوية ولها لجهاد كسر علي البارد مسرنفع ، والشبات عند درجات الحرارة العالية وهي نسبيا خاملة بالنمبة لغازات الهيدروجين والنيتروجين والأمونيا والمجال الكربوني أو الكبريتي .

عــند درجة الحرارة العالية ، فإن لها مقاومة كهربية عالية وكذلك مقاومة البري والإحــتكاك والنآكل . ولكن استخدامها محدود لأغراض خاصة بسبب عدم توافرها ، الــنكلفة العالية للإنتاج وطرق النصنيع الخاصة للتشكيل . من بين الأكاسيد الحرارية عمـوما كـربيد الـميليكون أو (Carborundum) يستخدم في صناعة حراريات الكربيد .

كربيد السيليكون (Sic):

كــربيد السيليكون أو الكاربورندم هو من أهم الحراريات. وهو ينتج في الأفران الكهربية بتسخين الخليط الآتي عند درجة حرارة حتى ١٣٠٠ – ٢٢٠٠م

يحدث التفاعل الآتي:

مكونات الكاربورندم المنتج هي كالآتي :

سيلكون ٦٥%

کریون ۳۰%

ملوثات حوال ٥%

خامات حراريات كربيد السيليكون هي

- الكاربورندم (sic): يستم طحنة الي حجم الحبيبات بنسب مناسبة لمختلف المطلوب حجم الحبيبات من رقم منتحل ١٦ التي رقم منتحل ١٠٠ ثم الخلط معا طبقا لنوع الحراريات المطلوبه
- ٢- مادة الربط مثل الجير الحي ، أو الجبس ، كبريتات الالومنيوم ، الدولوميت ،

الحاسرين .

الكاولين أو الفلسيار ، الغراء و الزيت المعدني ، الفار ، المولاس ، الراتتج أو

التصنيع:

يتم خلط الكاربورندم المطحون و مادة الربط مع قليل من الماء في خلاط (Pan Mil). حتى تشكيل الخليط في شكل قوالب بالطريقة اليدوية أو بالضغط.

يستم حسرق الطسوب السذي يتم تشكيلة في فون كهربي حتى ١٤٠٠-٢٠٠٠ م طبقا للخاصية المطلوبة .

حــراريات كــربيد السيليكون . معروف أنها من الحراريات ذات النوعية المنفوقة و تحــتوي علــي SIC مــا لايقــل عن ٨٥% حبيبات SIC لها طبقة سيليكا رقيقة علمي أسطحها. يتم توفير الربط المناسب بتفاعل ماده الربط و الطبقة المسلحية حيث تتكون طــبقة تلامس سطحي ملتصق . طبقا لنوع مادة الربط في كاربيد السليكون الحراري فإنه بنقسم الى خمس مجموعات .

- الكربيد شبة السيليكون – الكربيد شبة السيليكون

(Oxide of clay Bonded) خاصيد الربط بالطفلة

(Nitride Bonded) – الربط بالنيتريد

(Oxy Nitride Bonded) – الربط بالأوكسي ناير تريد

(Recrystallised) عادة التبار

حراريات الكربيدشبه السيليكون هي أساسا حراريات الطفلة الحرارية المضاف إليها كمــية من حبيبات كربيد السليكون (SIC). أكاسيد الربط بالطفلة هي أكثر حراريات الكـربيد المستخدمة حاليا حيث يكون فيها (SIC) بنمىية أكبر من 0 % (عدا في حالة الإسافة الألومنيا أو الذركونيا). تتم عملية الرباط بسبب نكون السليكون و السليكات بإضــافة الطفلــة و الأكاسيد (مثال تلك الكالسيلوم ، الحديد ، الباريوم) . حراريات كـربيد الـسليكون المـربيطة بواسطة نتريد السيليكون $(_{Si}N_{4})$ هي أكبر مقاومة للأكـسدة ولكـنها أكثــر تعــرض للتلف أثناء الدورات الحرارية . حراريت الربط

بالأوكــمسي نايتــريد (و التي لها رياط بالسيليكون أوكمسي نايتريد) لها خواص أكثر تطــورا مقارنة بتلك ذلت المكونات من رياط الأكميد وهي كذلك عالية المقاومة لنمو الأكــمدة، وهــي قــوية عالية المقاومة للأكمدة، ولها ثبات في كثير من المجالات الكيماوية وترتبط بقوة مع حبيبات (Sic) ، وهي توفر درجة أعلا من الحماية لحبيبات (Sic) أكثر من تلك الذاتجة عن أي رياط آخر .

الخواص:

الإستفادة مسن حراريات الكاريوندم نقع على صلابتها (Hardness) ، إخفاض معامل النمدد ، القوة العالمية والمئانة ، عموما هذه تستخدم لعمل الصقار (Saggar) (الصقار هو غلاف صندوقي من صلصال الحراريات تتضد فيه الخزفيات الشي)، وللأفران حيث لا تتعرض بتأثير عوامل الإخترال .

تستخدم كربيدات السيليكون الأفران صبهر المعادن مثل فرن الدست (Cupola)

، أفران إعادة صبهر الألومنيوم ، بتبطين فرن البوتقة ، بونقات إعادة صبهر المعادن
الغير حديدية وأفران التتقية بما فيه إخترال الألومنيوم ، وصبهر الزنك وكذلك للأفران
الملاقحة (Muffles) ، غرف الحرق ، ومسترجع غازات حرق الفرن للخزفيات
المحددة في أفران اعادة التسخين تصنع فيها . وهذه تستخدم كذلك في صناعة
المحسنخدمة في أفران اعادة التسخين تصنع فيها . وهذه تستخدم كذلك في صناعة
المربوز (Nozzles) المحدركات الصماروخية ، القطع الأمامية للصواريخ ، قضبان

بزبوز (Nozzles) المحركات الصماروخية ، القطع الأمامية للصواريخ ، قضبان الطلوق المقاوم للكهرباء ، المستخدم في إنشاء الأفران ذات درجات الحرارة العالية ... إلسخ ، الأفسران الدوارة المنتجة لما هو واقع وارء البحر (Ultramarine) تستخدم حراريات كربيد الميليكون . استخدام Sc في وجود الأكسجين أو أكسيد الحديد وخاصة عند درجات الحرارة العالية بجب تجنيه نظر الأن تلك عده اندة بالنسبة له .

السيليمانيت والمواد المرتبطة به : (Sillimanite , Allied Materials) الأتى هى المواد الطبيعية التى تستخدم كحراريات : $\left(Al_2O_3.SiO_2\right)$ Sillimanite ميليمانيت $\left(3Al_2O_3.2SiO_2\right)$ Mullite مرليت $\left(Al_2O_3.SiO_2\right)$ Kyanite كنانيت

السيليمانيت :

يوجد السيليمانيت كابر طويلة بللورية . البللورات هي بنظام المعين المستقيم (Orthorhomdic)

صناعة المواد الحرارية من السيليمانيت الموجود في الطبيعة :

يوجد السيليمانيت في شكل كنل وكمرات . وهذه يتم تقطيعها البي كنل صغيرة ، ثم يتم الطحن والخلط مع الطفل الحراري ثم التشكيل في الشكل الحراري .

الخواص:

- لــه درجــة ليونة عالية أعلا من 1800م وهو ثابت جدا حتى درجة حرارة الليونة .
 - ثابت في المجال المؤكسد والمختزل.
- معامسل الستمدد منخفض حتى ٥٤٠. × ١٠٠ وهذا يمكنه من تحمل النغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.
 - لايحدث له أي تغير حجمي مع التسخين .
 - له تفاعل متعادل جید .
 - مقاوم جيدا لعدو انية التآكل لأي خبث ومقاوم للإحتكاك .
 - له قوة عالية حتى درجة حرارة الليونة .
 - له قدرة توصيل حراري عالية وهي (10 Btu/ hr/ sqft/of/inch)
 - · وزنه النوعي ٣،٢٣ .

السيايمانيت النقى لا لون له ولكن عموما يكون لونه بني بسبب وجود الحديد .

الإستخدامات:

يـــمىتخدم فــــي عمـــل الطـــوب ، الكتل ، البوتقات ، المزلجات ، ووصلات الحراريات للملم الكهربائية وأنابيب أفران الحريق .

الكيانيت : Kyanite

الكيانيت له كل صفات ومميزات السيليمانيت ولكنه أقل ليونه من السيليمانيت وصلابته في ٥ إلى ٧ بينما السيليمانيت له صلابه من ٦ إلى ٧ موهز (Mohs)

درجة حرارة النطل للكيانيت هي ١٣٥٠ - ١٣٨٠ م

العيب الآخر في الكيانيت هو أن له نسبة تمدد حجمي أكبر من السيليمانيت . التغير في الحجم للكيانيت هو ١٦% وللسيليمانيت هو ٦% .

المونيت : (Mullite)

المولمسيت نسادر الوجود في الطبيعة (عal₂O₃.2SiO₂) وهو يتكون عند تسخين الكيانيت أو السيليمانيت . وهو يتكون كذلك في الطفل المحروق .

الموليت شديد الصلابه ، وزنه النوعي ٣٠١٦ . درجة حرارة تحلله هي ١٨١٠ م وهو شديد المقاومة للقلوبات ولكن الزجاج المنصهر بحدث به تآكل وتلف .

لــذلك فــان كل هذه الصفات تجعله من الحراريات الجيدة جدا . عند الرغبة في عصل حراريات جيدة من الطفل الحراري ، فإن مكوناته يجب أن يتم إنزانها بإضافة قلــيل مــن البوكــميت (Al_2O_3) . ويعض المعجلات (Accelerators) مثل القلوي ، قلــيل مــن المجنيزيا . . إلخ ، ذلك لتأكيد التركيب الكيماوي للموليت . ثم الحرق عند $(3Al_2O_3.2SiO_3)$.

تلف الحراريات : (Failure Of Refractories

أكبر اسباب تلف الحراريات هو التفاعل الكيماوي في المجال الذي تعمل فيه.

0

حيث يكون بالتأكيد مجال غير مماثل فعثلا ، الحراريات الحامضة لا يتم استخدامها في أون مستخدمة المواد خفض الصبهر (Floxes) القلوية أو الخبث والعكس صحيح . رغم المستخدام مواد خفض درجة حرارة الصبهر المناسبة فإنه قد توجد ملوثات التي تتفاعل مع طبقة البطانة . في التفاعل الكيماوي تلعب مسامية المادة الحرارية دور هام . كلما زادت العملية كلما زاد العمق الذي يتسرب البه الخبث ويتلف الحراريات . المسامية توثر كذلك على التفاعلات مع الغازات . ترميب الكربون من أول أكسيد الكربون في حراريات الطفلسة الحسرارية في الفرريات الطفلسة الحسرارية في الفرريات داخلية عالية بما ينتج عنه تفقيت الحراريات. ترسيب الكربون بسبب حدوث إجهادات داخلية عالية بما ينتج عنه تفقيت للطوب . كلما زادت درجة الحرارة حيث زاد حدوث التفاعل الكيماوي . أحيانا ارتفاع درجة المرارة بعد الحد الأمن يحدث تلف سريع في الحراريات . أخيرا فإن تقليب أو حدركة المساحة فإن المسطح الجديد حدركة المساحة فإن المسطح الجديد بترض بسرعة للتفاعل الكيماوي ويحدث به التلف .

عدوانسية الخبث أو المعدن علي الحراريات لا يمكن تجنبه . يمكن خفضه بإزالة الأكمدة (De.Oxidation) بمعدن الألومنيوم . كمية وأساسا سيولة الخبث هي العوامل ذات التأثير علمي التفاعل مع الحراريات . نواتج النفاعل هي كالسيوم – ألومنيو – سيليكات ذو درجة الإنصمار المنخفضة وكذلك الفيريت (Ferrites)

الموليت (Mullite) النقي له مقاومة مرتفعة بالنسبة للخبث ، المنجنيز في الصلب المرن هو أكثر المكونات نشاط في المعنن ، فهو يختزل SiO_2 في الحر أريات SiO_3 في بناء الموليت أو في شكل كريمنتدباليت (Cristobalite) أقل نشاطا عن وجودة في شكل آخر ، المها السيليكون في الصلب يعيق العدوانية على الحر اريات ، فإنه نفسه يمكن أن يدخل السيليكا الزجاجية في مسبوكات الصلب وذلك في حالة وجوده بكمية كبيرة ، لذلك فإن نسسة Max = 1 المداريات ، تأكل الحر اريات ، تأكل الحر اريات ، الكال بالنمنج أكثر من التأكل بالتفاعل المنتج

لمدواد زجاجية تستغلفل في الصلب . الصلب ذو الكربون المنخفض بنتج جسيمات حسرارية مستغلفلة ، وبذا يعمل علي خفض عمر الخدمة لبطانة المغرفة الحاملة للمصهور ، بينما يكون العمر مرتفع نمبيا مع الصلب حيث الكربون متوسط .

السصلب يحقوي ١ % كربون ، ٣٠. ه منجنيز ، ٣٠. ه سيليكون ١ % كروم الإحدث نحت (Erode) لسبطانة الحراريات ولكن يعطي سطح زجاجي ناعم . عمر الخدمة للحراريات يتوقف كذلك علي فترات التوقف (Dwelling) ودرجة حرارة التشغيل . تفاعلات اضافية للحراريات من الناحية العملية كالآتي:

- والعفارة (Dusting) والعفارة (Dusting) العفارة (Dusting) العفارة والعفارة العفارة الع
 - أكسيد الحديد يجب أن يكون منخفض .

Cr,O,

- تآكل الحراريات بالزجاج برجع إلى تسرب أبونات القاوي إلى المجال الصلب
- إرتفاع ٥٠ م في درحة حرارة التشغيل لصهر الزجاج ، سوف تقلل من عمر المحراريات بنسمبة ٥٠ % . درجــة الحرارة الأعلا أسامية لسرعة العمل وتحمين نوعية الزجاج .
 - يازم تجنب السيابكا الدقيقة والحديد الحر في الجو المختزل.
- وجود V_2O_5 في وجود V_2O_5 في المن القدرة الحر اربة لكل من طوب السيلكا والطوب الحسر الري بمقدار V_2O_5 ولكسن فسي وجسود V_2O_5 مسن V_2O_5 مسن V_2O_5 من على الموالى . V_2O_5 من على الموالى .
- $^{2}-0\%$ من $^{6}e_{2}O_{3}$ تقلل من قدرة المقاومة الحرارية لطوب السيلكا بحوالي 7 م ولكت 7 م ولكت 7 لغ تؤثر على الطوب الحراري ، ولكن 6 له تأثير خطير علي الطوب الحراري .

المسبب الآخر الهام هو التقطي أو التقشف (spalling)، ومبيه قد يكون حراري أو ميكانيكي أو خاص ببناء الحراريات نفسها ومكوناتها .التشظى أو التقشف الحراري قد يكون بعدم تماوي التمدد أو الإنكماش عند الأجزاء المختلفة بعبب التغير السريع في درجـة الحـرارة ، التشظي الميكانيكي يكون غالبا بسبب الإهمال في تحميل الفرن أو بمبب إزالة المواد منه والذي بسبب إتلاف للحراريات ، يحدث التلف بسبب التغير في مكـونات الحـراري الذاتج عن التفاعلات مع الخيث ، الخ ، وتكون النتيجة هو تغير معامـل تمـدده ، لـذلك فإن أجزاء مختلفة تتمدد وتتكمش بدرجات مختلفة. التشظي للحراريات يمكن خفضه بالتصميم الجيد ، وبناء وتشفيل الفرن بطريقة جيدة .

يمكن إضافة الإحتكاك والبري (Albrasion) كسبب آخر هو يعني الإحتكاك الممسبب لإزالة المادة . في الغرن ، توجد حركة المواد وعادة تنزلق علي طول الحراري مواد صلة وقدوية ، توجد مواد منصهرة من الخبث والمعادن المنتفقة . الغازات الحالمة للأتسربة عادة تتحرك بسرعات عالية . كل هذا الإحتكاك للحراريات بسبب إتلافه .

إختيار المراريات

لختيار الحراري المناسب يتوقف على عوامل كثيرة التي يمكن تصنيفها طبقا للمجموعات التالية:

- عوامل متعلقة بالمواد الحرارية: حيث بازم دراسة الحراريات المتاحة.
- عوامل متعلقة بتصميم الفون: وهو ما نوع الحراري الذي يلزم استخدامه في فرن معين. يتوقف إختيار الحراري علي نوع الفرن ، ظروف التسخين (مصثال فرن الكوك يظل باستمرار عند درجة حرارة عالية لمنوات ولكن المغرفة يوميا يحدث لها تبريد) ، التحميل ، درجة العزل ، التجاوز لمعامل التمدد في الفرن ، إذا ما كانت هناك أجزاء متحركة من عدمه (كما هو الحال في الفرن الدوار والفرن الذفقي) إلخ.
- عــوامل متعلقة بالتشغيل: العامل الهام هذا هو الطبيعة الكيماوية المواد (مثل الخامــات ، مواد خفض درجة حرارة الإتصمهار ، الوقود ... إلخ) الملتصعة

بالحسراريات ، درجة الحرارة في الأجزاء المختلفة من الفون ، التغيرات في درجة الحرارة ، سيولة العادن المنصهرة ، الخبث ، سرعة الغازات الملتصفة بطـبقة الـبطانة للفرن والبري الذاتج عن حركة الشحتة ، الغازات ، المعدن المنصهر .

عوامل إقتصادية : مع تقدير التكاليف الأولية لمختلف الحراريات إلا أن عمر الخدمة أثناء الإستخدام يجب أن يؤخذ في الإعتبارتكاليف تداول الحراريات ، الخدمة أثناء الإستخدام يجب أن يؤخذ في الإعتبارتكاليف تداول الحراريات ، مندنية من الطوب الحراري ، وفي حالة استخدام أنواع متدنية وعمر خدمته قصير ، فإنه يلزن علية تكاليف تداول إضافية ، بالإضافة إلى الفقد في الإنتاج الناتج عن التوقف . لذلك فإن التكلفة الحراريات يجب إعتبارها على أساس تأثيره على التكاليف الكلية الخياج .

موجز الصفات وخواص الطوب الحراري

922 +2 02-2	3.3
الخواص	نوع الطوب
مقاومة حرارية عالية ، والتي تزداد مع زيادة المحتوي	عالي الألومنيا
من الألومنيا . قوة ميكانيكية عالية عند درجات	High - Alumina
الحرارة العالية . مقاومة مابين الممتازة والمعتدلة	
المتشطي. مقاومة أعلا (عن طوب الطفل الحراري)	
المنتكل بمعظم الخبث القلوي ومواد خفض درجة حرارة	
الإنصبهار القلوي.	
تختلف الخواص الطبيعية والكيماوية للطفل الحراري	الطفل الحراري
كثيرا ، لذلك فإن طوب الطفل الحراري ذو الخواص	Fire - Clay
المختلفة كثيرا يكون متاحا . لهذا السبب كان استخدامه	

الخواص	نوع الطوب
مناسب في ظروف تشغيل مختلفة كثيرًا . معظم طوب	
الطفل الحراري له مقاومة جيدة نسبيا بالنسبة للتشظي	
وكذلك قيمة جيدة للعزل الحراري . وله مقاومة مقبولة	
للخبث الحامضي ومواد خفض درجة حرارة الإنصهار	
، ولكن المقاومة لهذه المواد القلوية (الخبث ومواد	
خفض الحرارة) تكون منخفضة .	
قـــوة مقاومـــة حـــرارية عالية، ومقاومة للبري . قوة	السيليكا
ميكانيكية عالية عند درجات الحرارة المرتفعة .	Silica
التوصيل الحراري عند درجات الحرارة العالية هو	
حوالسي ٢٥% أعلا من ذلك الطوب الطفل الحراري .	
مقاومـــة عالــية ضد تآكل الخبث الحامضي . مقاومة	
مقبولة لعدوانسية أكسيد الكالسيوم (Lime)، أكسيد	
المغنسميوم وأكسميد الحديد . الخبيث القلوي شديد	
العدوانية علي السيليكا وكذلك الفلورين شديد العدوانية.	
غير معرض للتشظي الحراري عند درجة حرارة أعلا	
مــن °650م ، مقاومـــة ضعيفة للتشظي عند درجات	
الحرارة المنخفضة .	
الـــه قوة مقاومة حرارية عالية وقدرة توصيل حراري	الماجنزيت
عالي ، مقاومة عالية ضد التآكل بالخبث القلوي ،	Magnesite
ضحف المقاومة للخبث المحتوي علي نصبة عالية من	
السيليكا. الطوب بالرباط الكيماوي أو بالغلاف المعدني	
له مقاومة جيدة ضد التشظي .	

الخواص	نوع الطوب
مقاومـــة عالـــية للــــتآكل بفعل الخبث القاوي ومقاومة	الكروم
مقعولة للخبث للحامضي ومواد خفض درجة حرارة	Chrome
الإتصهار (Fluxes). عموما الخبث القاعدي لا يلتصق	
بطوب الكروم . في ظروف معينة غير عادية يمتص	
أكسيد الحديد ويسمبب إنفجار خطير . التوصيل	
المصراري مسنخفض مقارنة بذلك الطوب الماجنيزيت	
ولكنه أعلا من ذلك الطوب الطفل الحراري .	
قــوة ميكانيكــية وشــبات للحجم عند درجات الحرارة	الماجنزيت كروم
العالمية . مقاومة ممتازة ضد التشظي . مقاومة عالية	Magnesite- Chrome
ضد التآكل بفعل الخبث القلوي .	
قوة ميكانيكية عالية وثبات للحجم عند درجات الحرارة	الكروم الماجنزيت
العالمية مقاومة مابين الممتازة والجيدة للتشظي .	Chrome – Magnesite
مقاومة عالمية للتآكل بفعل الخبث القلوي.	
مقاومــة حــرارية عالــية . قوة ممتازة عد درجات	Forsterite 2MgO.SiO ₂
الحرارة العالية . مقاومة التآكل للمواد القاوية . مقاومة	ZingO.StO ₂
المعظم الخبيث القاسوي . الخبث الحامضي عدواني	
ويسبب التآكل .	

عموما الحرايات القلوية أقل مقاومة للصدمة الحرارية مقارنة بحراريات الألومنيا العالية . ولكن مقاومة التشغلي أبعض الطوب القلوي ذات المكونات الخاصة تساوي ذلكاطوب الطفل الحراري ذو الإستخدام الخاص (Superduty Fireday Bricks).

الطوب القاري من أي نوع يمكن تغليفه بمعنن . هذا النوع من الطوب له مقاومة جيدة ضد التشطي -- معظم الطوب بالغلاف المعنني هو من نوع المكونات من الماجنيزيت - كروم .

الفعل الثانى

2

اختبارات الحراريات

Testing of Refractories

الاخت بار السصحيح للمسواد الحرارية يمكن عمله على أساس المعلومات الكاملة عن ظروف الخدمة وخواص الحراريات. يتم نقييم الحراريات وذلك بالاختبارات المعملية. الخواص الآكية للحراريات تجرى لتقييم مناسبتها:

- نقطة الاتصهار والتي تسمى كذلك نقطة الليونة.
 - المقاومة الحرارية تحت التحميل.
 - النفاذية.
 - الكثافة الكلية.
 - النفائية.
 - الجهاد الكسر على البارد.
 - ه معامل التلف (modulus of rupture)
 - ه مقامل النقشر (spalling resistance)
- التوصيل الحراري والمقاومة/ التوصيل الكهربي.
 - مقاومة الاحتكاك، الخبث والأبخرة الفازات.
 - سبتم وصف طرق الاختيار للخواص السابقة في الآتي:

١- المقاومة الحرارية أو نقطة الانصهار:

المواد الققية تتصيير بدقة عند درجة حرارة محددة. معظم المواد الحرارية تتكون من حبيبات ذات درجية حسرارة إذابة مرتفعة ملتصفة مع بعضها. عند درجة الحرارة العالمية، بنسصهر الزجاج ومع ارتفاع درجة الحرارة، فإن الخبث الناتج يزداد كميا بالإذابة الجزئية الحبيبات الحراية. درجة الحرارة التي بحدث عندها هذا العمل تسبب في في همل وزنه والذي يسمى نقطة الاتصهار الحراري. الجدول (الآتي) يوضح نقطة الاتصهار البعض المركبات النقية المستخدمة في الحراريات.

جدول يبين نقطة الانصهار للمركبات النقية:

نقطة الانصبهار °م	الرمز	المركب النقي
٧.0.	Al ₂ O ₃	الألومينا
704.	CaO	الجير الحي (lime)
714.	FeOCr ₂ O ₃	الكروميت
7770	Cr ₂ O ₃	أكسيد الكروم
44	MgO	المجنزيا
1710	SiO_2	السيليكا
1400	TiO_2	تيتانيا
141.	$3AL_2O_3.2SiO_2$	mullite المولايث
1417	$Al_2O_3.SiO_2$	مىيلىمانىت Sillimanite
717.	$Mgo.Al_2O_3$	Spinel
صلب عند ۲۲۴۰	SiC	کاربوندم Carborundum
7777	ZrO_2	زرکونیا Sirconia

نقطة الانصبهار أم	الرمز	المركب النقي
707.	BeO	berylia بيريليا
صلب عند ۳۰۰۰	ThO_2	ثوريا
صلب عند ۳٦٠٠	С	الكربون

قمع المكافئ الحراري Pyrometric Cone Equivalent)

درجة الحرارة التي عندها يفقد المقاوم الحراري شكله تحت وزنه يعرف بنقطة اليونته، والسذي يعسين بواسطة قمع المكافئ الحراري (PCE). الحراريات، بسبب تعقيداتها الكيماوية، فإنها تتصمير على التوالي خلال مجال من درجة الحرارة. القمع القياسي المكافئ الحراري ينما المكافئ الحراري المكافئ الحراري فقط درجة حرارة الليونة ولكن في حالة الحرايات في المكافئ الحراري عند في الخدمة فإنها تكون معرضة للأحمال والتي تعمل على تغيير الشكل الحراري عند درجة حرارة أقسل عن تلك المبينة بواسطة قمع المكافئ الحراري. مع التغير في الظروف البيئية مثل حالة الاختزال، فإن قيمة قمع المكافئ الحراري تتغير كثيرا.

عند بعض من درجة الحرارة ما بين تلك التي بيداً عندها نكون السائل وتلك التي تكون عـندها كـل الطـوبة في حالة سائله، يكون جزء السائل يصبح في حالة حيث نكون الطوبة غير قادرة على تحمل وزنها ويتغير شكلها ببطء. فإذا كانت عينة الاختبار في شـكل هرم، ارتفاع ٥,١ بوصة على قاعدة مثلثة حيث كل جانب ٢/١ بوصة (طرف واحد من الهرم يكون عموديا على القاعدة)، مع تسخين المعينة هذه بمعدل ٥٠ °م كل خمـمه دقائـق، فـإن درجة الحرارة التي عندها إنحت المينة بحيث تصبح القمة في ممستوى القاعـدة حـيث تـمهمى درجـة الحرارة هذه بدرجة المقاومة الحرارية (refractoriness) . درجة الحرارة التي يحدث عندها هذا تزداد مع زيادة المحتوى من المسيليمانيت أو الطوب عالي الألومينا المحتوي على أكثر من ۷۲٪ Al₂O₃ لا يكون سائل عدد ١٥٤٥ °م (مع التجاوز عن وجود مولد خفض درجة حرارة الانصهار (fluxes محدول إلى درجة حرارة ١٨١٠ °م. عند درجة الحرارة هذه فإن أي مدولايت موجدود فإنه يتحلل إلى سائل و كورندم (corundum هو أكسيد الألومينيوم الطبيعسي). المقاومة الحرارية العالية لطوب السيليمانيت يمكن توضيحه بذلك. معظم الحدراريات الأخدري لها نقطة انصبهار (فيمة المقاومة الحرارية) أعلى من تلك التي عندما تعمل الأوران العادية.

الأقداع القياسية تسمى لقماع سيجر (Segar cones) وأقماع (Orto cones) وهي نرقم طبقا لمقاء متها الحرار بـ1/ أو نقطة انصمهار ها.

متوسط درجة المقاومة الحرارية لبعض أنواع الطوب موضع في الجدول (٤)) الجدول لسان متوسط قسم القاومة الجرارية:

درجة المقاومة الحرارية م	رقم قمع سيجر	الطوب
÷ ۱۷۰ - ۱۷۱ -	72 - 77	silica انسرلیکا
÷179 - 1780	77 - YA	siliceous السيليكي
٠١٢١ – ١٦١٠ ج	TTY	الطوب الحراري (۲۳ - ۳۰% Al ₂ O ₃)
÷179 - 1780	41-44	طوب حراري (۳۰ - ۳۰% Al ₂ O ₃)
- 177 170.	7"7"-7 9	طوب حراري (۳۵ – ۶۰% Al ₂ O ₃)
: ١٧٧٠ – ١٧١٠	40-41	طوب حراري الومنيومي
۱۷۷۰ م	40	مىلىمانىت Sillimanite
١٨٥٠ م	47	ماحنیزیت magensite
1,400	77	bauxite بوسكايت
÷140.	474	كروم
٠٥٨٥٠	77.4	کربید السیلیکون X

ĺ	K	P

1	الطوب	رقم قمع سيجر	درجة المقاومة الحرارية م
1	ريون* دريون*	۲۸	٠١٨٥ -
١	رکونیا Zirconea	4.4	۵۱۸۰۰

[×] مصمم للتحلل عند درجة حرارة منخفضة.

أرقام الأقماع الهرمية القياسية ودرجة حرارة انصهارها موضح في الجدول الآتي:

جدول المكافئ القياسي للقمع الحراري:

	قيمة قمع أورتون "م (مواصفات إنجليزية)	
ألمانية)		
1740	1777	11
1790	1729	18
181.	1844	١٤
166.	1880	10
184.	1841	17
189.	1017	۱۷
107.	1044	1.4
۱۵۳۰	1081	19
101.	1078	٧.
107.	۹۳۰۵	44
1040	1771	77
17.0	178.	YY
1770	١٦٤٦	44
1700	1709	44
17.4.	١٦٦٥	٠ ٣٠
1740	1745	1"1


[&]quot;بتحلل عدا في حالة المجال شديد الاخترال.

		0
قسيمة قمسع سيجر °م (مواصفات	قيمة قمع أورتون أم (مواصفات إنجليزية)	
المانية)		
_	1799	71,0
171+	1717	٣٢
~	1771	44,0
144.	1754	4.1.
1400	1777	₹" £
144+	1440	70
14.0	14.8	77
۱۸۳۰	144.	٣٧
1400	140.	۳۸
1440	1.66	44
19	197.	£.
198.	197.	£ 1
1986	Y	۲3

معدة اختبار القمع الهرمي لتعيين المقاومة الحرارية/ نقطة الليونة سيتم توضيحها في الآدر:

اختيار مكافئ القمع الحراري Pyrometric Cone Equivalent)

الغرن الذي يتوفر فيه جو متعادل أو مؤكسد باستمرار يفضل لهذا الاختبار. يتم طحن المادة الحرارية بعد أخذ العينة المناسبة وتقسم إلى أربع لتمر خلال المنخل رقم IS No (20 لتجـنب الخفض الكبير في القطر. كمية معينة من المادة المحدد حجمها يتم أخذها وبمساعدة مع كمية من المادة الرابطة (مثل الغراء أو الدكسترين) وبضافة الماء يتم إعـداد مكافـئ القمع الحراري، المينة التي تم إعدادها تكون بمقياس ٨ مليمتر على أجـناب القاعـدة وارتفاع ٢٥ مليمتر. عند الجفاف الأقماع الاختبار والأقماع القياسية الصهار الأتماع. أقماع الاختبار التي تم إعدادها يتم وضعها في الفرن وتسخين الفرن كم يربيا. يتم تجنب حالات الاختبار التي تم إعدادها يتم وضعها في الفرن وتسخين الفرن اللهب مباشرة نحو الأقماع أو اللوح الحامل لها. يتم اختبار الفرن على مراحل بالنسبة لتجانس توزيع الحرارة. اليونة القمع سنظهر بانحناء القمة نحو طرف سطح اللوح. يتم تعبيل نقطة الليونة بالنسبة للقمع القياسي الحراري والذي يقابل في نفس الوقت الليونة سقمع مع قمع الاختبار. فرن نقطة الاتصمهار (بالوقود الغازي) موضح في الشكل (٢/٩).



شكل (٩) فرن نقطة الأنصهار يعمل بحرق الغاز

المقاومة الحرارية تحت الأحمال،

هـذا الاختـبار يعـين درجة حرارة الليونة للحرايات تحت الأحمال المبين إما بالإنسلاخ والهبوط إلى أسفل أو الكسر لعينة الاختبار. يتكون فرن الاختبار (بالتسخين الكهربـي) من أنبوية تسخين بقطر داخلي ١٠٠ – ١٢٠ مليمتر وطول حوالي ٥٠٠ مليمتــر ومـــمك للجدار ١٥ – ٢٠ مليمتر. تمنخدم مواسير التسخين من الكورندم أو الماجنــزيت....الخ. منطقة أقصىي تجانس في درجة الحرارة يكون أدنى طول لها هو ١٢٠ مليمتر.

تنظيم استخدام التحميل يكون بحيث استخدام حمل ٢ كجرام/ سم بوضع عمود على عينة الاختبار. يتم الإعداد لتسجيل التغيرات في ارتفاع عينة الاختبار وكذلك لانتضاطها بمنا لا يقل عن ٢٠ مليمتر. عينة الاختيار من الطوب الجاري اختياره تكون في شكل اسطوانة بقطر ٥٠ مليمتر وارتفاع ٥٠ مليمتر مأخوذة بعد عمل ثقب في الجزء المركزي من الطوية. يستخدم العمل بواسطة قضبان من الكربون أو من المدولايت. أعمدة الكربون ذات قطر من ٥٥ - ٢٠ مليمتر يتم فرضها بين عينتين اختبار. ترفع درجة الحرارة بمعدل حوالي ١٥ ° م في الدقيقة حتى ١٠٠٠ °م وأعلى من ١٠٠٠ م بمعدل ثابت ٨ م في الدقيقة. درجة الحرارة في اللوح الأفقى قد تتغير كثيرا، أقصى اختلاف المسموح به في المنطقة الساخنة هو ٢٠ - ٣٠ °م. يتم توقيع التغير في الطول مقابل الوقت في إحداثيات مستطيلة. مع ارتفاع درجة الحرارة بمعدل تُابِتُ تَقريبًا وتوقيع التغير في الارتفاع بالنسبة للوقت، هذا المخطط يوفر منحني تغير المشكل طبعا للتغير في درجة الحرارة (temperature deformation curve) . يتم قياس درجة الحارة بواسطة الحراري البصري (optical pyrometer) يرى ويضبط فوق قاع الأنبوب الحرارى المقفلة عند القاع ومعلقة في الفرن عند بداية الاختبار عند المنتصف تقريبا أحيمنة الاختبار، عندنذ يازم توفير جهاز حساس لقياس التغير في الشكل كل دقيقة، تعطيى النتائج الآتية بالإضافة إلى المنحنيات التي تم توقيعها. درجة الحرارة (Ta) التي تبين النقطة التي عندها يهبط المنحنى ٣ مليمتر أسفل أعلى نقطة ، (Te) هي درجمة الحرارة التي عندها نقص ارتفاع العينة بعدد ٢٠ مليمتر من ارتفاعها الأصلي نتسيجة الكمر (قبل الأوان) وعند عدم حدوث الليونة الحقيقية، استبدل درجة الحرارة. (Tb) تـشير إلى نقطة الاتكسار الرجة الحرارة (Te). تكون درجة الحرارة المسميحة لأقرب ١٠ م. المقاومة الحرارية للمنتج تكون أقل في الأهدية عن المقاومة تحت التحميل. في جمديع إنشاءات الأفران، تكون إنشاءات الطوب معرضة للإجهاد. هذا ناتج عن أتقال أحمدال الطوب الفوقية، بفعل القوة الدافعة للقوس، أو نتيجة الضغط الناتج عن فاصل المستمدد الغير مناسب. هذا الضغط يمكن أن بسبب تغير في شكل الطوبة عند درجة حرارة أقل كثير! عن نقطة انصبهار ها. هذا التأثير واضح خاصة في الطوب الحراري. تحدث الأحمال ٢ كجرام/ سم (القياس المستخدم لهبوط هذا النوع من الطوب) يحدث هبوط حوالي ٥٠٠ عند درجة حرارة ٢٠٠٠ ثم أقل من نقطة الاتصهار.

من الناحية العملية، يكون وجه واحد من الطوب عند أعلى درجة حرارة، بحيث أنه أحيانا يمكن للجزء البارد من الطوب أن يتحمل الحمل عندما تكون درجة حرارة وجه المتشغيل أو الطوبة من المعتوقع أن تنهار. الصفة المميزة للحراري تشمل المعرفة عن نظام حجم وطبيعة المسامية بالنسبة المادة الصلبة، وحجم وثقوب الكسر، ووجود أو عدم و جود عيوب في الصناعة. الصفة تتوقف على خواص المادة الحرارية، مقاومة التقد سر والاحتكاف والخبث والتوصيل الحراري. بالنسبة للمنتجات الحرارية يكون المحكم فعي الخواص طبقا لحجم الطفلة، طبيعة التدرج اللكسر (grog)، درجة حرارة الحرق و استمرارها.

نعومة الحبيبات تماعد على الترجيج (vitrification). الطوب بالشكل الرقيق يتوقع أن يلين تحت حمل عند درجة حرارة أقل قليلا عن المنتج الخشب بنفس المكونات. بعض قيم المقاومة الحرارية تحت الأحمال لبعض أنواع الطوب موضحة في الجدول الآتى:

حدول ثمتوسط قيم المقاومة الحرارية تحت الأحمال:

10 - 11 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 -				
الطوب الحراري	المقاومة الحرارية تحت الأحمال ٢			
	كجرام/سم = ٢٨ رطل/ البوصة			
	14	مربعة		
	رقم قمع سيجر	درجة الحرارة م		
السيليكا	77 - 79	171 170.		
siliceous السيليكي	XV - 1A	171 10		
الطوب الحراري (٢٥ - ٣٠% Al ₂ O ₃)	17 - 17	187 - 1781		
الطوب الحراري (٣٥ - ٣٨% Al ₂ O ₃)	11-14	107 157.		
الطــوب الحـــراري عالية الألومينا (٣٨ – ٤٥%	$\Gamma Y - P Y$	170 101.		
(Al ₂ O ₃				
siflimanite ميليمانايت	79 <	170. <		
الماجنيزيت	$\lambda I - \lambda Y$	177 10		
الكروم	71-71	187 180.		
Chrome magnesite	44 - 14	171 10		
Silicon carbide	۲۳٤ <	140. <		
الكربون	٧٤ <	170. <		
الزركونيا	Y 1 A	107 10		

التغير الخطى الثابت عند إعادة التسخين

Permanent Linear Change (PLC) on Reheating

شبات الحجم، المستمدد والانكماش عند درجات الحرارة المرتفعة: انكماش أو تمدد الحراريات يمكن أن يحدث أثناء الخدمة، مثل هذه التغيرات المستديمة في الأبعاد يمكن أن تكون بسبب الأتي:

التغيرات في الأشكال التأصاية (موجود بشكلين مختلفين أو أكثر allotropic
 والذي يمبب تغير في الجاذبية النوعية.

- التفاعل الكيماوي المنتج لمادة جديدة ذات جاذبية نوعية مختلفة.
 - تكوين المجال السائل.
 - تفاعلات التحميص (sintering).

يمكن أحيانا أن يحدث بسبب مادة خفض درجة الحرارة الاتصهار (fluxing) مع الخبث أو الأتسرية أويفعل القلويات أو حراريات الطوب الحراري، لتكوين سيليكات الألومينا القلسوية، مسببا التمدد والتمزق. هذا مثال الذي يلاحظ في الأقران العالية. بينما يكون المفسضل هسو تأشر كل هذه التغيرات أثناء التصنيع، إلا أن ذلك مستحيل لأسباب القسصادية. التغيسر الخطسي الثابت عند إعادة التسخين والتبريد للطوب ببين الثبات الحجمي للمنتج وكذلك الطريقة المناسبة لمعايير العمل أثناء التصنيع.هذا واضح خاصة عند قياس درجة التغير التي تتم في صناعة طوب السيليكا.

التمدد الحراري العكسي:

أي مادة عسند تسمخينها فإنها تتمدد وتتقلص بالبرودة. التمدد الحراري العكسي هو انعكساس على انتقالات المجال التي تحدث أثناء التسخين والتبريد. يتم مراعاة التغير الخطسي الثابت والتمدد العكسي الحراري في تصميم البطانة الحراية بالنسبة لوصلات التمدد.

كقاعدة عامة، تلك ذات معامل تمدد حراري منخفض أقل عرضة للتقشر الحراري. اختبار ثبات التغير الخطى عند إعادة التسخين:

النسبة المئوية لنبات التغير الخطى عند إعادة التسخين (الطول) =

= الزيادة/ النقص في الطول × ١٠٠

بالمــنل في حالة الطريقة الحجمية، الحجم قبل وبعد الحرق يتم قياسه وتسجيل النتهجة كالآتي:

النسبة المئوية لثبات التغير الحجمي عند إعادة التسخين (الحجم) -

= الزيادة/ النقص في الحجم × ١٠٠٠ الحجم الأصلي

تعيين التغير الخطى الثابت: Permanent Linear Change*

قطعة اختبار من الطوب الحراري (الأبعاد \times \times \times \times \times) بم قطعها بواسطة عجلة القطعة من شكل حراري معين وتوضع في فرن به مجال مؤكسد. في حالة الاشكال الأصغر للحراريات، فإن العينة ذات المجم الأكبر يتم قطعها بالطريقة التي تصافظ بها على أكبر عدد من الأوجه الأصلية لاختبار الحراري مع التأكيد على أن بناءها لم يحدث له تلف.

الوجه الاكبر لعينة الاختبار يوضع على حامل من الطوب الحراري ممسحوبا من نفس الحسر اريات تحست الاختبار أو نلك التي لها نفس المقاومة الحرارية. يجب التأكد من عسدم التصادم المباشر الهب على العينة من الموقد. يتم وضع الألومينا المنصهرة أو (kyanite) (للمسنخل القياسي ٥٠٠ ميكرون) ما بين الحراري الحامل وقطع الاختبار، عسد وضع أكثر من عينة اختبار في الفرن، فإنه يتم وضعهم بفواصل ٤ سم بين كل عمم أو بعيدا عن جدار القرن بنفس المعافة.

تسخين الفرن يمتم طبقا لجدول الوقت، درجة الحرارة حسب نوع الحراري تحت الاختسار، بعد استمرار عينة الاختبار عند أقصى درجة حرارة مطلوبة افترة زمنية معيسنة، يتم تبريدها لدرجة حرارة الغرفة لمدة ١٠ ساعات في الفرن المقفل نفسه. يتم قياس الزيادة في حجم عينة الاختبار ثانيا بعد أخذها من الفرن ولز الة القشور الصغيرة

من سطح العينة. يتم عندئذ حساب التغير الطولي على اساس التغير الحجمي بالعلاقات الآتية:

النسبة المئوية للتغير الحجمي % = الحجم النهائي - الحجم الأصلي × ١٠٠

أو النسبة المئوية للتغير الخطي (الطولي) "الطول النهائي-الطول الأصلي×١٠ م الطول الأصلي

الجدول الآتي يوضح الجدول الخاص بالوقت - درجة الحرارة لبعض أنواع الطوب الحرارى بجدول (٧).


				()		
حـــــر اريات	المــــراريات	حراريات	ســــــيٽيماتيت	الطفل الحراري	السوقت منذ	
العزل	القلوية للخدمة	السيليكا	الحراري		بدء السخين	
	العامة					
010-010	r A0Yo.	_	۰ ۱۰۰۰-۹۰۰	p* 1 You	١ ساعة	
٠١٣٠٠-٧٧٠ م	° 1770-1770	-	° 1770-1770	، ۱۳۲۵–۱۱۵۰	۲ ساعة	
, 140A0.	p 18.1-1840	-	°111770	۰ ۱٤۰۰-۱۲۰۰	٣ ساعة	
استمرار ۲۴ ساعة				استمرازه ساعات		
گصبی ۱۶۷۰ "م				حتى ۱٤٥٠ °م استورار لعدة ٢ ساعة	۳,۰ ساعة	
	۱٦٠٠ م استمرار	مد ۵۰۰۰	۱۵۰۰ ^م اسستثراز لمدة ٥ ساعة أخزى	إضافية ١٥٠٠ °م اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3 mlaš	
	لمدة ساعتين أخرى	r	-	لمدة ١ ساعة	ه ساعة	
				۱۵۵۰ م اسستمرار		
				لمدة ساعة أخرى		
٦ ساعة ١٤٥٠ مُ استمرار لمدات ٥ ساعات لغري						

في اختبار ثبات التغير الخطي (الطولي) فإن مجمرة الفرن يجب أن تكون ذات درجة حرارة متجانسة والتي تقاس بواسطة ثيرمو كامل (pt-pt/Rh) حتى ١٤٥٠ °م وبوساطة المقياس الحراري البصري (optical pyrometer). عند زيادة درجة الحرارة عن $^{\circ}$ 1 أقصى تغير في درجة الحرارة بجب أن يكون $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ 0 مطبقا ما إذا كانت درجة الحرارة المقاسة أقل أو أكبر من $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ 0, يتم تسجيل درجة حرارة الغرن كل $^{\circ}$ 1 مقبرة لاستمرار ثبات درجة الحرارة. درجة حرارة إعادة التسخين النهائية لقطع الاختـبار تـتوقف على نوع الحراري وبالتالي مقاومته الحرارية كما هو موضح في الجدول السابق.

اختبار الطريقة التمددية (لقياس نقط تحول السائل بمراقبة تمدده) لثبات التغير الطولى:

(Dilatometric Method of PLC Test

جهاز الاختبار بالطريقة التمددية المستخدم في قياس التغير الطولي في عينة الحراري مع درجة الحرارة موضح في الشكل (٣/١٠).



شكل (١٠) طريقة قياس التمدد الحراري

قطعة الاختبار الاسطوانية (بعد نظافة سطحها من الأثربة....الخ) من الحراري يتم وضعها ليكون ألحد نهايتيها على أنبوب حامل بحيث يكون الطرف الأخر حرا المتمدد هذا الطحرف الحصر للقطعة يتم توصيله بقلب (core)، بمحول الإزاحة الإليكتروني للطاقة. يتم تسخين العينة واي تغير في الطول يحرك الطرف الحر القضيب السيراميك الذي يدفع قلب المحول والذي ينتع عنه انحراف بتم تسجيله بالمليفولت والذي ينتاسب

مــع التغير في طول العينة. تتم المعابرة القياسية للمحول (transducer) باستخدام عينة قياسية ذات معامل تمدد معلوم حيث من تعيين معامل التصحيح للتمدد الذي يحدث في الأنبوب السيراميك و الحراري الحامل عن التسخين في نفس الوقت مع العينة.

تحليل التمدد الطولي يساعد كذلك في تعيين التغيرات البنائية ونسبة المجالات المختلفة المستكونة بسبب الانتقال بالتسخين والذي يشمل التغير في الحجم الكلي لعينة الحراري فمسئلا النسبة المئوية في طوب السيليكا عند التسخين إلى درجة الحرارة المطلوبة من المكونات (Quartz, Tridymite, Cristobalite).

تأثير إعادة الحرق على ثبات الحجم: Effect of Refiring on Volume Stability

أثناء حرق الحراري فإن الأداء والتغير الكيماوي والطبيعي يتوقف قبل أن يكتمل. أثناء حرق الطوب الحراري، مثلا، الأداء الذي يحدث ينتج عنه كمية معينة من الانكماش. إذا كان هذا الأداء غيسر كافي الاكتمال، فإن هذا الانكماش بمكن أن يستمر أثناء الاستخدام. إذا كان هذا الانمكاش فيما بعد كبيرا، فإن طوب الفرن سوف تحدث له إز لحة، تفتيح للوصلات، والتشققات وكذلك التفكك. بالنسبة لمنتجات الطفل الحراري، فإن الانكماش التالي بنسبة 1% بعد الحرق لمدة ساعتين وعند ١٤٠٠ م يعتبر عاليا. درجية الحسرارة الحيقيقة التي عندها يجب لختيار الطوب والانكماش التالي معالجة الفرن تودي إلى التمدد، ولكن التفاعلات عموما نتوقف قليلا قبل أن تكتمل. أثناء الاستخدام عند درجات الحرارة العالية، فإن الكوارنز المنبقي يمكن أن يتحول إلى الشكال ذات كافة أقال ما حدثال حدوث نمو. هذا النمو سوف يحدث حتى ضد قوى الضغط المالية لذلك فإن التمدد التالي اطوب السيليكا يجب أن يكون قليلا.

طوب الماجنيزيت ينكمش أثناء الحرق بسبب تبلور البيريكليز (periclase- MgO) مثل الماجنسيا الأصاية السلا بالسورية (amorphous). طوب الكروم وطوب الكروم المراجنية بين يمكن أن ينكمش أو أن يتمدد. جو الفرن بلعب دورا خطيرا مع الطوب

المحسقوي علمى خسام الكروم. الحرق المناسب دائما يكون ضروريا لإمكان حدوث التفاعلات قريبا من الاكتمال ما أمكن.


التمدد الحراري (Thermal Expansion)

الـــتمدد الحـــراري العادي أو العكسي لمواد الإنشاء له مغزى معين حيث يجب عمل بعض التجاوز الاحتوائه في تصميم الفرن. التمدد الحراري للحراريات يعتبر عامل هام في تعيين مقاومتها للصدمة الحرارية.

عموما، النمدد الحراري أعلى قليلا من ١٠٠٠ °م. عند درجات الحرارة العالية، معظم الحراريات يحدث لها كمية معينة من الإنهيار بسبب ليونة الرباط، وبعض النمدد يمكن عندنذ أن يجدث خلال الطوب نفسه.

الطوب الحدراري له تمدد حراري متجانس حتى ١٠٠٠ °م، وهذا عموما يكون في حدود ≤ ٠٠٠ % أو أقل. طوب السيليكا سلوكه يختلف إلى حد ما.


طوب السيليكا يبين كل من تلك عدم الاستمرارية في منحنى تمددها الحراري، كما هو موضح في الشكل (٣/١١).



شكل (١١) تمدد طوب السيليكا

منحنى اختبار التمدد الحراري لطوب السيليكا، أو المنحنى المرتبط بمعامل التمدد مع درجــة الحرارة، يعطي بيان جيد عن مكونات الطوب. التمدد الحراري الكلي لطوب السيليكا ما بين صغر "م و ١٠٠٠ "م عادة يكون من ١,٢ – ١,٢ %.

الــتمدد الحسراري لطوب الماجنيزيت، مرتفع بالمقارنة، من ١٠,٢ - ١,٤ %، وذلك لطبوب الكروم أو لطوب الكروم الماجنيزيا فإن الطوب يكون أقل كثيرا عدا في حالة الجو المختزل. السيليمانيت له تمدد حراري منخفض حوالي ٥،٠ عند حتى ١٠٠٠ م. طوب السيليكون كاربيد هو بنفس الدرجة ولكن المتمدد الحراري لطوب الكورندم أعلى (حوالي ١%). التغير في التمدد الحراري لبعض أنواع الطوب الحراري طبقا لدرجة الحرارة مبين في الشكل (١٠/١٢).



درجه المحراري م شكل (۱۲) التمدد الطولي العكسي للحراريات

سمك وصلات الطوب يتأثر طبقا لخواص كلا من الطوب ومونة الرباط، ونوع الرباط المستخدم، والتجاوز المستخدم للتمدد الحراري للطوب. أحيانا في استخدامات خاصة لا

تستخدم مونه رباط. ولكن مونة الرباط يجب أن تكون رقيقة ما أمكن ذلك. التمدد الحراري العادي والتجاوزات الطوب الحراري موضح في الجدول الآتي: حدول التمدد الحرارى والتحاوز للطوب الحرارى:

نوع الطوب	المتمدد الحراري	سماح التمدد
	العادي (مليمتر/	للمتر علد
	المتر) عند درجة	درجة حرارة
	حرارة النشغيل	التشغيل
الطوب الحراري	٧,٨١	۷٬۰ ملیمتر
عالمي الألومينا ٥٠-٨٠% ألومينا	٧,٨١	٧,٠ مليمتر
عالمي الألمومينا بأكثر من ٨٠% ألومينا	1 - , 2 Y	۱ ملیمتر
السيليكا	10,77-17,01	۱٫۳ مایمتر
طوب الماجنيزيت وطوب المجانيزيا-كروم (المحروق)	۲۰,۸۳	۱،۹ ملیمتر
طوب الكروم- المجانيزيا (الربط الكيميائي)	14,77	۱٫۷ ملیمتر

المواد المستخدمة لعلى وصلات التمدد هي إما أن تكون قابلة للاحتراق أو اللانصناط. التمدد الرأسي في الحواقط يسمح لها للارتفاع لأعلى بحرية، بينما التمدد الأفقى يراعى بتوفير وصلات التمدد الرأسي. المنشأ المعدني المتسخدم لاحتواء الفرن يحدث له تسخين ولكن بدرجة أقل كثيرا، بسبب درجة الحرارة المنخفضة نسبيا مقارنة بالطوب الحراري، وصلات التمدد المتوفرة في الحوائط الحرارية يتم ضبطها لاحتواء التمدد للإنشاء المعدني، التجاوز والاستعداد الممبق للتمدد الحراري للطوب الحراري يختلف طبقا لأبعاد الحائط، معامل التمدد الحراري للحراريات، ومعامل التمدد الحراري للما للمعدني، نوع العزل المستخدم، طبيعة مونة الرياط، وظروف التشغيل.

النفاذية (Porosity)

الـنفاذية الظاهـرية هـي قياس حجم المسام المفتوحة، التي يمكن أن ينخلل خلالها السائل، كنسبة من الحجم الكلي. وهذه خاصية هامة في حالة التصاق الحراري بالخبث المنصهر. النفاذية الظاهرية المنخفضة مطلوبة ذلك لأنها تمنع سهولة الاختراق لحجم المحسراري واستمرار المسام سيكون تأثير هام على سلوك الحراري. يفضل عدد كبير ما ما ما مسائل المسام الحيقية الذي ما المسام الصنفير. بعدد مكافئ المسام الكبيرة. ولكن، قياس المسامية الحقيقية الذي يأخذ في الاعتبار المسام المقالمة، يوفر فكرة مقبولة لشكل المادة، وكذلك خواص التحميص.

تعيين النفاذية:

في مادة الحراريات الخام الخضراء تكون كل المسام مفتوحة والسيول يمكن أن تمر خلالها. عند حرق هذه المواد يحدث تكون لبعض من السائل بسبب حدوث الإتصبهار ونتيجة لذلك فإن بعض المسام يتم قفلها. المسامية الظاهرية لذلك تأخذ المسام المفتوحة وليس المسام المقتوحة تعرف بالآتي:

المسامية الحقيقية = حجم المسام للمفتوحة + حجم المسام المقفلة × ١٠٠ الحجم الخارجي

المسامية الظاهرية = هجم المسام المفتوحة × ١٠٠ الحجم الخارجي

طريقة نقطة الغليان:

المسامية الظاهرية لعينة صغيرة نظيفة (مقاس ٦,٠ × ٦,٠ × ٤سم) يتم قياسها بعمل ثلاثة أوزان. الأول هو العينة الجافة، والثاني العينة المشبعة المغمورة في الماء والثالثة العينة المشبعة العالقة في الهواء. للتأكد من أن العينة مشبعة تماما فإنه يتم غليها في الماء لمدة ساعتين. النفاذية الظاهرية تحدد من هذه الأوزان بواسطة المعادلة:

$$1.. \times \frac{D-W}{A-W} = \%$$
 نسبة النفاذية الظاهرية

حيث:

وزن العينة المشبعة في الهواء.

D = وزن العينة الجافة في الهواء (مجففة عند ١١٠ م في فرن)

A = وزن العينة المشبعة المغمورة في الماء.

تعربين المسمامية الكلية (بما فيها المعمامية المقفلة) يتم بطحن العينة جيدا لتفتيح كل المسمام وقياس الكثافة الحقيقية (بطريقة – pyconometer). إجمالي المسام يتم حسابه بالآتي:

$$P = \frac{d_1 - d_2}{d_1} \times 100$$

حيث:

الكثافة الحقيقية.

d2 = الكثافة الكلية.

P - نسبة المسام الكلية بالنسبة للحجم الكلى × ١٠٠٠

تعيين السامية الظاهرية بالتفريغ أو بطريقة المجفف المفرغ:

عربنة اختسبار نظيفة من الحراري (بحجم $0.7 \times 0.7 \times 3$ سم بعجلة القطع من قلب السشكل الحراري لاختبارها) يتم تجيفها عند $0.1 \circ 0.5 \times 0.5$ الوزن الجاف ($0.5 \times 0.5 \times 0.5$ المحافظة على الدقة $0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5$ المحافظة على الدقة $0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5$ (empty dry desicator) والسذي يستم تغريفة إلى ضغط أقل من $0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5$ تغطية عينة الاختبار بو اسطة ماثل غمر (ماء أو جزء من سائل البرار افين المغلي عند درجة حرارة أعلى من $0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5$ من $0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5$ المحقف. عينة الاختبار المعلقة في $0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5$

6

حبل أو في شبكة حبال يتم وزنها (5) بينما نظل عالقة في سائل الغمر.

يتم عندنذ رفع عينة الاختبار ببطء من سائل الغمر بواسطة خيط التعليق. نقاط السائل على المسطح يتم إزالتها بواسطة الالتصاق الخفيف مع قطعة من الورق النشاف مع المتأكد من عدم التصافها مع سطح العينة نفسه. العينة المشبعة (soaked) يتم عندنذ حسابها وزنها (s) بينما تظلل عالقة في الهواء. النفاذية الظاهرية (p) يتم عندئذ حسابها بالمعادلة:

$$P = \frac{W - D}{W - S} \times 100$$

من الصعب الحصول على قيمة نمو نجبة النفاذية المختلف أنواع الطوب الحراري حيث يتوقف ذلك على معايير كثيرة. نفاذية الطوب الحراري قد تتراوح ما بين 17 - 27% أو أكثر، تلك لطوب السيليكا من 27 - 3%.

الكثافة الكلية/ الجاذبية النوعية

Bulk Density Specific Gravity

الصفة المفددة للحراريات هي الكثافة الكلية، والتي تعرف المادة الموجودة في حجم معين. زيادة الكثافة لحراري معين يزيد من ثباتها الحجمي وطاقتها الحرارية، وكذلك مقاءمة لختراق الخدث.

تعيين الكثافة الكلية:

كثافة أي حراري يتم قياسها بالمعادلة:

الكثافة = الوزن الكلي للحراري

الحجم الكلى

يتم قياس الكثافة باستخدام طريقة القياس المباشر أو طريقة القياس المباشر للحجم. طريقة القياس النباشر:

عينة الاختبار المستطيلة للحراري يتم وزنها بدقة (إلى أقرب ٥٠ جرام) وتسجيل

أبعادها باستفدام مسطرة قياس لحساب حجمها. يتم حساب الكثافة الكلية باستغدام المعادلة:

$$B = \frac{W}{V}$$

حيث:

۵ = الكثافة الكلية للطوب جرام/ سم "
 W = وزن عينة الاختبار بالجرامات.

٧ = حجم عينة الاختبار سراً.

طريقة القياس الماشر للحجم:

عيسنة الاختبار الحراري بمقاس ٠,٠ × ٠,٠ × ٤ سم يتم نظافتها من الأتربة المالقة.
يـتم تـسجيل وزنها الجاف (٥) (وذلك بعد تجفيفها عند ١١٠ °م في فرن تجفيف إلى
الوزن الجاف بدقة حتى ١,٠ جرام). يتم عندئذ وضع العينة الجافة في مجفف التغريغ
حسيث يتم التغريغ إلى ضغط ألقل من ٢٠ مليمتر زئبق. يتم عندئذ تغطية العينة بسائل
عصر (مساء أو البارافين المائل المغلى عند درجة حرارة أعلى من ٢٠٠ °م) ويظل
عمد المضغط المنخفض لمدة ٥ - ٦ ساعة حيث يلي ذلك دخول الهواء إلى المجفف.
الوزن العالق لعينة الاختبار (٤) يتم تعيينه بإممائكها في خيط أو شبكة من الخيط بينما
الخسط عالقة في سائل الغمر. يتم عندئذ رفع العينة ببطئ من سائل الغمر بواسطة
الخسيط. الوزن المشبع (١٧) لعينة الاختبار يتم تعيينه بوزن العينة المشبعة (بعد إزالة
نقاط السائل من سطح العينة بواسطة ورق نشاف) وهي عالقة في الهواء. يتم عندئذ
حساب الكثافة الكلية دالآخر:

$$B = \frac{D}{W - S}$$

طريقة القياس المباشر للحجم (عادة تستخدم للحراريات الغير منتظمة) لإعطاء نتائج أكثر دقة عن طريقة القياس المباشر (تستخدم للأشكال الغير منتظمة للحراري فقط). هذه واحدة من البيانات لتقييم الاعتبارات النوعية لطوب معين.

الجانبية النوعية الحقيقية لمادة مكون الطوب المميزة من الكثافة الكلية الطوب ككل (بما فيها ماسحات المسام) ذات أهمية خاصة لطوب السيليكا فقط وطوب الماجنيزيت. هذا يرجع إلى ثبات مكونات الأنواع الطوب الأخرى غالبا.

أنواع معينة من السيليكا لها جاذبية نوعية مختلفة، الكوارتز له جاذبية نوعية 7.70 الكربستوبالايت ٢,٣٣٠ ، التسراي ديمايست ٢.٢٨٠ . لذلك فإن الجاذبية النوعية الحوب السيليكا هي دليل جيد لدرجة التحول لذلك فإن طوب السيليكا فو جاذبية نوعية ٢,٤٥ من الواضح أنه جعدوي على كمية كبيرة من الكوارئز الذي لم يتم تحويله والذي يمكن أن يسببه النمو المستمر أثناء الاستخدام. الجاذبية النوعية لمعظم طوب السيليكا تقع ما يسبد ٢,٣٣٧ إلى ٢,٣٣ بما يبين تحول الكوارئز إلى الكريسونالايت، التراي ديمايت. لتقييم ملاءمة المجنيزيا (magnesia) تزداد مع المعالجة الحرارية، استخدمت كطريقة التقييم ملاءمة لهسب الفرن لطوب الماجنيزيا. طوب الماجنيزيا الذي فيه بللورات الماجنيزيا الذي فيه بللورات الماجنيزيا الذي المدين الكيماوي الطوب المرقم لطسوب الماجنيزيا من كميد الحديد ومن السيليكون يخفض القيمة الحقيقية. المجنيز، المحستوى المالي من أكميد الحديد ومن السيليكون يخفض القيمة الحقيقية.

تعيين الجاذبية النوعية الحقيقية:

واحد جرام من مسحوق مادة الحراري الجافة (رقم منخل أقل من ١٠٠) يتم وزنها في قنينة مقياس الثقل النوعي (pycnometer) الذي تم معايرتها ووزنها. يتم ملء نصف السوعاء بماء عند ٢٠٠ °م ثم تقليب السوعاء بمناء عند ٢٠٠ °م ثم تقليب المحسنوي لبال الحبيبات جيدا وإزالة الهواء المحتجز. القنينة يتم وضعها عندئذ في تفريغ مناسب لتأكيد هروب كل الهواء. يتم عندئذ مل، القنينة إلى العلامة بماء مقطر ووضعها في حمام درجة حرارة ثابتة لمدة ساعة. يتم تغطية القنينة، الأنبوب الشعري

وخسارج القنينة يتم مسحه لنظافته ثم يتم وزن الكل. الجاذبية النوعية يتم حسابها من المعادلة:

(الجاذبية النوعية) Sp.Gravity =
$$\frac{W-P}{(W_1-P)-(W_2-W)}$$

حيث:

وزن مقياس الثقل النوعي والسداده

W = وزن مقياس الثقل النوعي والمداده والعينة

W = وزن مقياس الثقل النوعي والمدادة مملوءة بالماء.

W2 = وزن مقياس الثقل النوعى والسدادة والعينة والماء.

يستفاد بمادة (tetrochlorocthane) بسبب لزوجتها المنخفضة وخاصبية البلل العالية لأنه سبتم استبعاد خطوات الغلى وازالة الهواء.

بعض البيانات عن الجانبية النوعية والكثافة الكلية للحراريات في الجدول الآتي:

جدول:

الكثافة الكلية جرام/ سم"	الجاذبية النوعية الحقيقية	نوع الطوب الحراري
1,9 - 1,7	Υ, ε — Υ, Y	السيايكا
P, I - I, Y	7,7 — Y,7	الطوب الحراري
۸,۱ – ۱,۲	٣,٤ - ٣,١	البوكسايت
7, 7, V	7,7 - 7,0	الماجنيزيت
7,0 - Y,A	£, Y - Y, Y	المكروم
3 - 7,3	٨,٤ – ٤,٨	الزركونيا
$r, r - \gamma$	7 ,1 - 7,7	الكريون
7,7 - 7,1	۳,۲ – ۳,۰	السيليمانايت
7,7	٣,١	السيليكون كاربيد

النفاذية Permeability

تنفق الغاز خلال حائط الحراري يعتبر هام في كثير من الأفران، خاصة في حالة وجود اختلاف كبير في الضغط، كما في حالة أنواع المتدوير. كذلك فإن النفاذية لبعض الأجازاء مثل انابيب المزدوجة الحرارية (thermocouple) ، والأفران الملاقحة (حيث الإحماء الخارجيي - muffles)، والمسترجعات التي تسمح باستغلال حرارة الفرن المنسوفة (repucerators).

تــستخدم النفاذية لمر اجعة التصنيع، حيث الفراغات، الرقارق والنقط اللينة تظهر في اختبار النفاذية. في حالة عاز لات الحرارة تفيد هذه الصفة في إظهار الثقوب المتصلة داخليا.

مسامية الطوب الحراري لها علاقة قليلة مع النفاذية والتي هي قياس لمعدل تسرب وانتشار السوائل والغازات خلال الحراري. النفاذية تحكم طبقا لحجم وعدد النقوب المسسسلة/ القسنوات المتصلة من جانب الحراري إلى الجانب الأخر. تزداد نفاذية السوائل تقل حيث الفلاوف عكس حالة الغازات التي تزداد لزوجتها عند درجات الحرارة العالية. نفاذية الحراريات هامة في بعض الاستخدامات مثل تبطين الفرن العالي حيث يمكن أن يحدث تحال الحراريات في يعض الاحتسراق بواسطة أول أكميد الكربون وما يلي ذلك من ترسيب ثاني أكميد الكربون وما يلي ذلك من ترسيب ثاني أكميد الكربون وما يلي ذلك من ترسيب ثاني أكميد الكربون.

قياس النفاذية:

الــنفاذية المطلقــة هي صفة الحراري، ولا تعتمد بأي طريقة على السائل. يعبر عنها بالآتى:


الـنفاذية المقاسـة "K" (عـادة تقـاس بالهواء عند درجة حرارة الغرفة) ويعبر عنها بالمعادلة الإتمة:

ويعبر عنها سم مراً مد. مم مراً الثانية × سم من الماء.

تعبين النفاذية:

السنفاذية هيي قسياس المعدل السذي يمسر به سائل خلال مادة مسامية ويرمز لها بالمجسم (سم) من الغاز أو الهواء الذي يمر خلال ١ سم ، مكعب الحراري عند فرق في السضغط (جسرام/ مسم) في الدقيقة. الحراريات المعرضة للالتصاق المباشر بالغازات/ السوائل بجب أن تكون مانعة للنفاذية لمنع حدوث تعرب للغازات واختراق السوائل خلال الحوائط الحرارية للفرن.

في جهاز تعيين النفاذية الموضح في الشكل (٣/١٣) يتم تمرير الهواء النقي خلال عينة مكمية للحراري ذات مساحة سطحية معلومة وسمك معلوم، ويتم تثبيتها في ماسك مع إحاطة بالزنبق (seal). حجم الهواء الماء في وحدة الزمن يتم تسجيله. الفرق في الضغط يتم قياسه بواسطة جهاز المانوميتر لقياس الضغط.



شكل (١٣) جهاز تعيين النفاذية

يتم حساب نفاذية عينة الحراري باستخدام المعادلة:

$$f = \frac{V \cdot T}{A \cdot T \Delta p}$$

حبث:

f - نفاذية عينة الحراري.

٧ = حجم الهواء المار خلال العينة سم

T = سمك العينة سم.

A = مساحة مقطع العينة سم .

t = الزمن الذي استغرقه الهواء في المرور خلال العينة بالدقائق.

α٥ = فرق الضغط خلال السطحين للعينة جرام/ سم".

منع هروب الهواء على طول الجانب يعتبر مشكلة بالنسبة لقياس نفاذية المينة. معدات الاختـبار تحـتوي على العينة (مكعب، اسطوانة، أو طوب) في وعاء مطاطي قابل النفخ. يستخدم الضغط الكافي الحام الأطراف تماما. يتم قياس حجم تدفق الغاز بواسطة عداد قياسي لقياس الغاز (أو بإزاحة الماء) بينما يتم قياس الفرق في الضغط باستخدام جهاز مقياس الضغط للغاز أو السائل (manometer). بالنسبة لنفاذية التدفق، فإن زمن الاختبار يجب أن يكون لفترة زمنية طويلة ما أمكن للحصول على نتائج دقيقة وجيدة. الجدول الآتـي بيان لقيم النفاذية لعدد من أنواع الطوب. القيم تم قياسها للتدفق على الثلاث محاور للطوب ولكن أعطيت هنا التدفق مثتى الطرف (edgewise).

جدول:

متوسط النفاذية % f	متوسط المسامية %	نوع الطوب
٠,١١٧	A.Y.	عالمي الألمومينا -٦%
٠,١٨٣	19,%	الطفل الحراري فائق الأداء
1,111	11,1	الطفل الحراري عالي الأداء
.,.٣٢	۸,۰۲	الموليت (mullite)
٠,٠٠٥	10,0	الكروم مجنيزيا
1,001	17,0	الماجنيزيت كروم
۰,۱٤٣	71,37	الماجنيزيت
٠,٤٦١	٣٠,٣	السيليكا، قياسي

$$f = \frac{Cm^{-3} \times C \dot{m}}{(SeC^{-})(Cm^{-2}(gm / Cm^{-2}))}$$

الـــرقائق أو عدم الانتظام الانشائي يؤثر على قيم النفاذية. كل طوب الطفل الحراري بالضغط الجاف له نفس النفاذية ولكن طوب السيليكا له قيم أعلى.

الطــوب المــصنع بحجم أكبر من الكسر، أعلى ضغط للتشكيل وأعلى درجة حرارة حرق سيكون له نفاذية أثل إلى حد ما.

إجهاد الكسر على البارد (Cold Crushing Strength)

إجهاد الكسر على البارد للحراري المحروق ليس له أهمية كبيرة ولكنه يعمل كدليل لخواص أخرى مثل الترجيج (vitrification) ، درجة حرارة الحرق، نقاء المادة. بالنسبة لطوب العزل، فإن الإجهاد يعين القدرة على تحمل القداول والمتحميل.

اختـبار الكـعر على البارد يبين قدرة الطوب على تحمل مشاكل الانتقال وبمكن أن يستخدم كمؤشر مفيد لمناسبة الحرق والبري بالإضافة إلى خواص أخرى مثل النفاذية والكــنافة الكلية الخواص الميكانيكية (مثل إجهاد الكسر على البارد) للحراري التي يتم تعبيـنها عـند درجـة حرارة الغرفة يجب أن تستخدم بحذر كدليل المسلوك المحتمل للحـراري عـند درجـات الحرارة العالية. نظرا لأن كل الطوب الحراري معرض لخـدمات حرق الحمل كمثل إجهاد الكسر على البارد فإنه من المهم اعتبار ما إذا كان الطوب الحراري يمكن استخدامه لعمل بطانة معينة من عدمه.

تعيين إجهاد الكسر على البارد:

يتم القياس في جهاز اختبار الضغط. حجم معين من الطوب بأبعاد (حوالي ٩ بوصة × ٥,٥ بوصهة) يـوخذ إلى الجهاز الهيدروليكي، توضع هذه العينة بين المكبسين حيث التحرك بالضغط الهيدروليكي عند تشغيل الملكينة. مع نقطة تحمل الطوب الحمل فإن جهاز القياس الملكينة يعين الضغط الكلي بالطن، في كل دقيقة عند سقوط الطوب فإن المؤسر يعود إلى الصفر المعينة تحت الاختبار. قيمة لجهاد الكسر على البارد تظهر مقروءة على مقياس الضغط الملكينة. إجهاد الكسر على البارد للطوب الحراري يتم

باستخدام ماكيانة اختار قياسية ميكانيكية أو هيدروليكية. الحمل الذي يظهر عنده التشقق في عينة الاختبار ببين إجهاد الكسر على البارد المينة. مساحة سطح التحميل يجاب أن يساوي أو يزيد عن سطح عينة الاختبار. الحجم العادي لمينة الاختبار هو يجاب أن يساوي أو يزيد عن سطح عينة الاختبار. الحجم العادي لمين المحراري أمستر أو خاصة حيث تكون عينة الاختبار بحجم أصغر. كذلك يمكن استخدام عينة اختبار ٧٧ مليمتر مكعب. عينة الاختبار يتم وضعها بين ألواح من الأسبستوس الكثيف بسمك مليمتر عاد تنفيذ الاختبار اختبار إجهاد الكسر على البارد ذو أهمية خاصة في الاقران من نوع الفرن القائم والذي يشحن من أعلى ويفرغ من أسفل (shaft furnaces) الأقران من نوع الشحنة مركزا بما يتطلب أن يكون الطوب قادرا على تحمل الحمل الآتلي فوقه. الحراريات ذات الحبيبات الخشنة المسلمية لها إجهاد لكسر على البارد لبعض المراريات ذات الحبيبات الدقيقة لها إجهاد كسر جيد. إجهاد الكسر على البارد لبعض أنواع الطوب لمكونات معينة وذات نفاذية معينة موضح في الجدول الآتي:

نوع الطوب	المكون التقريبي %	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	إجهاد الكسر
		الظاهرية %	علسى السبارد
			کچر ام/ سم ^۲
الماجنيزيا	MgO-93.6	19,7	77.
Foseterite	MgO-50.3 SiO ₂ -29.5	44.1	TTY
الكروم ماجنيزيت	Cr ₂ O ₃ -25.9 MgO-34.2	YY,£	770
الكروم	Cr ₂ O ₃ -29.7 Al ₂ O ₃ -34.1	10,4	997
٩٩% ألومينا	Al ₂ O ₃ -91.2 SiO ₂ -7.3	۲۱,۳	Y+1
٧٠% ألومينا	Al ₂ O ₃ -69.2 SiO ₂ -24.8	77,9	777
السيليكا عالية الأداء	SiO ₂ -95.8 Al ₂ O ₃ -0.2	19,7	71.

نوع الطوب	المكون التقريبي %	المــــسامية	إجهاد الكسر
		الظاهرية %	على السبارد
			کجر ام/ سم ^۲
السيليكا التقليدية	SiO ₂ -95.8 Al ₂ O ₃ -0.5	77,0	YAY
سيليكا فرن الكوك	SiO ₂ -94.9 Al ₂ O ₃ -1.0	7,07	PAY
الطفل الحراري عالى الأداء	SiO ₂ -52.9 Al ₂ O ₃ -42.0	۹,۸	۸۱۳
Stabilized zirconia کربید السولیکون برباط من الطفلة	(ZrO ₂ +H ₂ O)-93.8 CaO-4.0	77,7	£ • 9
Stabilized zirconia کربید السیلیکون برباد من الطفلة	SiC-89.2 SiO₂-7.3	٩	757
طوب السيايكا الحراري للعزل	SiO₂-92.5 Al₂O₃-0.9	-	14

مقاومة التقشر Spailing Resistance

يعرف التقشر بأنه كسر في الطوب الحراري للأسباب الآتية:

- الستدرج في درجة حرارة الطوب بمبيب عدم تجانس التسخين أو التبريد الذي يحدث الإجهادات المسبية للتلف.
- الضغط في منشأ الحراريات بمبب تعدد الكل من ارتفاع درجة الحرارة مسببا
 تلف بفعل القص.
- التغير في معامل الحراري ما بين الطبقة السطحية لجسم الطوب بسبب
 الاختراق السطحي للخبث أو التغيرات البنائية في الخدمة للناتجة عن القص
 للطبقة السطحية.

النوع الأول يعتبر عموما أنه تقشر حقيقي و لكن هذا غير صحيح. إنه بلا شك التأثير الــشائع فـــي العراريات مثل السيليكا والماجنزيزت والكروم، النوع الأول من النقشر يكون بسبب الخواص المرتبطة بالعراريات.

النوع الثاني للتقشر يرجع إلى التصميم الغير جيد للفرن والحراري نفسه.

الـــنوع الـــثالث من التقشر يمكن خفضه باستخدام طوب محروق عند درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الاستخدام التالمي وبمنع اختراق الخبث كلما أمكن ذلك.

الإجهاد الميكانيكي واللدونة لهم تأثير محكم على مقاومة التقشر. التقشر الحراري (كما يتم ملاحظته من التقشف الطبيعي والميكانيكي) يكون بسبب وجود إجهادات خلال جسم الطوب بسبب التغيرات في المتدرج الحراري. حساب هذه الإجهادات ومقارنتها بأقصى قوة للمادة عند درجة الحرارة للاستخدام يؤدي إلى النتائج الآتية عند التسخين المفاجئ: الاستعداد للتقشر = معامل التمدد

أقصى قص شد × الجذر التربيعي للانتشارية

co.efficientO fExpansion max imum Shearing Strain ×√diffusivit y

عند التبيرد المفاجئ:

الاستعداد للتقشر = معامل التمدد

أقصى إجهاد شد × الجذر التربيعي للانتشارية

هذا يبين أنه لمقاومة التقشر، فإن الطوب يجب أن يكون له معامل تمدد منخفض، قوة عالسية، استعداد انتسشار حراري عالي. هذه المنطلبات تتوفر في كربيد المبيليكون، السيليمانيت ومعظم الطوب الحراري. طوب السيليكون له مقاومة منخفضة للتقشر، ألقل من ٢٠٠ °م، بسبب المعامل العالمي المتمدد حتى درجة الحرارة هذه، أعلى من ٢٠٠ ٥، يصمير الستمدد صميخيرا ومتجانس ونزداد مقاومة للتقشر. طوب الماجنيزيت له استعداد عالمي نسبيا للانتشارية بالقوة، ولكن له معامل تمدد عالمي كذلك، لذلك، طوب الماجنيزيت يقع ما بين طوب الميليكا وطوب الطفل الحراري بالنسبة للمقاومة للصدمة الحرارية.

التقشر يحتمل حدوثه غالبا عند درجات الحرارة المنخفضة نسبيا. عند درجات الحرارة هـــذه يكـــون الـــرياط زجاجي و لا يلين لإجهاد التمدد، مع ارتفاع درجة الحرارة فإن الرباط يصبح متنير الشكل ويقبل بعض من الشد. التقشر يحدث أساسا أثناء التسخين والتبريد لأي فرن مبطن بطوب السيليكا والتبريد لأي فرن مبطن بطوب السيليكا أو بطوب الماجنيزيت. طوب الدولوايت يجب عدم تعرضه لجو الفرن، حيث مع تلك المنتجات يحدث نوع معين من التقشر عند التعرض لدرجة الحرارة العالية. هذا ينطبق على أفران من الحديد عند درجات الحرارة العالية، ولكن ليس لإعادة تسخين مجمرة الفران.

في حالة الفرن المستخدم بطريقة متقطعة يمكن استخدام الطوب الحراري، السيليمانيت، كربيد السيليكون كلما أمكن لذك، الاختيار الصحيح يتوقف على وجود أو عدم و جود الخبث وطبيعته وعلى التكاليف.

تعيين مقاومة التقشره

مقاومة التقشر يتم تعيينها بطريقتين قياسيتين وهما:

الفتبار اللوحة (panel)

٢. اختبار المنشور الصغير.

اختبار اللوحة لمقاومة التقشر:

 a

استمرار معدل التسخين للوصول إلى درجة حرارة ١٦٠٠ °م في ٤ - ٥ ساعة. بعد تمام التسخين المسبق، يتم تسجيل حالة عينات الاختبار مع أخذ صورة فوتو غرافية لسطح اللوح للتسجيل.

الألواح التي تم تسخينها المسبق بعد لزلة العزل يتم نقلها (بواسطة ترولي) إلى فرن النقشر حيث يتم تسخين عينات أخر (الإشعال بالغاز/ الزيت) والذي يسمى فرن النقشر حيث يتم تسخين عينات الاختار الوصول إلى درجة حرارة ١٤٠٠ °م في ثلاث ساعات. أثناء التسخين يتم تغير مكان اللوح عند ١٢٠٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ °م لتأكيد تجانس التسخين. يستمر الشسخين عند ١٤٠٠ °م لمدة عشرة دقائق ثم يتم بعدنذ تبريد اللوح في عشرة دقائق أخرى باستخدام تيار من ضباب خليط البخارو الماء بواسطة ماسورة رأسية ذات فتحة (٩٠ مليمتر × ١٠٠ ملميمتر) يتم دخول الهواء بمعدل ٤٠ متر مكسب في الدقيقة بينما الماء يدخل بمعدل ١١ لتر خلال الدقائق الثمانية الأولى للبتريد. ولا يستخدم ماء أثناء الدقيقتين الأخير تين.

وحدة التبريد لديها وسائل حركة التأرجح لتسهيل حركة الذهاب والسودة (١٢٥ مرة في ١٠ دقائق) فوق كل سطح اللوح. يتم تعريض عينات الاختبار إلى ١٢ مثل هذه الدورة للتسخين والتبريد ثم يتم إيقاف الفرن بعد ذلك. يتم تعريض اللوح إلى دورتين إضافيتين للتسخين والتبريد بدون استخدام أي ضباب ماه. التبريد التألي يسمح بحدوثه خلال الميلة بعد فواصل الألواح ٢٠ سم وجها لوجه. يتم عندئذ إذ الة عينات اختبار الحراري من اللوح شم يتم إعادة وزن كل منها. يتم عندئذ إعادة تتظيمهم بالترتيب الذي كانوا به في لوح الاختسار وتم تصويرهم للمقارنة ما بين الصورة الأولى التي توضع الحالة الأصلية للحسراريات. يتم تسجيل متوسط الفقد في كل اللوح. درجة الفقد في الوزن للحراريات تعطى مؤشر لمقاومة التقشر المحراريات.

اختبار المنشور الصغير:

في هذا الاختبار يتم قطع ثلاث قطع لختبار من الحراري من عينة الاختبار وطحنها

إلى أشكال المنشور بقاعدة مربعة ذات جانب ٥٠ مليمتر وارتفاع ٧٥ ملميتر في حالة الأنسكال القيامسية و ٥٠ مليمتسر حلقسات عالية يتم قطعها من أشكال أخرى (مثل النافورات، أو الأكمام...الخ).

بعد تجفيف الثلاث عينات اختبار، بتم وضعهم في فرن لاقع بارد أو فرن شبه لاقع ثم التصغين المنتظم للوصول إلى ٤٥٠ °م في ثلاث ساعات في حالة حراريات السيليكا و ١٠٠٠ °م في ثلاث ساعات في حالة الطفل الحراري (fireclay)، حراريات السيليكية (siliceous) أو القاعدية. قطع الاختبار (التي تستمر عند درجة الحرارة هذه لمدة ٣٠ دقيقة) يتم إز التها من الفرن (باستخدام زوج من الألسنة يتم تسخينها المسبق) ثم يتم تبريدهم لمدة ١٠ دقائق على أرض من الطوب في وضع خالى من الرياح. يتم ختبار عينات الاختبار بالنسبة لوجود شروخ، في حالة وجودها، يتم إعادتها في الفرن (والاستمرار عدد درجة حرارة الاختبار) لمدة عشرة دقائق ثم التبريد حتى زيادة الكسر في عينات الاختبار. الدورة التي يتم خلالها الظهور الأول المتشقق يتم ملاحظتها كذلك. عدد الدورات التي تتحملها عينة الاختبار قبل الكسر يتم أخذها كمقياس لمقاومة التقشر للحراري.

خواص التقشر لختلف أنواع الطوب:

طوب السيليكا ليس جميعه مقاوم للتقشر في مجال درجة الحرارة المنخفضة. ولكن بعد درجــة حــرارة الــتحول، يكون شديد المقاومة لمجال كبير في درجة الحرارة بسبب استواء منحنى التمدد في هذا المجال.

جدول:

المقلومة للتقشر	نوع الطوب
مقبول	الطفل الحراري عالمي الأداء، المنتظم
حنز	الطفل الحراري عالمي الأداء، المقاوم للتقشر
جيد جدا	فاثق الأداء، منتظم
ممتاز	شبه السيليكا semisilica
ممناز – جيد	عالى الأداء
ضعيف أقل من ١٥٠ "م وممثاز بعدها	سيليكا
متوسط إلى جيد	كروم ماجنيزيا
ممتاز	ماجنيزيت كروم
ممتاز	كربيد السيليكون
ممتاز	الكربون والجرافيت

طوب الكروم والماجنيزيت، بسبب معاملها العالي التمدد الحراري، فإنها غير مقاومة للتقشر مثل طوب الطفل الحراري. طوب كربيد السيليكون له مقاومة ممتازة التقشر. كما هو موضح في الجدول السابق.

التوصيل الحراري (Thermal Conductivity)

يعستمد التوصيل الحراري على المكونات المعدنية والكيميائية والمجال الزجاجي في الحراري ودرجة حرارة الاستخدام. رغم أن هذه الخاصية ذات أهمية متواضعة وذلك بالنمبة للكفاءة، إلا أنها هى التى تحدد سمك الطوب الحراري.

تتغيس خاصية التوصيل الحراري عادة مع ارتفاع درجة الحرارة، في الحالات حيث يكون التوصيل الحراري مطلوبا خلال بناء الطوب الحراري، كمثال، الأقران اللاقحة (muffles)، المصترجعات (recuperators) . فيان الحراري بجب أن يكون له توصيل حسر اري عالمي، التوصيل الحراري المنففض يكون مطلوبا للمحافظة على الحرارة وذلك بتوفير العزل. اخترض توفير العزل الخلفي ، والمحافظة على الحرارة ولكن في نفسس الوقت زيادة الوجه الساخن وبذلك فإن الطلب على نوعية الحراري تزداد. طبقا

لفواص الحراري المصنخدم في الوجه الماخن، مثل طاقة التحميل العالية الدجة الحرارة المرتفعة، قد يكون مطلوبا أن نوعية الحراري نزداد مع زيادة الحرارة بسبب العسرال السرائد. الحراريات خفيفة السوزن ذات التوصيل الحراري المنخفض لها استخدامات كثيرة في أقران المعالجة الحرارية ذات درجة الحرارة المنخفضة إلى حد ما، حيث تكون وظيفتها الأولى هي المحافظة على الطاقة. وهو أكثر من ذلك في حالة الاقران ذات الأداء المرحلي (batch) حيث الطاقة الحرارية المنخفضة المنشأ الحراري سوف نقال من الاحتفاظ بالحرارة أثناء دورات التبريد والتسخين المنقطعة.

التوصييل الحراري لكان من الطوب الحراري وطوب المبليكا يزداد بزيادة درجة الحرارة. القيمة المحددة لقدرتهم على التوصيل الحراري تتوقف على التركيب البنائي، درجة الحررق وعوامل أخرى. نظرا الأن معدل الزيادة في التوصيل الحراري مع درجة الحرارة كثيرا الطوب السيليكا، فإن التوصيل الحراري لهذا النوع من الطوب عند درجة الحرارة المالية يكون أكبر من ذلك للطوب الحراري (fire bricks). زيادة درجة حرارة اللهبب تريد التوصيل الحراري لكل من طوب المبليكا والطوب الحراري.

الطسوب الأكثر نفاذية، عموما له درجة توصيل حراري منخفضة، ولكن حجم وعدد المسام يعتبر هام كذلك حيث أن الانتقال الحراري يمكن أن يحدث عبر المسام بواسطة الإشعاع ويزداد عند درجة الحرارة العالية.

الحراريات المستخدمة في أفران الصهر يجب أن يكون توصيلها الحراري منخفضا لتأكيد أدنى فقد في الحرارة وزيادة كفاءتها حيث المسترجعات (recuperators) تحتاج حراري له انتقال حراري .

القيمة المتوسطة للتوصيل الحراري لبعض أنواع الطوب خلال مجال درجات الحرارة موضح في الجدول الآتي:

جدول:

الساعة °م	بلو كالوري/ المتر ف <i>ي</i>	التوصيل الحراري كو	نوع الطوب
۰۰۱۰۰ م	2000	۱۰۰ م	
-	۳٫۰۱ ما بین	-	الكورندم (الألومينا المنصمهرة)
	۰ ۱۲۵۰ – ۲۵۰		
1,11	1,£A	1,77	سيليمانيت
A,11 ± 1,AA	_	_	طوب السيليكون كاربيد
1,37 ± 18,A	43,1 ± 77,0	۰,۳۷ ± ۱,٤٨	طوب الكروم
1 ± 11,0	۶۷,۰ ± ۲۱,۰	70,+ ± 11,+	طوب حراري
17.57 ± 7.57	.,17 ± £,£7	۸۵,۵ ± ۲۶,۰	طوب الماجنيزيت
1,78	٠,٩٩	٠,٧٤	طوب السيايكا
_	3 7, •	-	طوب العزل

اختبار الكشط بالاحتكاك (A Brasion Test)

الحراريات المستخدمة في مجمرة الأقران أو في مكان آخر حيث المواد أو الأغراض تنسزلق خلالها (كما في حالة الفرن العالي) يجب أن تكون ذات مقاومة جيدة المكشط والاحستكاك. كذلك فإن الحراريات يحدث لها تلف بفعل الحبيبات في الغازات سريعة التحسرك. لقتبار الكشط بالاحتكاك عند درجة حرارة الغرفة لا يحقق أي بيان عن سلوكها عند درجة حرارة التشغيل العالية.


في أحد اختبارات الاحتكاك والكشط، يتم الحك لعينات الحراري معا داخل الغرن ثم تعيين الفقد في الوزن لفترة زمنية معينة من الاختبار. نموذج المنتائج موضع في الجدول الآتي:

جدول:

الفقد في الوزن بالجرام	درجة حرارة الاختبار °م
.,110	۲.
.,400	1.0.

بتضع أن مقاومة الكشط للاحتكاك نقل مع ارتفاع درجة الحرارة. البناء الدقيق المعبيات ودرجة حرارة الحرق العالبة يزيد من مقاومة البري بالاحتكاك. الطوب الذي له مقاومة جيدة للأحمال سوف يقاوم كذلك البري بالاحتكاك. مقاومة البرك بالاحتكاك لطوب المعزل الحراري أقل عن تلك للحراريات القيلة. اختبار البري بالاحتكاك يتم لمذلك بتدويس الحبيبات الصغيرة بواسطة الهواء عالي المسرعة خلال ماسورة مبطنة بطوب معين.

رغم أنسه تسوجد أعداد من طرق الاختبار، إلا أن طريقة (88) لمؤشر مورجان مارشال للبري يعتبر هام كما هو موضح في الجهاز المستخدم لهذه التجربة شكل (١٤) الظواهسر الهامسة لهذا الاختبار هو زاوية التصادم لرمل الحك والبري (الألومينا المنسصهرة أو مادة متشابهة) على عينة الاختبار، والتي هي ٥٥ م، الصلابة، الحجم (عادة رقم منخل - ١٠ + ٢٠ رقم منخل طبقا لسـ 88)، وكمية الرمال، وكذلك طبيعة كسئلة الكسربون التسي يستم بهما مقارنة عينة الاختبار. كل هذه المعايير في طريقة المواصد غات الإنجليسزية (83)، إلا أن النتيجة التي يتم الحصول عليها هي فقط قيمة مقارنة.



شكل (١٤) مخطط لاختبار مؤشر الثبات الرشال - مورجان

المقاومة الكهربية/ التوصيل الكهربي

في الأفران الكهربية، تكون المقاومة الكهربية للحراريات ذات أهمية كبيرة، بينما في كثير مسن الحسالات الأخرى، يكون المطلوب العزل الكهربي عند درجات الحرارة العالمية.

الجسرافيت والمعادن موصلات كهربية جيدة وخلاف ذلك. فكل الحراريات عازل كهربي. الطوب الحراري لتبطين الأقران الكهربية يجب أن يكون له توصيل كهربي ضعيف جدا. الجرافيت (وهو مادة حرارية موصلة للكهرياء) يستخدم كأقطاب إما في السشكل المعد ذلك أو تبطين للأقران الكهربية ذات درجة الحرارة العالية. الحراريات

المسامية لها توصيل كهربي ضعيف.

مقسياس المقاومسة عسند درجسات الحرارة العالية تصاحبها صعوبة خفض مقاومة الالتصاق.

المقاومة الكهربية لبعض الحراريات التجارية موضحة في الجدول الآتي:

جدو ل:

نوع العلوب ا	المسامية %	المقاومـــة الكهـــ	ربية عسند در.	جات العرارة
		المختلفة أوم/ سم		
		۸۰۰ م	۰۰۱۲۰۰ م	۱٤۰۰ م
طوب حراري عالية الأداء	1.4	19	100.	٧٧٠
عالمي الألوميذا (٧٠%)	44	114	9	٤٦٠
المولايت	177	71	17	٧٢٠٠
الموليت المنصبهر المسبوك	101	40	17	٧٦٠
السيليكا عالي الأداء ٩٩٧	77	77	1.0	**
السيليكا ۹۰% SiO2	44	10	٤٣٠٠٠	170.
الكروم ماجنيزيت	١٤	180	110	ኒ ለ፣
الماجنيزيت كروم	44	*****	۲۱۰۰۰	77
الزركونيا -	-	~	170.	٣٠٠
الكربون	-	٠,٠٠٣	٠,٠٠٣	-
الجرافيت	-	٠,٠٠٠٧	٠,٠٠٠	.,4

عسند درجسة الحرارة المنخفضة يكون التوصيل منخفض جدا للحراري. مع ارتفاع درجة الحرارة يزداد التوصيل بسرعة حتى الوصول إلى نقطة الاتصهار حيث يحدث التوصسيل الإليكتروليتي. في حالة المعادن النقية يكون التوصيل منخفض حتى نقطة الانصمهار. ولكن قبى حالة الحراريات المتوسطة فإنه تتكون مجالات سائلة بفعل العلونات عند درجات حرارة منخفضة نسبيا حيث يحدث انهيار مبكر للمقاومة.

عموما، المادة النقية ذات درجة حرارة انصهار مرتفعة توفر أفضل مقاومة كهربية

عند درجة الحرارة العالية.

مقاومة الحراريات للأبخرة والغازات والخبث:

تحديث العدوانية على الحراريات بفعل المحلول الكيماوي للطوب، زائد البري الناتج عسن حسركة السوائل، والتقشر، الذي يلي التغيرات في درجة الحرارة. المواد البالغة الحسد الأدنى من الانخفاض وهي المواد الأصبهورية (eutectics) تتكون تفاعل حامض – قلوي أو بفعل مواد الإضافة لخفض درجة حرارة الاتصهار (fluxes). الأصبهور هو مركب من ماديتن أو أكثر تتصهر عند درجة حرارة أقل من أي من مكونات الخليط. وماد الفحم (coal ash) هو الحالة العادية الممبية للعدوانية على الحراريات بفعل حدوث الخبث. فهي تحتوي على Sio2 ، Sio2 ، Fe20 ، Fe20 ، Ra20 ، CaO ، CaO ، Fe3 ، المعبيب لأكبر درجة من العدوانية الكماوية بإحداث الخبث (slagging).

A

في حالات ظروف الاخترال يتكون كلا من أكسيد للحديدوز، سلفيد الحديدوز والحديد. هذه تنفض نقطة الاتصمهار لحوائط الحراري وتذبيب الطبقات الخارجية.

كثير ا من الغازات والأبخرة الموجودة في جو الغرن لها تأثير مدمر على بناء الطوب الحسراري، نجلل أول أكسيد الكريون $C + CO_+ \sim 200$ حتى عند درجات الحرارة المنخفضة (من c = 0.0 c = 0.0) والذي يساعد على حدوثه وجود أكسيد الحديد الحر يستح عند ترسيب الكريون عند وصلات الطوب ويذا يحدث إرباك للبناء الإنشائي المطوب، مثل هذا الطوب الذي يصبح رمادي يحدث له تثمقق كما يسهل تغنيته، تخفيف أول أكسميد الكربون بثاني أكسيد الكربون (كما هو الحال في الغازات العادمة) يقال بسئدة اسستعداد التغنيت الطوب، بخار الماء له تأثير مدمر على الحراريات الماعدية بشدة استعداد التغنيت الطوب، بخار الماء له تأثير مدمر على الحراريات الماعدية في الغازات المدين ويقلل من درجة حرارة الانصهار للطوب الحراري وطوب السيليكا. الأبخرة القاوية في الغازات ذات درجة حرارة التصهار منخفضة.

القاومة لعدوانية أول أكسيد الكربون:

بالنسبة لهذا الاختسبار يتم قطع عينتين من الحراري. يتم قطع أحدهما من مركز الحسراري بيسنما العيسنة الاخرى يتم قطعها من الخارج اشكل حراري آخر. عينات الاختسبار عادة تكون اسطوانية (بطول ٥٠ ملميمتر والقطر لا يقل عن ٣٠ ملميتر)، ولكن يمكن قطعها كذلك في شكل مستطيل أو في شكل منشور.

لتديين المقاومة لعدوانية أول أكسيد الكربون على الحراري، يتم وضع عينتين الاختبار في فرن ملقوف بسلك ذو حجم مناسب الذي يتم تطهيره بالنيتروجين النقي. بتم عندن تسمخين الفرن إلى ٤٥٠ °م ثم أول أكسيد الكربون النقي (الذي ينتج بتفاعل ٢٥٠ مع الفحسم CO2 مع CO2 مع CO3 مع حدث Char coal عدند ١٠٠٠ °م أو أن يستم توليده من حامض الفورميك وحامض الكسريتيك) يستم تمريره خلال الفرن بمعدل ٢ لتر في الساعة. يستمر الاختبار المدة ١٠٠ ما ماعة أو حتى تتلاشى عينات الاختبار. إذا ظهر ذلك مبكرا. يتم ملاحظة عينات الاختبار بانتظام بالنسبة لتغير اللون، ترسيب الكربون والتفكك الذي يحدث أثناء فترة الاختبار مع تسجيل هذه الملحظات العينتين. تستمر درجة الحرارة (٤٥٠-٥٠٠ °م) الاختبار مع تسجيل هذه الملحظات العينتين. تستمر درجة الحرارة (٤٥٠-٥٠٠ °م) من معدد التدفير الوقت الذي بعده يحدث ترسيب المكربون أو السنقكك بغمل أول أكسيد الكربون يتوقف تحديدا على وجود أكاسيد الكحربون. تأثير الدوات.

أول أكسيد الكربون والنيتروجين المستخدم في هذا الاختبار يتم تتقية كل منها (لإزالة ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، وبخار الماء) قبل الاستخدام ويتم قياس محدل التدفق لأول أكسيد الكربون باستخدام جهاز قياس الصنفط (manometer) وجهاز قياس التدفق (flow meter) في خط المغاز قياس التدفق (flow meter)

قياس مقاومة الخبث (Slag Resistance)


لخشبار الخسب يقيم مقاومة الحراري لاختراق الخبث. طرق الاختبار تقيس اختراق الخبث في الحراري، نقطة الانصهار لمسحوق الخبث والحراري عند خلطهما معا ثم در اســة وصــفية للخلــيط (petrographic study) من الخبث والحراري مع المعالجات الحرارية.

إجراء اختبار الخبث:

اختبار الخبث يتكون من تسخين طوبة واحدة أو عامود من الطوب إلى درجة حرارة متجانسة ثم إسقاط بودرة الخبث بانتظام من أعلى ويسمح لها التحرك إلى أسفل في أخف ددون كما هو موضح في الشكل (١٥). العمق الذي تم به قطع هذا الأخدود عند نهاية الاختبار يعطي بيان جيد عن مقاومة الطوب للخبث، لأن الاختبار بتم في ظروف قريبة من ظروف الخدمة. رغم أن هذا الاختبار يعطي قيم ممتازة نسبيا، إلا أنه ليس اختبار كمي ولا يحافظ على استمرار التدرج في درجة الحرارة من سطح الخبث إلى السطح الأخر.

اختبارات رش الخبث Spray Slag Tests

اختيار آخر أكثر أهمية يتكون من رش مسحوق الخبث على الحراري الساخن. هذا يتم تغذية الخبث المسحوق خلال موقد دوار يصطدم على طوب الاختبار الموضوع دلخل فرن أسطواني. لذلك، فإن كل الطوب بحصل على نفس المعالجة والتدرج في درجة الحسرارة خلال الطوب تشبه لتلك الموجودة في الخدمة. في حالة عمل الاختبار لعدة أباء، يمكن الحصول على قيم كمية حقيقية.



440



التفاعل بين الحراريات الملتصفة:

من المرغوب فيه معرفة أقصى درجة حرارة آمنة التي عندها يمكن تسخين الحراري عند وضعه على حراري آخر. الجدول الآتي يوفر

بعض البيانات بالنسبة للحراريات التجارية.

الوقيلاء ١٩٥٨	_	1				ı		
برياط من الطفلة	1	ı	1	1	1	1090	1090	1
كربيد السيليكون							1090	
طفل حراري	1	_ 1	ı	1	1) 090	1	1
٩ ٩ ألومينا	ł	ı	1	1	1	,	1090	1 6 % 0
مجاليزيت كروم	1	1	4090	1 6 40	1 5 40	0431	1090	ı
كزوم	1	14.0	1090	1 £ 10	1690	1 £ 10	1 1 10	0 \ 3 \
ماجنيزيت	14.0	170.	14.0	1090	1410	0431	1640	1
	ماجنوزيت		ألومينا	ألومينا	عالي الأداء	عالى الأداء برياط من الطلقة		
انوع الطوب	كسروم كروم	کروم	%4.	%٧.	طفل حراري	طفل حراري كرييد السيليكون مبوليكا	سرليكا	زركون
جدول نبيان أقصى درجة حرارة م التي عندها للتصق حراريين بدون تفاعل:	م التي عند	ها المتصق	ع ار بين بده	ن تفاعل:				



زركون							-	1
اسولوکا	1	1	ı	ı	1	1	. 1	170.
	ماجلازيت		ألومينا	ألومينا	عالي الأداء	برياط من الطلقة		
نوع الطوب	كسنروم كروم		%1.	%v.	طفل حراري	طفل حراري كسربيد السيليكون سيليكا	مسترتما	زركون

اختیار معامل التلف Modulus of Rupture Test

× ٦,٥ سم المقطوعة من الشكل المطلوب للحراري) يتم وضعها على أطراف التحميل للماكينة بفاصل ١٨ سم. يتم عندئذ أستخدام همل في اختبار معامل الثلف (والذي يتم تتفيذه على ماكينة ضغط ميكانيكي أو هيدروليكي قياسية)، فإن عينة الاختبار (ذات أبعاد ٢٢ × ٢٢ ١٠٣ منتصف العينة مع تسجيل الحمل الذي يحدث عنده تلف للعينة. في حالة عدم وجود ماكينات هيدروايكية أو ميكاينيكة فإن استخدام التحميل ثابت (بممدل ١٠ كجرام في الدقيقة في حالة الماكينة الهيدروليكية) و ١٠٢٥ كجرام في الدقيقة عند استخدام الضغط الميكانيكي عند ئلف الطوب عمليا نادرا ما بأخذ شكل التهتمم البارد. عموما استخدام عزوم الإتحناء حيث يئلف الطوب بالكسر إلى جزئين وليس بالتقنت.

 $R = \frac{2WL}{2bd\ 2}$

معامل التلف (R) بالكيلوجرام/ سم طبقا للمعادلة :

يجب أن يكون متجانس يدون أهتر از أت.

444

حبث:

W = الحمل الكلي الذي حدث عنده كسر للعينة (كيلوجرام)

L = المسافة بين الأطراف الحاملة (سم)

b = عرض العينة (سم)

d = سمك العينة (سم)

في نفس ماكينة اختبار الضغط المستخدمة في تعيين إجهاد الكسر على البارد، مع قليل من التعديل، يمكن عمل اختبار معامل التلف.

الحراريات العازلة Insulating Refractories

الحسر اريات العازلة توضيع في الفرن لخفض الفقد في الحرارة وبذا تعظيم ترشيد الطاقة. هذه الحرارة المنخفض. يستخدم الصوف الزجاجي وصوف الخبث (slag wool) كمادة عزل لدرجة الحرارة المنخفضة. شعيرات السيراميك، و صوف أو رغاوي السيراميك (foam ceramic) يستخدم في عزل درجات الحرارة العالية. الحراريات الأخرى للعزل الحراري يتم إنتاجها من الطفل الحراري، أو الأسبستوس.

استخدام حراريات العزل في الفرن تسهل:

- أقصى محافظة على الحرارة.
 - خفض الفقد الحراري.
 - أقصى كفاءة حرارية.
 - أدنى استهلاك للوقود.
 - درجة حرارة تشغيل عالية.
- ظروف تشغيل أفضل العمالة.

- تقلیل مشاکل تداول الوقود.
- الصفات المطلوبة في حراري العزل الجيد هي:
 - المسامية العالية المتجانسة.
 - التوصيل الحراري الضعيف.
- اختبار الكسر على البارد جيد بدرجة مناسبة.
- قيم عالية لمعادل القمع الحراري (PCE) لتحمل درجة حرارة التشغيل.

المنشأ عالى المسامية حيث الهواء الذي يحتجز عندنذ بقال ذلك من طاقة التوصيل المحراريات ويزيد من خواص العزل لها ذلك لأن الهواء المحتجز عازل جيد. مواد العبرل باستخدمة كمادة تقوية في الغون تمنع التوصيل الحراري من منطقة التسخين خصلال الحصوائط الحابسية أو القاع بدون الحاجة إلى زيادة ضخامة إنشاءات الغرن، للمستوزيع المستجانس العراس المعراعات المسلم يؤكد أفضل خصائص العزل الحراري، يتم تطويد خصائص العزل بضبط النسبة ما بين حجم وعدد الحبيبات الصلبة وفر اغات المسلم وكمناك اغتيار مواد أقل قدرة على القوصيل الحراري، لإنخال المسامية في حراريات العزل يتم وضع بعض من المواد الكربونية مثل نشارة الخشب في خليط الحراري، والتي تحترق باللهب تاركة مساحات مسامية في المنتج الحراري، المسلمية بمكن كخلك إنخالها بإضافة مادة متطايرة مثل مسحوق الفتالين أو كيماويات مثل فوسافات الكالسميوم، كلوريد الأمونيوم أو كبريتات الأمونيوم...الخ. استخدام رقائق الخشب المسلب ينتج عنه كذلك زيادة حجم المسام.

إنتاج الطوب الحراري ومولد العزل الأخرى يتطلب معالجة مختلفة. يقسم طوب العزل إلى قسمين - أحدهما للاستخدام عند درجات الحرارة المنخفضة أي أقل من ١٠٠٠ م م. مواد العزل الأخرى هي شعيرات المديراميك ذات المكونات المختلفة للاستخدام في درجات الحرارة المختلفة.

طوب العزل للحرارة المنخفضة يصنع من حبيبات تقشر الزخارف الدودية exfoliated) وبدال العرارة المدكن أو الدياتوب (وهذا طين صفحي من طحلب مجهري أحداي

الخلية وجدرانه مشبعة بالسيليكا - diatomite). عند استخدام أي من نلك المواد الخام التي تسم ذكرها، فإنه تستخدم كمية جيدة من الحبيبات الكربونية في مكونات الشحنة والتسي تحتسرق أثسناء الحسرق، تاركة فراغات داخل بناء الطوية، والتي تساهم في خواصسها في العزل، حبيبات تقشر الزخارف الدودية يمكن أن تستخدم لعمل الطوب، والكتل بدون حرق وذلك باستخدام أسمنت هيدروليكي الشك في إنتاجها.

طوب العزل في درجات الحرارة المرتفعة ينتج من خليط من حبيبات الطفل المحمص أو الكيانيت (kyanite) المحمص أو الكيانيت الغام معا مع مواد كربونية قابلة للاحتراق في الشحنة. استخدام مادة قابلة للاحتراق يمكن تجنبه بتبني تقنية الرغاوي أثناء تشكيل الانسكال. حاليا يتم إنتاج حبيبات فقاعة الألومينا فقاعة السيليكا لعمل كلا من منتجات العسرال الحرارة العالية. العستخدامات عند درجات الحرارة العالية. قشر الأرز يعتبر مادة عزل هامة ومناسبة ادرجات الحرارة حتى ١٥٠٠ م

يستخدم جسزء صسفير من الطفلة اللدنة كرباط في طوب العزل الدخات الحرارة المنخفضة والمرتفعة. يتم تشكيل اللوب عند ضغط منخفض أو حتى بالتشكيل اللاوي. يتم حرق طوب العزل الحراري عند درجة حرارة طبقا للمادة الخام المستخدمة وكذلك درجة حرارة استخداماتها. ولكن درجة حرارة الحرق يفضل أن تكون أعلى من درجة حرارة المتخداماتها.

يستم وضسع حسر اريات العزل بواسطة المواد الأسمنتية العازلة من مكونات مشابهة لحر اريات العزل نفسها مع التأكيد على أن تكون الوصلات رقيقة جدا.

الطفل الحراري من النوع (الدرجة) المناسبة هو الأكثر استخداما كمادة عزل والتي يتم تجهر رها بخلط الطفل الحراري مع نشارة الخشب (المادة القابلة للاحتراق المستخدمة لتكوين المعمام) ومادة ريط يليه تشكيل الخليط طبقا للأشكال المطلوبة (باليد، أو البثق أو بالمضغط الجاف)، والتجفيف والحرق (عند درجة حرارة ١٠٠ °م أقل من قيمة مكافئ القمام المعتقدم). الغازات العادمة المنتجة نتيجة احتراق نشارة الخشب التي يتم طردها من الطوب الحراري ينتج عنها منتج خفيف له

البيناء المسمامي المطلبوب، طبوب العسزل الحراري المنتج من الطفل الصيني (chinaday) له قدرة مقاومة حرارية أعلى بينما المنتج من الأسبستوس رغم قلة توصيله الحراري إلا أن مقاومته الحرارية أقل مقارنة بطوب الطفل الحراري، الطفل الحراري، الطفل الحراري يستخدم حتى ١٥٠٠ °م، بينما يستخدم الأمسستوس حتى ٥٠٠ °م، التمدد عند التسخين يقلل من الكثافة (بحوالي ٢١٣) وتفتت المادة بسبب التغير البنائي عند التمدد يستم تجنب باستخدام مادة قابلة للاحتراق (مثل نشارة الخشب) والتي تحترق تاركة فحراغات مسمامية في المنتج، لعزل الأحماض الحامضية، يستخدم خليط من الطفل الصراري والكوارتز ونشارة الخشب لعمل العزل الحراري، حراريات العزل لكونها عالية الممامية وذات قوة منخفضة نمبيا تتطلب العناية عند التداول والتعينة في الفرن والدو أن تنتها.

الأسورثابيت (anorthite) هـــى مادة حرارية صناعية خفيفة الوزن تصنع من الكاولين (الصلصال الأبيض) والجبس (بالصهر والصب) له خواص عزل حراري عالية، وله قوة عالية وكثافة ظاهرية منخفضة (٥,٠ جرام/ مم ا) ومناسب للاستخدام عند ١١٠٠ م أو هذه تستخدم تحديدا في الوسط المختزل المحتوي على الكربون. المسواد السصناعية عالمية القوة (ذات المسامية المفتوحة حتى ٨٥%) يمكن الإتاجها بإضسافة (أي مسركبات مصنعة ذات وزن جزيئي عالى).

المصوف الزجاجي، الأسيستوس، رساد الخشب (slag wood) أفي شكل شعيرة المصوف)....السخ في العمزل حيث درجة الحرارة المنخفضة. يستخدم مسحوق السزركونيا ومسحوق الألومينيوم تستخدم لمنع الأفران المعملية. حيث الحشو المفكك للمسحوق بنتج عنه منشأ مسامي، المسحوق متجانس الأحجام بؤكد التوزيع المتساوي للماسحة الفراغية وبذا تحسن خواص العزل، مدخل الرأس العلوي لقالب الصب الذي يحسوي مخرنا من المادة المنصهرة (hot top-insert) ذات كثافة من ١٠٥٠، – ١٠٥ من أكسيد جرام/سم المدني ينستج من خليط حراري يحتوي على ٢٤ – ٨٠٠ من أكسيد

0

السلبكون، ٢ - ٧٠% كل من اللجنين ونشارة الخشب يستخدم كعازل حراري لمدخل
قالسب السصب (أي القمة المعاخنة) لكتل المصلب الخام وذلك للعزل الحراري الجانبي
للصلب في الجزء المرتفع للقالب والذي يقلل الفاقد بالتخلص من الجزء العلوي.
تستخدم الحسراريات ذات القوة والمعامية الكافية في مرلجمات (checkers) الأفران
الامسترجاعية (regenerative furnaces) والتسي تسعاعد فسي انتقال حراري أفضل
واسترجاع أفضل. المفازات المعاخنة التي تمر خلال المعام ترفع درجة حرارة حبيبات
المسازل الحسراري وهذه الحرارة بتم استعادتها عند مرور تيار المهواء المبارد خلال
المراجمات في دورة اللغح (blast). كلما كان توزيع المسام متجانسا، كلما كانت كفاءة
الحرارة المنتجة لهذه الحرار ابدات أفضل.

الألسواح ذات للمحتوى العالمي من صوف الألومينا تستخدم كمادة عزل في الأفران المستخدمة في عمليات طبع البيانات على الصلب، وفي وحدات الصهر والسبك لإنتاج سباتك الألومينيوم وفي الأفران السمتخدمة في تجانس منتجات الألومينيوم شبه النهائية. ولها قوة عزل حرارية عالية (أكبر من ١٧٥٠ °م)، وتوصيل حراري منخفض (ألك من ١٧٥ °م)، وتوصيل حرارة تشغيل من ١١٥ °م. ولكن هذه المادة لها عيوب فقد الكهرباء أثناء التسخين ويحدث لها تغير في شكل الحبيبات بعد النقع لمدة طويلة عند ≤ 100 °م. هذا بالإضافة إلى أن تغير في شكل الحبيبات بعد النقع لمدة طويلة عند ≤ 100 °م. هذا بالإضافة إلى أن انخفاض لدونتها يمنع استخدام القرميد للأجزاء ذات الاتحناءات الكبيرة، هذه السلبيات لألسواح العزل يتم التغلب عليها باستبدالها بشعيرات العزل (مثل شعيرات المديراميك)

شعيرة السيراميك (Ciramic Fibre)

تتستج شعيرة السيراميك من مواد مختلفة منصمهرة مثل الألومينا، السيليكا، الزركونيا، التيتانسيا، الثوريا (thoria)، أكسيد التانتالام (tantalum oxide)....الخ في شكل صوف، شعيرات قصيرة وشعيرات طويلة. يتع عندئذ تشكيل قماش الجوخ (coths) والبطاطين من هذه الشعيرات بمختلف الطول والعرض. بالمثل الورق واللباد يصنع كذلك من السحوف لاستخدامه كسادة عزل حرارية. لكونه خفيف جدا وعالي المسامية، فإن شعيرات السيراميك لها كفاءة عزل ممتازة لعزل درجات الحرارة العالية بالإضافة إلى مسرة الخفض استهلاك مواد العزل بحوالي ٤٠ - ٣٠٠. بخلاف الخفض في الوزن الكلي للمنشأء فإن تبطين الفرز بشعيرات المسير لميك يقلل من استهلاك الوقود بشكل ملحظ ويزيد من إنتاجيته. شعيرة طفل الصلصال (الكاولين) تحديدا تعتبر مادة شديدة التأثير كمازل حراري.

يصنع كثيرا من أنواع اللباد المصنع من شعيرة السيراميك بطريقة الدرفلة (المحرجة) والسدمج الشعيرات المنتجة بصهر الألومينا والرمل في فرن كهربي وتثنت المصهور إلى شسعيرة بسنفخها بواسطة البخار الحامل للكمية الضرورية من مادة الربط (مثل السميليكون) لتحسوبه الشعيرة ازيادة القوة. اللباد المدمج يتم قطعه بواسطة اسطوانة مسكاكين ويستكل في رولات (لفسات) للاستخدام اللهائيي. اللباد من شعيرة الأثرمينوسيليكيت (كثافة ٤٠،٠٤ إلى ١١٨٨، جرام/ سم) تستخدم كطبقة عاملة لتبطين الأفران الصناعية عند درجة حرارة الخدمة ما بين ١٠٥ – ٥٠٨ م وصرعة صعود الفائز العادم ٩ متر في الثانية. بالمثل فإن اللباد العازل عالمي الألومينا برباط السيليكون يمكن أن يتحمل درجة حرارة الخدمة ١١٥٠ م حتى مع الاستخدام الطويل ويمكن أن يحمل كطبقة عاملة لتبطين الأفران الصناعية عند درجة حرارة الخدمة ٥٠٠ م ومسرعة الفاز العادم حتى ٥ متر في الثانية.

شسعيرة السيراميك زاد استخدامها في أعمال العزل المحركات النقائة وأقران الصلب المعزل المحركات النقائة وأقران الصلب المعزل الحسراري بسعيب قدرتها الفائقة على العزل وبساطة الاستخدام، التخزين المستخفض المحسرارة، وخفة الوزن، وانخفاض التوصيل العراري. هذه مواد عزل اقتصادية وذات كفاءة للأقران حيث لا يوجد التصاق مباشر مع المعدن المنصهر. مواصفات شعيرة السيراميك من نوعين موضحة في الجدول الآتي:

2007		
المعايير	ىرجة (١)	درجة (٢)
المكونات %Al ₂ O ₃	۲۶ – ۲۶	£A - £7
SiO₂%	٥٧ – ٥٧	£9 - £Y
$Fe_2O_3\%$	٠,٠٨ – ٠,٠٢	1,7,7
TiO₂%	.,.0,.7	1,9 - 1,0
الخواص الكثافة الكلية جرام/ سم	٠,١٢٨	۸۲۲,۰
قطر الشعيرة ميكرومتر	Y - Y	٣
نقطة الانصبهار "م	177.	177.
درجة حرارة الاستغدام الأمنة	177.	177.
الطاقة الحرارية عند ٩٨٠ °م، كيلو كالوري/ كجرام	1,.7	-
إجهاد الشد (MP's)	12	41.
	i	

معظــم الشعيرات المستخدمة في أعمال العزل هي سيليكات الألومينيوم المنفوخة التي هــي بيضاء زجاجية وغير بالورية. عملية إنتاج الشعيرات تختلف من منتج إلى آخر ولكن تتكون عموما من صب تدفق مصهور سيليكات الألومينيوم الزجاجية عند ٢٣٠٠ م الله مغــزل دوار أو أمام تدفق عالمي الضغط من الهواء أو البخار. كبلا المتقنيتين نكسر التدفق إلى نقاط وتوفر عجلة عالية في هذه النقاط مسببة لهم تاطيف الشعيرات.

خواص وصفات الشعيرات:

قطــر الــشعيرة: متوســط قطر الشعيرة يترلوح ما بين ٢،٢ و ٣,٣ ميكرون يعطي توصـــيل حـــراري منخفض عند كثافة قليلة ومتوسط حرارة مرفع ولكن تأثيرها عند كثافة أعلى يكون قريبا من الحد الألنى.

الخواص الحرارية:

شميرات المسيراميك لها توصيل حراري منخفض جدا والذي يقل مع زيادة الكثافة الحجمية (الكمثافة الغالميرات ويزداد مع زيادة درجة

الحرارة بسبب نسبتها المالية من الهواء (٩٩٠). التوصيل الحراري يكون مفضل في انتجاء الشميرة لنسبج الشميرة ويكون حوالي ٣٦٠ أعلى من الانتجاء العمودي. إشعاع كستلة السشميرات، بمسنع التيارات الموصلة، اذلك يظل يسمح فقط بكمية صغيرة من التوصيل الحسراري. بالمقارنة مع المواد الحرارية التقليدية، فهي تبدي الانتشارية الحرارية التي تزداد بزيادة درجة الحرارة. الشميرات لها معامل انبعاث حوالي ٩٥٠. مقارنة الأقل من ٧٠، الحراريات التقليدية.

طاقتها الحرارية المنخفضة تعطي دورات تصخين وتبريد أسرع في الأفران التي تممل لفترات. الشعيرات إلى حوالي لفترات. الشعيرات إلى حوالي مهمه المحرارية، عند تسخين الشعيرات إلى حوالي ٩٨٠ م. يسبدا عدم الترجيح (devitrification) والذي يسبب الانكماش، وفقد في القوة والكسر. عسبداً عدم الترجيح (١٣١٥ م فإن الانكماش يزداد سريعا أقصى انكماش طوالي مسن ٢٠٥ - ٣٠ بعد التمخين لمدة ٢٤ مناعة هو قيمة حقيقة لتصنيف درجة الحرارة. كمية الانكماش لها تأثير مباشر على الثبات الحراري.

الكـنافة المنخفصة للـشعيرات تـماعد على استخدام الأحمال الإنشائية ذات الوزن الخقيف. وهي مقاومة إلى حد ما للصدمات الميكانيكية وللاهتزازات. مقاومة الاحتكاك لنسميج السشعيرات ضعد الغازات يمكن تحمينه بالإنشاء المعياري (modular). تشبع السسطح لسبطانة الشعيرات بمادة تصلب ولحام (مثل slicasol)) واستخدام طبقة حماية (الزنك أو الزركون) بحسن مقاومة البري.

أنواع منتجات الشعيرة:

يــصنع العديــد من المنتجات من الشعيرات مثل اللباد، غطاء، أشكال معدة بالتقريغ، ورق....السخ. اللهباد أو الحصير عادة تلتصق في لفائف أو أفرخ مسطحة التي مثلها تمسئلك قــوة جــيدة على البارد. تختلف الأغطية (blankets) عن اللباد لكونها غير عضوية تماما وتصنع بعملية اللصق الذاتي.

ممير ات إنشائية الشعيرة خفيفة الوزن:

الفوائد الناتجة من تبطين الأفران بالشعيرة هي كالآتي:

- بطانة الشعيرات أخف في الوزن.
- بطانة الشعيرات تختزن حرارة أقل.
- يمكن استخدام منشأ من الصلب خفيف الوزن.
 - اتخفاض سمك الجدار يزيد من طاقة الفرن.
 - تحسين التحكم في الفرن.
 - دورات التسخين والتبريد قصيرة.

تقنيات إنشاء الشعيرة:

عموما، توجد ثلاث طرق لتبطين شعيرة السيراميك في الأفران وهي:

- ورق الحائط (wall papering)
- ه الإنشاء المعياري (modular)
- تابيس بطبقة أو قشرة خارجية (veneering)

الإنشاء بطريقة ورق الحائط:

وهذه تشمل لحام دعائم ممدنية قائمة (studs) أو ألواح تثبيت مع ألواح دعائم التقوية ثم يطروق طبقات من شعر العزل قوق هذه الدعائم حتى الوصول إلى السمك المطلوب للعازل. طبقات الوجه الساخن يجب أن تكون إما منفردة أو متطابقة لمنع اختراق الفسازات المساخنة خلال الوصلات، يمكن استخدام عزل احتباطي (أو سائد) أقل تكلفة بهذه الطريقة. مسامير التثبيت المعدنية لدرجة حرارة حتى ١٢٣٠ م يتم لحامها مع الفسلاف المصدني للفسرن بفواصل ثابتة. بعد تطويق غطاء الشعيرات ، يتم تأمينها بواسطة جوانات مسامير التثبيت. عند أعلى من ١٢٣٠ م تستخدم مسامير التثبيت المعدنية. في أحد الأنظمة يتم لحام سبيكة الدعامة بغلاف القرن مع قلوظة مسمار من السير اميك السير اميك الدعامة بغلاف القرن مع قلوظة مسمار من السير اميك السير اميك الدعامة المعدنية.

الإنشاء العياري (Modular Construction)

الغطاء الحراري يتم تجهيزه المعبق في معايير ونماذج بمساحة ٣٠٥ مليمتر مربع والتسي يمكسن بسمهولة وبسرعة لبشائها في الموقع. توجد طرق مختلفة في تصنيع وتركيب هذه النماذج.

(۱)-الكستلة المتطابقة التي تتكون من غطاء من عدة طبقات مدمجة في عنصر واحد ٢٠٥ مليمتر × ٢٠٥ مليمتر وموضوعة في طبقة من المونة (الملاط). يتم لحام المعدن المستمدد فسي الغطاء المعدني الفرن بعد عملية اللصق. النماذج يتم وضعها كإضافة. هذه الطريقة سهلة وغير مكلفة في الاستخدام وتوفر إمكانيات جيدة للإصلاح. يمكن الستخدامها في حالة الأثنكال الهندسية المعقدة. وهي تعطي خفض في العزل الحراري عسندما تكون الشعيرات عمودية على المسطح الدلخلي. وفي حالة الكتل المدمجة حسيث تكون الشعيرات موازية الدلخل الفرن. والتي تتكون كذلك من كتل المعنورات موازية لدلفة أينها تعطي في هذه الحالة أقصى عزل حراري حيث تكون الشعيرات موازية الحداد الفرن.

التلبيس بطبقة أو قشرة خارجية (Veneering)

عسند استخدام هدف الطريقة فإن الشعيرات يمكن استخدامها فوق التبطين الحراري التقليدي الذي يكون في شكل جيد. وهذا يتضمن استخدام نماذج من سمك مصنوع من شهر قط معاقة مع بعضها مع نسيج عضوي نو فتحات. الأركان الأربع عبر النموذج هي غسراء مسصهور ساخن الذي يممك النسيج مع بعضه. كلا من الغراء والنسيج يحترق عند بدء اشتعال الفرن. هذه النماذج يتم كلا من الغراء والنسيج يحترق عند بدء اشتعال الفرن. هذه النماذج يتم لهذا مونة يمكن أن تتطلب بالهواء.

تطبيقات شعيرات السيراميك:

شعيرات السير لميك هي حل اقتصادي وكفء لمشاكل العزل في الأفران حيث لا يوجد التصاق مباشر مع المعدن المنصهر. بعض البيانات المفيدة الخاصة بالعزل بالحراري أو بشعيرات السيراميك موضحة في البداول الآتية:

جـدول بـ بانات حـرارية للحواقط بسمك ٣٥ سم حيث درجة حرارة الوجه الساخن ١٧٦٠ °م

المتوسط التقريبي لتدفق الحرارة كيلو	درجة حرارة الوجه	نوع الحراريات
كالوري/ متر مربع في الساعة	البارد "م	
£.V.	* 444	طفل حراري
íío.	711	٥٧% ألومينا
۰۸۳۰	AAY	٩٠% ألوميدا
£97 ·	AFF	سيليكا
777.	779	كروم
A4	707	ماجنيزيت
٤٢١٠	77.	(forsterité)

القد الحراري انسبة الففض حفظ الحرارة كيلو المسبة المفض في الاحتفاظ بللحرارة % ٨٠٠ ٧,٨ 7 Y Y 2 77,7 14,4 ī 14014 AVYY 13441 4.444 1.44A 6 V 6 A 42404 19.14 94.44 فسي الحرارة كالوري Y. Y. Y 7,77 17,7 44. 44,0 م × الساعة 144. --٧.٧ ۸: € ∤ 0 . 10 λΨγ 4 444 السبطانة الأصسلية إدرجهة مدارة 1.4 116 4 ۵. ₹ > 80 التشغول م الــــمير لميك م المهتل Ğ. ŗ. ţ. ٧٥ جدول تأثير شعورة السيراميك على العزل: 1.9. ٨٧. 7.4 الطوب الحراري الكثيف ۹۲۲ ملیس (۲۰۰۵ م) ١١٤ مليش (١٠٩٣ م) طوب للمزل للمرفري المسبوكات المازلة ٩ ٢ ٢ مليمتر بالحزاري

الفصل الرابع

4

الحراريات الخاصة

Special Refractories

المواد الحرارية ذات الأمعار العالية تستخدم في صناعة البوتقة (crucible) الأفران التجريبية وأغراض خاصة أخرى حيث وهذه تقمل الحراريات عالية النقاء (alundum) و (alundum) وهو خليط من الطفل والسيليكا (silicides, nitrides, borides, oxides) وهو خليط من الطفل والسيليكا المنصهرة، السيالونز (sialors) و (alundum) وهو خليط من الطفل والسيليكا المنبك الكهربي، المخزف الفلذي (cermets)، السيليمانيت (sillimanite) ...الخ. ولكن المعب من هذه المواد لم يصبح عاديا بسبب قبود تصنيعها. الحراريات الخاصة تستخدم أساسا في الأفران المستخدمة في إنتاج المعادن الفادرة والثمينة وكذلك تلك التي تممل عند درجات الحرارة المالية جدا حيث لا يقبل أي تلوث المعدن المنتج. بسبب التكلفة المالية لإنتاج الحراريات الخاصة (حيث نتطلب عمليات تصنيع خاصة ومواد عالية النقاء) فإن استخدامها في التطبيقات العادية غير وارد. فمثلا، محطات الطاقة المنووية، التربينات الخازية، ومحركات الدفع النفاث التي تعمل في درجات الحرارة العالية ستطلب استخدام أكامبيد عالية المتقاء لها قوة صلابة عالية ومقاومة عالية للتقشر.

زركونيا (ZrO₂) ، زركون (ZrO₄) ، كربيد السيليكون، Thora (ThO₂) Thora ، زركون (ZrO₄) ، زركون (ZrO₄) ، السيليكا (ZrO₄) ، الماجنيزيا (MgO) ، السيليكا (SlO₂) وحراريات السبك الكهربي الموليت (mullite) ، الماجنيزيا وخليط من الماجنيزيا والبوكسيت والكروميت هي بعض من الحراريات الخاصة سيتم الإشارة إليه كالآتي:

(Super Reractories) المراريات الفائقة

الأكاسيد عالية النقاء (ذات نقطة انصهار مرتقعة جدا) التي يمكن استخدامها ملتصقة مع المعدن المنصير في ظروف الأكسدة تمتخدم لعمل الحراريات الفائقة. يتم تحميص الأكاسيد النقية/ صهرها في أفران كهربية حيث يتم بعدثة تبريدها ثم تكميرها ثم طحنها إلى مسحوق ناعم. نظرا لأن الأكاسيد النقية تكون غير لدنة، فإنه يتم تشكيلها تحت ظروف الضغط العالى ودرجة الحرارة العالية. التشكيل يمكن كذلك عمله بواسطة المبيك المنزلق (silp casting)، البثق، وكبس الضغط العالى أو الكبس على الساخن. المعاود العضوية اللدنة تضاف أحياتا الإضافة اللدونة إلى المخلوط. أثناء الحرق تحترق الحرق تحترق الحرارية المسيطر عليه، فإن المادة العضوية تحترق مع حدوث إعادة التبار عند التسخين والذي يزيد كثيرا من كثاقة المنتج الحراري.

الطوب الحراري من الأكاسيد عالمية النقاء يكون عالى الكثافة ومقاوم لعدوانية الخبث. وهو خامل نسبيا لـ يا ، Na ، النشادر والمجال المجوي الكربوني أو الكبرتي بجانب قوته الميكانيكية العالمية والثبات عند درجة الحرارة العالمية. أكاسيد , (berella) (thoria) للألومنيوم والمغنسيوم، المعيليوم...الخ تقع تحت هذا التصنيف للحراريات. ثوريا (thoria) التي هي مادة مشعة تتصيهر عند لكبر من ٣٠٠٠ °م وستخدم لعمل البونقة المستخدمة في صهر بعض المحادن عائمية النقاء. يستخدم وستخدم لعمل البونقة المستخدمة في صهر بعض المحادن عائمية النقاء. يستخدم في الأفران المقاومة الكربون كدروع إلمعاعية. تستخدم الألومينا كمادة بري (oberelia) في تطع الصخور وفي الحفارات وفي تحديل الدحرجة الإسطوانية (roller)

عند درجات الحرارة المالية، وتستخدم كذلك في صناعة فيوزات الشرر، القياسات الحرارية، وفي الأتابيب الكهربية، قطع الأنف المصواريخ...الغ. يستخدم السيليكا النقية في عمل الأطباق، البونقات، الأتابيب، والداح المزدوج الحراري (thermo) sheets....الغ. مستخدم المجنيزيا في صناعة بوتقات صهر البلاتين والنيكل. تستخدم الزركونيا في عمل بوتقات (لصهر أنواع خاصة من الزجاج والطلاءات الغير كما تستخدم في تبطين أفران السير لميك عالية درجة الحراري، أطراف المواقد...الغ. كما تستخدم في تبطين أفران السير لميك عالية درجة الحرارة كفطاء حامل الحرارة والغلابات. الاستخدام الحجري (monoliths) المحركات الفائقة يوفر زيادة في مقارمة التأكل والبري للبطانات بدون لصق وبذا يقال تمرب الهواء والحرارة ويؤكد التحكم الأفضل في الجو. مونة الحراريات الفائقة وخليك في صيانة البطانة التي بها كلف. استخدام المجر المونوليت وخطات (patch mixes) الحجر المونوليت تصنيع واستخدام المهارات الحجر المونوليت الممائدة خاصة.

دراريات كربيد السيليكون (Silicon Carbide)

الخواص الهامة لحراريات كربيد السيليكون (الذي يحتوي على أكبر من ٨٥% (SiC) والذي يجعلها مناسبة للاستخدام في أشغال السيراميك، المعدن والعمليات الصناعية هي:

- توصيل حراري عالي ومقاومة حرارية عالية (يتطل عند ۲۲۰۰ م ولا ينصهر).
- المقاومة لتقشر الحرارة العالية وزيادة طاقة التحميل عند درجات الحرارة العالية.
- الخواص الميكانيكية الممتازة والكيماوية الخاملة وخاصة بالنسبة لسبخ

الحامض.

- الوزن الخفيف (الجاذبية النوعية الحقيقية = ٣,١).
- هذه الحراريات تستخدم في فني محركات الصواريخ، قطع أنف الصواريخ، المقاومات الكهربية،

هراريات السيالون (Sialon Refractories)

منتجات المدير اميك من مركبات الأكمديد والمونو أكميد (Monoxide) التي تجمع المكافة المعالية والقوة العالية. المحلول المملب (Solid Solution) من الألومينا في نيتريد السيليكون الذي اشتق منه هذا الاسم Sidon) - 5-A-O-N - وهو مثال محدد لهذه المجموعة من مادة المدير الميك. بمبب الخواص الضعيفة للتلبيد (Sidons)، الضغط على الماخن عند ضغط (Sidons) ودرجة حرارة ١٧٦٠ - ١٧٦٠ م في قوالب من الجرافيت ويتم للحصول على منتج كثيف منخفض الممامية. المضغط على الساخن لخليط السيليكا والألومينيوم في جو من النيتروجين عند ١٤٠٠ م.

السيالونز (sialons) له مقاومة جيدة للأكسدة وتأثير الممادن المنصمهرة مثل الألومنيوم، الزنك، النحاس، الحديد والصلب. كذلك لا نتأثر بحامض الكبريتيك والهيدروليك والبوراكس والقلويات وبذلك تكون مناسية لتعبئة ونقل نتك المواد.

(Cermets)

السيرميت هي الجمع بين المعدن أو السبيكة ومادة غير معدنية مثل الأكسيد، الكربيد، الكربيد، البورايد. سيرميت تنتج من خليط السير لميك (مثل الأكاسيد، الكربيد، اليورايد...المخ) والمعادن أو السبائك (مير لميك + معدن - سيرميت). السيرميت يجمع بين الخواص الجيدة لكل من السير لميك (الذي له قصافة وهشاشة، وله مقاومة منخفضة الصدمة الحرارية وقوة عائية عند درجات الحرارة العالية)، والمعادن أو السير لميك المستخدمة المسير لميك المحدد التسخين). المواد السير لميك المحدد علية النقاء (الذي له مرونة ولكن يققد القوة عند التسخين). المواد السير لميك المستخدمة في إنتاج مادة السير ميت عادة أكاسيد عالية النقاء (مثل ، MOz, Zro, Beo, MgO, SiOz).

TUالخ)، أو الكربيدات عالية النقاء (مثل تلك للسيليكون، التيتانيوم، TUالخ) أو Borides (مثل تلك للألومنيوم، للتيتانيوم، الزركونيوم....الخ). المجال المعدني المستخدم في إنتاج السيرميت يمكن أن يكون Mn, Ni, Fe, Co, Cr, Be, Al ، الصغارم...الخ.

السيرميت ينتج بتشغيل مساحيق المجال السيراميكي والمجال المعدني إلى أشكال مدمجة بالضغط والتابيد كما يتم في المسحوق الميتاليرجي، المجال المعدني يعمل كمادة ربط لحبيبات المجال السيراميك، القوة العالية ومقاومة درجات الحرارة العالية تجعلهم مناسبين للاستخدام في التطبيقات الخاصة جدا والحديثة مثل تلك في الصواريخ ومحطات الطاقة الدووية.

الحراريات الصهورة كهربيا والمسبوكة

Fused and Electro cast Refractoles

تنتج الحراريات المنصهرة المسبوكة بصهر الخليط المطلوب المواد الخام في فرن القوس الكهربي ثم تشكيل الشكل المطلوب في قوالب من الجرافيت في حوالمي أسبوع من الزمن.

عند تلدين (Annealing) المنفج النهائي يتم للحصول على خواص أفضل ومتجانسة. الألومينات السيليكا، الألومينا – الزركونيا، الكروم – الألومينا والألومينا هي مواد خام عادية لإنتاج الحراريات المنصبهرة المعبوكة.

الألدومينا المصهورة المسبوكة تتتج بصهر الألومينا عالية التقاء (المحتوي على أكثر من 99% و100ه) أو البوكسيت عند ٢٠٠٠ °م. ولها قوة مقاومة حرارية عالية جدا، ومقاومة للحتكاك، المقاومة الحرارية تحت الأحمال، والثبات الكيميائي والخمول في الظروف عالية الأكسدة أو الاخترال. وهي مستخدمة في تبطين المفاعلات من الكربون الأسود، قباب المفاعلات الكيميائية في مصانع الأسمدة، وفي مفاعلات إنتاج الغاز من البترول، والوحدات الخاصة الأخرى مثل غرف الحرق في إنتاج الأستيلين، وفي علميات التكمير باستخدام العامل الوسيط وإعادة التأهيل في

معامل تكرير البترول....الخ حيث تكون درجات الحرارة والضغط العالى وحالات الاختزال العالية (شاملة وجود الهيدروجين الساخن). حراريات السبك الكهربي للألومينا ٩٩% تستخدم في الأفران الدوارة، المحولات، مدلخن الفرن العالية، عرف إزالة الغازات بالتفريغ لسباتك الصلب الخاصة وفي إنشاء المجمرة لفرن إعادة التسخين.

الزركونيا المسبوكة كهربياء الملجنيزيت والكورندم تستخدم لعمل البوتقات لأفران الحث الفراغي لصهر السباتك الثمينة ذلك لأنها عالية المقاومة للمعادن المنصهرة، الزركونيا المعبوكة كهربيا من $O_{\rm color}$ (مع بعض من $O_{\rm color}$ المنصهرة، الزركونيا المعبوكة كهربيا من $O_{\rm color}$ (مع البارد مرتفع ($O_{\rm color}$ المعادن معنورة منتورد من المعرفة المراح على البارد مرتفع ($O_{\rm color}$ من $O_{\rm color}$ ($O_{\rm color}$)، وهذه تستخدم في تبطين الأجزاء المعرضة البلي في عدم وجود صدمة حرارية مقابل حزام الخيث، مجمرة أو قاع أفران التسخين المستمر المستخدم في مواد المنفيد (sulphide) الماجنيزيا المنصهرة زاد استخدامها حاليا في البوابات المنزلقة في إنتاج الصلب.

الفصل الخامس

A

المونة الأسمنتية الحرارية الكتل القابلة للانضغاط والسبك

Refractory Cement Mortars, Castables and Ramming Masse

المونة أو الأسمنت للحراري هي مواد ربط حرارية لها درجة حرارة انصهار مرتفعة (مثل الملجنيزيت، الزركون، السيليكا، البوكسيت، العلقل الحراري، الكربون القاعدي) وتستخدم كمواد لصق لوضع الحراريات. يجب ، أن تكون قلارة على توابير رباط قـوي بسين الحسراريات ومقاومة أداء الغين السائد مثل الحراريات الرئيسية المستخدمة في الفرن، طبقا الاستخدامها سواء لوضع حراريات حامضية أو قلوية أو متعادلة قان المونة الحرارية يجب اختيارها طبقا الملك. بودرة الكرارتز المخلوطة مع حامض الأكر الميك، عادة تنتج مونة مقاومة للحامض، المونة الجافة بتم تحويلها إلى الحالة العجينية بإضافة الماء قبل الاستخدام مباشرة، المونة يجب ألا تتكمش كثيرا عند التسخين وإلا فإنه ينتج عن ذلك تفكك وصلات الحراري.

المسونة الحسرارية لوضع الطفل الحراري أو السيليكا الحرارية تنتج بخلط مسمحوق الحسراريات المستخدمة (سواء كانت قاعدية، أو طفل حراري، أو كوارنز

قلب ي أو سبليكا، كتل الرمل أو الكواريز)، كيانيت (kyanite)، الطفل اللدن وإضافات. بالمثل المونة ذات الأساس من البوكسيت (المستخدمة لوضع الحراري عالى الألوميذا) تنبتج بخلط مسموق البوكسيت والماجنيزيت، كمر الطوب الحراري، سيليكات المصوديوم وإضمافات أخرى. المونة ذات الأساس من الجرافيت أو الكوك المحتوبة على ٢٥% من الطفل الحراري تستخدم في وضع حراريات الكربون. أسمنت السيليكا (المستخدم في وضمع حراريات السيليكا ينتج بخلط مسحوق كمر السيليكا والطفل الحرارى الله بن حيث عند الخلط بالماء ينتج مادة زلقة جيدة. أسمنت المغنسيوم (المستخدم في وضع حراريات المغنسيوم) ينتج بخلط الماجنيزيا البالورية، كلوريد المغنسيوم/ أو كبريتات المغنسيوم والماجنيزيا المحترقة قايلا. أسمنت الكروم المتعادل يمكن استخدامه في وضع أي نوع من الحراريات. يمكن كذلك استخدامه كبديل لأسمنت الطفسل الحراري وعدم حدوث فواصل الانكماش حيث الوصلات السميكة يكون من الصحب تجنبها. المونة ذات الأساس من الزركون تستخدم لتبطين الحراريات الحامضية وذات الأساس من الزركون. الأسمنت الألوميني (المستخدم في وضع الطفل الحراري، حراريات الألومينيوم عالية الأداء أو فائقة الأداء) تحتوى أساس ألومينات الكالسبيوم مع كميات مختلفة من ج6ور ، Fe2O3 ، SiO2 ، وهي تحتوي عادة على نسب متساوية من Al2O3, CaO (حوالي ٤٠ %) مع الحد الأقصى من SiO2 (٣٣%) وأكسيد الحديدوز وأكسيد الحديديك. الأسمنت عالى الألومينا يحتوي على حتى ٧٠ – ٩٠ % ألومينا، ١ % SiO2 ، وأكاسيد الحديد. الأسمنت الألوميني (aluminous) يستخدم كذلك لتوفير غطاء رقيق للسطح الدلخلي للحوائط التي تولجه درجات حرارة تشغيل مرتفعة.

رابط الحراري (binder) يمكن أن يكون الهواء، الكيماويات، الشك الحراري (heat setting). المشك بالهواء المونة يسبب القوة عند الجفاف بسبب وجود سيليكات الصوديوم التي تضاف بأقل كمية بما يكفي لمجرد إحداث خواص الشك بالهواء لأنها تقلل قدرة المقاومة الحرارية المونة. الشك الحراري المونة يمببب القوة عند التمخين فقط إلى درجة حرارة عالية عند حدوث غليان وترجيح. الإضافات الموجودة في معظم

المسون/ الأسسمنت تسبب قوة شك على البارد في الحراري ورباط مستمر قوي يتم تكوينه عند تسخين المنشأ إلى درجة حرارة مرتفعة. أسسنت الشك الهوائي أفضل من أسمنت السيراميك بالشك الحراري يسبب الرباط الجيد القوي الذي يتكون مع استمرار التسخين عدا في حالة الخفاض القوة قريبا من نقطة الإنصهار.

(Castables) السبوكات

المسبوكات هي حراريات ليس لها شكل معين أحادي مثل الكتل المضغوطة. وهي خلسوط جاف هيدروليكي مكون من كسر الحراري مع مادة ربط مناسبة التي عند إضافة الماء لها تتتج كتلة تشبه الخراسانة المكونة المسبوك المقيد. هذه المواد القابلة للمسبك والتسي تمسمى (castables) عليها طلب كبير. التسخين حتى درجات الحرارة العالمية يحدث رباط سير اميكي في الأشكال المسبوكة. كسر الحراري (الذي لم يحدث لمه تغير بنائسي عند التسخين) بستخدم في عمل المواد القابلة للمبيك المشتملة على البوكسيت، كسر الطفل الحراري، السيليمانيت ومواد ألومينا أخرى أو كرومايت الساخ. تستخدم المواد الحرارية القابلة المسبك في إنتاج مادة التبطين بجانب أعمال التحريم، استخدامها يعمل على تجنب التخزين والحفظ لمدد كبير من الأشكال الممقدة الصمينانة. الحراريات التي ليس لها شكل محدد مثل (catables) لها المميزات الأتية السحرانة الحراريات ذاتي الشكل المحدد،

- تـسهيل المنشآت بدون وصلات مع عدم وجود أضعف منطقة في المنشأ في وصلات الطوب.
 - تحتاج إلى قليل من أعمال الجرد والحصر.
 - يسهل إنشائها بما يقال من التكاليف.
- سهولة عملية الإصلاح لمناطق البلي والاحتكاك للصيانة بما يحقق زيادة عمر
 الخدمة لبطانة/ منشأ الحراري.

يستم خلسط هسدة المواد القابلة السبك (castables) جيدا في الشكل الجاف قبل الاستخدام لتجنب الفصل الحبيبات مختلفة الأحجام أثناء النقل. يوجد عمر محدد لهذه المواد لأن مادة الربط المستخدمة في هذه المنتجات تكون من نوع الشك الهيدروليكي. الخليط الميكانيكي (باستخدام خلاط المجداف - paddle mber) لحبيبات الحراري الجافة مسع الماء تتتج منتج له إجهاد كمر على البارد مرتقع. زمن الخلط يكون من ٢ – ٣ مسع الماء تشخدام الكمية الصحيحة من الماء.

مادة (castable) التي تم خلطها بالماء يجب استخدامها خلال ١٠ - ١٠ دقيقة بعد إضافة الماء السى الكامتابل الجاف لتجنب حدوث الشك الأولمي. يمكن مبك الكامستابل بالمسب، أو بالتسوية (بالمعطرين) أو بالقنف بمدفع قذف (gunning) طبقا لمنامسية الغسرض. يمكن كذلك استخدامها بالدك والحشر، أو الكبس. استخدام الهزاز أثناء عملية الكبس يماعد في إزالة الهواء.

يجــب عدم حدوث أي فقد في المياه من خليط الكاستابل أثناء استخدامه حتى حــدوث السثك نظـرا لأن قــوته تزداد بسبب التفاعل الكيميائي المنتج للحرارة بين الأسمنت عالى الأومينا الذي يحدث له الثنك بالأداء الهيدروليكي والماء المستخدم أثناء الخاط مسببا ارتفاع في درجة الحرارة.

هيكل الحفظ المستخدم في وضع الكاستابل عادة يكون من الخشب بطلاء من السزيت، البارافين أو غلاف معدني لتكون أدوات الحفظ ماتعة لذفاذ المياه. يجب عدم وجدود أي مواد غريبة في هذا الفلاف. أثناء الإصلاح فإن سطح الحراري الموجود المستخدم يجدب أن يكون غير ماص وذلك برش كمية كافية من الماء انتشبع بطائة الحراري التي سيتم استخدام مادة الكاستابل عليها.

ت منخدم الأربطة إما المعدنية (سبيكة الصلب) أو الحرارية لتحمل الحرارة والظروف الأخرى في مكان الاستخدام العملي الكاستابل. يجب ألا يتم جفاف سطح الكاستابل فلل الأربع وعشرين ساعة الأولى بعد الإنشاء (بالرش المنتظم الماء) والسيس سريعا خلال الساعات التالية. سطح طبقة الكاستابل بجب عدم تشطيبه إلى حد

a

السنعومة. يتم توفير تقوب صغيرة في المنادة التسهيل الجفاف من داخل ممك الطبقة. ر غدم أن الجفاف المتام يستحيل عند درجة الحرارة العادية، فإن الجفاف بتم عند المستخين الأولسي عسند معدل بطئ. يتم التسخين الأولى لطبقة البطانة من الكاستابل بمعدل ٣٠ °م في الساعة. تستمر درجة الحرارة عند ١١٠ °م لمدة نصف ساعة لكل سمك قدرة ٢٥ مليمتر من طبقة الكاستابل. عندئذ يتم رفع درجة الحرارة بمعدل ٥٠ -١٠ °م فسي الساعة ثم الاستمرار عند درجة حرارة ٢٢٠ °م لمدة نصيف ساعة. يمكن استمرار الحرارة عند ٥٠٠ - ١٠٠ °م عند اللزوم. أخيرا يكون معدل التسخين بمعدل ١٠٠ ° م كل ساعة أعلى من ١٠٠٠ °م حتى درجة حرارة التشغيل. يحدث للكاستابل خفص كبير في القوة في مجال درجة حرارة ما بين ٢٠٠ - ١١٠٠ م والذي يمكن مراجعته والذي يمكن ايقاف حدوثه بإضافة شعيرات الصلب المقاوم (بقطر ١٢٥٠.٠ – ١,٥ مايمتر، وبطول ٥ - ٧٥ مايمتر) في خايط الكاستابل إلى ما قدره ٣% من الحجم. الهبوط في القوة عند حوالي ٧٠٠ - ٨٠٠ °م يمكن كذلك منع حدوثه باستخدام مسمحوق فوسفات الألومينيوم حتى ٥% إما منفصلا أو مع الأسمنت العالى الألومينا بالشك الهيدروليكي (SETTING). طبقا لخواص النمدد والانكماش للكاستابل عند درجة حسرارة التشغيل يتم توفير الإمكانيات الخاصة بالتمدد والانكماش. يتم توفير وصلات التمدد بإدخال مواد قابلة للاشتعال مثل الخشب، الورق المقوى، ألواح البلاستيك...الخ. على مراحل مختلفة. بالمثل يتم ترك فتحات محددة (والتي تعمي -CUT-Joints) عند مراحل محددة لضبط الانكماش الكاستابل.

هراريات البلاستيك:

حــراريات البلاستيك تحفظ في عبوات مانعة للرطوبة حيث يتم إخراجها من المــبوة قــبل الامــتخدام مباشرة. وهذه تتوفر دائما في شكل كتلة رطبة ليست مثل المــمحوق الجاف للكاستابل، عادة لا تتم الحاجة إلى إضافة ماء في أثناء الاستخدام. حجم الكتلة بورت المحدد الكتلة الواحدة هي السمك الكلي للبطانة

المطلوب استخدامها. كتل الحراريات البلاستيك يتم وضعها إما بالطريقة اليدوية بالتك أو بالكبيس الهوائي. كما في حالة الكاستابل تستخدم أدوات التثبيت (anchors) (من المفسضل أن تكون من الحراريات) في تثبيت حراريات البلاستيك كذلك. حراريات البلاستيك كذلك. حراريات البلاستيك لها مقاومة عالية للاحتكاك وتستخدم في الأماكن حيث يمكن عمل الدمك تقليديا وحيث يكون الصلب أو التسوية بصعب تنفيذها. لتسهيل الجفاف فإنه لا يتم تتعيم السطح المعرض للعمل مع اتخاذ الإجراءات المشابهة لتلك للكاستابل أثناء عمليات التسخين والتجفيف.

المراجع

- American Pertolium Institute, Classification of Fuels for Different Purposes. National Conference for for Fuel Engineering – 1995 Ocland-Cal.f.
- Reforming of Gasoline for Environmental Protection API Conference in 1985 Calif-June 1985.
- Hand Book of Furnaces.S.S.Dara. in 2004 University of Nagpur India – 2004

Hand Book of Refractories by O.P.CUPTA Khanna Publishers, Fourth Edition 1998 New Delhi India.



الماب الأول : الوقود
 ■ الفصل الأول : مقدمة عن الوقود وتقسيماته
 ♦ الفصل الثانى: الوقود الصلب
 الفصل الثالث : الوقود السائل
♦ القصل الرابع : الوقود الغاز
الباب الثاني : الأهران Furnaces
♦ الفصـــل الأول : الأفران Furnaces
 الفصل الثاني : استعادة الحرارة العادمة في الأفران
 الفصل الثالث : الانتقال الحراري في الأفران
 الفصل الرابع : تقسيم الأفران
 الفصل الخامس : حسابات الميزان الحراري للغرن
لباب الثالث: الحراريات Refractories
الفصـــل الأول : الحراريات Refractories
الفصل الثاني : اختبارات الحرارياتTesting of Refractories
الفصل الثالث : الحراريات العازلةInsulating Refractories
الفصل الرابع: الحراريات الخاصةSpecial Refractories

الفصل الخامس: المونة الأسمنتية الحرارية الكتل القابلة للانضغاط والسبك ٣٩٧

Fuels.. Furnaces.. Refractories ...



لأفران والدراريات

تناول هندا الكتاب موضوعات الوقود والأفران والحراريات وذلك لمَا لهذه الموضوعات الثلاث من أهمية بالغة في جميع العمليات الصناعية والتنموية وخاصة في عمليات الصناعات العدنية والغلايات التي تجمع بين هذه الموضوعات الثلاث. وتم اعداد هذا الكتاب في ثلاث أبواب:

حيث شمل الباب الأول على أنواع الوقود واستخداماته الصلب والسائل والغاز

وأما الباب الثاني تم تناول انواع الأفران المختلفة مع الم كير على عملية ترشيد الطافة سواء بالنسبة لتصميم الأفران أو استعمالاتها

وأخيم ا البياب الثالث فقد تم فيه در اسبات تفصيلية عن أنواع الحراريات من المواد الخزفية والمعدنية والغير معدنية وخصائصها واستعمالاتها . ويعتبر هذا الإصدار إضافة إلى المكتبة العربية يستفاد به في تلك الحالات.

والله الموفق

الناشر



دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع

٥٠ شارع الشيخ ريجان - عابدين- القاهرة VADETTA T

> www.sbh-egypt.com e-mail: sbh@link.net